

Mousseur à lait automatique  
pour machine à café espresso\* super-automatique PHILIPS HD8831

# Notice d'utilisation



# PHILIPS

\*expresso


## Comment installer le Mousseur à lait automatique?

Attention: lorsqu'on utilise de la vapeur, les parties métalliques peuvent atteindre des températures élevées.  
Laisser refroidir un instant avant de toucher la buse vapeur.

1- Enlever la buse vapeur en la tirant vers le bas.

2- Insérer le mousseur à lait automatique dans le logement de la buse vapeur, jusqu'à la rainure.

1-



2-



3-



## Comment émulsionner le lait et préparer un cappuccino?

*Remarque : Utiliser du lait froid (~5°C / 41°F) avec une teneur en protéines au moins égale à 3% afin d'obtenir un cappuccino de bonne qualité. Il est possible d'utiliser du lait entier mais aussi du lait écrémé selon les goûts personnels.*



1- Insérer le Mousseur à lait Automatique dans le logement de la buse vapeur.



2- Mettre le tuyau d'aspiration dans le réservoir à lait.



**AVERTISSEMENT : Par mesure d'hygiène, s'assurer que la surface externe du tuyau d'aspiration est propre.**



3- Positionner une tasse sous le Mousseur à lait Automatique.



4- Appuyer sur la touche pour émulsionner le lait.



5- Appuyer sur la touche pour interrompre la distribution de lait émulsionné.

6- Positionner une tasse avec le lait émulsionné sous la buse de distribution du café.



7- Appuyer sur la touche . Votre cappuccino est prêt.

### Nettoyage quotidien

*Il est important de nettoyer le Mousseur à lait Automatique après chaque utilisation afin d'en assurer l'hygiène et de garantir la préparation d'une mousse de lait à la densité parfaite.*

Après avoir émulsionné le lait, il faut toujours :



- 1- Insérer le tuyau d'aspiration dans une carafe plein d'eau fraîche.
- 2- Placer un récipient vide sous le Mousseur à lait Automatique.
- 3- Appuyer sur la touche pour commencer le nettoyage du mousseur à lait automatique.
- 4- Laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- 5- Appuyer sur la touche pour interrompre la distribution d'eau.
- 6- Nettoyer le tuyau d'aspiration à l'aide d'un chiffon humide.

### Nettoyage hebdomadaire

Le nettoyage hebdomadaire demande plus de minutie puisqu'il nécessite le démontage des pièces.




- 1- Enlever le mousseur à lait automatique de la machine.
- 2- Enlever le tube d'aspiration du mousseur à lait automatique.
- 3- Pour démonter le Mousseur à lait Automatique appuyer sur les côtés et le retirer en effectuant de légers mouvements latéraux.
- 4- Enlever le couvercle en caoutchouc.
- 5- Nettoyer chacun des composants avec de l'eau tiède.
- 6- Assembler de nouveau tous les composants.

## Nettoyage mensuel


Le Mousseur à lait Automatique exige un nettoyage mensuel plus en profondeur à l'aide du système de nettoyage du circuit du lait « Saeco Milk Circuit Cleaner » prévu à cet effet.



- 1- Verser dans une carafe le produit pour le nettoyage du circuit lait. Ajouter ½ l d'eau tiède, puis attendre que le produit soit entièrement dissout.



- 2- Mettre le tuyau d'aspiration dans la carafe.



- 3- Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l) sous le Mousseur à lait Automatique.



- 4- Appuyer sur la touche STEAM pour distribuer de la vapeur.



- 5- Lorsque la solution a été distribuée complètement, appuyer sur la touche pour interrompre la distribution.



- 6- Bien rincer la carafe et le remplir avec ½ l d'eau fraîche qui sera ensuite utilisée pour le cycle de rinçage.



- 7- Mettre le tuyau d'aspiration dans la carafe.



- 8- Vider le récipient et le replacer sous le Mousseur à lait Automatique.