



water kettle



BIALETTI



BOLLITORE · KETTLE · WASSERKOCHER







DESCRIPTION

Bouilloire en acier inox, idéal pour la préparation du café filtré, thé et infusion.

FR

CARACTERISTIQUES

- Capacité : 1L
- Matériel : acier/inox - nylon plastique (poignée et bouton très résistant à la chaleur)
- Fond adapté à tous types de feux : électrique, gaz, vitro céramique et induction.

DETAILS

1. Couvercle amovible percé
2. Poignée athermique
3. Corps acier/inox
4. Bec verseur

AVERTISSEMENTS

Lire attentivement les conseils contenus dans le manuel utilisateur suivant car il comporte des informations importantes sur la sécurité, l'emploi et l'entretien du produit. Cet article n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physique, sensorielle et mentale sont réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires. Garder hors de la portée des enfants. Surveiller le produit pendant le fonctionnement. Ce produit doit être utilisé uniquement pour un usage domestique. Ne jamais utiliser la bouilloire sans eau. Ne jamais utiliser d'autres liquides, la bouilloire a été conçue pour fonctionner exclusivement avec de l'eau. Après usage, poser la bouilloire sur une surface plane et adaptée : la base de la bouilloire atteint des températures élevées ; ne pas poser la bouilloire au contact de surfaces inflammables et/ou qui pourraient se détériorer avec la chaleur. En cas de dysfonctionnement, dommage ou s'il manque des composants, ne pas utiliser le produit et contacter le revendeur ou le fabricant. Enfin, n'oubliez pas : l'eau inutilisée laissée dans la bouilloire provoque la formation de calcaire et réduit donc son efficacité. Attention à ne pas soulever ou enlever le couvercle pendant l'ébullition.





FR

Pendant que vous versez, n'inclinez pas trop la bouilloire, l'eau pourrait déborder du couvercle. Ne touchez pas les surfaces chaudes de la bouilloire (autrement dit le corps et le couvercle) ; servez-vous toujours de l'anse ou du pommeau. N'utilisez pas des détersifs contenant des abrasifs pour le nettoyage de votre bouilloire. Evitez de la mettre au lave-vaisselle.

MODE D'EMPLOI

Pour le premier usage, il est conseillé de procéder à une première ébullition de l'eau que vous jetterez afin de bien nettoyer la bouilloire.

1. Enlevez le couvercle
2. Versez la quantité d'eau nécessaire à l'intérieur du récipient (jusqu'au niveau indiqué à l'intérieur en dessous de la poignée, max 1L)
3. Fermez avec le couvercle
4. Mettre la bouilloire sur la source de chaleur (utiliser le diamètre adapté à la largeur du fond)
5. Attendre les émanations de vapeur par les trous du couvercle
6. Enlevez de la source de chaleur
7. Il est conseillé de verser l'eau chaude pour la préparation de café moulu / filtré, thé ou infusion

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder aux opérations de nettoyage ou de maintenance, attendre que le produit soit parfaitement refroidi.

- Laver après chaque utilisation à l'eau tiède (nous recommandons un nettoyage à la main)
- Ne pas utiliser de détergent et/ou de produit abrasif pour le nettoyage.
- Effectuer régulièrement une opération de détartrage :
 1. Remplir la bouilloire d'eau
 2. Ajouter deux cuillerées à café d'acide citrique ou de vinaigre.
 3. Porter l'eau à ébullition
 4. Jeter l'eau
 5. Procéder selon les indications fournies au paragraphe "MODE D'EMPLOI"





BIALETTI

Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)
Italy
www.bialettigroup.it

Scarica dal sito www.bialettigroup.it
l'elenco dei Centri di Assistenza Bialetti nella sezione
Prodotti/Piccoli Elettrodomestici.



(Italy only)

