

Ajuster la mouture

Soulever, Tourner et Sécuriser

Dose maximum : 32 g

Ajustement minimum : .02mm

1. Soulever la couronne jusqu'au «clic» et séparation de la base.



2. Tourner la couronne pour ajuster la mouture



+ Dans le sens des aiguilles d'une montre (chiffres ascendants) pour grossir la mouture.

- Dans le sens inverse (chiffres descendants) pour affiner la mouture.

3. Sécuriser le réglage choisi en poussant la couronne jusqu'au «clic» dans la base.




Réglage :

3 rotations complètes & 72 ajustements individuels

1ere rotation : 0 à 12 (24 ajustements)

2eme rotation : 12.5 à 24 (24 ajustements)

3eme rotation : 24.5 à 36 (24 ajustements)



Note : Le réglage de la mouture va dépendre de la méthode d'extraction, du type de café en grain utilisé et de la torréfaction du café.
Réglez votre mouture selon vos goûts personnels.

