

The Caffenu® cleaning capsule was specifically designed to clean the brewing chamber and spout of your coffee machine. The capsule releases a powerful foaming agent that removes residue and build-up from inaccessible areas in just 2 minutes.

**RECOMMENDED USAGE:** Use one cleaning capsule weekly (recommended). Use at least once a month or after every 30 cups.

**NOT A DESCALER!** Please also remember to descale your machine every 2-4 months with the Caffenu® Eco Descaler.

\*Estimated Duration: 2 - 5 minutes

**caffenu®** ✓ *Cleaner Machine  
Better Coffee*

**CLEANING GUIDELINES FOR  
NESPRESSO® ORIGINAL®\***



### USE ON ALL NESPRESSO® ORIGINAL COFFEE MACHINES



Nissia®



Pixie®



Essenza Mini®



Creatista Plus®



Lattissima One®



Gran Lattissima®



Citiz & Milk®

### CLEANING IN 4 EASY STEPS



#### 1. INSERT

Insert capsule, close machine & press Espresso button to brew.



#### 2. BREW

Wait 1 minute. Press Lungo button to brew again.



#### 3. EJECT

Eject and dispose of the cleaning capsule.



#### 4. RINSE

Close machine and press Lungo button twice to rinse.

### ENGLISH



#### General Instructions

Ensure water tank is full; place large container under spout.

1. Open lever. Insert cleaning capsule as you would a coffee capsule; close lever. Press the Espresso (40 ml) button. **CAUTION!** Do not drink cleaning solution.
2. Wait 1 minute. Then press the Lungo (110 ml) button. [If your machine automatically ejected the capsule, simply re-insert (Caution! Hot) and press button for large cup.]
3. Open lever to eject capsule. **CAUTION! HOT.**
4. Close lever; press the Lungo button twice (2x110 ml) to rinse.



**TOP TIP:** Use cleaning solution to soak drip tray and capsule basket. Empty capsule container and rinse.



**SCAN CODE  
TO WATCH  
CLEANING VIDEO  
FOR ALL NESPRESSO  
ORIGINAL COFFEE  
MACHINES**



### FRANÇAIS



#### Instructions générales

S'assurer que le réservoir d'eau est plein ; placer un grand récipient sous le bec verseur.

1. Ouvrir le levier. Insérez la capsule de nettoyage comme vous le feriez pour une capsule de café ; fermez le levier. Appuyer sur la touche Espresso (40 ml). **ATTENTION !** Ne pas boire la solution de nettoyage.
2. Attendre 1 minute. Appuyez ensuite sur la touche Lungo (110 ml). [Si votre machine a automatiquement éjecté la capsule, il vous suffit de la réinsérer (Attention ! Chaude) et d'appuyer sur le bouton de la grande tasse].
3. Ouvrez le levier pour éjecter la capsule. **ATTENTION ! CHAUD.**
4. Fermez le levier ; appuyez deux fois sur la touche Lungo (2x110 ml) pour rincer.



**CONSEIL:** Utilisez une solution de nettoyage pour imbiber le plateau d'égouttage et le panier à capsules. Vider le récipient à capsules et le rincer.

\*EN Caffenu® is not a product of Nespresso® nor is related in any way. Nespresso® is a registered trademark of Société Des Produits Nestlé S.A.

\*FR Caffenu® n'est pas un produit de Nespresso® et n'y est en aucun cas lié. Nespresso® est une marque déposée de la Société Des Produits Nestlé S.A.

**WWW.CAFFENU.COM**





### Allgemeine Anweisungen

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank voll ist; stellen Sie einen großen Behälter unter den Auslauf.

1. Hebel öffnen. Reinigungskapsel wie eine Kaffee kapsel einlegen; Hebel schließen. Die Espresso Taste (40 ml) drücken. **VORSICHT!** Die Reinigungslösung nicht trinken.
2. 1 Minute warten. Dann die Lungo Taste (110 ml) drücken. [Wenn Ihre Maschine die Kapsel automatisch ausgeworfen hat, setzen Sie sie einfach wieder ein (Vorsicht! Heiß) und drücken Sie die Taste für die große Tasse.]
3. Öffnen Sie den Hebel, um die Kapsel auszuwerfen. **VORSICHT! HEISS.**
4. Schließen Sie den Hebel und drücken Sie zweimal die Lungo Taste (2x110 ml) zum Spülen.



**TOP TIPP:** Tropfschale und Kapselkorb mit Reinigungslösung tränken. Kapselbehälter entleeren und ausspülen.



### Instrucciones generales

Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno; coloque un recipiente grande debajo del caño.

1. Abra la palanca. Introduzca la cápsula de limpieza como lo haría con una cápsula de café; cierre la palanca. Pulse el botón Espresso (40 ml). **PRECAUCIÓN** No beba la solución limpiadora.
2. Espere 1 minuto. A continuación, pulse el botón Lungo (110 ml). [Si su máquina ha expulsado automáticamente la cápsula, simplemente vuelva a insertarla (¡Precaución! Caliente) y pulse el botón para el vaso grande].
3. Abra la palanca para expulsar la cápsula. **PRECAUCIÓN CALIENTE.**
4. Cierre la palanca; pulse dos veces el botón Lungo (2x110 ml) para enjuagar.



**CONSEJO:** Utilice una solución limpiadora para empapar la bandeja recogegotas y el cesto de cápsulas. Vacíe el contenedor de cápsulas y enjuáguelo.



### Istruzioni generali

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno; posizionare un contenitore grande sotto l'erogatore.

1. Aprire la leva. Inserire la capsula di pulizia come per una capsula di caffè; chiudere la leva. Premere il pulsante Espresso (40 ml). **ATTENZIONE!** Non bere la soluzione detergente.
2. Attendere 1 minuto. Quindi premere il pulsante Lungo (110 ml). [Se l'apparecchio ha espulso automaticamente la capsula, è sufficiente reinserirla (attenzione: calda) e premere il pulsante per la tazza grande].
3. Aprire la leva per espellere la capsula. **ATTENZIONE! CALDO.**
4. Chiudere la leva; premere due volte il pulsante Lungo (2x110 ml) per risciacquare.



**SUGGERIMENTO:** utilizzare una soluzione detergente per immergere il vassoio di raccolta e il cestello delle capsule. Svuotare il contenitore delle capsule e risciacquare.



### Algemene instructies

Zorg ervoor dat de watertank vol is; plaats een grote bak onder de tuit.

1. Open de hendel. Plaats de reinigingscapsule zoals je een koffiecapsule zou plaatsen; sluit de hendel. Druk op de knop Espresso (40 ml). **LET OP!** Drink de reinigingso-plossing niet op.
2. Wacht 1 minuut. Druk vervolgens op de knop Lungo (110 ml). [Als uw machine de capsule automatisch uitwerpt, plaatst u deze gewoon opnieuw (Let op! Heet) en drukt u op de knop voor het grote kopje].
3. Open de hendel om de capsule uit te werpen. **LET OP! HEET.**
4. Sluit de hendel; druk twee keer op de knop Lungo (2x110 ml) om te spoelen.



**TIP:** Gebruik schoonmaakmiddel om lekbak en capsulemandje te doordrenken. Maak het capsulebakje leeg en spoel het om.

**EN** Scan code for instructions in english

**FR** Scan code pour les instructions en français

**DE** Code scannen für Anleitung auf deutsch

**IT** Scansione del codice per le istruzioni in italiano

**ES** Escanee el código para obtener instrucciones en español

**NL** Scan code voor instructies in het Nederlands

**SV** Skanningskod för instruktioner på svenska

**JA** コードをスキャンして日本語の説明書を表示

**NO** Skann koden for instruksjoner på norsk

**FI** Skannaa koodi suomenkielisiä ohjeita varten

**DA** Scan koden for instruktioner på dansk

**EL** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**HE** תירבע תוארוהל דוק קורס

**AR** قيب رعالا غلالا تاما لعلال الال لعل لوصحلل دوكلا جسم

**ZH** 扫描代码获取中文说明



WWW.CAFFENU.COM