



inspiring food.

# Gourmet Whip.

---

# Thermo Whip.


---

Instructions for Use / Gebrauchsanleitung /  
Notice d'utilisation/ Istruzioni per l'uso /  
Modo de empleo / Handleiding / Bruksanvisning /  
Instruções de uso / Οδηγίες χρήσης / Инструкция  
по эксплуатации / Instrukcja użytkowania /  
Návod k použití / Használati útmutató / Upute  
za uporabu / Navodila za uporabo / Kullanma  
talimatı / دليل الاستخدام / 설명 / 使用说明书 /  
คำแนะนำการใช้วุ้น



# Instructions for Use


Gebrauchsanleitung / Notice d'utilisation / Istruzioni per l'uso / Modo de empleo / Handleiding / Bruksanvisning / Instruções de uso / Οδηγίες χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Instrukcja użytkowania / Návod k použití / Használati útmutató / Upute za uporabu / Navodila za uporabo / Kullanma talimatı / دليل الاستخدام / 설명 / 使用说明书 / คำแนะนำการใช้งาน




1.




2.



3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.






10.



11.


## Cleaning

Reinigung / Nettoyage / Pulizia / Limpieza / Reininging /  
Rengöring / Limpeza / Καθαρισμός / Очистка /  
Czyszczenie / Čištění / Tisztítás / Čišćenje / Čišćenje /  
Temizlik / التظيف / 세척 / 清洁 / การทำความสะอาด




## Interim Cleaning

Zwischenreinigung / Nettoyage intermédiaire / Pulizia  
intermedia / Limpieza intermedia / Tussenreiniging /  
Enkel rengöring / Limpeza intermediária / Ενδιάμεσος  
καθαρισμός / Промежуточная очистка / Czyszczenie  
pobieżne / Průběžné čištění / Közbenő tisztítás /  
Čišćenje u međuvremenu / Čišćenje med delom / Ara  
temizlik / التظيف المرحلي / 중간 세척 / 中途清洁 /  
การทำความสะอาดระหว่างใช้งาน



## Expanded Drawing

Explosionszeichnung / Vue éclatée / Esploso / Vista  
detallada / Opengewerkte tekening / Sprängskiss / Vista  
explòdida / Αναπτυσμένο διάγραμμα / Покомпонентное  
изображение / Rysunek rozłożeniowy / Rozłożený úykres /  
Robbantott ábra / Znak za opasnost od eksplozije /  
Eksplozijska risba / Parça şeması / رسم تصليبي / 폭발성  
표시 / 分解图 / ระเบิดระหว่างใช้งาน



# Create. New. Taste.

EN

English  
2

PT

Português  
84

SI

Slovenski  
140

DE

Deutsch  
18

EL

Ελληνικά  
92

TR

Türkçe  
148

FR

Français  
34

RU

Русский  
100

AR

اللغة العربية  
156

IT

Italiano  
52

PL

Polski  
108

KO

한국어" 한국어  
164

ES

Español  
60

CZ

Čeština  
116

ZH

中文  
172

NL

Nederlands  
68

HU

Magyar  
124

TH

ภาษาไทย  
180

SE

Svenska  
76

HR

Hrvatski  
132



## Thank you for choosing an iSi product.

Please read the Whipper instructions carefully before first-time use.

## Discover the world of iSi:

Visit the iSi website and learn more about our extensive range of products: Our comprehensive collection of recipes from simply yummy to creatively sophisticated combinations offers you access to the entire culinary world of iSi. Let yourself be inspired!

The iSi website provides detailed product information about all iSi Whippers/Siphons and iSi Accessories.

**The detailed online instructions provide information about first-time use, cleaning, and troubleshooting iSi Whippers and Siphons.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

[www.isi.com/us/culinary](http://www.isi.com/us/culinary)

If you have any further questions please contact [info@isi.com](mailto:info@isi.com)  
For the US: [isnorthamerica@isi.com](mailto:isnorthamerica@isi.com)

## Guaranteed quality:

Every iSi Whipper and Siphon is thoroughly inspected before leaving the factory. iSi offers a two-year warranty for materials and machining, as long as faults are not determined to be the result of improper use. The warranty is effective from the date on the purchase receipt.

### **Register online now and we will extend your warranty!**

Enjoy the benefits of a three-year warranty for materials and machining; five-year warranty for the insulation performance of the Thermo bottle.

The warranty is only valid when original whipper parts from iSi are used, as given in the list of product components. The perfect function of your Whipper/Siphon can only be guaranteed if you exclusively use iSi chargers with it. No warranty or liability claim will be upheld for faults, damage, or consequential damage particularly determined to be the result of non-compliance and/or ignorance of the user instructions and the safety information therein.

## FOR U.S. ONLY:

Limited warranty, Limitations and Warning: iSi products are thoroughly tested before they leave the factory, and iSi warrants for a period of two years that its products are free from defects in materials and workmanship and, if used only with other iSi products, will function as intended. iSi's liability in the event of a product's failure to meet this warranty is limited to repair or replacement of the product or, at iSi's option or if iSi is unable to deliver a replacement product, to refund the purchase price. In no event, however, shall iSi be liable for incidental or consequential damages. Any implied warranties are limited to the terms of the express warranties, including the two-year duration. iSi cream whipping systems, bottles and chargers are designed and engineered to function together as a system and involve gas under pressure. All iSi products and parts bear the iSi logo; iSi

recommends that only iSi parts and products be used with iSi products, including that only iSi chargers be used with iSi Whippers/Siphons and that iSi chargers be used only in iSi Whippers/Siphons. Failure to follow this recommendation or any failure to follow the instructions for use and care of the products invalidates this warranty and all implied warranties in their entirety as to any consequences of such failure.

**WARNING:** In addition, failure to follow this recommendation or any of the instructions for use and care constitutes misuse of iSi products and could result in malfunction of the system and possible personal injury and/or property damage. In the event of any personal injury, you should promptly seek appropriate medical attention.



Simply register online and take advantage of the extended benefits:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Whipper Data.

Max. service pressure PS	20 bar / 290 psig (0.25 L / half US pint)
	24 bar / 348 psig (0.5 L / 1 US pint)
	30 bar / 435 psig (1 L / 1 US quart)
Min. operating temperature	1°C / 34°F
Max. operating temperature	Gourmet Whip 75°C / 165°F
	Thermo Whip 95°C / 203°F
Max. filling volume	0.25 L / half US pint
	0.5 L / 1 US pint
	1 L / 1 US quart
Max. number of chargers to be used	1 iSi cream charger (0.25 L / half US pint)
	1 iSi cream charger (0.5 L / 1 US pint)
	2 iSi cream chargers (1 L / 1 US quart)
Usage	Approved for commercial use. Espumas, finger food, hot and cold sauces, and whipped creamy soups as well as whipped cream and desserts. Suitable for hot and cold preparations.

## Material List.

Description	Material
Bottle	Stainless steel
Head	POM, silicone, stainless steel, NBR, nickel-plated brass, PU
Head gasket	Silicone
Decorator tip	PP, stainless steel
Charger holder	Stainless steel, silicone

Technical data is subject to change without prior notice.



## Safety Information.

**Failure to follow this safety instructions or any recommendation for use and care constitutes misuse of iSi products and could result in malfunction of the system and possible personal injury and/or property damage.**

- Do not exceed minimum or maximum pressure, minimum or maximum temperature, maximum filling volume, number of chargers or usage of the iSi Whipper shown in the Whipper Data! Do not use for any purposes not indicated in these instructions!
- Please read the instructions for use carefully to avoid operating errors and keep a copy on hand!
- Do not use force when screwing on or off the head, using the whipper and during any operation described in these instructions!
- Store the iSi Whipper out of the reach of children!
- Never store or use the iSi Whipper outside of the min. and max. operating temperatures. Do not store in a freezer!
- Only charge a whipper that is filled!
- Cryogenic applications (with liquid nitrogen, for example) are not permitted!
- Only use a head and bottle of the same iSi Whipper model together!
- Never combine iSi components with components from another brand or manufacturer!
- The head should always be screwed on straight and completely tight, never crooked or incompletely tightened!
- Only use original iSi cream chargers.
- When screwing on the charger, do so away from others and keep face away from the whipper; do not bend over the whipper!

- The whipper is a pressure equipment. If it is dropped or damaged (e.g., cracked or dented), do not use again because it poses a risk of injury. Please have the whipper checked by the iSi service center!
- Never unscrew the head when the whipper is pressurized!
- Never use the lever as a carrying handle!
- Proper cleaning is a mandatory requirement in order to avoid the whipper becoming blocked. Check that the iSi Whipper has been properly cleaned before use!
- Only dismantle the iSi Whipper for cleaning in accordance with the illustration!
- Before cleaning, check the material compatibility of the cleaning solution and disinfectant solution used!
- Do not make any modifications to the iSi Whipper. This will void the warranty and exempt the company from any liability!
- Never use more chargers than specified and never overfill the whipper. This will ensure that the specified maximum operating pressure is not exceeded!
- If the pressure will not release, please contact iSi or your service center!

**NOTE:** Before using the iSi Whipper for the first time, remove the transportation lock from the piston thread. Carry out thorough cleaning as shown in the Cleaning illustration.

**NOTE:** To avoid the formation of lumps, you should completely dissolve powdered ingredients such as sugar, etc., in some liquid before filling. Do not use any ingredients with fruit pulp or seeds.

**NOTE FOR iSi GOURMET WHIP:** The whipper will become hot when used for hot preparations. It can be kept warm in a bain-marie (75 °C / 165 °F).

**NOTE FOR iSi THERMO WHIP:** The whipper must not be heated externally (e.g., in a bain-marie, microwave, oven, or in the stove). Never place the whipper in a bain-marie or water bath.



## Whipper Instructions.

**NOTE:** Please observe the illustrations in the whipper instructions!

**NOTE:** The following instructions apply to the iSi Gourmet Whip and iSi Thermo Whip. Depending on the whipper, some specific information may require special attention.

## General Instructions for Use.

Cold preparations: The cream/preparation should be cold when the whipper is filled.

Hot preparations: The preparation should be hot when the whipper is filled.

If a hot or slightly warmed mixture has to be cooled quickly to room temperature after filling, the filled iSi Whipper can be left open in the refrigerator to cool. Then use it later (see "Equipment Setup").

Allow gelatin preparations to cool down to room temperature before filling, and then operate the whipper. Place filled iSi Gourmet Whip in the refrigerator for at least 4–6 hours and filled iSi Thermo Whip for at least 12 hours.

Dispense the preparation from the whipper shortly before serving.

**NOTE FOR ISI THERMO WHIP:** To achieve optimal thermal performance, rinse out the stainless steel bottle with cold water for cold preparations and with hot water for hot preparations.

**NOTE FOR iSi THERMO WHIP:** Closed whipper can be re-cooled: keep the whipper on its side in the refrigerator for at least 12 hours.

### Preparation

1. Insert the head gasket into the head.
2. Screw the decorator tip onto the dispensing valve, not too tight but enough to be secure.
3. Fill bottle with the prepared mixture.

**NOTE:** Please note the fill line and marking on the bottom of the bottle. Do not overfill! The remaining empty space is required for optimal whipping results. Use a measuring cup.

### Equipment Setup

4. Screw the head onto the bottle so that it is straight and tighten by hand.
5. Insert the original iSi cream charger into the charger holder.

**NOTE:** Never screw on the charger if no decorator tip is attached to the dispensing valve.

6. Screw the charger holder with the inserted charger onto the head until you can hear that all of the charger contents have flowed into the whipper.

**⚠ WARNING:** The whipper is now pressurized!

7. Shake the whipper vigorously 6 times.
8. Unscrew the charger holder and recycle the empty charger.

**NOTE:** A slight hissing noise may be heard when removing the charger holder. This is normal.

9. If using a 1 L iSi Whipper, repeat steps 5–8.
10. Screw the cap onto the threads.

### Operation

11. For dispensing, the whipper must be held "headfirst" (with the decorator tip facing vertically downwards!) and the lever must be operated gently.

**NOTE:** Test the consistency of the contents when the whipper is first used. Shake the whipper again if the consistency is still too runny.

## Cleaning.

### Main Cleaning

**NOTE:** Please observe the illustrations on cleaning!

1. Press the lever until the whipper is completely empty and there is no pressure left. Remove the head from the bottle.
2. Unscrew the decorator tip.
3. Remove the head gasket for basic cleaning.
4. Rinse product components by hand using warm potable water along with a standard cleaning agent and clean the dispensing valve and decorator tip using the cleaning brush. Completely remove any traces of fat or egg white.
5. From above, press the dispensing valve into the head as far as it will go and push up the o-ring of the dispensing valve with the curved end of the cleaning brush.
6. Then clean all individual parts, in the dishwasher as needed.

**NOTE:** Do not use special cleaning agents for stainless steel, scouring agents, or abrasive sponges/brushes.

**NOTE:** For mechanical or manual cleaning, make sure that you use the correct amount of cleaning solution or combined disinfectant and cleaning solution. The exposure time and the selected temperature will determine the cleaning results.

### Interim Cleaning

Clean the decorator tip at regular intervals (every 1-2 hours) during use. Remove the decorator tip or rinse it with running warm, potable water directly on the whipper.

### Quick Cleaning

1. Press the lever until the whipper is completely empty and there is no pressure left. Remove the head from the bottle.
2. Fill the whipper with 0.25, 0.5, or 1 liter of warm water, depending on the filling volume.

3. Set up the whipper with 1 iSi cream charger according to "Equipment Setup" steps 5-8.
4. Press the lever as far as possible and completely empty the iSi Whipper (hold "head-first") until the whipper is free of pressure.
5. Then carry out "Main Cleaning."

**NOTE:** Quick cleaning should not be used as a substitute for basic cleaning.

### Disinfection

All product parts that come into contact with the filling liquid can be cleaned as usual and then disinfected. The applicable instructions regarding the use of standard cleaning agents and disinfectants must be observed.

## Storage.

If the iSi Whipper is not going to be filled again immediately, leave the components to air dry in a clean place and store the iSi Whipper in a dismantled condition. Never store the whipper with the head screwed on!

**NOTE:** Observe the applicable food hygiene regulations.

## Troubleshooting.

### Release the pressure

Place the whipper upright, place a towel over the decorator tip and gently operate the lever until the pressure is gone from the iSi Whipper. Now the head can be removed from the bottle.

If the pressure will not release, please contact iSi or your service center.

### I cannot remove the content and/or the iSi Whipper sprays.

1. There is a blockage due to undissolved ingredients such as sugar.
  - "Release the pressure" and then carry out "Main Cleaning."

- Make sure that powdered ingredients are dissolved completely.
2. The cream or cream-filled preparation has become too stiff.
    - Next time decrease the intensity and frequency of the shaking cycles.
    - For information on the frequency of the shaking cycles, refer to [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
  3. The content is too firm due to too much binder or too much cooling.
    - Recipe and/or technique is not suitable or must be adapted.
    - Leave the whipper to stand at room temperature for around 5-10 minutes.
    - Pay attention to the operating temperature of the iSi Whipper.
  4. Incorrect pressure ratios in whipper.
    - Only use original iSi cream chargers.
    - Do not reuse empty chargers. They should be recycled.
    - Pay attention to the maximum number of chargers to be used indicated in the Whipper Data.
    - Only operate the whipper “headfirst” with a vertical decorator tip because otherwise there could be a loss of pressure.
    - The head was not firmly screwed onto the bottle by hand until it was secure. “Release the pressure” and then set-up again.
    - The head gasket was not inserted. “Release the pressure” and then set-up again.
    - The decorator tip was not screwed on. “Release the pressure” and then set-up again.
    - The bottle neck has been damaged. “Release the pressure.” Send the whipper to iSi or to a service center.
2. The whipper was not shaken or not shaken enough.
    - For information on the frequency of the shaking cycles, refer to [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
  3. The content is not cold enough.
    - Gourmet Whip: Place filled iSi Gourmet Whip in the refrigerator for 1-2 hours. Keep filled Gourmet Whip cold between uses.
    - Thermo Whip: Place filled iSi Thermo Whip in the refrigerator for at least 12 hours.
  4. Too few chargers were used or an unsuitable charger was used.
    - Pay attention to the maximum number of chargers to be used indicated in the Whipper Data.
    - Only use original iSi cream chargers.
  5. Not enough gelatin or other binder has been used.
    - “Release the pressure.” Add more gelatin or other binder to the preparation, following the binder instructions, and refill.
  6. The binder (e.g., gelatin) has not been used correctly.
    - Please follow the binder instructions for use.

#### **The charger is difficult to screw on.**

1. The charger being used is not suitable.
  - Only use original iSi cream chargers.

#### **The charger will not puncture.**

1. The charger being used is not suitable.
  - Only use original iSi cream chargers.
2. The charger was inserted backwards.
  - Insert the charger correctly (see illustrations: Instructions for Use).
3. The puncturing unit has been damaged.
  - Send the whipper to iSi or a service center.

#### **The content being dispensed is too runny.**

1. The whipper was overfilled.
  - “Release the pressure,” pour out the excess liquid and then set-up the whipper again.
  - Observe the maximum filling amounts.

### The decorator tip will not unscrew.

1. The decorator tip was attached too tightly.
  - Screw on the decorator tip so that it is not too tight, but tight enough to be secure.
  - “Release the pressure.” If the decorator tip still does not screw on, contact iSi or a service center.
2. Interim cleaning has not been carried out regularly.
  - Interim cleaning needs to be carried out every 1-2 hours.

### During operation, gas is leaking through the valve or decorator tip.

1. The whipper was used without an attached tip.
  - Before screwing on the charger, make sure that the decorator tip is attached to the dispensing piston.
  - “Release the pressure” and then set-up the whipper again.
2. The o-ring of the dispensing valve is dirty.
  - “Release the pressure” carry out “Main Cleaning” and then set-up the whipper again.
3. The o-ring of the dispensing valve has been damaged.
  - “Release the pressure” and send the whipper to iSi or a service center.

### During operation, gas is leaking between the bottle and the head.

1. The head gasket is missing.
  - “Release the pressure” and insert the head gasket into the head.
2. The head gasket has been damaged.
  - “Release the pressure.” The head gasket needs to be replaced and is available as an original iSi spare part.
3. The head was not tightened securely.
  - “Release the pressure.” Tighten the head on to the bottle by hand as per the instructions.
4. The bottle has been damaged on the upper edge.
  - “Release the pressure” and send the whipper to iSi or a service center.

### More Information about Troubleshooting for the Thermo Whip

#### The decal base is bending outward or coming off.

1. The whipper has been heated externally.
  - “Release the pressure.” The whipper must not be heated in a bain-marie, microwave, oven, or on the stove. Send the whipper to iSi or a service center.

#### The contents do not stay cool or warm, or the stainless steel bottle becomes warm or cold.

1. The insulating chamber has been damaged leading to a loss of the thermo effect.
  - “Release the pressure.” Send the whipper to iSi or a service center.

## Service.

Replacement parts are available individually and at an affordable price.

See your specialist dealer for the availability of replacement parts. In Austria, you can also get in contact via [info@isi.com](mailto:info@isi.com). In the US contact [isnorthamerica@isi.com](mailto:isnorthamerica@isi.com)

Only send in the complete whipper for repairs.

Replacement parts can be seen in greater detail on the expanded drawing.

---

 DE

Vielen Dank,  
dass Sie sich für  
ein iSi Gerät  
entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich die  
Gebrauchsanleitung vor der  
ersten Inbetriebnahme  
sorgfältig durch.

## Die Welt von iSi entdecken:

Besuchen Sie die iSi Website und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges Angebot: Unsere umfangreiche Rezeptsammlung von einfach gut bis kreativ raffiniert eröffnet Ihnen die ganze kulinarische Vielfalt von iSi. Lassen Sie sich inspirieren!

Die iSi Website versorgt Sie zudem mit detaillierten Produktinformationen zu allen iSi Geräten & Accessoires.

**Die ausführliche Onlinegebrauchsanleitung liefert Ihnen im Detail alle Informationen zu Inbetriebnahme, Reinigung und Fehlerbehebung der iSi Geräte.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Bei Fragen wenden Sie sich an  
[info@isi.com](mailto:info@isi.com)  
Für Deutschland: [isideutschland@isi.com](mailto:isideutschland@isi.com)

## Garantierte Qualität:

Jedes iSi Gerät wird eingehend überprüft, bevor es das Werk verlässt. iSi übernimmt 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, sofern nicht durch unsachgemäßen Gebrauch Mängel entstanden sind. Die Garantie gilt ab dem Datum des Kaufbeleges.

### **Registrieren Sie sich jetzt online und wir erweitern Ihre Garantie!**

Für registrierte Kunden verlängert iSi die Garantie: 3 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung sowie 5 Jahre Garantie auf die Isolierleistung des Thermo Flaschenkörpers.

Die Garantie gilt nur bei Verwendung von original Geräteteilen von iSi, entsprechend der Liste der Produktbestandteile. Für die einwandfreie Funktion des Gerätes können wir nur garantieren, wenn zudem ausschließlich iSi Kapseln verwendet werden. Für Fehler, Schäden und Folgeschäden, die insbesondere durch Nichtbeachtung und/oder das Nichtlesen der Gebrauchsanweisung und deren Sicherheitshinweise entstehen, besteht weder Garantie- noch Haftungsanspruch.



Einfach anmelden &  
Vorteile sichern:  
[www.isi.com/garantie](http://www.isi.com/garantie)

## Gerätedaten.

Max. Betriebsdruck PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
Min. Betriebstemperatur	1°C
Max. Betriebstemperatur	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Max. Füllvolumen	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Max. Anzahl zu verwendender Kapseln	1 iSi Sahnekapsel (0,25 L)
	1 iSi Sahnekapsel (0,5 L)
	2 Sahnekapseln (1 L)
Anwendung	Für die gewerbliche Anwendung zugelassen. Espumas, Fingerfood, warme und kalte Saucen, Cremesuppen sowie Schlagsahne und Desserts. Für kalte und warme Anwendungen geeignet.

## Materialliste.

Bezeichnung	Material
Flasche	Edelstahl
Gerätekopf	POM, Silikon, Edelstahl, NBR, Messing vernickelt, PU
Kopfdichtung	Silikon
Garniertülle	PP, Edelstahl
Kapselhalter	Silikon, Edelstahl

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



## Sicherheitshinweise.

**Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise bzw. jeglicher Empfehlungen für die Handhabung und die Wartung der iSi Produkte kann zu einer Fehlfunktion des Systems sowie Verletzungen und / oder Sachschäden führen.**

- Das iSi Gerät ist ausschließlich für die Anwendung gemäß Gerätedaten zugelassen!
- Gebrauchsanleitung zur Vermeidung von Bedienungsfehlern sorgfältig lesen und aufbewahren!
- Keine Gewalt anwenden!
- iSi Gerät für Kinder unerreikbaar aufbewahren!
- iSi Gerät niemals außerhalb der min. und max. Betriebstemperatur lagern bzw. verwenden!
- Ausschließlich befülltes Gerät in Betrieb nehmen!
- Keine Kryo-Anwendungen, z. B. mit flüssigem Stickstoff, zulässig!
- Ausschließlich Gerätekopf und Flasche desselben Gerätetyps kombinieren!
- Fremdfabrikate niemals mit iSi Teilen kombinieren!
- Gerätekopf niemals schief aufschrauben!
- Nur original iSi Sahnepapseln verwenden!
- Beim Einschrauben der Kapsel nicht über das Gerät beugen!
- Das Gerät ist ein Druckbehälter! Sturz oder Beschädigung (wie z. B. Risse oder Verformungen) machen es zur Gefahrenquelle und es darf nicht mehr in Betrieb genommen werden! Das Gerät von der iSi Servicestelle überprüfen lassen!

- Gerätekopf von einem unter Druck stehenden Gerät niemals abschrauben!
- Hebel niemals als Tragegriff verwenden!
- Eine ordnungsgemäße Reinigung ist zwingend erforderlich, um eine Verstopfung des Gerätes zu vermeiden. Prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob das iSi Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde!
- Zerlegen des iSi Gerätes nur gemäß der Illustration zur Reinigung!
- Vor der Reinigung ist die Materialverträglichkeit der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionslösung zu prüfen!
- Keine Veränderungen am iSi Gerät durchführen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und hat den Haftungsausschluss zur Folge!
- Verwenden Sie niemals mehr Kapseln als angegeben bzw. überfüllen Sie niemals das Gerät! Dies stellt sicher, dass der maximal angegebene Betriebsdruck nicht überschritten wird!
- Lässt sich der Druck nicht abbauen, nehmen Sie bitte mit iSi oder Ihrer Servicestelle Kontakt auf!

**HINWEIS:** Vor dem erstmaligem Gebrauch des iSi Gerätes entfernen Sie die Transportsicherung vom Kolben. Reinigung wie in der Illustration zur Reinigung angegeben durchführen.

**HINWEIS:** Um Klümpchenbildung zu vermeiden, pulverige Zutaten, Zucker etc. vor dem Befüllen in etwas Flüssigkeit vollständig auflösen. Keine Zutaten mit Fruchtfleisch oder Kernen verwenden!

**HINWEIS iSi GOURMET WHIP:** Bei Warmanwendungen wird das Gerät heiß. Es kann in der Bain Marie (max. 75 °C) warm gehalten werden!

**HINWEIS iSi THERMO WHIP:** Das Gerät darf nicht von außen erhitzt (z. B. Bain Marie, Mikrowelle, Herd, Ofen etc.) werden! Gerät niemals in der Bain Marie oder ins Wasserbad stellen.

## Gebrauchsanleitung.

**HINWEIS:** Beachten Sie die Illustration zur Gebrauchsanleitung!

**HINWEIS:** Die nachfolgende Gebrauchsanleitung gilt für den iSi Gourmet Whip und den iSi Thermo Whip. Je nach Gerät gibt es einige spezifische Hinweise, auf deren Beachtung besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

## Allgemeine Gebrauchshinweise.

Kaltanwendung: Sahne/Zubereitung kühl einfüllen.

Warmanwendung: Zubereitung heiß einfüllen.

Muss eine heiße oder leicht erwärmte Masse nach dem Einfüllen rasch auf Raumtemperatur gekühlt werden, kann das befüllte iSi Gerät offen im Kühlschrank gekühlt werden. Danach in Betrieb nehmen siehe „Inbetriebnahme“.

Gelatinehaltige Zubereitung vor dem Einfüllen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Gerät anschließend in Betrieb nehmen. Befüllen iSi Gourmet Whip für mind. 4–6 Stunden / befüllten iSi Thermo Whip mind. 12 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitung möglichst kurz vor dem Verzehr dem Gerät entnehmen.

**HINWEIS iSi THERMO WHIP:** Um die optimale Thermoleistung zu erreichen, bei Kaltanwendungen die Edelstahlflasche mit kaltem Wasser, bei Warmanwendungen mit heißem Wasser ausspülen.

**HINWEIS iSi THERMO WHIP:** Rückkühlung des geschlossenen Gerätes ist möglich – Gerät über mind. 12 Stunden liegend im Kühlschrank aufbewahren.



## Vorbereitung

1. Kopfdichtung in den Gerätekopf einlegen.
2. Garniertülle auf das Dosierventil, nicht zu fest, nur leicht bis auf Anschlag aufschrauben.
3. Flasche mit der Zubereitung befüllen.

**HINWEIS:** Äußere Fülllinie und Kennzeichnung am Flaschenboden beachten. Nicht überfüllen! Der verbleibende Leerraum ist für ein optimales Aufschlagergebnis erforderlich. Verwenden Sie einen Messbecher!

## Inbetriebnahme

4. Den Gerätekopf gerade und handfest auf die Flasche aufschrauben.
5. Original iSi Sahnekapsel in den Kapselhalter einlegen.

**HINWEIS:** Niemals die Kapsel einschrauben, wenn keine Garniertülle auf dem Dosierventil aufgeschraubt ist.

6. Kapselhalter mit eingelegter Kapsel auf den Gerätekopf aufschrauben, bis der gesamte Kapselinhalt hörbar eingeströmt ist.

## **⚠ ACHTUNG:** Gerät steht nun unter Druck!

7. Gerät mindestens 6x kräftig schütteln.
8. Kapselhalter abschrauben und leere Kapsel der Wiederverwertung zuführen.

**HINWEIS:** Leises Zischen beim Abschrauben des Kapselhalters ist systembedingt.

9. Bei Verwendung eines 1 L iSi Gerätes die Schritte 5–8 wiederholen.
10. Abdeckkappe auf das Gewinde aufschrauben.

## Bedienung

11. Zur Entnahme muss das Gerät „kopfüber“ gehalten (Garniertülle senkrecht nach unten!) und der Hebel gefühlvoll betätigt werden.

**HINWEIS:** Die erste Entnahme zum Testen der Konsistenz verwenden. Sollte die Konsistenz noch zu flüssig sein, das Gerät nochmals schütteln.

## Reinigung.

### Hauptreinigung

**HINWEIS:** Beachten Sie die Illustration zur Reinigung!

1. Betätigen des Hebels bis das Gerät vollständig entleert und druckentlastet ist. Gerätekopf von der Flasche abschrauben.
2. Garniertülle abschrauben.
3. Zur Grundreinigung die Kopfdichtung entnehmen.
4. Produktbestandteile mit warmem Trinkwasser und handelsüblichem Reinigungsmittel von Hand vorspülen und mit der Reinigungsbürste Dosierventil und Garniertülle reinigen. Fett und Eiweißreste vollständig entfernen!
5. Das Dosierventil von oben bis zum Anschlag in den Kopf hineindrücken und mit dem gebogenen Endstück der Reinigungsbürste den O-Ring nach oben schieben.
6. Alle Einzelteile je nach Bedarf anschließend in der Spülmaschine reinigen.

**HINWEIS:** Keinesfalls Nirospezialmittel, Scheuermittel oder kratzende Schwämme/ Bürsten verwenden.

**HINWEIS:** Bei der maschinellen und manuellen Reinigung ist auf eine korrekte Dosierung der Reinigungslösung oder der kombinierten Desinfektions- und Reinigungslösung zu achten. Die Einwirkzeit sowie die gewählte Temperatur sind ausschlaggebend für das Reinigungsergebnis.

## Zwischenreinigung

Die Garniertülle während des Gebrauchs in regelmäßigen Abständen (alle 1–2 Stunden) zwischenreinigen. Dazu Garniertülle abschrauben oder direkt am Gerät mit fließendem warmen Trinkwasser ausspülen.

## Schnellreinigung

1. Betätigen des Hebels, bis das Gerät vollständig entleert und druckentlastet ist. Gerätekopf von der Flasche abschrauben.
2. Das Gerät, je nach Füllvolumen, mit 0,25, 0,5 bzw. 1 Liter warmem Wasser füllen.
3. Gerät gemäß „Inbetriebnahme“ Schritt 5–8 mit 1 iSi Sahnekapsel in Betrieb nehmen.
4. Hebel bis auf Anschlag drücken und iSi Gerät dabei vollständig entleeren („kopfüber“ halten) bis das Gerät druckfrei ist.
5. Anschließend „Hauptreinigung“ durchführen.

**HINWEIS:** Die Schnellreinigung ersetzt keine gründliche Reinigung.

## Desinfektion

Alle mit dem Füllgut in Kontakt kommenden Produktteile können wie gewohnt gereinigt und danach desinfiziert werden. Die entsprechenden Gebrauchshinweise für handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind zu beachten.

## Aufbewahrung.

Sofern das iSi Gerät nicht sofort wieder befüllt wird, Bestandteile an einem sauberen Ort an der Luft trocknen lassen und iSi Gerät in demonstrierterem Zustand aufbewahren.

**HINWEIS:** Gültige Lebensmittelhygieneverordnung beachten.

## Fehlerbehebung.

### Druck ablassen

Das Gerät aufrecht hinstellen, ein Tuch über die Garniertülle halten und den Hebel so lange gefühlvoll betätigen, bis sich kein Druck mehr im iSi Gerät befindet. Erst dann den Gerätekopf von der Flasche abschrauben.

Lässt sich der Druck nicht abbauen, nehmen Sie bitte mit iSi oder Ihrer Servicestelle Kontakt auf.

### Inhalt kann nicht entnommen werden bzw. iSi Gerät spritzt.

1. Verstopfung durch unaufgelöste Zutaten, wie Zucker
  - „Druck ablassen“ und anschließend „Hauptreinigung“ durchführen.
  - Sicherstellen, dass pulverige Zutaten vollständig aufgelöst sind.
2. Zu steif gewordene Sahne oder sahnehaltige Zubereitung
  - Intensität und Häufigkeit der Schüttelzyklen bei nächster Inbetriebnahme verringern.
  - Informationen zur Schüttelhäufigkeit beachten [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
3. Inhalt ist zu fest durch zu viel Bindemittel oder zu starke Kühlung
  - Rezeptur bzw. Verfahren sind nicht geeignet oder müssen angepasst werden.
  - Gerät bei Zimmertemperatur etwa 5–10 Minuten stehen lassen.
  - Beachten Sie die Betriebstemperatur des iSi Gerätes.
4. Falsche Druckverhältnisse im Gerät
  - Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.
  - Leere Kapseln nicht wieder verwenden und der Wiederverwertung zuführen.
  - Anzahl der max. zu verwendeten Kapseln in den Gerätedaten beachten.
  - Gerät ausschließlich „kopfüber“ mit senkrechter Garniertülle betätigen, da es sonst zu Druckverlust kommt.

- Gerätekopf wurde nicht handfest, bis auf Anschlag, auf die Flasche geschraubt. „Druck ablassen“ und erneut in Betrieb nehmen.
- Die Kopfdichtung wurde nicht eingelegt. „Druck ablassen“ und erneut in Betrieb nehmen.
- Die Garniertülle wurde nicht angeschraubt. „Druck ablassen“ und erneut in Betrieb nehmen.
- Flaschenhals wurde beschädigt. „Druck ablassen“. Senden Sie das Gerät an iSi oder ihre Servicestelle ein.

### Entnommener Inhalt ist zu flüssig.

1. Das Gerät wurde überfüllt
  - „Druck ablassen“, überschüssigen Inhalt ausgießen und Gerät erneut in Betrieb nehmen.
  - Maximale Füllmenge beachten.
2. Das Gerät wurde zu wenig oder gar nicht geschüttelt
  - Informationen zur Schüttelhäufigkeit beachten [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
3. Der Inhalt ist nicht kalt genug
  - Gourmet Whip: Befüllten und betriebsbereiten Gourmet Whip für 1-2 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Befüllten Gourmet Whip zwischen dem Gebrauch gekühlt aufbewahren.
  - Thermo Whip: Befüllten und betriebsbereiten iSi Thermo Whip für mind. 12 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
4. Es wurden zu wenige oder eine nicht geeignete Kapsel verwendet
  - Anzahl der max. zu verwendeten Kapseln in den Gerätedaten beachten.
  - Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.
5. Es wurde zu wenig Gelatine bzw. andere Bindemittel verwendet
  - „Druck ablassen“. Weitere Gelatine bzw. andere Bindemittel ordnungsgemäß zur Zubereitung geben und wieder einfüllen.
6. Das Bindemittel (z. B. Gelatine) wurde nicht richtig verwendet
  - Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Bindemittels.

### Kapselhalter lässt sich schwer aufschrauben.

1. Verwendete Kapsel ist nicht geeignet
  - Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.

### Sahnekapsel wird nicht aufgestochen.

1. Verwendete Kapsel ist nicht geeignet
  - Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.
2. Kapsel wurde verkehrt eingelegt
  - Kapsel richtig einlegen (siehe Abbildung: Gebrauchsanleitung).
3. Aufstecheinheit wurde beschädigt
  - Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.

### Garniertülle lässt sich nicht mehr abschrauben.

1. Garniertülle wurde zu fest aufgeschraubt
  - Garniertülle nicht zu fest, nur leicht bis auf Anschlag aufschrauben.
  - „Druck ablassen“. Sollte sich die Garniertülle immer noch nicht abschrauben lassen, Kontakt mit iSi oder der Servicestelle aufnehmen.
2. Zwischenreinigung wurde nicht regelmäßig durchgeführt
  - Zwischenreinigung muss alle 1-2 Stunden durchgeführt werden.

### Bei Inbetriebnahme entweicht Gas durch das Ventil oder die Garniertülle.

1. Gerät wurde ohne aufgeschraubte Tülle in Betrieb genommen
  - Vor dem Einschrauben der Kapsel sicherstellen, dass die Garniertülle auf dem Entnahmekolben aufgeschraubt ist.
  - „Druck ablassen“ und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
2. O-Ring des Dosierventils ist verschmutzt
  - „Druck ablassen“, „Hauptreinigung“ durchführen und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
3. O-Ring des Dosierventils wurde beschädigt
  - „Druck ablassen“ und Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.

### **Bei Inbetriebnahme entweicht Gas zwischen Flasche und Kopf.**

1. Kopfdichtung fehlt  
 — „Druck ablassen“, Kopfdichtung in den Kopf einlegen.
2. Kopfdichtung wurde beschädigt  
 — „Druck ablassen“. Die Kopfdichtung muss ersetzt werden und ist als original iSi Ersatzteil erhältlich.
3. Kopf wurde nicht fest genug aufgeschraubt  
 — „Druck ablassen“. Kopf gemäß Gebrauchsanleitung auf Flasche handfest aufschrauben.
4. Flaschenkörper wurde am oberen Rand beschädigt  
 — „Druck ablassen“, Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.

### **Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung für den iSi Thermo Whip**

#### **Der Dekorboden wölbt sich nach außen oder löst sich.**

1. Gerät wurde von außen erhitzt  
 — „Druck ablassen“. Das Gerät darf nicht in der Bain Marie, am Herd, im Ofen oder einer Mikrowelle erhitzt werden. Das Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.

#### **Der Inhalt bleibt nicht kühl oder warm bzw. die Edelstahlflasche wird warm oder kalt.**

1. Isolierkammer wurde beschädigt – Verlust des Thermoeffektes  
 — „Druck ablassen“. Das Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.

### Service.

Ersatzteile sind einzeln und kostengünstig erhältlich.

Für Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. In Österreich auch unter [info@isi.com](mailto:info@isi.com) möglich.

Zur Reparatur nur komplettes Gerät einsenden.

Die Ersatzteile sind anhand der Explosionszeichnung ersichtlich.

---

FR

Merci d'avoir  
fait le choix  
d'un siphon iSi.

Veillez lire avec attention  
la notice d'utilisation avant  
la première mise en service.

## Découvrir le monde d'iSi:

Consultez notre site Internet et découvrez la variété et la globalité de notre offre: notre recueil de recettes, de tous niveaux de difficulté et de goût, vous ouvre en grand les portes de toute la diversité culinaire d'iSi. Laissez maintenant libre cours à votre inspiration!

Le site Internet iSi vous apporte en outre des informations produit détaillées sur tous les siphons et accessoires iSi.

**La notice d'utilisation disponible en ligne, vous fournit des informations détaillées relatives à la mise en service, au nettoyage et à l'élimination des erreurs sur les siphons iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Pour toute question,  
contactez [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Qualité garantie:

Chaque siphon iSi fait l'objet d'une vérification approfondie avant de quitter l'usine. iSi assure une garantie de 2 ans pour les défauts imputables à des vices de fabrication ou à des défauts de matériel dans la mesure où le produit a été utilisé dans des conditions normales. La garantie prend effet à compter de la date du bon d'achat.

### **Enregistrez-vous en ligne et nous étendrons notre garantie!**

Bénéficiez des avantages: 3 années de garantie pour les défauts imputables à des vices de fabrication ou à des défauts de matériel ainsi que 5 ans de garantie sur les capacités d'isolation du corps de bouteille thermo-isolante.

La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation de pièces originales iSi conformes à la liste des composants. Nous ne pouvons garantir le parfait fonctionnement du siphon qu'avec l'utilisation exclusive de capsules iSi. iSi n'accorde aucune garantie et se dégage toute responsabilité pour les erreurs, dégâts et dommages consécutifs, tout particulièrement en cas de non-respect et/ou de non-lecture de la notice d'utilisation et des instructions de sécurité.



Simplement s'enregistrer et bénéficier des avantages de prolongation de garantie:  
[www.isi.com/garantie/fr](http://www.isi.com/garantie/fr)

## Caractéristiques du siphon.

Pression de service PS max.	20 bar / 290 psig (0,25 L)
	24 bar / 348 psig (0,5 L)
	30 bar / 435 psig (1 L)
Température de service min.	1°C / 34 °F
Température de service max.	Gourmet Whip 75°C / 165 °F
	Thermo Whip 95 °C / 203 °F
Contenance max.	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Nombre max. de capsules à utiliser	Visser 1 capsule iSi à crème chantilly pour un siphon 0,25 L.
	Visser 1 capsule iSi à crème chantilly pour un siphon 0,5 L.
	Visser 2 capsules iSi à crème chantilly pour un siphon 1 L.
Utilisation	Homologué pour une utilisation professionnelle et domestique. Espumas, finger food, sauces chaudes et froides, veloutés ainsi que crème chantilly et desserts adaptés aux préparations chaudes et froides.

## Liste des matériaux utilisés.

Désignation	Matériau
Bouteille	Acier inox
Tête	POM, silicone, acier inox, NBR, laiton nickelé, PU
Joint de tête	Silicone
Douille de garniture	Polypropylène, acier inox
Porte-capsule	Silicone, acier inox

Les informations techniques peuvent être modifier sans préavis.



## Instructions de sécurité.

**Le non-respect des instructions de sécurité ou des recommandations relatives à la manipulation et à l'entretien des produits iSi peut entraîner un dysfonctionnement du système ainsi que des dommages aux personnes ou aux biens.**

- Le siphon iSi est homologué pour une utilisation professionnelle et domestique conforme aux caractéristiques de l'appareil!
- Afin d'éviter toute erreur d'utilisation, lire attentivement et conserver la notice d'utilisation!
- Ne jamais forcer pour exécuter les opérations décrites!
- Tenir le siphon iSi hors de portée des enfants!
- Ne jamais stocker ou utiliser le siphon iSi en dehors des plages de température de service min. et max. (tableau « Caractéristique du siphon »)! En cas de dépassement de la température maximale, le siphon doit être refroidi à la limite de température selon les instructions. Pour une température inférieure à la température minimale, le siphon doit être réchauffé à la limite de température selon les instructions!
- N'utiliser le siphon que lorsqu'il est rempli!
- Aucune application cryogénique autorisée, p. ex. avec azote liquide!
- Ne combiner des têtes et des bouteilles que du même type du siphon!
- Ne jamais combiner d'autres marques avec des composants iSi!
- Ne jamais visser la tête en biais!

- N'utiliser que des capsules iSi à crème chantilly d'origine!
- Ne jamais se pencher au-dessus du siphon pendant le vissage de la capsule!
- Le siphon est un conteneur sous pression! S'il tombe au sol ou s'il est endommagé (p.ex. fissures ou déformations), il représente une source de danger potentielle et ne doit plus être réutilisé! Faire contrôler le siphon par le service après-vente iSi!
- Ne jamais dévissier la tête d'un siphon sous pression!
- Ne jamais se servir du levier comme poignée!
- Un nettoyage correct est absolument indispensable afin d'éviter une obstruction de l'appareil. Avant chaque utilisation, vérifiez si le siphon iSi a été correctement nettoyé!
- Ne démonter le siphon iSi que selon les illustrations « Notice d'utilisation » et « Nettoyage » !
- Avant le nettoyage, vérifiez la compatibilité du produit de nettoyage et/ou de désinfection utilisé avec les matériaux du système!
- Ne procéder à aucune modification sur le siphon iSi. Ceci annule la garantie et exclut toute responsabilité du fabricant! Remplacer uniquement les pièces du siphon comme indiqué dans l'illustration « Vue éclatée ». Se reporter aux illustrations « Notice d'utilisation » et « Nettoyage » de cette notice d'utilisation!
- Ne jamais utiliser plus de capsules qu'indiqué et ne dépassez pas la contenance indiquée pour le siphon! Cela permet de garantir que la pression de service maximale indiquée ne sera pas dépassée!
- S'il est impossible de mettre la bouteille hors pression, prenez contact avec iSi ou avec votre service après-vente!

**REMARQUE:** Retirer la sécurité de transport du pas de vis du piston avant la première utilisation du siphon iSi. Effectuer le nettoyage minutieux tel qu'indiqué sur l'illustration.

**REMARQUE:** Afin d'éviter la formation de grumeaux, mélanger poudres et sucre avec un peu de liquide avant de procéder au remplissage. Ne pas utiliser d'ingrédients avec pulpe de fruit ou noyaux!

**REMARQUE iSi GOURMET WHIP:** En cas d'utilisation avec des préparations chaudes, le siphon devient également chaud. Le siphon peut être conservé au chaud au bain-marie (75 °C max.)!

**REMARQUE iSi THERMO WHIP:** Le siphon ne doit pas être réchauffé de l'extérieur (p. ex. bain-marie, four à micro-ondes, cuisinière, four, etc.)! Ne jamais placer le siphon dans un bain-marie.



## Notice d'utilisation.

**REMARQUE:** Tenir compte de l'illustration de la notice d'utilisation!

**REMARQUE:** La notice d'utilisation suivante s'applique aux siphons iSi Gourmet Whip et iSi Thermo Whip. Des remarques spécifiques, auxquelles il est nécessaire de prêter attention, s'appliquent à chaque siphon.

## Conseils généraux d'utilisation.

Préparations froides: Remplir avec la crème/ la préparation à température froide.

Préparation chaude: Remplir avec la préparation chaude.

Lorsqu'une préparation chaude ou légèrement réchauffée doit être rapidement amenée à température ambiante après remplissage, il est possible de placer le siphon iSi rempli et ouvert au réfrigérateur. Mettre ensuite l'appareil en service, voir « Mise en service ».

Faire refroidir les préparations à base de gélatine jusqu'à température ambiante avant de procéder au remplissage, puis mettre ensuite l'appareil en service. Placer le siphon iSi Gourmet Whip rempli pendant 4 à 6 heures min. au réfrigérateur / Placer le siphon iSi Thermo Whip rempli pendant 12 heures min. au réfrigérateur.

Si possible, sortir la préparation juste avant sa dégustation.

**REMARQUE iSi THERMO WHIP:** Afin d'en obtenir les meilleures capacités thermiques, rincer la bouteille en acier inoxydable à l'eau froide pour utilisation avec des préparations froides, et à l'eau chaude pour des préparations chaudes.

**REMARQUE iSi THERMO WHIP:** Il est possible de réfrigérer l'appareil fermé - maintenir l'appareil pendant 12 heures min. en position couchée au réfrigérateur.

## Préparation

1. Placer le joint de tête dans la tête.
2. Visser la douille de garniture sur la valve de dosage, sans forcer, jusqu'à butée.
3. Remplir la bouteille avec la préparation.

**REMARQUE:** Respecter la marque extérieure de niveau de remplissage et l'identification figurant sur le fond de la bouteille. Ne dépassez pas le marquage! L'espace restant est nécessaire pour obtenir un résultat optimal avec la crème. Utiliser un verre gradué!

## Mise en service

4. Visser la tête fermement et bien droite sur le corps de bouteille.
5. Introduire la capsule iSi à crème chantilly originale dans le porte-capsule.

**REMARQUE:** Ne jamais visser la capsule si aucune douille de garniture n'est vissée sur la valve de dosage.

6. Visser le porte-capsule contenant la capsule sur la tête jusqu'à ce que le bruit du flux de la totalité du gaz de la capsule soit audible.

**⚠ ATTENTION:** Le siphon est maintenant sous pression!

7. Agiter vigoureusement le siphon à 6 reprises.
8. Dévisser le porte-capsule et éliminer la capsule par la voie du recyclage.

**REMARQUE:** Il est normal d'entendre un léger sifflement lors du dévissage du porte-capsule.

9. En cas d'utilisation d'un siphon iSi de 1 L, répéter les étapes 5 à 8.
10. Visser le capuchon sur le pas de vis.

## Utilisation

11. Pour sortir la préparation, le siphon doit être « la tête en bas » (douille de garniture verticale vers le bas!) et le levier actionné avec précaution.

**REMARQUE:** Utiliser le début de la préparation pour effectuer un test de consistance. Si la consistance est encore trop liquide, secouer une nouvelle fois le siphon.

## Nettoyage.

### Nettoyage principal

**REMARQUE:** Tenir compte de l'illustration relative au nettoyage!

1. Actionner le levier jusqu'à ce que le siphon soit entièrement vide et hors pression. Dévisser la tête de la bouteille.
2. Dévisser la douille de garniture.
3. Pour effectuer le nettoyage minutieux, retirer le joint de tête.
4. Pré-rincer à la main les composants à l'eau chaude potable avec un produit de nettoyage du commerce, puis nettoyer la valve de dosage et la douille de garniture avec une brosse. Retirer complètement les restes de graisse et de blanc d'œuf!
5. Enfoncer la valve de dosage par le haut dans la tête jusqu'à la butée puis pousser le joint torique vers le haut avec l'extrémité coudée de la brosse de nettoyage.
6. Nettoyer toutes les pièces au lave-vaisselle lorsque le besoin s'en fait sentir.

**REMARQUE:** Ne jamais utiliser de produits spéciaux pour métaux inoxydables, de produits abrasifs ou des éponges/brosses de nettoyages abrasives.

**REMARQUE:** Pour le nettoyage à la machine ou manuel, respecter le dosage correct de la solution de nettoyage ou de la solution de nettoyage et de désinfectant. Le temps d'action et la température sont des facteurs décisifs pour le résultat du nettoyage.

### Nettoyage intermédiaire

Durant l'utilisation, nettoyer la douille de garniture à intervalles réguliers (toutes les 1 à 2 heures). Pour cela, dévisser la douille de

garniture ou rincer directement sur le siphon à l'aide d'eau courante potable chaude.

### Nettoyage rapide

1. Actionner le levier jusqu'à ce que le siphon soit entièrement vide et hors pression. Dévisser la tête de la bouteille.
2. Selon la contenance, remplir le siphon avec 0,25, 0,5 ou 1 litre d'eau chaude.
3. Mettre le siphon en service avec 1 capsule iSi à crème chantilly selon les étapes 5–8 du chapitre « Mise en service ».
4. Appuyer sur le levier jusqu'à butée et vider complètement le siphon iSi (en le tenant « la tête en bas ») jusqu'à ce que la pression soit nulle dans le siphon.
5. Exécuter ensuite un « nettoyage principal ».

**REMARQUE:** Le nettoyage rapide ne remplace pas un nettoyage minutieux.

### Désinfection

Tous les composants du siphon en contact avec les produits alimentaires peuvent être nettoyés normalement et ensuite désinfectés. Respecter la notice d'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection usuels.

## Conservation.

Si le siphon iSi n'est pas immédiatement rempli une nouvelle fois, laisser sécher les composants à l'air dans un endroit propre et ranger le siphon iSi à l'état démonté.

**REMARQUE:** Respecter les directives en vigueur relatives à l'hygiène alimentaire.

## Élimination des dysfonctionnements.

### Évacuer la pression

Placer l'appareil en position verticale, maintenir un torchon sur la douille de garniture et actionner le levier avec précaution jusqu'à ce que la pression soit nulle dans le siphon iSi. Ne dévisser la tête que lorsque la bouteille est entièrement hors pression.

S'il est impossible de mettre la bouteille hors pression, prenez contact avec iSi ou avec votre service après-vente.

### Le contenu ne sort pas ou gicle hors du siphon iSi.

1. Obstruction par des ingrédients non dissous, tels que le sucre
  - « Évacuer la pression » et exécuter ensuite un « Nettoyage principal ».
  - S'assurer que les produits pulvérisés sont entièrement dissous.
2. Crème chantilly ou préparation crémeuse trop ferme
  - Réduire l'intensité et la fréquence des cycles de secousses lors de la prochaine utilisation.
  - Tenir compte des informations relatives aux cycles de secousses [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
3. Contenu trop ferme en raison d'une quantité de liant trop importante ou refroidissement trop intense
  - Recette ou procédure inadaptée, ou à adapter.
  - Laisser reposer le siphon à température ambiante pendant env. 5-10 minutes.
  - Respecter la température de service du siphon iSi.
4. Pression erronée dans le siphon
  - N'utiliser que des capsules iSi à crème chantilly d'origine.
  - Ne pas réutiliser les capsules vides et les éliminer par la voie du recyclage.
  - Respecter le nombre max. de capsules figurant dans les caractéristiques de l'appareil.

- Pour éviter les pertes de pression, ne se servir de l'appareil que « tête en bas », avec la douille de garniture en position verticale.
- La tête n'a pas été vissée manuellement jusqu'à butée sur la bouteille. « Évacuer la pression » et procéder à une remise en service.
- Le joint de tête n'a pas été mis en place. « Évacuer la pression » et procéder à une remise en service.
- La douille de garniture n'a pas été vissée. « Évacuer la pression » et procéder à une remise en service.
- Le col de la bouteille a été endommagé. « Évacuer la pression ». Envoyer le siphon à iSi ou à votre service après-vente.

### Le contenu est trop liquide à la sortie.

1. Le siphon a été trop rempli
  - « Évacuer la pression », vider le contenu excédentaire et procéder à une remise en service du siphon.
  - Respectez la contenance maximale.
2. Le siphon a été trop peu ou pas du tout agité
  - Tenir compte des informations relatives aux cycles de secousses [www.isi.com/faq](http://www.isi.com/faq)
3. Le contenu n'est pas assez froid
  - Gourmet Whip: Placer le siphon iSi Gourmet Whip rempli et prêt à l'emploi pour 1 à 2 heures au réfrigérateur. Conserver l'appareil iSi Gourmet Whip au frais entre deux utilisations.
  - Thermo Whip: Placer le siphon iSi Thermo Whip rempli et prêt à l'emploi pendant 12 heures min. au réfrigérateur.
4. Le nombre de capsules utilisées est trop faible ou une capsule n'est pas adaptée
  - Respecter le nombre max. de capsules figurant dans les caractéristiques de l'appareil.
  - N'utiliser que des capsules iSi à crème chantilly d'origine.

**5.** La quantité de gélatine ou de liant utilisée était trop faible

- « Évacuer la pression ». Ajouter de la gélatine ou un autre liant adapté à la préparation et effectuer un nouveau remplissage.

**6.** Le liant (p. ex. gélatine) n'a pas été utilisé correctement

- Respecter les indications d'utilisation du fabricant du liant.

### **Difficultés pour dévisser le porte-capsule.**

**1.** La capsule utilisée n'est pas adaptée

- N'utiliser que des capsules iSi à crème chantilly d'origine.

### **La capsule crème chantilly n'est pas perforée.**

**1.** La capsule utilisée n'est pas adaptée

- N'utiliser que des capsules iSi à crème chantilly d'origine.

**2.** La capsule a été insérée à l'envers

- Positionner la capsule correctement (voir illustration: Notice d'utilisation).

**3.** L'unité de perçage est endommagée

- Envoyer le siphon à iSi ou au service de maintenance.

### **Impossibilité de dévisser la douille de garniture.**

**1.** La douille de garniture a été trop fermement vissée

- Visser la douille de garniture, sans forcer, jusqu'à butée.
- « Évacuer la pression ». S'il est toujours impossible de dévisser la douille de garniture, prendre contact avec iSi ou avec le service après-vente.

**2.** Le nettoyage intermédiaire n'a pas été effectué régulièrement

- Le nettoyage intermédiaire doit être effectué toutes les 1-2 heures.

### **Lors de la mise en service, du gaz s'échappe par la soupape ou par la douille de garniture.**

**1.** Le siphon a été mis en service sans douille de garniture vissée

- Avant de visser la capsule, s'assurer que la douille de garniture est bien vissée sur le piston de distribution.
- « Évacuer la pression » et procéder à une remise en service du siphon.

**2.** Le joint torique de la valve de dosage est encrassé

- « Évacuer la pression », réaliser un « Nettoyage principal » et procéder à une remise en service du siphon.

**3.** Le joint torique de la valve de dosage est endommagé

- « Évacuer la pression » et envoyer le siphon à iSi ou au service après-vente.

### **Lors de la mise en service, du gaz s'échappe entre la bouteille et la tête.**

**1.** Absence de joint de tête

- « Évacuer la pression » et placer un joint de tête dans la tête.

**2.** Le joint de tête a été endommagé

- « Évacuer la pression ». Le joint de tête doit être remplacé. Il est disponible en tant que pièce de rechange originale iSi.

**3.** La tête n'a pas été suffisamment vissée

- « Évacuer la pression ». Visser la tête sur la bouteille conformément à la notice d'utilisation.

**4.** Le bord supérieur du corps de bouteille est endommagé

- « Évacuer la pression » et envoyer le siphon à iSi ou au service après-vente.

## Autres remarques relatives à l'élimination des erreurs pour le siphon iSi Thermo Whip

### **Le double fond se déforme vers l'extérieur ou se détache.**

1. L'appareil a été soumis à un chauffage de l'extérieur
  - « Évacuer la pression ». Ne jamais mettre le siphon au bain-marie, sur une cuisinière, au four ou dans un micro-ondes. Envoyer le siphon à iSi ou au service de maintenance.

### **Le contenu ne reste pas chaud/froid ou la bouteille en acier inoxydable se réchauffe ou se refroidit.**

1. La chambre isolante a été endommagée – perte de l'effet thermique
  - « Évacuer la pression ». Envoyer le siphon à iSi ou au service de maintenance.

## Maintenance.

Les pièces de rechange sont disponibles à l'unité et peu onéreuses.

Pour les commandes de pièces de rechange, prenez contact avec votre revendeur. Possible également en Autriche sur [info@isi.com](mailto:info@isi.com).

En cas de réparation, envoyer le siphon complet.

La vue éclatée permet de voir les pièces de rechange avec précision.



## Grazie per aver scelto un sifone iSi.

Leggere attentamente  
le istruzioni per l'uso prima  
di procedere alla prima  
messa in funzione.

## Alla scoperta del mondo di iSi:

Sul sito Web di iSi troverete maggiori  
informazioni sulla nostra variegata  
offerta: la nostra raccolta completa  
di ricette, dalle più semplici alle più  
creative e raffinate, vi rivelerà tutta la  
varietà gastronomica di iSi.  
Lasciatevi ispirare!

Sul sito Web di iSi troverete inoltre  
informazioni dettagliate su tutti i sifoni  
e gli accessori iSi.

**Le istruzioni per l'uso complete  
disponibili online descrivono in detta-  
glio la messa in funzione, la pulizia e la  
risoluzione dei problemi dei sifoni iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

In caso di domande, inviare una e-mail  
all'indirizzo [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Qualità garantita:

Ogni sifone iSi viene controllato minuziosamente in fabbrica. iSi offre una garanzia di 2 anni sui materiali e sulla lavorazione, purché non siano insorti difetti dovuti a uso improprio. La validità della garanzia decorre dalla data della ricevuta d'acquisto.

### Registratevi ora e otterrete l'estensione della garanzia!

I vantaggi di cui godrete: 3 anni di garanzia sul materiale e sulla lavorazione e 5 anni di garanzia sull'isolamento del corpo bottiglia termico.

La garanzia è valida solo se si utilizzano componenti originali per sifoni iSi secondo l'elenco dei componenti del prodotto. Si garantisce un funzionamento regolare del sifone solo se, inoltre, vengono utilizzate esclusivamente capsule iSi. Non sussiste alcun diritto di garanzia o di responsabilità per difetti, danni diretti e indiretti causati in particolare dal mancato rispetto e/o dalla mancata lettura delle istruzioni per l'uso e delle relative avvertenze di sicurezza.



Per avere questi vantaggi  
basta registrarsi su:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Dati sifone.

Pressione di funzionamento max. PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
Temperatura di funzionamento min.	1°C
Temperatura di funzionamento max.	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Capacità max.	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Numero max. di capsule da utilizzare	1 capsula iSi per panna montata (0,25 L)
	1 capsula iSi per panna montata (0,5 L)
	2 capsule iSi per panna montata (1 L)
Uso	Omologato per l'uso professionale. Spume, finger food, salse calde e fredde, zuppe cremose, panna montata e dessert. Adatto per preparazioni fredde e calde.

## Elenco dei materiali.

Denominazione	Materiale
Bottiglia	Acciaio
Testata	POM, silicone, acciaio, NBR, ottone nichelato, PU
Guarnizione testata	Silicone
Beccuccio per guarnire	PP, acciaio
Portacapsule	Silicone, acciaio

Dati tecnici sono soggette a modifiche senza preavviso.



## Avvertenze di sicurezza.

**La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza o di qualunque raccomandazione relativa all'utilizzo e alla manutenzione dei prodotti iSi può comportare il malfunzionamento del sistema nonché danni materiali e/o corporali.**

- Il sifone iSi è omologato esclusivamente per l'uso conforme ai dati del sifone!
- Leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni d'uso per evitare errori di utilizzo!
- Non esercitare una forza eccessiva!
- Conservare il sifone iSi lontano dalla portata dei bambini!
- Mai conservare né utilizzare il sifone iSi al di fuori della temperatura di funzionamento min. e max.!
- Mettere in funzione il sifone solo dopo averlo riempito!
- Non sono consentiti usi criogenici, ad es. con azoto liquido!
- Combinare esclusivamente testata e bottiglia dello stesso modello di sifone!
- Mai utilizzare prodotti di terzi con i componenti iSi!
- Mai avvitare la testata in posizione inclinata!
- Utilizzare solo capsule iSi per panna montata originali!
- Non fare forza sul sifone quando si avvita la capsula!
- Il sifone è sotto pressione! Eventuali cadute o danni (ad es. crepe o deformazioni) lo rendono una fonte di pericolo, pertanto non deve essere riutilizzato! Far controllare il sifone dal centro di assistenza iSi!



- Mai sutare la testata da un sifone sotto pressione!
- Mai utilizzare la leva come impugnatura di trasporto!
- È assolutamente necessario provvedere alla corretta pulizia del sifone per evitare che si intasi. Prima di utilizzarlo, controllare che il sifone iSi sia stato correttamente pulito!
- Smontare il sifone iSi esclusivamente seguendo l'illustrazione al paragrafo "Pulizia"!
- Prima della pulizia controllare la compatibilità dei materiali con il detergente o il disinfettante utilizzato!
- Non apportare modifiche al sifone iSi. Ne conseguirà l'annullamento della garanzia e l'esclusione di responsabilità!
- Mai utilizzare più capsule di quelle indicate né riempire eccessivamente il sifone! Così facendo si garantisce che la pressione di funzionamento massima non venga superata!
- Se risulta impossibile scaricare la pressione, contattare iSi o il proprio centro di assistenza!

**NOTA:** Prima di usare il sifone iSi per la prima volta, rimuovere la protezione per il trasporto dalla filettatura del pistoncino. Procedere alla pulizia approfondita come indicato nell'illustrazione al paragrafo "Pulizia".

**NOTA:** Per evitare la formazione di grumi, sciogliere completamente gli ingredienti in polvere, lo zucchero, ecc. in un po' di liquido prima di riempire il sifone. Non utilizzare ingredienti contenenti polpa di frutta o semi!

**NOTA iSi GOURMET WHIP:** Con le preparazioni calde, il sifone si scalda. È possibile tenerlo in caldo a bagnomaria (max. 75 °C)!

**NOTA iSi THERMO WHIP:** Il sifone non deve essere riscaldato dall'esterno (ad es. bagnomaria, microonde, fornelli, forno, ecc.)! Mai mettere il sifone a bagnomaria.

---

ES

## Muchas gracias por elegir un sifón iSi.

Lea detenidamente  
las instrucciones de uso  
antes de la primera  
puesta en marcha.

## Descubrir el mundo de iSi:

Visite el sitio web de iSi para obtener más información sobre nuestra versátil gama de sifones. En nuestro gran catálogo de recetas, que van de las más sencillas a las más creativas y refinadas, podrá descubrir todas las posibilidades culinarias de iSi. ¡Déjese inspirar!

El sitio web de iSi le proporciona además información detallada de producto de todos los sifones y accesorios iSi.

**En las completas instrucciones de uso en línea podrá ver todos los detalles sobre la puesta en marcha, la limpieza y la reparación de averías de los sifones iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Calidad garantizada:

Cada sifón iSi se comprueba exhaustivamente antes de salir de la fábrica. iSi ofrece una garantía de 2 años sobre el material y la elaboración, salvo que se hayan producido daños por un uso inapropiado. La garantía es válida desde la fecha del recibo de compra.

### **¡Regístrese ahora en línea y ampliaremos su garantía!**

Beneficiarse de las siguientes ventajas: 3 años de garantía sobre el material y la elaboración, y 5 años de garantía sobre la capacidad aislante de la botella Thermo.

La garantía solo es válida si se utilizan las piezas iSi originales especificadas en la lista de componentes del producto. El correcto funcionamiento del sifón solo se puede garantizar si únicamente se utilizan cápsulas iSi. En caso de defectos, daños y daños consecuenciales, provocados principalmente por no seguir y/o no leer las instrucciones de uso y sus indicaciones de seguridad, quedarán invalidadas tanto la garantía como cualquier responsabilidad por nuestra parte.



Regístrese y aproveche estas ventajas:  
[www.isi.com/garantia](http://www.isi.com/garantia)

## Datos del sifón.

Presión máxima de funcionamiento (PS)	20 bar / 290 psig (0,25 L)
	24 bar / 348 psig (0,5 L)
	30 bar / 435 psig (1 L)
Temperatura mín. de funcionamiento	1°C / 34 °F
Temperatura máx. de funcionamiento	Gourmet Whip 75°C / 165°F
	Thermo Whip 95°C / 203°F
Volumen máximo de llenado	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Cantidad máxima de cápsulas que se deben utilizar	1 cápsula iSi para nata (0,25 L)
	1 cápsula iSi para nata (0,5 L)
	2 cápsulas iSi para nata (1 L)
Aplicación	Se autoriza el uso comercial. Espumas, bocaditos, salsas frías y calientes, sopas cremosas, natas y postres. Indicado para preparaciones frías y calientes

## Lista de materiales.

Nombre	Material
Botella	Acero inoxidable
Cabezal del sifón	POM, silicona, acero inoxidable, NBR, latón niquelado, poliuretano
Junta del cabezal	Silicona
Boquilla de decoración	PP, acero inoxidable
Portacápsulas	Silicona, acero inoxidable

Informaciones técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo.



## Información de seguridad.

**El no seguir estas indicaciones de seguridad o las correspondientes recomendaciones de uso y de mantenimiento de los productos iSi, supone un uso inadecuado y puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del sistema así como daños personales o materiales.**

- ¡El sifón iSi debe usarse exclusivamente de acuerdo con los datos del sifón!
- ¡Lea detenidamente y conserve el manual de instrucciones para prevenir errores de uso!
- ¡No fuerce el sifón!
- ¡Mantenga el sifón iSi fuera del alcance de los niños!
- ¡No use ni almacene el sifón iSi por encima de la temperatura máxima ni por debajo de la temperatura mínima de funcionamiento!
- ¡Ponga el sifón en marcha solo cuando esté lleno!
- ¡No se permite el uso de aplicaciones criogénicas (por ejemplo, con nitrógeno líquido)!
- ¡Combine solamente cabezales del sifón y botellas que pertenezcan al mismo tipo de sifón!
- ¡No combine productos de otras marcas con piezas iSi!
- ¡No enrosque el cabezal del sifón inclinado!
- ¡Utilice únicamente cápsulas iSi para nata originales!
- ¡No se incline sobre el sifón al enroscar las cápsulas!
- ¡El sifón es un recipiente a presión! ¡Si se cae o deteriora (por ej. aparecen grietas o deformaciones), puede resultar peligroso,

de modo que no se podrá utilizar de nuevo!  
 ¡El servicio de asistencia técnica de iSi efectuará una revisión del sifón!

- ¡No desenrosque el cabezal del sifón cuando el sifón esté bajo presión!
- ¡No utilice la palanca como asa!
- ¡Es necesario limpiar el sifón de forma adecuada para evitar una obstrucciones!  
 ¡Antes de cada aplicación, compruebe que el sifón iSi se haya limpiado de forma adecuada la última vez!
- ¡Desmonte el sifón iSi según la ilustración referente a la limpieza!
- ¡Antes de llevar a cabo la limpieza, compruebe la compatibilidad de materiales de las soluciones limpiadora y desinfectante que se utilicen!
- ¡No efectúe ninguna modificación en el sifón iSi! ¡En caso contrario, provocará la anulación de la garantía y la consecuente exención de responsabilidad!
- ¡Nunca utilice más cápsulas de las que se especifican ni llene el sifón en exceso! ¡Así se asegura de que la máxima presión de funcionamiento especificada no se supera!
- ¡Si no consigue reducir la presión, póngase en contacto con iSi o el servicio de asistencia técnica!

**ADVERTENCIA:** Antes de usar el sifón iSi por primera vez, retire el bloqueador para el transporte de la rosca del émbolo. Realice una limpieza a fondo tal como se indica en la ilustración referente a la limpieza.

**ADVERTENCIA:** Para evitar la formación de grumos, antes del llenado diluya completamente los ingredientes pulverulentos, azúcares, etc., en un poco de líquido. No utilice ingredientes con pulpa o pepitas.

**ADVERTENCIA RELATIVA A iSi GOURMET WHIP:**  
 Con las preparaciones calientes el sifón se calentará. Puede mantenerse caliente al baño María (máx. 75 °C).

**ADVERTENCIA RELATIVA A iSi THERMO WHIP:**  
 No se debe calentar el sifón por fuera (p. ej. al baño María, en el fogón, en el horno o en el microondas). No se debe poner nunca el sifón al baño María.

---



## Dank u voor het kiezen van een iSi-apparaat.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken.

## Ontdek de wereld van iSi:

Bezoek de website van iSi en lees meer over ons veelzijdige productaanbod: Dankzij onze uitgebreide verzameling recepten – van eenvoudig goede tot creatief verfijnde recepten – opent zich voor u een wereld aan culinaire diversiteit van iSi. Laat u inspireren!

De website van iSi bevat gedetailleerde productinformatie over alle apparaten en accessoires van iSi.

**De uitgebreide online handleiding bevat gedetailleerde informatie over het gebruik en de reiniging van en het oplossen van problemen met iSi-apparaten.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Gegarandeerde kwaliteit:

Elk iSi-apparaat wordt grondig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. iSi verstrekt 2 jaar garantie op materiaal en fabricagefouten, zolang defecten niet ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van het apparaat. De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum.

### **Registreer u nu online waarna we uw garantie zullen verlengen!**

Geniet van de voordelen: 3 jaar garantie op materiaal en fabricagefouten en 5 jaar garantie op isolatieprestaties van de thermische fles.

De garantie geldt alleen bij gebruik van originele onderdelen van iSi conform de lijst met productonderdelen. Een goede werking van het apparaat kunnen we alleen garanderen als daarnaast uitsluitend capsules van iSi worden gebruikt. Fouten, schade of gevolgschade, die met name voortvloeien uit het niet naleven en/of niet lezen van de handleiding en de daarin vermelde veiligheidsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie of aansprakelijkheid van iSi.

## Apparaatgegevens.

Max. bedrijfsdruk PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
Min. bedrijfstemperatuur	1°C
Max. bedrijfstemperatuur	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Max. vulvolume	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Max. aantal te gebruiken capsules	1 iSi-slagroomcapsule (0,25 L)
	1 iSi-slagroomcapsule (0,5 L)
	2 iSi-slagroomcapsules (1 L)
Toepassing	Bestemd voor professioneel gebruik. Schuimen, hapjes, warme en koude sauzen, crèmesoepen, en slagroom en toetjes. Geschikt voor koude en warme toepassingen.



Eenvoudig aanmelden en gebruik maken van de voordelen:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Materiaallijst.

Aanduiding	Materiaal
Fles	Edelstaal
Kop	POM, silicone, edelstaal, NBR, vernikkeld messing, PU
Koppakking	Silicone
Spuitmondje voor garneren	PP, edelstaal
Capsulehouder	Silicone, edelstaal

Technische specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.



## Veiligheidsaanwijzingen.

**Het niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften of andere aanbevelingen met betrekking tot gebruik en onderhoud van iSi kan leiden tot systeemstoringen en lichamelijk letsel en/of materiële schade.**

- Het iSi-apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik conform de apparaatgegevens!
- Lees ter vermijding van bedieningsfouten de handleiding goed door en bewaar deze zorgvuldig!
- Gebruik geen excessieve kracht!
- Bewaar het iSi-apparaat buiten het bereik van kinderen!
- Bewaar of gebruik het iSi-apparaat nooit boven of onder de aangegeven bedrijfstemperatuur!
- Neem uitsluitend een gevuld apparaat in gebruik!
- Cryo-toepassingen, bijvoorbeeld met vloeibare stikstof, zijn niet toegestaan!
- Combineer uitsluitend koppen en flessen van hetzelfde apparaattype!
- Combineer nooit onderdelen van andere merken met iSi-onderdelen!
- Schroef de kop nooit scheef op de fles!
- Gebruik uitsluitend originele iSi-slagroomcapsules!
- Buig u bij het opschroeven van een capsule niet over het apparaat!



- Het apparaat is een houder onder druk! Als het apparaat is gevallen of beschadigen (bijvoorbeeld scheuren of vervormingen) vertoont, vormt het apparaat een gevaarbron en mag het niet meer worden gebruikt! Laat het apparaat nakijken door een iSi-servicepunt!
- Schroef nooit de kop van een apparaat dat onder druk staat!
- Gebruik de hendel nooit als handvat om het apparaat te dragen!
- Grondige reiniging is noodzakelijk om te voorkomen dat het apparaat verstopt raakt. Controleer vóór elk gebruik of het iSi-apparaat adequaat is gereinigd!
- Haal het iSi-apparaat bij reiniging uitsluitend uit elkaar zoals op de afbeelding wordt getoond!
- Voorafgaand aan het reinigen moet u controleren of het materiaal bestand is tegen de gebruikte reinigings- en desinfectieeroplossing!
- Breng geen veranderingen aan het iSi-apparaat aan. Hierdoor vervalt de garantie en wordt geen aansprakelijkheid meer aanvaard!
- Gebruik nooit méér capsules dan is aangegeven, en doe het apparaat nooit te vol! Zo voorkomt u dat de aangegeven maximale bedrijfsdruk wordt overschreden!
- Als het niet lukt om de druk te laten ontsnappen, neemt u contact op met iSi of met uw iSi-servicepunt!

**OPMERKING:** Voordat u het iSi-apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de transportbeveiliging van de schroefdraad van de zuiger verwijderen. Reinig het apparaat grondig, zoals wordt aangegeven op de afbeelding met reinigingsinstructies.

**OPMERKING:** Om de vorming van klontjes te vermijden, moeten poederige ingrediënten, suiker enz. vóór het vullen volledig worden opgelost in een vloeistof. Gebruik geen ingrediënten met vruchtulees of pitjes!

**OPMERKING iSi GOURMET WHIP:** Bij warme toepassingen wordt het apparaat heet. Het apparaat kan in de bain-marie (max. 75 °C) warm worden gehouden.

**OPMERKING iSi THERMO WHIP:** Het apparaat mag niet van buitenaf (bijv. bain-marie, magnetron, fornuis, oven, enz.) worden verhit! Het apparaat nooit in de bain-marie of water zetten.



Tack för att du  
bestämde dig för  
en apparat från iSi.

Läs igenom bruksan-  
visningen noga inför det  
första idrifttagandet.

## Upptäck iSi-världen:

Besök iSi:s webbplats och läs mer  
om vårt stora utbud. Vår omfattande  
receptsamling, från enkelt gott till  
kreativt raffinerat, öppnar iSi:s  
hela kulinariska mångfald.

Låt dig inspireras!

iSi:s webbplats förser dig dessutom med  
detaljerad produktinformation om alla  
apparater och tillbehör från iSi.

**Den utförliga bruksanvisningen  
som finns där ger dig detaljerad  
information om idrifttagande,  
rengöring och åtgärdande av  
fel på apparater från iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Kontakta oss på [info@isi.com](mailto:info@isi.com),  
om du har några frågor.

## Garanterad kvalitet:

Varje apparat från iSi kontrolleras ingående, innan den lämnar fabriken. iSi lämnar 2 års garanti på materialet och bearbetningen, såvida det inte har uppstått fel på grund av felaktig användning. Garantin gäller från det datum som anges på inköpskvittot.

### Registrera dig nu online, så förlänger vi garantin!

Njut av fördelarna med 3 års garanti på materialet och arbetet och 5 års garanti på termoflaskans isoleringseffekt.

Garantin gäller bara vid användning av originaldelar från iSi enligt listan över produktens beståndsdelar. Vi kan bara garantera en felfri funktion för apparaten, om dessutom uteslutande iSi-patroner används. Vid fel, skador och följskador som i synnerhet orsakas av att bruksanvisningen samt dess säkerhetsanvisningar inte följts, upphör vår garanti och vårt ansvar.

## Apparatdata.

Maximalt drifttryck PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
Minimal drifttemperatur	1°C
Maximal drifttemperatur	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Maximal påfyllningsvolym	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Maximalt antal patroner	1 iSi-gräddpatron (0,25 L)
	1 iSi-gräddpatron (0,5 L)
	2 iSi-gräddpatroner (1 L)
Användning	Godkänd för yrkesmässig användning. Espumas, Fingerfood, varma och kalla såser, cremesoppor, uispgrädde och desserter. Lämplig för kalla och varma ingredienser.



Logga helt enkelt in och spara fördelarna:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Materiallista.

Beteckning	Material
Flaska	Rostfritt stål
Överdel	POM, silikon, rostfritt stål, NBR, förnicklad mässing, PU
Tätning till överdelen	Silikon
Garneringsmunstycke	PP, rostfritt stål
Patronhållare	Silikon, rostfritt stål

Tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande.



## Säkerhetsanvisningar.

**Om dessa säkerhetsinstruktioner eller andra rekommendationer för användning och underhåll av iSi-produkterna inte följs kan det leda till att systemet inte fungerar och till personskada och/eller materiella skador.**

- iSi-apparaten är godkänd för användning endast enligt apparatdatan!
- Läs bruksanvisningen noga för att undvika hanteringsfel och förvara den noga inför framtida behov!
- Använd inte våld!
- Förvara iSi-apparaten oåtkomligt för barn!
- Varken förvara eller använd iSi-apparaten utanför den minimala respektive maximala drifttemperaturen!
- Använd aldrig apparaten när den är tom!
- Ingen kryoteknisk användning, exempelvis med flytande kväve, är tillåten!
- Kombinera endast samma typ av överdel och flaska!
- Du får aldrig kombinera externa produkter tillsammans med iSi-delar!
- Skruva aldrig fast överdelen snett!
- Använd bara original iSi-gräddpatroner!
- Luta dig aldrig över apparaten, när du skruvar fast patronen!
- Apparaten är en tryckbehållare! Fall eller skador i form av sprickor eller deformationer kan förorsaka faror och apparaten får då inte användas mer! Lämna apparaten till en iSi-serviceverkstad för kontroll!
- Skruva aldrig av överdelen från en apparat som står under tryck!

- Använd inte spaken som bärhandtag!
- Det krävs en korrekt rengöring av apparaten för att undvika igensättning. Kontrollera inför varje användningstillfälle att iSi-apparaten har rengjorts korrekt!
- Ta isär iSi-apparaten endast enligt rengöringsillustrationen!
- Kontrollera inför rengöringen för vilka material den använda rengörings- respektive desinfektionslösningen är avsedd!
- Gör inga förändringar på iSi-apparaten. Då upphör garantin och ansvarsundantaget att gälla!
- Använd aldrig fler patroner än vad som anges respektive fyll aldrig på för mycket i apparaten! Det säkerställer att det maximala drifttrycket inte överskrids!
- Kontakta iSi eller din serviceverkstad, om trycket inte går att eliminera!

**ANVISNING:** Ta bort transportsäkringarna från kolvängarna inför den första användningen av iSi-apparaten. Gör en grundlig rengöring enligt rengöringsillustrationen.

**ANVISNING:** För att undvika att det bildas klumpar ska pulverformiga ingredienser, socker med mera lösas upp i lite vätska före påfyllningen. Använd inga ingredienser som innehåller frukt-kött eller kärnor!

**ANVISNING iSi GOURMET WHIP:** Om apparaten används för varma ingredienser blir den varm. I Bain Marie kan apparaten hållas varm (maximalt 75 °C).

**ANVISNING iSi THERMO WHIP:** Apparaten får inte värmas utifrån (exempelvis Bain Marie, mikrougsugn, spis, ugn)! Ställ aldrig apparaten i Bain Marie eller i ett vattenbad.



Muito obrigado  
por ter escolhido  
um dispositivo iSi.

Antes da primeira utilização,  
leia o manual de instruções  
atenciosamente.

## Descubra o mundo da iSi:

Acesse o site da iSi e saiba mais  
sobre o nosso portfólio diversificado:

O nosso grande acervo de receitas  
com receitas fáceis até criativamen-  
te refinadas aumenta a diversidade  
culinária da iSi. Deixe ser inspirado!

O site da iSi fornece informações  
detalhadas do produto para todos  
os utensílios e acessórios da iSi.

**O manual de instruções on-line contém  
todas as informações detalhadas  
para utilização, limpeza e solução  
de problemas do utensílio iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Em caso de dúvidas, envie-as  
para [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Qualidade garantida:

Todos os utensílios da iSi foram verificados detalhadamente antes sair da fábrica. A iSi possui uma garantia de 2 anos contra defeitos do material e da fabricação, desde que o dano não tenha surgido devido à utilização indevida. A garantia vale a partir da data do recibo da compra.

### **Faça agora o seu registro on-line e ampliaremos a sua garantia!**

Aproveite os benefícios: Garantia de 3 anos contra defeitos do material e da fabricação, assim como garantir de 5 anos para o isolamento da garrafa Thermo.

A garantia vale somente na utilização de peças iSi originais do dispositivo, de acordo com a lista dos componentes do produto. O funcionamento perfeito do dispositivo só é garantido se forem utilizadas somente cápsulas iSi. Não podem ser realizadas reivindicações de garantia ou de responsabilidade em caso de erros, defeitos ou danos resultantes principalmente do não comprimento e/ou da não leitura do manual de instruções e das respectivas instruções de segurança.



Basta acessar e garantir os benefícios:  
[www.isi.com/garantida](http://www.isi.com/garantida)

## Dados do aparelho.

Pressão máxima de funcionamento do PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
Temperatura mínima de funcionamento	1°C
Temperatura máxima de funcionamento	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Volume máximo de enchimento	0,25 L
	0,5 L
	1 L
Quantidade máxima de cápsulas	1 cápsula de creme iSi (0,25 L)
	1 cápsula de creme iSi (0,5 L)
	2 cápsulas de creme iSi (1 L)
Uso	Aprovado para uso comercial. Espumas, aperitivos, molhos quentes e frios, sopas de creme e também chantilly e sobremesas. Adequado para utilização com alimentos frios e quentes

## Lista de materiais.

Designação	Material
Garrafa	Aço inoxidável
Cabeça da garrafa	POM, silicone, aço inoxidável, NBR, latão niquelado, PU
Vedação da garrafa	Silicone
Bico para decoração	PP, aço inoxidável
Suporte da cápsula	Silicone, aço inoxidável

Dados técnicos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.



## Instruções de segurança.

**O não cumprimento dos avisos de segurança e/ou recomendações para o manuseio e manutenção dos produtos iSi pode resultar no mau funcionamento do sistema, bem como causar ferimentos e/ou danos materiais.**

- O utensílio iSi somente está aprovado para usos de acordo com os dados do utensílio!
- Leia e guarde cuidadosamente as instruções de uso relacionadas às medidas de prevenção contra erros de utilização!
- Não usar força!
- Armazene o utensílio iSi fora do alcance de crianças!
- Nunca armazene ou utilize o utensílio iSi fora da temperatura mínima e máxima de funcionamento!
- Coloque o utensílio em funcionamento apenas quando ele estiver cheio!
- Aplicações criogênicas, por ex.: com nitrogênio líquido, não são permitidas!
- Combine apenas cabeças e garrafas do mesmo tipo de utensílio!
- Nunca combine produtos de outras marcas com as peças do iSi!
- Nunca aperte a cabeça do dispositivo de maneira inclinada!
- Utilize apenas cápsulas de creme iSi originais!
- Ao rosquear a cápsula, não se debruce sobre o utensílio!



- O utensílio é um recipiente sob pressão! Quedas e danos (por exemplo, rachaduras e deformações) podem representar perigo e, nesses casos, o utensílio não deve mais ser utilizado! O utensílio foi testado pelo centro de manutenção da iSi!
- Nunca rosqueie a cabeça da garrafa de um utensílio que esteja sob pressão!
- Nunca utilize a alavanca como cabo de apoio!
- Limpar corretamente é essencial para evitar entupimentos do utensílio. Antes de cada uso, verificar se o utensílio iSi foi limpo corretamente!
- Somente desmonte o utensílio iSi para limpar de acordo com a ilustração!
- Antes de limpar, verificar a compatibilidade de material da solução de limpeza e de desinfecção!
- Não faça nenhuma alteração no utensílio iSi. Isso causa o anulamento da garantia, ficando o fabricante isento de responsabilidade nesses casos!
- Nunca utilize mais cápsulas do que o indicado ou encha demais o utensílio! Garanta que a pressão máxima de funcionamento indicada não seja ultrapassada!
- Se a pressão não reduzir, leve para a iSi ou para o seu contato no centro de manutenção!

**OBSERVAÇÃO:** Remova a trava de transporte do êmbolo antes do primeiro uso do utensílio iSi. Realize a limpeza básica conforme indicado na ilustração da limpeza.

**OBSERVAÇÃO:** Para evitar a formação de grumos, dissolva os ingredientes em pó (açúcar, etc.) em algum líquido antes de encher a garrafa. Não utilize ingredientes contendo polpa de fruta ou sementes!

**OBSERVAÇÃO DO iSi GOURMET WHIP:** O utensílio fica quente nos usos quentes. Ele pode ser mantido aquecido em banho-maria (máx. 75 °C)!

**OBSERVAÇÃO DO iSi THERMO WHIP:** O utensílio não pode ser aquecido por fora (por exemplo, banho-maria, micro-ondas, fogão, forno)! Nunca deixar o utensílio em banho-maria ou em banho de água.



## Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή iSi.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  
χρήσης προτού θέσετε τη συσκευή  
για πρώτη φορά σε λειτουργία.

## Ανακαλύψτε τον κόσμο της iSi:

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της iSi και μάθετε περισσότερα για τη μεγάλη γκάμα όσων προσφέρουμε: Γνωρίστε ολόκληρη τη γαστρονομική ποικιλία της iSi εξερευνώντας την πλούσια συλλογή συνταγών μας. Σε αυτές θα βρείτε από απλές και νόστιμες μέχρι εκλεπτυσμένες και ευφάνταστες προτάσεις. Εμπνευστείτε από την ποικιλία μας!

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε επίσης αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις συσκευές και τα εξαρτήματα της iSi.

**Στις αναλυτικές online οδηγίες χρήσης θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια πληροφορίες για τη θέση σε λειτουργία, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Εγγυημένη ποιότητα:

Κάθε συσκευή της iSi περνάει από ενδελεχείς ελέγχους προτού κυκλοφορήσει στην αγορά. Η iSi αναλαμβάνει εγγύηση 2 ετών για το υλικό και την επεξεργασία, εφόσον δεν προκλήθηκαν ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

### **Εγγραφείτε τώρα online για την επέκταση της εγγύησής σας!**

Τα πλεονεκτήματά σας: Τριετής εγγύηση για το υλικό και την επεξεργασία, καθώς και πενταετής εγγύηση για τη μονωτική απόδοση του σώματος φιάλης Thermo.

Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά εξαρτήματα των συσκευών iSi σύμφωνα με τον κατάλογο των εξαρτημάτων του προϊόντος. Η άσφογη λειτουργία της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν χρησιμοποιούνται επιπλέον αποκλειστικά αμπούλες iSi. Η εγγύηση δεν καλύπτει σφάλματα, ζημιές και επακόλουθες ζημιές που οφείλονται ιδίως σε μη τήρηση και/ή μη ανάγνωση των οδηγιών χρήσης και των υποδείξεων ασφαλείας, και η εταιρεία δεν αναλαμβάνει σχετική ευθύνη.

## Στοιχεία συσκευής.

Μέγ. πίεση λειτουργίας PS της συσκευής	20 bar (0,25 l)
	24 bar (0,5 l)
	30 bar (1 l)
Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας	1°C
Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Μέγ. χωρητικότητα	0,25 l
	0,5 l
	1 l
Μέγ. αριθμός χρησιμοποιούμενων αμπουλών	1 αμπούλα για σαντιγί iSi (0,25 l)
	1 αμπούλα για σαντιγί iSi (0,5 l)
	2 αμπούλες για σαντιγί iSi (1 l)
Χρήση	Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Για μους, finger food, ζεστές και κρύες σάλτσες, βελουτέ σούπες. Καθώς και για κρέμα σαντιγί και επιδόρπια. Κατάλληλο για κρύα και ζεστά παρασκευάσματα.



Απλά εγγραφείτε και διασφαλίστε τα πλεονεκτήματά σας:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Κατάλογος υλικών.

Όνομασία	Υλικό
Φιάλη	Ανοξειδωτος χάλυβας
Κεφαλή συσκευής	POM, σιλικόνη, ανοξειδωτος χάλυβας, NBR, επικικελωμένος ορείχαλκος, PU
Στεγάνωση κεφαλής	Σιλικόνη
Στόμιο γαρνιρίσματος	PP, ανοξειδωτος χάλυβας
Βάση αμπούλας	Σιλικόνη, ανοξειδωτος χάλυβας

Τα τεχνικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.



## Υποδείξεις ασφαλείας.

Η παράλειψη της τήρησης αυτών των οδηγιών ασφαλείας ή οποιασδήποτε σύστασης για τη χρήση και τη φροντίδα συνιστά κακή χρήση των προϊόντων iSi και ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος και ενδεχόμενο τραυματισμό ή/και πρόκληση υλικών ζημιών.

- Η συσκευή iSi προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία της συσκευής!
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για την αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού και φυλάξτε τις!
- Μην ασκείτε δύναμη!
- Φυλάξτε τη συσκευή iSi μακριά από παιδιά!
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή iSi σε θερμοκρασία λειτουργίας πάνω ή κάτω από την προβλεπόμενη!
- Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν είναι γεμάτη!
- Δεν επιτρέπεται η κρουστική χρήση, π.χ. με υγρό άζωτο!
- Συνδυάζετε αποκλειστικά κεφαλή συσκευής και φιάλη ίδιου τύπου συσκευής!
- Μην χρησιμοποιείτε μάρκες τρίτων κατασκευαστών σε συνδυασμό με εξαρτήματα iSi!
- Μην βιδώνετε ποτέ στραβά την κεφαλή συσκευής!
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικές αμπούλες για σαντιγί iSi!
- Κατά το βίδωμα της αμπούλας μην σκύβετε πάνω από τη συσκευή!
- Η συσκευή είναι δοχείο υπό πίεση! Εάν πέσει ή υποστεί ζημιά (π.χ. ρωγμές ή παραμορφώσεις), καθίσταται επικίνδυνη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά! Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σέρβις της iSi για έλεγχο της συσκευής!

- Μην ξεβιδώνετε ποτέ την κεφαλή μιας συσκευής που βρίσκεται υπό πίεση!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μοχλό ως χειρολαβή!
- Ο σωστός καθαρισμός είναι απαραίτητος, για να αποφεύγεται η έμφραξη της συσκευής. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε, αν η συσκευή iSi έχει καθαριστεί σωστά!
- Αποσυναρμολογείτε τη συσκευή iSi μόνο σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει τον καθαρισμό!
- Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να ελέγχετε η συμβατότητα του χρησιμοποιούμενου διαλύματος καθαρισμού και απολύμανσης με το εκάστοτε υλικό!
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στη συσκευή iSi. Διαφορετικά ακυρώνεται η εγγύηση και η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερες αμπούλες από ότι προβλέπεται και μην γεμίζετε ποτέ υπερβολικά τη συσκευή! Έτσι διασφαλίζεται, ότι δεν θα ξεπεραστεί η μέγιστη αναφερόμενη πίεση λειτουργίας!
- Αν η πίεση δεν εκτονώνεται, επικοινωνήστε με την iSi ή το κέντρο σέρβις!

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής iSi αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από το σπειρωμα του εμβόλου. Διεξάγετε το βασικό καθαρισμό σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει τον καθαρισμό.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Για να μην σχηματιστούν σβώλοι, διαλύετε τα συστατικά σε σκόνη, τη ζάχαρη κ.τ.λ. σε λίγο νερό πριν τα προσθέσετε στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε συστατικά με σάρκες φρούτων ή κουκούτσια!

#### **ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ iSi GOURMET WHIP:**

Η συσκευή αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία όταν χρησιμοποιείται για ζεστά παρασκευάσματα.

Η συσκευή μπορεί να διατηρηθεί ζεστή στο μπεν μαρί (σε μέγιστη θερμοκρασία 75 °C)!

#### **ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ iSi THERMO WHIP:**

Απαγορεύεται να θερμαίνετε τη συσκευή εξωτερικά (π.χ. σε μπεν μαρί, φούρνο μικροκυμάτων, εστία, φούρνο κλπ.)! Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε μπεν μαρί.



## Благодарим Вас за то, что выбрали устройство iSi.

Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## Откройте для себя мир iSi:

Посетите веб-сайт iSi и узнайте больше о нашем многообразном ассортименте предложений: наша богатая подборка рецептов – от просто удачных до по-настоящему изысканных – откроет для Вас все кулинарное разнообразие iSi. Почувствуйте вдохновение!

На веб-сайте iSi Вы найдете подробную информацию обо всех устройствах и принадлежностях iSi.

**Подробная онлайн-инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по вводу устройств iSi в эксплуатацию, очистке и устранению неисправностей.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

При наличии вопросов обращайтесь по электронному адресу [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Гарантированное качество:

Каждое устройство iSi проходит тщательную проверку перед выпуском его в продажу. Компания iSi предоставляет гарантию на материал и исполнение сроком в 2 года, за исключением тех случаев, когда причиной возникновения дефектов является ненадлежащая эксплуатация устройства. Гарантия вступает в силу с даты, указанной в товарном чеке.

### Пройдите процедуру онлайн-регистрации, и мы расширим Вашу гарантию!

Воспользуйтесь следующими преимуществами: 3 года гарантии на материал и исполнение, а также 5 лет гарантии на изоляционные свойства термокорпуса устройства.

Гарантия действует только при условии использования оригинальных запчастей iSi в соответствии со списком элементов изделия. Исправное функционирование устройства гарантируется только в случае использования исключительно оригинальных баллончиков iSi. Гарантия не действует и гарантийные обязательства не вступают в силу, если неполадки, повреждения и косвенный ущерб возникли вследствие несоблюдения и/или невнимательного прочтения инструкции по эксплуатации, а также указаний по технике безопасности.



Просто зарегистрируйтесь и получите свои преимущества:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Спецификация устройства.

Макс. рабочее давление PS	20 бар (0,25 л)
	24 бар (0,5 л)
	30 бар (1 л)
Мин. рабочая температура	1°C
Макс. рабочая температура	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
Макс. емкость	0,25 л
	0,5 л
	1 л
Макс. количество используемых баллончиков	1 баллончик iSi для сливок (0,25 л)
	1 баллончик iSi для сливок (0,5 л)
	2 баллончика iSi для сливок (1 л)
Применение	Пригодно для профессионального использования. Эспума, легкие закуски, теплые и холодные соусы, супы-пюре, а также взбитые сливки и десерты. Подходит для приготовления холодных и горячих блюд.

## Список материалов.

Наименование	Материал
Корпус	Высокосортная сталь
Головка устройства	ПОМ, силикон, высокосортная сталь, АНБК, никелированная латунь, ПУ
Уплотнение головки	Силикон
Насадка для украшения блюд	ПП, высокосортная сталь
Капсулодержатель	Силикон, высокосортная сталь

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



## Указания по технике безопасности.

**Несоблюдение данных правил техники безопасности или каких-либо рекомендаций по использованию и техническому уходу за продукцией iSi может привести к нарушению нормальной работы системы и возможному причинению вреда здоровью и/или повреждению имущества.**

- Устройство iSi предназначено исключительно для применения согласно спецификации устройства!
- Во избежание неисправностей, вызванных ненадлежащим использованием, внимательно прочтите и сохраните инструкцию по эксплуатации!
- Не прилагайте силу!
- Храните устройство iSi в недоступном для детей месте!
- Никогда не храните и не используйте устройство iSi вне мин. и макс. пределов диапазона рабочей температуры!
- Вводите в действие только заполненное устройство!
- Недопустимо использование в криогенных условиях, например, с жидким азотом!
- Используйте головку устройства и баллон для одного типа устройства!
- Не используйте изделия других производителей с компонентами iSi!
- Следите за тем, чтобы головка устройства была ввинчена ровно, без перекоса!
- Используйте только оригинальные баллончики iSi для сливок!
- При ввинчивании баллончика не наклоняйтесь над устройством!



- Устройство находится под давлением!  
В результате падения или возникновения повреждений (например, трещин или деформации) оно становится источником опасности и не подлежит дальнейшей эксплуатации!  
Устройство должно быть проверено в центре сервисного обслуживания iSi!
- Не отвинчивайте головку с устройства, находящегося под давлением!
- Не поднимайте устройство, держа его за рычаг!
- Чтобы избежать закупорки устройства, следует обязательно проводить надлежащую очистку. Перед каждым использованием проверяйте, была ли выполнена надлежащая очистка устройства iSi!
- Разбирайте устройство iSi только согласно схеме очистки!
- Перед очисткой проверьте совместимость используемого чистящего и дезинфицирующего раствора!
- Не вносите никаких изменений в устройство iSi. Это влечет за собой прекращение действия гарантии и отказ от выполнения гарантийных обязательств!
- Не используйте больше баллончиков, чем указано, и ни в коем случае не допускайте переполнения устройства! Соблюдение данного условия обеспечивает, что максимально указанное рабочее давление не будет превышено!
- Если давление не уменьшается, пожалуйста, свяжитесь с компанией iSi или ее центром сервисного обслуживания!

**УКАЗАНИЕ:** Перед первым применением устройства iSi удалите с резьбы колбы транспортировочное защитное приспособление. Проведите общую очистку согласно указаниям на схеме очистки.

**УКАЗАНИЕ:** Перед заполнением растворите порошкообразные ингредиенты (сахар и т. д.) в небольшом количестве жидкости, чтобы предотвратить образование комков. Не используйте ингредиенты с плодовой мякотью или косточками!

**УКАЗАНИЕ K iSi GOURMET WHIP:** При приготовлении горячих блюд устройство нагревается. Устройство можно держать на паровой бане при температуре до 75 °C!

**УКАЗАНИЕ K iSi THERMO WHIP:** Устройство не должно подвергаться внешнему нагреванию (например, на паровой бане, в микроволновой печи, на плите, в духовке и т. п.)! Никогда не нагревайте устройство на паровой или водяной бане.



## Dziękujemy za wybór urządzenia iSi.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.

## Odkryj świat iSi:

Odwiedź stronę internetową firmy iSi i dowiedz się więcej o naszej bogatej ofercie: nasz bogaty zbiór przepisów, ułożonych od bardzo prostych do najbardziej wyrafinowanych, otworzy przed Tobą pełnię kulinarnej różnorodności iSi. Daj się zainspirować!

Dodatkowo, strona internetowa firmy iSi zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich urządzeń i akcesoriów firmy iSi.

**Wyczerpująca instrukcja obsługi, dostępna w formie elektronicznej, przekaze Ci wszystkie informacje dotyczące użytkowania, czyszczenia i usuwania usterek w urządzeniach firmy iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Pytania prosimy kierować na adres [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Gwarantowana jakość:

Każde urządzenie firmy iSi jest dokładnie sprawdzane przed opuszczeniem fabryki. Firma iSi udziela 2-letniej gwarancji na materiały i wykonanie, o ile usterki nie powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania. Gwarancja obowiązuje od daty na dowodzie zakupu.

### **Zarejestruj się teraz online, a my rozszerzymy zakres Twojej gwarancji!**

Skorzystaj z zalet: 3-letnia gwarancja na materiał i wykonanie, 5-letnia gwarancja na izolację korpusu butelki termoizolacyjnej.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku użytkowania oryginalnych części urządzenia iSi, zgodnie z listą elementów produktu firmy iSi. Niezawodne działanie urządzenia możemy zagwarantować wyłącznie pod warunkiem stosowania nabożów iSi. Roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze nie obejmują błędów, uszkodzeń i szkód powstałych w wyniku niezapoznania się z instrukcją użytkowania oraz zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa i/lub niestosowania się do nich.

## Dane techniczne.

Maks. ciśnienie robocze PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Min. temperatura robocza	1°C
Maks. temperatura robocza	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Maks. pojemność	0,25 L 0,5 L 1 L
Maks. liczba nabożi	1 naboż do śmietany iSi (0,25 L) 1 naboż do śmietany iSi (0,5 L) 2 naboże do śmietany iSi (1 L)
Zastosowanie	Dopuszczone do użytku przemysłowego. Espumas, przekąski typu „finger food”, ciepłe i zimne sosy, zupy-krem oraz bita śmietana i desery. Do stosowania do zimnych i ciepłych potraw.



Po prostu zaloguj się  
i zagwarantuj sobie korzyści:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Wykaz materiałów.

Nazwa	Materiał
Butelka	Stal szlachetna
Głowica urządzenia	POM (polioksymetylen), silikon, stal szlachetna, NBR, mosiądz niklowany, PU
Uszczelka głowicy	Silikon
Końcówka do garniowania	PP, stal szlachetna
Uchwyt naboju	Silikon, stal szlachetna

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



## Zasady bezpieczeństwa.

**Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa oraz do wszelkich zaleceń dotyczących obsługi i konserwacji produktów firmy iSi może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu lub spowodować obrażenia ciała bądź szkody materialne.**

- Urządzenie iSi jest dopuszczone wyłącznie do zastosowania zgodnego z danymi technicznymi!
- W celu uniknięcia błędów w obsłudze należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!
- Nigdy nie używać siły!
- Urządzenie iSi przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Nigdy nie przechowywać ani nie użytkować urządzenia w temperaturze niższej od minimalnej i wyższej od maksymalnej temperatury roboczej!
- Używać tylko napelnionego urządzenia!
- Niedozwolone są zastosowania do bardzo niskich temperatur, np. z płynnym azotem!
- Łączyć ze sobą jedynie głowicę urządzenia i butelkę tego samego typu!
- Nigdy nie łączyć produktów innych producentów z częściami urządzenia iSi!
- Nie przykręcać głowicy krzywo!
- Stosować tylko oryginalne naboje do śmietany iSi!
- Podczas wkręcania naboju nie pochylać się nad urządzeniem!

- Urządzenie jest zbiornikiem ciśnieniowym! Upadek urządzenia lub jego uszkodzenie (np. pęknięcie, zniekształcenie) może stać się źródłem zagrożenia. W takiej sytuacji nie należy używać urządzenia! Należy zlecić kontrolę urządzenia w placówce serwisowej firmy iSi!
- Nigdy nie odkręcać głowicy od urządzenia będącego pod ciśnieniem!
- Nie używać dźwigni jako uchwytu do przenoszenia!
- Prawidłowe oczyszczenie jest bezwzględnie konieczne w celu zapobieżenia zatłakaniu urządzenia. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie iSi zostało prawidłowo oczyszczone!
- Rozkładanie urządzenia na części jest dozwolone tylko zgodnie z ilustracją dotyczącą czyszczenia!
- Przed czyszczeniem należy sprawdzić odporność materiału na stosowane płyny czyszczące lub dezynfekujące!
- Nie zmieniać konstrukcji urządzenia iSi. Prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji i wykluczenia odpowiedzialności!
- Nigdy nie stosować większej liczby nabojów niż podano i nigdy nie przepętniać urządzenia! To gwarantuje, że nie zostanie przekroczone maksymalne ciśnienie robocze!
- Jeżeli nie można zredukować ciśnienia do zera, skontaktować się z firmą iSi lub placówką serwisową.

**WSKAZÓWKA:** Przed pierwszym użyciem urządzenia iSi z gwintu tłoka należy usunąć zabezpieczenie transportowe. Wykonać dokładne czyszczenie, jak pokazano na ilustracji.

**WSKAZÓWKA:** Aby uniknąć tworzenia się grudek, przed napełnieniem należy całkowicie rozpuścić składniki w proszku, cukier itp. w niewielkiej ilości cieczy. Nie używać składników zawierających miąższ lub pestki owoców!

#### **WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA iSi GOURMET WHIP:**

W przypadku zastosowania do dań ciepłych urządzenie rozgrzewa się. Urządzenie można podgrzewać w bemarze (w temperaturze maks. 75 °C)!

#### **WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA iSi THERMO WHIP:**

Urządzenia nie można podgrzewać z zewnątrz (np. w bemarze, mikrofalówce, na płycie grzewczej, w piecu itp.)! Urządzenia nie wolno nigdy wstawiać do bemara lub kąpieli wodnej.

---

CZ

Děkujeme, že  
jste se rozhodli  
pro přístroj iSi.

Před prvním uvedením  
do provozu si prosím pečlivě  
přečtete návod k použití.

## Objeďte svět iSi:

Naučíte se webové stránky společnosti  
iSi, kde naleznete spoustu informací o  
naší rozmanité nabídce: Naše obsáhlá  
sbírka receptů (od jednoduchých  
pokrmů až po kreativně rafinovaná  
jídla) před vámi odhalí celou kulinářskou  
rozmanitost iSi. Nechte se inspirovat!

Na webových stránkách iSi navíc  
najdete podrobné informace o všech  
přístrojích iSi a jejich příslušenství.

**Podrobný online návod k použití vám  
poskytne veškeré informace o uvedení  
do provozu, čištění a odstraňování  
závad přístrojů iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

V případě dotazů pište  
na adresu [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Zaručená kvalita:

Každý přístroj iSi je před opuštěním závodu pečlivě přezkoušen. Společnost iSi poskytuje 2letou záruku na materiál a zpracování, pokud závady nevzniknou z důvodu nesprávného použití. Záruka platí od data nákupním dokladu.

### **Pokud se nyní zaregistrujete online, rozšíříme vaši záruku!**

Využijte výhody: 3 roky záruka na materiál a zpracování, 5 let na izolační výkon těla termolahve.

Záruka platí pouze při použití originálních součástí přístroje od společnosti iSi podle seznamu součástí výrobku. Bezvadnou funkci přístroje lze zaručit pouze při výhradním používání bombiček iSi. Na závady, poškození a následné škody způsobené především nerespektováním nebo nepřechtením návodu k použití a příslušných bezpečnostních pokynů se záruka ani odpovědnost neztahuje.

## Údaje o přístroji.

Max. provozní tlak PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Min. provozní teplota	1°C
Max. provozní teplota	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Max. objem náplně	0,25 L 0,5 L 1 L
Max. počet použitých bombiček	1 šlehačková bombička iSi (0,25 L) 1 šlehačková bombička iSi (0,5 L) 2 šlehačkové bombičky iSi (1 L)
Použití	Určeno pro komerční použití. Pěny, jednohubky, teplé a studené omáčky, krémové polévky, šlehačka a dezerty. Vhodné pro studenou a teplou kuchyni.



Jednoduše se přihlaste  
a zajistíte si výhody:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)





- Nenoste přístroj za páku!
- Aby nedošlo k ucpání přístroje, je nezbytně nutné provádět jeho důkladné čištění. Před každým použitím ověřte, zda byl přístroj iSi důkladně učištěn!
- Přístroj iSi rozebírejte pouze podle vyobrazení k čištění!
- Před čištěním je zapotřebí vyzkoušet odolnost materiálu vůči použitému čisticímu a desinfekčnímu roztoku!
- Neprouádějte na přístroji iSi žádné změny. Mohly by vést ke zrušení záruky!
- Nikdy nepoužívejte více bombiček, než je uvedeno, a nikdy přístroj nepřepřijte. Tak zajistíte, že nebude překročen maximální povolený provozní tlak!
- Pokud nelze snížit tlak, kontaktujte prosím společnost iSi nebo servis.

**POZNÁMKA:** Před prvním použitím přístroje iSi odstraňte přepravní pojistku z pistového závitu. Proveďte důkladné čištění podle nákresu.

**POZNÁMKA:** Před plněním rozpust'te práškovou přísadu, cukr atd. v malém množství tekutiny, abyste zabránili tvorbě hrudek. Nepoužívejte přísady s ovocnou dužinou nebo jádérky!

**POZNÁMKA K LAHVI iSi GOURMET WHIP:** Při použití pro teplou kuchyni se přístroj zahřívá. Lze jej uchovávat v teplé lázni (max. 75 °C)!

**POZNÁMKA K LAHVI iSi THERMO WHIP:** Přístroj se nesmí zahřívát zvenku (např. v teplé lázni, mikroulné troubě, troubě, na kamnech apod.). Přístroj nikdy nestaute do teplé lázně nebo do vodní lázně.



Köszönjük, hogy  
egy iSi készülék  
mellett döntött.

Kérjük, hogy gondosan olvassa  
el a használati útmutatót  
az első üzembe helyezés előtt.

## Fedezze fel az iSi világát:

Látogasson el az iSi weblapra,  
és tudjon meg többet a széleskörű  
kínálatunkról: A terjedelmes recept-  
gyűjteményünk az egyszerűen jótól a  
kreatívan rafináltig, az iSi teljes konyhai  
sokoldalúságát nyitja meg Ön előtt.  
Hagyja magát inspirálni!

Az iSi weboldal részletes  
termékinformációkkal látja el  
Önt valamennyi iSi eszközzel és  
kiegészítővel kapcsolatban.

**A kimerítő online használati útmutató  
részleteiben mutatja be Önnek az iSi  
készülékek üzembe helyezési, tisztási  
és hibaelhárítási munkafolyamatait.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Kérdések esetén érdeklődjön  
az [info@isi.com](mailto:info@isi.com) címen.

## Garantált minőség:

Minden iSi készülék alapos vizsgálaton esik át az üzem elhagyása előtt. Az iSi 2 éves garanciát vállal az anyagra és a feldolgozásra, amennyiben a keletkezett károsodások, nem szakszerűtlen használatból erednek. A garancia a vásárlást igazoló bizonylaton található dátumtól érvényes.

### **Regisztráljon online most, és bővítse ki a garanciát!**

Élvezze az előnyöket: 3 év garancia az anyagra és a feldolgozásra, valamint 5 év garancia egy hőtároló palacktest szigetelési teljesítményére.

A garancia csak iSi eredeti készülékalkatrészek (a termék-alkatrészlistának megfelelően) használata esetén érvényes. A készülék kifogástalan működését csak akkor tudjuk garantálni, ha kizárólag iSi patronokat használ hozzá. Az olyan hibákért, károkért és közvetett károkért, amelyek különösen a használati útmutatóban és azok biztonsági tudnivalóiban leírtak figyelmen kívül hagyásából és/vagy el nem olvasásából erednek, sem garanciális kötelezettség, sem felelősségvállalás nem terheli a vállalatunkat.

## Készülékadatok.

Max. üzemi nyomás, PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Min. üzemi hőmérséklet	1°C
Max. üzemi hőmérséklet	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Max. töltőtér fogat	0,25 L 0,5 L 1 L
A használandó patronok max. száma	1 iSi habpatron (0,25 L) 1 iSi habpatron (0,5 L) 2 iSi habpatron (1 L)
Használat	Ipari alkalmazása engedélyezett. Espumák, fingerfood, meleg és hideg szószok krémlevesek, valamint tejszínhab és desszert. Hideg és meleg alkalmazásokhoz.



Jelentkezzen és biztosítsa az ezzel járó előnyöket:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Anyagjegyzék.

Megnevezés	Anyag
Palack	Nemesacél
Készülékfej	POM, szilikon, nemesacél, NBR, horganyzott sárgaréz, PU
Fejtömítés	Szilikon
Diszítőcső	PP, nemesacél
Patrontartó	Szilikon, nemesacél

Műszaki adatok változhatnak előzetes értesítés nélkül.



## Biztonsági tudnivalók.

**A biztonsági tudnivalók, ill. az iSi termékekkel való bánásmódra és azok karbantartására vonatkozó bármilyen ajánlások figyelmen kívül hagyása, a rendszer hibás működéséhez vezethet, valamint sérüléseket és / vagy anyagi károkat okozhat.**

- Az iSi készüléknek kizárólag a készülékadatoknak megfelelő használata engedélyezett!
- A kezelési hibák elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót!
- Ne alkalmazzon erőszakot a készülék használatá során!
- Az iSi készüléket tartsa gyermekektől távol!
- Az iSi készüléket ne tárolja, illetve ne használja a min. és max. üzemi hőmérsékleten kívül!
- Kizárólag feltöltött készüléket helyezzen üzembe!
- Hűtési feladatokra, pl. folyékony nitrogénnel történő alkalmazása nem megengedett!
- Kizárólag azonos típusú készülékfejet és palackot kombináljon egymással!
- Sohase kombináljon más gyártmányú alkatrészeket iSi alkatrészekkel!
- Ne csavarja fel ferdén a készülékfejet!
- Csak eredeti iSi habpatronokat használjon!
- A patron becsavarásakor ne hajoljon a készülék fölé!

- A készülék nyomástartálynak minősül!  
A készülék leesése vagy sérülése (mint pl. repedések vagy deformációk) veszélyforrást jelentenek, ezért azt nem szabad újra használni! Ellenőriztesse a készüléket az iSi szervizműhelyében!
- Ne csavarja le a készülékfejet a nyomás alatt álló készülékről!
- Ne használja a kinyomó kart hordozóként!
- A szakszerű tisztítás feltétlenül szükséges a készülék eldugulásának elkerülése érdekében. Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék tisztítása szakszerűen történt-e!
- Az iSi készüléket csak az ábrának megfelelően, szétszerelt állapotban tisztítsa!
- Tisztítás előtt ellenőrizze az alkalmazni kívánt tisztító, ill. fertőtlenítő oldat anyagának összeférhetőségét!
- Ne végezzen változtatásokat az iSi készüléken. Ez a garanciánk megszűnését és a felelősségvállalásunk kizárását vonja magával!
- Soha ne használjon az előírt mennyiségnél több patront, ill. soha ne töltsen túl a készüléket! Ez biztosítja azt, hogy a megadott üzemi nyomás ne legyen túllépve!
- Ha valami miatt nem szüntethető meg a nyomás, akkor lépjen kapcsolatba az iSi céggel vagy a legközelebbi szervizzel!

**MEGJEGYZÉS:** Az iSi készülék első használata előtt távolítsa el a szállítási biztosítókat a dugattyúmenetről. Végezze el a készülék alapos tisztítását a tisztítási ábrának megfelelő módon.

**MEGJEGYZÉS:** A por alakú adalékokat, cukrot stb. a feltöltés előtt oldja fel teljesen némi folyadékban, hogy ne képződjenek kis csomók. Ne használjon húsos gyümölcsöket vagy magokat az adalékokban!

**MEGJEGYZÉS, iSi GOURMET WHIP:** Meleg készítmények esetén a készülék felforrósodik. Bain marie fürdőben melegen tartható (max. 75 °C)!

**MEGJEGYZÉS, iSi THERMO WHIP:** A terméket tilos kívülről hevíteni (pl. bain marie, mikrohullámú sütő, sütő, kályha stb.)! A készüléket soha ne állítsa bain marie vagy vízfürdőbe.



## Hvala što ste se odlučili za kupnju iSi uređaja.

Prije prve primjene prvo  
pažljivo pročitajte upute  
za uporabu.

## Otkrijte iSi svijet:

Posjetite internetsku stranicu  
turtke iSi i saznajte više o našoj  
širokoj ponudi: Naša opsežna zbirka  
receptata, od jednostavno dobrih do  
kreativno profinjenih, pružit će Vam  
suu iSi kulinarsku raznolikost.  
Budite inspirirani!

Internetska stranica turtke iSi također  
će Vam pružiti detaljne informacije o  
svim uređajima i opremi iSi.

**Opsežan internetski priručnik pruža  
Vam sve detalje vezane za rukovanje,  
čišćenje i otklanjanje poteškoća pri  
upotrebi uređaja iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Ako imate pitanja, pošaljite nam  
e-mail na adresu [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Zajamčena kvaliteta:

Svaki uređaj iSi temeljito se provjerava prije nego što napusti tvornicu. Turtkva iSi daje 2 godine jamstva za materijal i izradu, pod uvjetom da do problema ne dođe uslijed nepravilne upotrebe. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje.

### **Registrirajte se sada na internetu i mi ćemo produljiti Vaše jamstvo!**

Uživajte u pogodnostima: 3 godine jamstva na materijal i izradu, 5 godina jamstva na izolaciju termo-tijela boce.

Jamstvo vrijedi samo uz upotrebu originalnih dijelova iSi prema popisu dijelova proizvoda. Za besprijekorno funkcioniranje uređaja možemo jamčiti samo ako se upotrebljavaju isključivo bombice iSi. Za greške i posljedične štete koje nastaju ponajviše zbog nepridržavanja i/ili nečitanja uputa za uporabu i u njima sadržanih sigurnosnih napomena ne postoji mogućnost zahtjeva za jamstvom ili odgovornošću.

## Podaci o uređaju.

Maks. radni tlak PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Min. radna temperatura	1°C
Maks. radna temperatura	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Maks. kapacitet	0,25 L 0,5 L 1 L
Maks. broj bombica koje se mogu upotrijebiti	1 patrona za urhnje iSi (0,25 L) 1 patrona za urhnje iSi (0,5 L) 2 patrone za urhnje iSi (1 L)
Primjena	Odobreno za komercijalnu primjenu. Pjena, kanapei, topli i hladni umaci, krem juhe kao i urhnje i deserti. Prikladno za hladnu i toplu primjenu.



Prijavite se i osigurajte si pogodnosti:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Popis materijala.

Opis	Materijal
Boca	Plemeniti čelik
Glava uređaja	POM, silikon, plemeniti čelik, NBR, poniklani mesing, PU
Brtva glave	Silikon
Štrcaljka za ukrašavanje	PP, plemeniti čelik
Držač bombica	Silikon, plemeniti čelik

Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.



## Sigurnosne napomene.

**Nepridržavanje ovih sigurnosnih uputa ili ostalih preporuka za uporabu i održavanje proizvoda turtke iSi može dovesti do kvara sustava te tjeslnih ozljeda i/ili materijalne štete.**

- Uređaj iSi odobren je za upotrebu isključivo u skladu s podacima o uređaju!
- Kako biste izbjegli pogrešno rukovanje, pažljivo pročitajte i sačuvajte upute za upotrebu!
- Ne primjenjivati silu!
- Držati uređaj iSi izvan dosega djece!
- Uređaj iSi nikada ne pohranjivati ni upotrebljavati na temperaturama nižima od minimalne ili većima od maksimalne radne temperature!
- Pokretati isključivo napunjen uređaj!
- Nisu dopuštene kriogene primjene, npr. s tekućim dušikom!
- Glavu uređaja kombinirati isključivo s bocom istog tipa uređaja!
- Nikada ne kombinirati druge tvorničke proizvode s dijelovima iSi!
- Glavu uređaja nikada ne zavrtnuti ukrivo!
- Upotrebljavati samo originalne patrone za vrhnje iSi!
- Prilikom zavrtnanja patrone ne naginjati se preko uređaja!
- Uređaj je spremnik pod pritiskom! Pad ili oštećenje (npr. pukotine ili deformacije) čine ga izvorom opasnosti i ne smije se ponovo upotrijebiti! Uređaj proujeriti u servisu iSi!
- Nikada ne odrtati glavu uređaja koji je pod pritiskom!



- Nikada ne upotrebljavati polugu kao ručku za nošenje!
- Pravilno je čišćenje obavezno kako bi se izbjeglo začepljenje uređaja. Proujerite prije svake upotrebe je li uređaj iSi pravilno očišćen!
- Rastavite uređaj iSi samo u skladu s ilustracijom za čišćenje!
- Prije čišćenja provjeriti podnošljivost materijala na upotrijebljena sredstva za čišćenje odnosno dezinfekciju!
- Ne mijenjajte uređaj iSi. To bi moglo dovesti do gubitka jamstva i za posljedicu ima isključenje odgovornosti!
- Nikada ne upotrebljavajte više patrona nego je navedeno, odnosno nikada nemojte prepuniti uređaj! Time se osigurava da se neće prijeći maksimalni navedeni radni tlak!
- Ako ne možete smanjiti pritisak, kontaktirajte turtku iSi ili svoj servisni centar!

**NAPOMENA:** Prije prve upotrebe uređaja iSi uklonite s navoja klipa uređaj za zaštitu pri prijevozu. Obavite osnovno čišćenje kako je prikazano na ilustraciji za čišćenje.

**NAPOMENA:** Kako biste spriječili stvaranje grudica, prije punjenja u malo tekućine potpuno otopite praškaste sastojke, šećer itd. Ne upotrebljavajte sastojke s voćnom pulpom ili košticama!

**NAPOMENA iSi GOURMET WHIP:** Uređaj se grije ako ga koristite za topao sadržaj. Uređaj se može održavati toplim u uređaju bain-marie na maks. 75 °C!

**NAPOMENA iSi THERMO WHIP:** Uređaj ne smije biti grijan izvana (npr. bain-marie, mikrovalna pećnica, štednjak, pećnica i sl.)! Nikada nemojte stavljati uređaj u bain marie ili u vodenu kupku.



Zahvaljujemo  
se vam, da ste  
izbrali aparat iSi.

Pred prvo uporabo skrbno  
preberite navodila za uporabo.

## Odkrijte svet iSi:

Obiščite spletno stran skupine iSi  
in si podrobneje oglejte našo pestro  
ponudbo. Z našo obsežno zbirko od  
preprosto dobrih do kreativno  
prefinjenih receptov boste  
odkrili kulinarično raznolikost,  
ki jo zagotavljajo izdelki iSi.  
Naj vas navdihnejo!

Na spletni strani skupine iSi  
najdete tudi podrobne informacije  
o vseh aparatih in dodatkih iSi.

**V izčrpnih spletnih navodilih za  
uporabo so podrobno navedene vse  
informacije o uporabi, čiščenju in  
odpravljanju napak aparatov iSi.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Če imate vprašanja, jih pošljite na  
e-poštni naslov [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## Zagotovljena kakovost:

Vsak aparat iSi temeljito pregledamo, preden zapusti tovarno. Skupina iSi nudi dveletno garancijo za morebitne napake v materialu in pri obdelavi, če do napak ni prišlo zaradi neustrezne uporabe. Garancija velja od datuma, navedenega na računu.

### **Registrirajte se na spletni strani in podaljšali vam bomo garancijo!**

Izkoristite prednosti: Triletna garancija za morebitne napake v materialu in pri obdelavi, petletna garancija na izolacijski učinek termalne posode.

Garancija velja samo ob uporabi originalnih delov aparata iSi, ki so navedeni na seznamu sestavnih delov. Za brezhibno delovanje aparata lahko jamčimo samo, če uporabljate izključno bombice iSi. V primeru napak, poškodb in posledične škode zaradi neupoštevanja splošnih in varnostnih napotkov v navodilih za uporabo ali ker uporabnik navodil za uporabo ni prebral, uporabnik ni upravičen do uveljavljanja garancije ali jamstva.

## Podatki o aparatu.

Najvišji delovni tlak PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Najnižja delovna temperatura	1°C
Najvišja delovna temperatura	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Največja količina polnjenja	0,25 L 0,5 L 1 L
Naju. število bombic za uporabo	1 bombica za smetano iSi (0,25 L) 1 bombica za smetano iSi (0,5 L) 2 bombici za smetano iSi (1 L)
Področje uporabe	Uporaba v gostinske namene je dovoljena. Penaste kreme, kanapeji, tople in hladne omake, kremne juhe, stepena smetana in sladice. Primeren za pripravo toplih in hladnih sestavin.



Prijavite se in si zagotovite ugodnosti:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Seznam materialov.

Poimenovanje	Material
Steklenica	Legirano jeklo
Glava aparata	POM, silikon, legirano jeklo, NBR, nikljana medenina, PU
Tesnilka glave	Silikon
Nastavek za okraševanje	PP, legirano jeklo
Držalo za bombico	Silikon, legirano jeklo

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



## Varnostni napotki.

**Zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov oz. vseh priporočil o ravnanju in vzdrževanju izdelkov iSi lahko pride do nepravilnosti v delovanju sistema, poškodb in/ali materialne škode.**

- Aparat iSi je namenjen izključno uporabi v skladu s podatki o aparatu!
- Da bi se izognili napakam pri uporabi, skrbno preberite in shranite navodila za uporabo!
- Ne uporabljajte s silo!
- Aparat iSi hranite zunaj dosega otrok!
- Nikoli ne hranite in uporabljajte aparata iSi zunaj najnižje in najvišje delovne temperature!
- Uporabljajte samo napolnjen aparat!
- Kriogeno kuhanje, npr. s tekočim dušikom, ni dovoljeno!
- Kombinirajte samo glavo aparata in steklenico enakega tipa aparata!
- Nikoli ne kombinirajte izdelkov drugih proizvajalcev z deli iSi!
- Glave aparata nikoli ne privijte pošeuno!
- Uporabljajte samo originalne bombice za smetano iSi!
- Med privijanjem bombice se ne naslanjajte na aparat!
- Aparat je tlačna posoda! Zaradi padca na tla ali poškodb (npr. razpoke ali spremembe oblike) je vir nevarnosti in ga ne smete več uporabljati! Aparat naj pregledajo na servisnem mestu podjetja iSi!
- Nikoli ne odvijajte glave aparata, ki je pod tlakom!

- Ročice nikoli ne uporabljajte za prenašanje aparata!
- Da bi preprečili zamašitev aparata, je nujno pravilno čiščenje! Pred vsako uporabo preverite, ali je aparat iSi pravilno očiščen!
- Aparat iSi razstavite samo v skladu s slikovnim prikazom čiščenja!
- Pred čiščenjem preverite združljivost materiala z uporabljenimi detergenti in dezinfekcijskimi raztopinami!
- Ne spreminjajte aparata iSi! To vodi do preklica garancije in izključitve jamstva!
- Nikoli ne uporabite več bombic, kot je navedeno, oz. ne prenapolnite naprave! Tako ne morete prekoračiti najvišjega navedenega delovnega tlaka!
- Če tlaka ni mogoče znižati, se obrnite na podjetje iSi ali svoje servisno mesto podjetja iSi.

**NAPOTEK:** Pred prvo uporabo aparata iSi z navoja bata odstranite transportno varovalo. Izvedite osnovno čiščenje v skladu s slikovnim prikazom čiščenja.

**NAPOTEK:** Da bi preprečili nastajanje grudic, pred polnjenjem v nekoliko tekočine popolnoma raztopite sestavine v prahu, npr. sladkor. Ne uporabljajte sestavin, ki vsebujejo koščke sadja ali koščice!

**NAPOTEK ZA iSi GOURMET WHIP:** Pri uporabi toplih sestavin se aparat segreje. Temperaturo lahko vzdržujete s parno kopeljo (največ 75 °C)!

**NAPOTEK ZA iSi THERMO WHIP:** Aparata ni dovoljeno ogrevati od zunaj (npr. v parni kopeli, mikrouvalovni pečici, na štedilniku, v pečici itd.). Aparata ne smete nikoli segrevati v parni ali vodni kopeli.



iSi cihazını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

iSi dünyasını keşfedin:

iSi web sitesini ziyaret ederek çok yönlü fırsatımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz: Çok güzel ve yaratıcı bir hüner sunan kapsamlı yemek tarifi koleksiyonumuz size iSi'nin leziz ve çok yönlü dünyasına kapılarını açıyor. Gelin, size de ilham verelim!

iSi web sitesi ayrıca size tüm iSi cihazları ve aksesuarları hakkında detaylı ürün bilgileri de sağlamaktadır.

**Detaylı online kullanma kılavuzu size iSi cihazlarının işletmeye alınması, temizlenmesi ve arızaların giderilmesine ilişkin tüm detaylı bilgileri içermektedir.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

Sorularınız için [info@isi.com](mailto:info@isi.com) adresi ile iletişime geçin.

## Garanti edilmiş kalite:

Her iSi cihazı fabrikadan çıkmadan önce dikkatlice kontrol edilmektedir. Oluşan hasarlar talimatlara aykırı kullanıma dayanmadığı sürece iSi malzeme ve işçilik için 2 yıl garanti sunmaktadır. Garanti; satın alma fişinizin üzerindeki tarih itibarıyla başlar.

### **Şimdi çevrimiçi kayıt yaptırın ve garanti kapsamını arttırın!**

Şu avantajlardan yararlanacaksınız: 3 yıl malzeme ve işçilik garantisi ile termal şişe gövdesinin yalıtım performansı için 5 yıl garanti.

Bu garantinin geçerli olabilmesi için iSi'nin ürün parçaları listesindeki orijinal cihaz parçalarının kullanılması gerekmektedir. Ayrıca sadece iSi kapsülleri kullanıldığı takdirde cihazın sorunsuz çalışması garanti edilebilir. Kullanma kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin okunmamasından ve/veya bunların ihlalden kaynaklanan sorunlar, hasarlar ve sonrasında oluşan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkacak ve firmamız hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

## Cihaz verileri.

Maks. işletme basıncı PS	20 bar (0,25 L) 24 bar (0,5 L) 30 bar (1 L)
Min. işletme sıcaklığı	1°C
Maks. işletme sıcaklığı	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
Maks. dolum hacmi	0,25 L 0,5 L 1 L
Kullanılacak maks. kapsül sayısı	1 iSi krema kapsülü (0,25 L) 1 iSi krema kapsülü (0,5 L) 2 iSi krema kapsülü (1 L)
Kullanım	Ticari amaçlar için kullanılabilir. Espumas, Finger-food, sıcak ve soğuk kremalar, kremalı çorbalar ile kremşanti ve tatlılar. Soğuk ve sıcak uygulamalar için uygundur.



Kayıt yaptırın ve avantajlardan yararlanın:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## Malzeme listesi.

Adı	Malzemesi
Şişe	Paslanmaz çelik
Cihaz başlığı	POM, Silikon, paslanmaz çelik, NBR, nikel kaplama piring, PU
Başlık contası	Silikon
Uygulama ucu	PP, paslanmaz çelik
Kapsül tutucusu	Silikon, paslanmaz çelik

Teknik data önceden haber vermeksizin değişebilir.



## Güvenlik bilgileri.

**Bu güvenlik talimatlarına veya kullanım ve bakıma ilişkin herhangi bir tavsiyeye uyulmaması iSi ürünlerinin yanlış kullanımı olarak değerlendirilir ve sistemin arızalanmasına ve olası kişisel yaralanma ve/veya mal hasarına neden olabilir.**

- iSi cihazı sadece cihaz verilerine uygun şekilde kullanılmak üzere onaylanmıştır!
- Kullanım hatalarını önlemek için kullanma talimatını dikkatle okuyup saklayın!
- Zor kullanmayın!
- iSi cihazını çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın!
- iSi cihazını hiçbir zaman min. ve maks. işletme sıcaklığının dışındaki bir sıcaklıkta saklamayın veya kullanmayın!
- Sadece dolu durumdaki cihazları çalıştırın!
- Örneğin sıvı azotla soğutma amaçlı kullanıma müsaade edilmemektedir!
- Daima aynı cihaz tipine sahip cihaz başlığını ve şişeyi kombine edin!
- Diğer markaların ürünlerini asla iSi parçaları ile kombine etmeyin!
- Cihaz başlığını asla eğik bir şekilde vidalamayın!
- Sadece orijinal iSi krema kapsülleri kullanın!
- Kapsülü vidalarken cihazın üzerine eğilmeyin!
- Cihaz, bir basınçlı kaptır! Yere düşmesi veya zarar görmesi (örn. çatlak veya deformasyon oluşumu) durumunda tehlike teşkil edecektir ve kullanılmaya devam edilmemelidir! Cihaz, iSi servisi tarafından kontrol edilmelidir!



- Basınç altındaki bir cihazın başlığını asla sökmeyin!
- Cihazı taşıırken asla kol kısmından tutmayın!
- Cihazın tıkanmasını önlemek için talimatlara uygun temizlik yapılması şarttır. iSi cihazını her kullanımdan önce talimatlara uygun şekilde temizlenip temizlenmediğini kontrol edin!
- iSi cihazını sadece temizlikle ilgili resimlere göre parçalara ayırın!
- Temizliğe başlamadan önce kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon çözeltileri ile malzemelerin uyumlu olup olmadığını kontrol edin!
- iSi cihazında herhangi bir değişiklik yapmayın. Değişiklik yapılması durumunda garanti hakkı yitirilecek ve üretici firma hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir!
- Asla belirtilenden fazla kapsül kullanmayın veya cihazı fazla doldurmayın! Bu şekilde maks. işletme basıncının aşılması sağlanabilmektedir!
- Basıncı düşürememeniz halinde iSi servis yetkilisi veya kendi servis yetkiliniz ile iletişime geçin!

**BİLGİ:** iSi cihazını ilk kez kullanmadan önce piston dışısından nakliyat emniyetini çıkarın. Temel temizliği, temizlik resimlerinde gösterildiği gibi yapın.

**BİLGİ:** Topak oluşmaması için toz biçimindeki malzemeleri, şekeri v.s. doldurmadan önce biraz suda tamamen çözün. Meyve tanesi veya çekirdek içeren malzemeler kullanmayın!

**BİLGİ iSi GOURMET WHİP:** Sıcak uygulamalarda cihaz ısınır. Cihaz, Bain Marie'de (maks. 75 °C'de) sıcak tutulabilir!

**BİLGİ iSi THERMO WHİP:** Cihaz dışarıdan ısıtılmamalıdır (örn. Bain Marie, mikrodalgada, ocakta, fırında vs.)! Cihazı asla Bain Marie veya su banyosu içine koymayın.



## اكتشف عالم أجهزة iSi:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة iSi وتعرف على المزيد عن عروضنا المتنوعة: تتميز باقّة وصفاتنا الشاملة بالتنوع الشديد، بدءاً من كونها جيدة بسيطة إلى الحد الإبداعي المتميز، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الدخول إلى عالم مطبخ iSi. تعال وأدخل عالم الطهي الملهم!

## نشكرك على شراء أحد أجهزة iSi.

يرجى أن تقوم بقراءة دليل الاستعمال بعناية قبل أن تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة.

تتمنى لك شركة iSi الاستمتاع بأعمال الطهي وتجربة الوصفات الجديدة!

كما أن الموقع الإلكتروني لشركة iSi سوف يزودك بمعلومات تفصيلية عن كل أجهزة وكماليات شركة iSi.

يوفر لك دليل الاستخدام المسهب المتوفر على الإنترنت كل المعلومات التفصيلية الخاصة بالتشغيل والتنظيف والتغلب على الأعطال التي تطرأ على أجهزة iSi.

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

إذا كانت لديك أية أسئلة فيرجى التوجه إلى [info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## بيانات الجهاز

## جودة مضمونة:

كل جهاز من شركة iSi يتم فحصه جيدًا قبل أن يصرح المصنع بإخراجه. تمنح شركة iSi ضمانًا لمدة عامين على الخامات والمعالجة، طالما أن القصور التشغيلي لم يكن ناتجًا عن الاستخدام غير السليم فعليًا. يسري الضمان اعتبارًا من تاريخ إيصال الشراء.

**قم الآن بالتسجيل على الإنترنت وسوف نزيد لك من فترة الضمان!**  
تمتع بالمزايا: ٣ أعوام ضمان على المواد وكفاءة عمل الجهاز و٥ أعوام ضمان على أداء العزل لعنصر التقنية الحراري.

يسري الضمان فقط في حالة استخدام الأجزاء الأصلية للجهاز من شركة iSi، وبما يتوافق مع قائمة قطع غير المنتج. ونحن نضمن لكم تشغيلًا مثاليًا للجهاز، فقط مع استخدام أسطوانات iSi. ولن نقدم الشركة أي ضمان كما لن نتحمل أي مطالبات بالتعويض إذا كانت الأعطال والتلفيات والأضرار ناتجة بصفة خاصة عن عدم مراعاة و/أو عدم قراءة دليل الاستخدام وإرشادات الأمان الواردة به.

ضغط التشغيل الأقصى لجهاز	٢٠ بار ٠,٢٥ لتر
	٢٤ بار ٠,٥ لتر
	٣٠ بار ١ لتر
أدنى درجة حرارة للتشغيل	١° م
أقصى درجة حرارة للتشغيل	ملحوة خاصة بجهاز Gourmet Whip ٧٥° م
	ملحوة خاصة بجهاز Thermo Whip ٩٥° م
أقصى سعة للملء	٠,٢٥ لتر ٠,٥ لتر ١ لتر
أقصى عدد للكبسولات القابلة للاستخدام	١ كبسولة كريمة iSi ٠,٢٥ لتر ١ كبسولة كريمة iSi ٠,٥ لتر ٢ كبسولة كريمة iSi ١ لتر
الاستخدام	الزغاي وطعام الأصابع وأنواع الصوص الساخنة والباردة وأنواع الحساء الكريمي والكريمة المخفوقة والحلويات. ملائم للاستخدامات الباردة والساخنة.



لمسحلة التسجيل وضمان المزايا:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## قائمة المواد

المادة	الوصف
صلب مقاوم للصدأ	قنينة
بلاستيك البولي أكسيميثيلين، سيليكون، استانلس استيل، نحاس معالج بالنيكل، مطاط النتريل بوتادين، بلاستيك البولي يوريثان	رأس الجهاز
سيليكون	سدادة رأس
PP، استانلس استيل	فوهة (قمع) تزيين
صلب غير قابل للصدأ، سيليكون	حامل أسطوانة الخفق

قد يتم تغيير البيانات التقنية دون إشعار مسبق



## إرشادات الأمان

عدم الالتزام بإرشادات السلامة أو أي توصيات للتعامل مع منتجات **iSi** أو صيانتها قد يؤدي إلى اختلافات وظيفية وكذلك التعرض لإصابات و/أو أضرار مادية.

- \_\_\_\_\_ جهاز **iSi** مخصص فقط للاستخدام الموضح في بيانات الجهاز فقط!
- \_\_\_\_\_ ينبغي قراءة دليل الاستخدام بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن تقادياً لحدوث أخطاء أثناء التشغيل!
- \_\_\_\_\_ لا يجوز استعمال الجهاز بعنف!
- \_\_\_\_\_ احتفظ بجهاز **iSi** بعيداً عن متناول الأطفال!
- \_\_\_\_\_ لا تقم أبداً باستخدام جهاز **iSi** خارج نطاق درجة الحرارة الأدنى والأقصى!
- \_\_\_\_\_ لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد تعينته!
- \_\_\_\_\_ لا يُسمح بأية تطبيقات مُبردة، مثلاً بواسطة النيتروجين السائل.
- \_\_\_\_\_ لا تقم سوى بالجمع بين رؤوس أجهزة وقنينات من نفس نوع الجهاز!
- \_\_\_\_\_ لا تستخدم أجهزة **iSi** مع منتجات من ماركات أخرى!
- \_\_\_\_\_ يُحظر نهائيًا القيام بفك رأس الجهاز على نحو يجعله يلتوي!
- \_\_\_\_\_ اقتصر على استخدام كبسولات **iSi** الأصلية!
- \_\_\_\_\_ لا تنحني بجسمك فوق الجهاز عند ربط الكبسولة!
- \_\_\_\_\_ الجهاز عبارة عن خزان للضغط! سقوط الجهاز أو تضرره (بفعل الشقوق أو التشوهات) يجعلان منه مصدرًا للخطر، وفي هذه الحالة لا يجوز استخدامه! افحص الجهاز لدى مركز خدمة **iSi**!
- \_\_\_\_\_ يحظر نهائيًا فك رأس الجهاز عن جهاز يحتوي على ضغط!
- \_\_\_\_\_ لا يُستخدم الذراع كمقبض للحمل نهائيًا!
- \_\_\_\_\_ يلزم تنظيف الجهاز بشكل سليم لتجنب انسداد الجهاز. افحص جهاز **iSi** قبل كل استخدام للتأكد من تنظيفه بشكل سليم!
- \_\_\_\_\_ لا تقم بتفكيك جهاز **iSi** إلا وفقاً للصورة، ومن أجل تنظيفه فقط!
- \_\_\_\_\_ قبل التنظيف، يجب التحقق من تحمل الخامات لمواد التنظيف والمطهرات المستخدمة!
- \_\_\_\_\_ لا تقم بإجراء تعديلات على جهاز **iSi**. حيث يؤدي ذلك إلى إلغاء حقوق الضمان وبالتالي استبعاد الضمان!
- \_\_\_\_\_ لا تقم أبداً باستخدام كبسولات بعدد أكبر مما هو محدد ولا تفرط في ملء الجهاز أبداً! وبذلك تضمن عدم تجاوز ضغط التشغيل الأقصى المحدد!
- \_\_\_\_\_ إذا تعذر تخفيف الضغط، فيرجى الاتصال بشركة **iSi** أو أحد مراكز الخدمة الخاصة بها!

**ملحوظة:** قبل استخدام iSi للمرة الأولى، قم بإعداد تجهيزات تأمين النقل عن قلاووظ المكيس. قم بإجراء التنظيف الأساسي كما هو موضح في الصورة.

**ملحوظة:** قبل التعبئة يجب القيام بعملية إذابة تامة للمكونات المسحوقة والسكر وكل ما شابه ذلك في الخليط السائل. لا تستخدم أي مكونات تحتوي على لب الفاكهة أو قلبها أو بذورها!

**ملحوظة خاصة بجهاز iSi Gourmet Whip:** يسخن الجهاز عند استخدامه مع مواد ساخنة. ويمكن استخدام الجهاز في معدات الطهي Bain Marie (بحد أقصى درجة حرارة ٧٥ درجة مئوية).

**ملحوظة خاصة بجهاز iSi Thermo Whip:** لا يسمح بتسخين الجهاز من الخارج (مثلًا من خلال وضعه معدات الطهي Bain Marie أو الميكرويف أو البوتجاز أو الفرن وما إلى ذلك)! لا تقم مطلقًا بوضع الجهاز في معدات الطهي Bain Marie أو في حمام الماء.

---

 KO

iSi 제품을  
선택해 주셔서  
감사합니다.

작동을 시작하기 전에 설명서를  
주의 깊게 읽어주십시오.

## iSi 둘러보기:

iSi 웹 사이트를 방문하여 저희가  
제공하는 다양한 서비스를 확인해 보십시오:  
단순한 제품부터 독창적인 고급 제품까지  
광범위한 저희 제품 컬렉션을 통해 iSi의  
다양한 요리 기술을 제공해 드립니다.  
직접 체험해 보십시오!

iSi 웹 사이트에서는 모든 iSi  
기구와 부품에 대한 자세한 제품  
정보도 제공해 드립니다.

**폭넓은 온라인 설명서를 통해  
iSi 장치의 작동, 세척 및 문제 해결에  
대한 모든 정보를 제공해 드립니다.**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

궁금한 사항은 [info@isi.com](mailto:info@isi.com)  
이메일로 문의하십시오.

## 품질 보증:

각 iSi 제품은 공장에서 출하되기 전에 철저한 검사를 거칩니다. iSi는 고객 부주의로 인한 결함이 아닌 경우에 한하여 소재 및 제조 기술에 대하여 2년 간 품질을 보증합니다. 보증 기간은 구입일부터 적용됩니다.

### 지금 온라인으로 등록하십시오. 그러면 보증 기간을 연장해 드립니다!

혜택 받기: 소재 및 제조 기술에 대하여 3년 보증 및 보온병 바디의 단열 성능에 대하여 5년 보증.

보증은 제품 구성 목록에 따라 iSi의 정품 부품을 사용할 경우에만 제공됩니다. 결함 없는 기구 작동에 대해서는 별도로 판매하는 iSi 캡슐을 사용할 경우에만 보증됩니다. 설명서와 안전 지침을 숙지하지 않거나 준수하지 않아서 발생하는 오류와 손상에 대해서는 보증을 제공하거나 책임을 지지 않습니다.

## 기기 사양:

PS 최고 작동 압력	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
최저 작동 온도	1°C
최고 작동 온도	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
최대로 채운 부피	0,25 L
	0,5 L
	1 L
최대 사용 캡슐 개수	iSi 크림 캡슐 1개 (0,25 L)
	iSi 크림 캡슐 1개 (0,5 L)
	iSi 크림 캡슐 2개 (1 L)
용도	영업용으로 허용. 에스푸마 거품, 펄거 푸드, 냉운 소스, 크림 수프, 크림 및 디저트. 고온용 및 저온용에 모두 적합.



등록하고 혜택 받기:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## 소재 목록:

명칭	소재
병	스테인리스강
장치 헤드	POM, 실리콘, 스테인리스강, NBR, 니켈 코팅 황동, PU
헤드 셸	실리콘
데코레이터 텃	PP, 스테인리스강
캡슐 홀더	실리콘, 스테인리스강

기술 데이터는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.



## 안전 지침.

**iSi 제품의 취급 및 유지보수에 관한 안전 지침이나 권장사항을 무시할 경우 시스템이 고장나거나 상해 및 물적 피해를 입을 수 있습니다.**

- iSi 장치는 사양을 따를 경우에 한하여 사용이 허용됩니다!
- 작동 오류를 예방하기 위한 지침을 주의 깊게 읽고 보관하십시오!
- 무리하게 힘을 가하지 마십시오!
- iSi 장치를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오!
- 작동 온도 범위를 벗어난 환경에서 iSi 장치를 보관하거나 사용하지 마십시오!
- 장치가 채워진 상태에서만 작동하십시오!
- 극저온으로 사용하지 마십시오(예: 액체 질소)!
- 동일한 장치 유형의 장치 헤드와 실린더만 결합하여 사용하십시오!
- 타업체 제품을 iSi 부품과 결합하지 마십시오!
- 장치 헤드를 잘못 연결하지 마십시오!
- 정품 iSi 크림 캡슐만 사용하십시오!
- 캡슐을 돌릴 때 장치를 구부리지 마십시오!
- 본 장치는 압력 용기입니다! 떨어뜨리거나 손상(예: 균열 또는 변형)이 발견되면 위험할 수 있으므로 다시 사용하면 안됩니다! 장치를 iSi 서비스 센터에 보내서 검사를 의뢰하십시오!
- 장치에 압력이 가해진 상태에서는 장치 헤드를 풀면 안됩니다!
- 취급 시에 레버를 사용하지 마십시오!
- 장치가 막히지 않도록 적절하게 세척을 해야 합니다. 사용하기 전에 항상 iSi 장치의 세척 상태를 확인하십시오!
- 세척 방법을 설명하는 그림에 따라 iSi 장치를 분해하십시오!



- 세척을 하기 전에 지정된 세척 및 소독 용품 소재의 규격을 확인하십시오!
- iSi 장치를 개조하면 안됩니다. 그러면 제품 보증을 받을 수 없습니다!
- 지정된 개수보다 많은 캡슐을 사용하거나 용량을 초과하여 채우지 마십시오! 지정된 최고 압력을 초과하지 않도록 해야 합니다!
- 압력이 떨어지지 않으면 iSi나 서비스 센터에 문의하십시오. 시길 바랍니다!

**참고:** iSi 장치를 처음 사용하기 전에 실린더 스프레드에서 운송용 보호 장치를 제거하십시오. 세척 방법에서 설명하는 기본 세척을 실시하십시오.

**참고:** 분말 성분, 설탕 등은 용고되지 않도록 넣기 전에 약간의 물로 녹여 주십시오. 걸쭉한 성분이나 씨앗 종류는 사용하지 마십시오!

**iSi GOURMET WHIP 참고:** 고온용으로 사용할 때는 기기가 뜨거워집니다. 이중 냄비를 사용하여(최고 75 °C) 고온 상태를 유지할 수 있습니다!

**iSi THERMO WHIP 참고:** 외부에서 기기에 얼을 가하면 안됩니다(예: 이중 냄비, 전자레인지, 스토브, 오븐 등)! 절대로 이중 냄비에 넣지 마십시오.



## 感谢您选用 iSi 公司的产品。

请在首次使用前仔细阅读本使用说明书。

## 走进 iSi 的世界：

请您访问 iSi 公司网页了解更多产品信息：我们为您提供丰富的食谱，从居家简餐到创新菜品应有尽有，iSi 可使您享受到各种不同的烹饪乐趣。尽情挥洒您的创意！

iSi 网站中还提供了所有 iSi 设备及配件的详细信息。

**在线使用说明书中详细介绍了 iSi 设备的调试、清洁与故障排除信息。**

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

如有问题请通过 [info@isi.com](mailto:info@isi.com) 联系我们

## 品质保证：

每台 iSi 设备在出厂前均已经过彻底检查。只要不是因为使用不当而造成的缺陷，iSi 均可提供两年的材料和功能质保。质保自购买之日起生效。

### 现在在网站上注册，即可延长设备保修期！

优势尽享：3 年材料和功能质保，5 年保温瓶瓶体绝缘性能质保。

质保仅适用于产品构件清单上的原装 iSi 设备。仅当只使用 iSi 气囊时，我们才能保证设备功能正常。由于未遵守和/或未阅读本使用说明书及其安全提示所造成的故障、损失和间接损失，均不在质保范围之内，且不享受责任索赔。

## 设备数据：

最大工作压力 PS	20 bar (0,25 L)
	24 bar (0,5 L)
	30 bar (1 L)
最低工作温度	1°C
最高工作温度	Gourmet Whip 75°C
	Thermo Whip 95°C
最大容积	0,25 L
	0,5 L
	1 L
所用气囊最大数量	1 个 iSi 奶泡气囊 (0,25 L)
	1 个 iSi 奶泡气囊 (0,5 L)
	2 个 iSi 奶泡气囊 (1 L)
应用	允许商用。 泡沫、小零食、热/冷调味汁、奶油汤、搅奶油和甜品。适用于冷热应用。



快速登录和优势保证：  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## 材料清单.

名称	材料
不锈钢瓶	不锈钢
瓶盖	聚氧化甲烯 (POM)、硅酮、不锈钢、丁腈橡胶 (NBR)、镀镍黄铜、聚氨酯 (PU)
顶盖密封垫	硅酮
裱花嘴	聚丙烯 (PP)、不锈钢
气囊瓶	硅酮、不锈钢

技术数据如有更改，恕不另行通知。



## 安全提示.

**不按照安全指示或者安全建议操作和保养 iSi 产品，会导致系统故障，并导致人员受伤和/或财产损失。**

- iSi 设备只允许用于符合设备数据的应用！
- 请仔细阅读并妥善保管用户手册，以避免操作错误！
- 请勿过于用力！
- 请将 iSi 设备存放在儿童接触不到的地方！
- 设备的存放和使用不得超出最低和最高工作温度范围！
- 仅能将已填充的奶油发泡器投入使用！
- 不允许低温应用，例如使用液氮！
- 只能组装型号相同的瓶盖和瓶体！
- 绝不能将外购部件与 iSi 部件组合使用！
- 绝不能斜着拧紧瓶盖！
- 仅使用原装 iSi 奶泡气囊！
- 拧紧气囊时请勿探身于奶油发泡器上方！
- 该奶油发泡器为一个贮压器！跌落或损坏（如裂缝或变形）会导致危险发生，且不能再次使用该奶油发泡器！请将奶油发泡器送至 iSi 维修处检查！
- 请勿在有压力的状态下拧开瓶盖！
- 绝不能将操纵杆作为手柄使用！
- 必须按照规定进行清洁，以免设备阻塞。每次使用前请检查是否按照规定清洁了 iSi 设备！
- 必须按照清洁图示拆卸 iSi 设备！
- 请在清洁前检查所使用清洁或消毒溶剂的材料相容性！
- 请勿改装 iSi 设备。这将导致质保失效！
- 绝不能使用指定数量以上的气囊且设备绝不能灌装过满！这样才能确保不超出指定的最大工作压力！
- 如果打印机无法拆除，请您联系 iSi 或者服务点！

**提示:**第一次使用 iSi 设备前请从发泡枪螺纹上取下运输锁。按照清洁图示进行彻底清洁。

**提示:**为避免结块,请在灌装前将粉状配料、糖等等充分溶解。请勿使用带果肉或果核的配料!

**iSi GOURMET WHIP 提示:**在加热使用时奶油发泡器很烫。可将其保存于水浴器中(最高温度为 75 °C)以实现保温。

**iSi THERMO WHIP 提示:**不允许从外部加热(比如水浴器、微波炉、炉灶、烤箱等)此设备!不允许将此设备放入水浴器或蒸锅中。



## ขอบพระคุณที่ ท่านตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์จาก iSi

โปรดอ่านวิธีการใช้งานอย่าง  
ละเอียดก่อนการใช้งานครั้งแรก

## ค้นพบโลกของ iSi:

เยี่ยมชมเว็บไซต์ iSi  
เพื่อพบกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
และท่านจะพบกับสูตรอาหารต่างๆมากมายจากง่ายและอร่อย  
จนถึงวีดิทัศน์สูตร จุดแรงบันดาลใจในตัวท่าน!

เว็บไซต์ของ iSi ยังมีข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทุกๆ  
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมของ iSi

ท่านจะ**ได้**มี**การ**ใช้งาน**ออนไลน์**อย่างละเอียดและทุกๆ  
รายละเอียดของการใช้งาน ทำความสะอาด และ  
การแก้ไขปัญหา ของเครื่องมือจาก iSi

[www.isi.com/culinary](http://www.isi.com/culinary)

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ทาง  
[info@isi.com](mailto:info@isi.com)

## รับประกันคุณภาพ:

แต่ละผลิตภัณฑ์ของ ISI จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะออกจากโรงงาน ISI รับการรับประกัน 2 ปีสำหรับวัสดุและความเสียหายเนื่องจากการผลิต ยกเว้นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การรับประกันที่เริ่มจากวันที่ซื้อ

### ลงทะเบียนออนไลน์ขณะนี้ แล้วเราจะขยายเวลาการรับประกันให้แก่คุณ!

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์: รับประกันวัสดุและความเสียหายเนื่องจากการผลิตเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งรับประกัน 5 ปี สำหรับজননননความร้อนของขวดรักษาอุณหภูมิ

การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อใช้ให้เปล่าจาก ISI ตามรายการอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ สำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสมของเครื่องใช้ เราจะรับประกันเมื่อใช้งานกับแคปซูลของ ISI เท่านั้น สำหรับข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่ เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามและ / หรือการไม่อ่านคำแนะนำการใช้ และคำแนะนำด้านความปลอดภัย จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

## ข้อมูลอุปกรณ์.

ความดันสูงสุดขณะใช้งาน (PS) รุ่น	20 บาร์ (0,25 ลิตร) 24 บาร์ (0,5 ลิตร) 30 บาร์ (1 ลิตร)
อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน	1°C
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน	Gourmet Whip 75°C Thermo Whip 95°C
ความจุสูงสุด	0,25 ลิตร 0,5 ลิตร 1 ลิตร
จำนวนสูงสุดของแคปซูลที่ใช้ต่อครั้ง	แคปซูลครีม iSi 1 แคปซูล (0,25 ลิตร) แคปซูลครีม iSi 1 แคปซูล (0,5 ลิตร) แคปซูลครีม iSi 2 แคปซูล (1 ลิตร)
การใช้งาน	ทำโฟม นัวเทอร์มูด์ ซอสร้อน ซอสเย็น ซุปครีม รวมทั้งวิปครีม และขนมหวาน เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วร้อนและเย็น



ลงทะเบียนอย่างง่ายดาย  
เมื่อสิทธิประโยชน์ที่แน่นอน:  
[www.isi.com/warranty](http://www.isi.com/warranty)

## รายการส่วนประกอบ.

รายละเอียด	ส่วนประกอบ
ขวด	สแตนเลส
ส่วนหัว	POM, ซิลิโคน, สแตนเลส, NBR, ซุปทอเหลือง, PU
ซึลส่วนหัว	ซิลิโคน
ดอกตกแตง	PP, เทลียวสแตนเลส
แคปซูล ไฮโดรลิก	ซิลิโคน, เทลียวสแตนเลส

ข้อมูลทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



## คำแนะนำด้านความปลอดภัย.

หากไม่ดำเนินการตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยนี้หรือตามคำแนะนำสำหรับการควบคุมดูแลและการบำรุงรักษา รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ ISI อย่างไม่ถูกต้อง อาจเป็นผลให้ระบบท้าวานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บในผู้ควบคุมและ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ISI ตามที่ระบุเท่านั้น
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใช้งาน
- ห้ามใช้งานในลักษณะที่ใช้แรงดัน
- เก็บอุปกรณ์ ISI ให้พ้นจากมือเด็ก
- ห้ามใช้อุปกรณ์ ISI หากอุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
- ใช้อุปกรณ์ที่เต็มส่วนผสมแล้วเท่านั้น
- ห้ามใช้งานด้วยสารเย็นจัด เช่นไนโตรเจนเหลวเดือดขาด
- ใช้ส่วนหัวและส่วนขวดของอุปกรณ์ร่วมกับอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเท่านั้น
- ห้ามใช้ชิ้นส่วน ISI ร่วมกับอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นเด็ดขาด
- ขณะหมุนหัวขวดเข้ากับตัวขวดระวังอย่าให้มันเกลียว
- ใช้แคปซูลคริม ISI ขอบที่เท่านั้น
- ขณะหมุนแคปซูลเข้ากับขวดระวังอย่าให้มันเกลียวและไม่ต้องใช้ไขน็อตตัวช่วยขณะหมุน
- อุปกรณ์นี้ทำงานด้วยความดัน ห้ามใช้งานอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น หากหล่นหรือเกิดความเสียหาย (เช่นการร้าวขาดหรือเสียหายรูปรวดเดิม) มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ นำอุปกรณ์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ ISI อนุมัติ
- ห้ามใช้ส่วนหัวออกขณะที่เครื่องยังมีความดันอยู่เป็นอันขาด
- ห้ามใช้คัตเตอร์เป็นหูหิ้วขณะขนย้ายเด็ดขาด
- ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและการขัดข้องของเครื่องมือ ตรวจสอบสภาพการใช้งานและความสะอาดของอุปกรณ์ ISI ทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดประกอบตามภาพประกอบการอธิบายการทำความสะอาดเท่านั้น
- ตรวจสอบความเหมาะสมของสารทำความร้อนและเข้าใช้อีกก่อนการถอดล้าง
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ ISI มิเช่นนั้นจะถือว่าการรับประกันสินค้าสิ้นสุด และจะไม่รับประกันผลใดๆ ทั้งสิ้น



- ห้ามใช้เคปซูลเกินปริมาณที่กำหนด หรือเดินใส่ส่วนผสมจนลิ้นแดงชาด เพื่อไม่ให้ความดันในขวดขณะทำงานสูงเกินไป
- หากคุณไม่สามารถลดแรงดันได้ กรุณาติดต่อ iSi หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ!

**คำแนะนำ** ถอดชุดกันกระแทกขณะขนส่งออกจากตอกแต่ก่อนการใช้งาน ถอดล้างตามคู่มือประกอบการทำความสะอาดก่อนการใช้งานครั้งแรก

**คำแนะนำ** ละลายส่วนผสมที่เป็นผงแข็ง น้ำตาลและอื่นๆ ในชามเหลวก่อนเติมลงไปในขวด เพื่อหลีกเลี่ยงการจับตัวเป็นก้อน ห้ามใส่ส่วนผสมที่มีเนื้อผลไม้หรือเมล็ด

**คำแนะนำสำหรับขวด iSi GOURMET** หากใช้งานกับขวดร้อนจะทำให้ขวดร้อน สามารถใช้กับการปรุงอาหารที่มีความร้อนด้วยเทคนิค Bain Marie (ไม่เกิน 75 °C)

**คำแนะนำสำหรับขวด iSi THERMO** ขวดจะต้องไม่ได้รับความร้อนจากภายนอก (เช่น Bain Marie, ไมโครเวฟ, เตา, เตาอบ ฯลฯ)! ห้ามวางขวดไว้ใน Bain Marie หรือ ถาดใส่น้ำ

## Blocking Device.



### EN: iSi Blocking Device

To prevent unintended activation of the lever of the iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### DE: iSi Transportschutz

Verhindert die unbeabsichtigte Aktivierung des Hebels des iSi Gourmet Whip und iSi Thermo Whip.

### FR: iSi Dispositif de blocage

Pour empêcher l'activation involontaire du levier de l'iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### IT: iSi Blocco del dispositivo

Per impedire l'attivazione involontaria della leva del iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### ES: iSi El bloqueo de dispositivo

Para evitar la activación involuntaria de la palanca del iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### NL: iSi transportbeveiliging

Onbedoelde activering van de hendel van de iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip voorkomen.

### SE: iSi Spärrdon

För att förhindra oavsiktlig aktivering av spaken på iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### PT: iSi dispositivo de bloqueio

Para evitar a ativação involuntária da alavanca do iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### EL: iSi Μπλόκο Συσκευής

Για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση του μοχλού της iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### RU: iSi блокирующее устройство

Для предотвращения непреднамеренной активации рычага iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### PL: iSi blokada transportowa

Zapobiega przypadkowej aktywacji dźwigni iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### CZ: iSi Blokování zařízení

Chcete-li zabránit nechtěné aktivaci páky iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### HU: iSi blokkoló eszköz

Ahhoz, hogy a kart véletlenül se lehessen aktiválni. A blokkoló iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip készülékekhez alkalmazható.

### HR: iSi Blokiranje uređaja

Kako bi se spriječilo nenamjerno aktiviranje poluge za iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### SI: iSi Blokada

Da bi preprečili nenamerno aktiviranje uzvoda iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip.

### TR: iSi Cihazı Engelleme

iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip kolun istenmeyen aktivasyonunu önlemek için.

تأمين نقل أي إس أي  
لمنع تفعيل غير مقصود لأرفعة أي إس أي الغورميه ويب  
وأي إس أي تيزمو ويب  
iSi Gourmet Whip  
iSi Thermo Whip

### KO: iSi 차단 장치

iSi Thermo Whip & iSi Gourmet Whip 의 레버의 의도하지 않은 작동을 방지하기 위해

### ZH: iSi 閉鎖裝置

可以防止 iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip 发泡手柄的意外激活

### TH: อุปกรณ์ป้องกันการปั่นใช้ จาก iSi

เพื่อป้องกันการปั่นใช้กับโยกโดยไม่ตั้งใจ ของ iSi Gourmet Whip & iSi Thermo Whip



iSi GmbH  
Kuerschnergasse 4  
A-1210 Vienna  
T +43 (1) 250 99-0  
info@isi.com  
www.isi.com/culinary

Distribution Deutschland  
iSi Deutschland GmbH  
D-42719 Solingen  
T +49 (212) 397-0  
isideutschland@isi.com  
www.isi.com/culinary

Imported and distributed by  
iSi North America, Inc.  
Fairfield, NJ 07004  
Phone +1 (973) 227-2426  
Phone +1 (800) 447-2426  
isinorthamerica@isi.com  
www.isi.com/us/culinary