



nuova
SIMONELLI®
espresso coffee machines



MVSICA

LIBRETTO ISTRUZIONI

USER HANDBOOK MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRAUCHANWEISUNGEN INSTRUCCIONES DE MANEJO

*Istruzioni Originali - Translation of the Original Instructions - Traduction des Instructions Originales
Übersetzung der Originalanleitungen - Traducción de las Instrucciones Originales*

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, né essere dispersi nell'ambiente.




Fig. 1

La macchina è adatta per essere installata in ambienti quali locali di servizio per il personale presso negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, in agriturismi, presso gli spazi per clienti in hotels, motels,

bed and breakfast e altri ambiti residenziali.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La targa è situata sotto la vaschetta raccogli acqua. L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale qualificato.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Per la sicurezza elettrica di questo apparecchio è obbligatorio predisporre l'impianto di messa a terra, rivolgendosi ad un elettricista munito di patentino, che dovrà verificare che la portata elettrica dell'impianto sia adeguata alla potenza massima dell'apparecchio indicata in targa.



Fig. 2

L'elettricista munito di patentino dovrà anche accertare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. E vietato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario chiamare un elettricista munito di patentino.

Durante l'installazione del dispositivo devono essere utilizzati i componenti e i materiali in dotazione al dispositivo stesso. Qualora fosse necessario l'utilizzo di altra componentistica, l'installatore deve verificare l'idoneità dello stesso ad essere utilizzato a contatto con l'acqua per consumo umano.

L'installatore deve eseguire i collegamenti idraulici rispettando le norme di igiene e sicurezza idraulica di tutela ambientale vigenti nel luogo di installazione. Quindi per l'impianto idraulico rivolgersi ad un tecnico autorizzato. Per il collegamento alla rete idrica utilizzare sempre un tubo nuovo in dotazione, i vecchi tubi non devono essere utilizzati.

L'alimentazione del dispositivo deve essere effettuata con acqua idonea al consumo umano conforme alle disposizioni vigenti nel luogo di installazione. L'installatore deve acquisire dal proprietario/gestore dell'impianto conferma che l'acqua rispetti i requisiti sopra indicati.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso descritto in questo manuale. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

 L'apparecchio non è idoneo per l'utilizzo da parte dei bambini, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o carenti di conoscenze a meno che non sia data supervisione o istruzione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere fatte da bambini senza supervisione.

 Questo apparecchio è destinato ad un uso professionale.

 La temperatura di funzionamento deve essere compresa nel range [+5, +35]°C.

 Al termine dell'installazione, il dispositivo viene attivato e portato fino alla condizione nominale di lavoro lasciandolo in condizioni di "pronto al funzionamento".

Successivamente il dispositivo viene spento e tutto il circuito idraulico viene svuotato della prima acqua immessa in modo da eliminare eventuali impurità iniziali.

In seguito il dispositivo viene nuovamente caricato e portato fino alle condizioni nominali di funzionamento.

Dopo il raggiungimento dello stato di "pronto al funzionamento" si effettuano le seguenti erogazioni:

- 100% del circuito caffè attraverso l'erogatore caffè (per più erogatori si divide in uguale misura);
- 100% del circuito acqua calda attraverso l'erogatore acqua (per più erogatori si divide in uguale misura);
- apertura di ciascuna uscita vapore per 1 minuto

Al termine dell'installazione sarebbe buona regola stilare un rapporto di quanto effettuato.



ATTENZIONE

Prima di utilizzare la macchina leggere interamente il manuale d'uso o quantomeno le prescrizioni di sicurezza e la messa a punto.

 L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali.

In particolare:

- non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati;
- non usare l'apparecchio a piedi nudi;
- non usare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia;
- non tirare il cavo di alimentazione, per scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione;
- non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini, o da personale non autorizzato e che non abbia letto e ben compreso questo manuale.




Fig. 3




Fig. 4

 Il tecnico autorizzato deve, prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina e spegnere l'interruttore della macchina.




Fig. 5

 Per le operazioni di pulizia portare la macchina a stato energetico "0", cioè "INTERRUTTORE MACCHINA SPENTO E SPINA STACCATO" ed attenersi esclusivamente a quanto previsto nel presente libretto.


 Per Pulizia e manutenzione periodica fare riferimento al capitolo 7.

☞ In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo. È severamente vietato intervenire. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente dalla casa costruttrice o da centro di assistenza autorizzato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

☞ All'installazione, l'elettricista munito di patentino dovrà prevedere un interruttore onnipolare come previsto dalle normative di sicurezza vigenti con distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Quando aperti, i contatti devono essere aperti per 3 mm o più.

☞ Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.


☞ Non ostruire le griglie di aspirazione e/o di dissipazione in particolare dello scaldacanze.



☞ Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento, spegnere l'apparecchio e per la sua sostituzione rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

☞ Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo si raccomanda di renderlo inoperante dopo aver staccato la spina, tagliare il cavo di alimentazione.

ATTENZIONE
PERICOLO DI
INQUINAMENTO



☞ Non disperdere la macchina nell'ambiente: per lo smaltimento rivolgersi ad un centro autorizzato o contattare il costruttore che darà indicazioni in merito.

☞ Per favorire l'areazione della macchina posizionarla a cm 15 (5,9 in) da muri o altre macchine dalla parte dell'areazione.


☞ Una volta iniziato il lavaggio della macchina, non interromperlo, possono rimanere dei residui di detergente all'interno del gruppo erogazione.

☞ L'apparecchio non deve essere immerso in acqua durante la pulizia.

ATTENZIONE
PERICOLO DI
INTOSSICAZIONE

☞ Durante l'uso della lancia del vapore, prestare molta attenzione e non mettere le mani sotto di esso e non toccarla subito dopo l'uso.

ATTENZIONE
PERICOLO DI USTIONE



☞ Ricordare che prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione, manutenzione, scarico, regolazione, l'operatore qualificato deve indossare i guanti da lavoro e le scarpe antinfortunistiche.

☞ L'operatore nel momento dell'aggiunta del caffè, non deve mettere le mani all'interno del contenitore.

☞ Il livello sonoro della macchina è inferiore a 70db.

 Nel caso di macchina con connessione idrica alla rete, il collegamento deve essere fatto secondo le norme vigenti nei paesi di installazione ed inoltre la pressione massima per il corretto funzionamento della macchina non deve superare 0.6 MPa.



ATTENZIONE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell' uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L' utente dovrà, pertanto, conferire l' apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L' adeguata raccolta differenziata per l' avvio successivo dell' apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull' ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l' apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell' utente comporta l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs.n.22/1997).

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE MACCHINA

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore **Nuova Simonelli**, citare sempre il numero di matricola della macchina.




Fig. 9

La macchina viene trasportata in pallett con più macchine dentro scatoloni assicurati al pallett con delle centine.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di trasporto o movimentazione, l'operatore deve:

- indossare guanti e scarpe antinfortunistici ed una tuta con elastici alle estremità.

Il trasporto del pallett deve essere effettuato con un mezzo di sollevamento adeguato (tipo muletto).



ATTENZIONE PERICOLO DI URTO O SCHIACCIAMENTO

L'operatore durante tutta la movimentazione, deve avere l'attenzione che non ci siano persone, cose od oggetti nell'area di operazione. Sollevare lentamente il pallett a circa 30 cm (11,8 in) da terra e raggiungere la zona di carico. Dopo aver verificato che non ci siano ostacoli, cose o persone, procedere al carico. Una volta arrivati a destinazione, sempre con un mezzo di sollevamento adeguato (es. muletto), dopo essersi assicurati che non ci siano cose o persone nell'area di scarico, portare il pallett a terra e movimentarlo a circa 30 cm (11,8 in) da terra, fino all'area di immagazzinamento.



ATTENZIONE PERICOLO DI URTO O SCHIACCIAMENTO

Prima della seguente operazione verificare che il carico sia a posto e che con il taglio delle centine non cada.

L'operatore con guanti e scarpe antinfortunistiche, deve procedere al taglio delle centine e allo stoccaggio del prodotto, in questa operazione consultare le caratteristiche tecniche del prodotto per vedere il peso della macchina da immagazzinare e potersi regolare di conseguenza.



ATTENZIONE PERICOLO DI INQUINAMENTO





Fig. 10


Una volta liberata la macchina del pallett o del contenitore, non disperderlo nell'ambiente, pericolo di inquinamento.



Complimenti,
con l'acquisto del modello **MUSICA** lei ha fatto un'ottima scelta.
Lei, infatti, ora ha a disposizione non un semplice distributore di caffè, ma una vera e propria macchina per caffè espresso completamente automatica ed interamente gestita da un microprocessore. Questo vuol dire estrema affidabilità e facilità di utilizzo. Siamo certi che il nostro modello **MUSICA** accrescerà la fiducia verso la **Nuova Simonelli** e Lei certamente consiglierà ad altri l'acquisto di questa macchina per caffè, dal momento che il modello **MUSICA** è stato scelto per aumentare la redditività del servizio caffetteria ottimizzando al massimo i costi di esercizio. Questa macchina è stata costruita seguendo le direttive CEE 89/392, CEE 89/336, CEE 73/23, CEE 89/109 e successive modifiche.
Cordialmente

Nuova Simonelli S.p.a.

CARATTERISTICHE TECNICHE



MODELLO	PESO NETTO	PESO LORDO	POTENZA TERMICA	DIMENSIONI		
				A	B	C
MUSICA	20 Kg	23 Kg	1200W	320 mm	400 mm	430 mm
	44.1 lb	50.7 lb		12.6 inc	15.7 inc	16.9 inc

INDICE

CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 5
1. DESCRIZIONE	pag. 7
1.1 Descrizione pannello di comando	pag. 8
2. INSTALLAZIONE	pag. 9
2.1 Specifiche acqua	pag. 9
3. PROGRAMMAZIONE	pag. 10
3.1 Programmazione dosi	pag. 10
3.2 Programmazione dosi caffè	pag. 10
3.3 Programmazione acqua calda	pag. 10
3.4 Programmazione dosi standard	pag. 10
3.5 Funzioni aggiuntive	pag. 10
4. UTILIZZO	pag. 11
4.1 Accensione/ spegnimento della macchina	pag. 11
4.2 Preparazione del caffè	pag. 11
4.3 Utilizzo del vapore	pag. 11
4.4 Preparazione del cappuccino	pag. 12
4.5 Selezione acqua calda	pag. 12
4.6 Riempimento tanica	pag. 12
5. ARRESTO	pag. 12
6. MANUTENZIONE	pag. 12
7. PULIZIA	pag. 13
8. ANOMALIE E RIMEDI	pag. 14
 IMPIANTO ELETTRICO	 pag. 71
CENTRALINA	pag. 75
IMPIANTO IDRAULICO	pag. 77

1. DESCRIZIONE




Fig. 11

LEGENDA

- b0** Filtro doppio.
- b1** Molla.
- b2** Portafiltro.
- b3** Becco erogazine.
- b4** Dosatore caffè.
- b5** Pressa caffè.
- b6** Filtro singolo.

LEGENDA

- 1** Serbatoio acqua.
Il serbatoio contiene 2,3 litri d'acqua.
Anche se la macchina funziona con qualsiasi tipo d'acqua, più è acqua a basso grado di durezza, più lunga è la durata.
- 2** Manopola vapore.
Apre il rubinetto e regola la quantità di vapore erogato.
- 3** Pannello comandi
- 4** Presa isolante

- 5** Lancia snodata di erogazione vapore
Uscita vapore per riscaldamento a vapore di liquidi in contenitori.
- 6** Attacco gruppo erogazione.
Sede per il portafiltro (**b1**).
- 7** Vaschetta raccogli acqua.
- 8** Griglia appoggio tazza.
- 9** Manometro.
- 10** Commutatore alimentazione macchina.
- 11** Commutatore accensione luci.
- 12** Lancia erogazione acqua calda.
- 13** Piano scalda tazze.
- 14** Sportello serbatoio acqua.

1.1 DESCRIZIONE PANNELLO DI COMANDO



Fig. 12

LEGENDA

- | | |
|--|---|
| <p>15 Spia resistenza caldaia</p> <p>16 Interruttore accensione/spengimento macchina.
Tenere premuto 2 sec. per accendere o spegnere la macchina.</p> <p>17 Pulsante di erogazione 2 caffè.</p> | <p>18 Pulsante di erogazione caffè continua.
Premuto permette l'erogazione del caffè.
Ripremuto sospende l'erogazione del caffè.</p> <p>19 Pulsante di erogazione 1 caffè.</p> <p>20 Pulsante erogazione acqua calda.</p> <p>21 Spia serbatoio acqua.</p> |
|--|---|

2. INSTALLAZIONE

Prima di eseguire l'installazione leggere attentamente le prescrizioni di sicurezza in testa a questo manuale.

- Una volta estratta la macchina dall'imballo comportarsi come descritto SU "NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA".
- Posizionarla su un piano orizzontale.

Predisporre gli accessori in questo modo:

- Inserire l'anello (b1) all'interno della sede del portafiltro.
- Inserire uno dei due filtri (b0 o b6).

Versione tanica

- Aprire lo sportello (14) ed estrarre il serbatoio (1).
- Specialmente la prima volta, lavare con acqua e sapone il serbatoio.
- Riempire di acqua il serbatoio ed assicurarsi che l'esterno del serbatoio sia asciutto.
- Reinserire il serbatoio (1) nel proprio alloggiamento e chiudere lo sportellino (14).

Versione allaccio diretto alla rete idrica



ATTENZIONE

Per il collegamento alla rete idrica utilizzare sempre un tubo nuovo e idoneo all'utilizzo.

- Estrarre il tubo dallo sportellino (14) nella parte superiore della macchina.
- Collegare l'estremità del tubo al raccordo posto sul basamento della macchina.

- Collegare l'altra estremità del tubo con raccordo 1/8" alla rete idrica.
- Assicurarsi che la vaschetta raccogliacqua (7) sia ben inserita.

Assicurarsi che la griglia appoggia tazze (8) sia posizionata correttamente e in piano.

- Controllare che la manopola vapore (2) sia chiusa verso il basso.
- Controllare che la tensione di rete corrisponda alle indicazioni.
- Solo se la manopola vapore (2) è chiusa e la tensione di rete corrisponde, inserire la spina nella presa.
- Fine delle operazioni preliminari, la macchina è pronta per la messa a punto.

NOTA: All'inizio della attività giornaliera e comunque nel caso in cui vi siano pause maggiori di 8 ore bisogna procedere ad effettuare il ricambio del 100% dell'acqua contenuta nei circuiti utilizzando gli erogatori preposti.

NOTA: In caso di esercizi in cui il servizio è continuativo effettuare i ricambi di sopra descritti almeno con frequenza settimanale.

2.1 SPECIFICHE ACQUA

E' responsabilità dell'utente la manutenzione del sistema di filtraggio e il monitoraggio delle specifiche acqua per mantenerle entro i livelli richiesti. Il non mantenere l'acqua entro le specifiche di seguito riportate comporta il completo decadere della garanzia:

- Durezza totale 50-60 ppm (parti per milione);
- Pressione rete idrica tra 2 e 4bar; acqua fredda;
- Flusso minimo: 200 l/ora;
- Filtrazione inferiore a 1.0 micron;
- Residuo fisso (tds = total dissolved solids) tra 50 e 250 ppm;
- Alcalinità tra 10 e 150 ppm;
- Cloro inferiore a 0.50 mg/l;
- Ph tra 6.5 e 8.5.

3. PROGRAMMAZIONE

3.1 PROGRAMMAZIONE DOSI

Per entrare in programmazione, operare come descritto:

NOTA: Operazione eseguibile a macchina accesa.

- Per entrare nello stato di programmazione dosi è necessario premere per 5 sec. il tasto erogazione continua .
- I tasti erogazione cominceranno a lampeggiare.

3.2 PROGRAMMAZIONE DOSI CAFFÈ

Per programmare la dose di acqua relativa a uno dei tasti erogazione, procedere come segue:

- riempire con la giusta dose di caffè il portafiltro (il portafiltro può essere singolo o doppio, a seconda del tasto che si desidera programmare).
- Immettere il portafiltro nel gruppo.
- Premere uno dei pulsanti erogatori:



- L'erogazione ha inizio; una volta raggiunta la quantità desiderata ripremere lo stesso tasto.



- Per uscire dalla programmazione premere il tasto .

3.3 PROGRAMMAZIONE ACQUA CALDA

- Entrare in programmazione secondo la relativa procedura.
- Premere il tasto selezione acqua calda .
- L'erogazione dell'acqua calda ha inizio.
- Stabilire la dose di acqua calda desiderata e

premere nuovamente il tasto .

- Per uscire dalla programmazione premere il tasto .

3.4 PROGRAMMAZIONE DOSI STANDARD

- È possibile impostare dei valori predeterminati per le dosi del gruppo e per l'acqua calda.

Per fare ciò occorre premere il tasto  e mantenerlo premuto per almeno 10 secondi fino a quando i tasti lampeggianti si spengono.

Le dosi sono:

1CN	2CN	CONT.	ACQUA
80 cc	120 cc	160 cc	45 sec.

NOTA: Un tempo di 0 secondi per l'acqua ne determina il funzionamento in continuo.

3.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE

Sempre all'interno della programmazione (mentre non è attiva alcuna erogazione), premendo il tasto "



" e successivamente, tenendolo premuto,



premendo il tasto "  ", si accede alla pagina per l'impostazione dei parametri:

1. Attivazione blocco software per l'ingresso in programmazione dosi.
2. Regolazione luminosità tastiera.
3. Attivazione preinfusione dosatura.



- Tramite il tasto  si attiva il blocco software per la programmazione delle dosi (tasto acceso) o lo si disattiva (tasto spento). Per eliminare il blocco software per la programmazione, occorre uscire dalla programmazione dosi e seguire la seguente procedura: dallo stato OFF portare la centralina nello stato ON; appena

inizia il Lamp-test rilasciare il tasto  e



premere i tasti  e  contemporaneamente fino al termine del Lamp-test.



- Il tasto , che lampeggia, viene utilizzato per scegliere la luminosità dei tasti tra 9 livelli



preimpostati. La pressione del tasto  provoca l'abbassamento del valore di luminosità fino al minimo per poi ritornare al valore massimo.



- Tramite il tasto  si attiva la preinfusione (di circa 3 sec) sulle erogazioni (tasto acceso) o la si disattiva (tasto spento).



Premendo il tasto  si esce dall'impostazione dei parametri e si torna nella programmazione dosi.

4. UTILIZZO

L'operatore deve prima di iniziare la lavorazione, accertarsi di aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza di questo manuale.

4.1 ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA

- Collegare la macchina alla presa elettrica, il led del tasto accensione  inizierà a lampeggiare.
- Mantenere premuto il tasto accensione  per 2 secondi.
- Lo stato di macchina in funzione viene indicato dall'accensione permanente del led tasto accensione  e di tutti i led dei tasti erogazione.

Dal momento dell'accensione, per avere un caffè cremoso attendere circa 25 min.





Fig. 13

NOTA: tutti i tasti selezione sono abilitati sin dalla fine della diagnosi.



In caso di manutenzione alla scheda elettronica, spegnere la macchina tramite l'interruttore generale esterno o scollegare il cavo di alimentazione.

- Per spegnere la macchina, mantenere premuto il tasto accensione  per 5 secondi; i led dei tasti erogazione si spengono e ritorna a lampeggiare il led del tasto accensione.

4.2 PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Sganciare il portafiltro e riempire di una o due dosi di caffè macinato a seconda del filtro utilizzato.

Se è il caso sostituirlo magari aiutandosi con un utensile.




Fig. 14

Il dosatore di caffè (b4) riempito a raso fornisce la quantità giusta per un caffè singolo. Mettere il caffè contenuto nel dosatore (b4) dentro al filtro singolo (b6) oppure mettere 2 volte il caffè contenuto nel dosatore (b4) dentro al filtro doppio (b0).

Pressare il caffè con l'apposito pressino in dotazione, pulire dai residui di polvere di caffè il bordo anulare del filtro (per garantire una migliore tenuta e un'inferiore usura della guarnizione).




Fig. 15

Innestare quindi il portafiltro nel gruppo. Premere il pulsante caffè desiderato:



1 Caffè



2 caffè



Caffè continuo

Si attiva la pompa e si apre l'elettrovalvola del gruppo dando avvio all'infusione del caffè. L'operazione è evidenziata dall'accensione del tasto premuto.

NOTA: nelle fasi di pausa, lasciare il portafiltro innestato al gruppo affinché rimanga sempre caldo.

I gruppi di erogazione sono termocompensati a circolazione totale di acqua calda, per garantire la massima stabilità termica durante l'esercizio.

4.3 UTILIZZO DEL VAPORE



Durante l'uso della lancia del vapore, prestare molta attenzione a non mettere le mani sotto di essa e non toccarla subito dopo.

La lancia vapore può essere utilizzata continuamente per un tempo massimo di 45secs.

Per utilizzare il vapore è sufficiente spingere l'apposita leva (Fig. 16).

Spingendo completamente, la leva rimane bloccata nella posizione di massima erogazione, tirando, il ritorno della leva è automatico.




Fig. 16

NOTA: L'utilizzo della lancia vapore deve essere sempre preceduta dall'operazione di spurgo della condensa per almeno 2 secondi o seguendo le istruzioni del costruttore.

4.4 PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO

Per ottenere la tipica schiuma immergere il beccuccio del vapore in fondo al recipiente pieno per 1/3 (preferibilmente a forma troncoconica).

Aprire il vapore. Prima che il latte abbia raggiunto lo stato di ebollizione, spostare il beccuccio del vapore in superficie facendo sfiorare il latte con piccoli spostamenti in senso verticale.

Alla fine dell'operazione pulire accuratamente la lancia con un panno morbido.




Fig. 17

4.5 SELEZIONE ACQUA CALDA



**ATTENZIONE
PERICOLO DI USTIONE**

Durante l'uso della lancia del vapore, prestare molta attenzione a non mettere le mani sotto di essa e non toccarla subito dopo.

Consente l'erogazione di acqua calda per preparare tè, camomilla e tisane.

Posizionare sotto la lancia acqua calda un contenitore e premere il pulsante selezione acqua calda



Assicurarsi che il pulsante stesso si illumini. Dalla lancia acqua calda verrà erogata acqua per un tempo equivalente al valore programmato.

NOTA: L'erogazione dell'acqua calda può non avvenire contemporaneamente a quella del caffè.

4.6 RIEMPIMENTO TANICA

Quando l'acqua in tanica termina si accende la spia



sul pannello di comando.

Per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio agire nel seguente modo:

- Aprire lo sportellino ed estrarre la tanica.




Fig. 18

- Riempire la tanica con acqua minerale (a basso contenuto di calcare).

Al termine dell'operazione è sufficiente reinserire la tanica nell'apposito vano e chiudere lo sportellino per riportare la macchina allo stato di corretto funzionamento.

NOTA: La tanica può essere estratta anche quando non è vuota; a quel punto, infatti, il liquido all'interno non può uscire da sotto.

5. ARRESTO

Per spegnere la macchina premere il tasto (16) ed esso inizierà a lampeggiare.

È Possibile anche commutare l'interruttore macchina (10); in questo caso tutte le spie si spegneranno.

NOTA: Per le lunghe pause e per una maggiore sicurezza è bene disinserire la spina dalla presa di corrente.

6. MANUTENZIONE

Se vengono eseguite le pulizie descritte nella parte seguente non vi è nessuna manutenzione da fare. Per qualsiasi intervento sulla macchina chiamare il concessionario dove si è acquistata la macchina.

Durante la manutenzione/riparazione i componenti utilizzati devono garantire di mantenere i requisiti di igiene e sicurezza previsti per il dispositivo. I ricambi originali forniscono questa garanzia.

Dopo una riparazione o una sostituzione di componenti che riguardano parti a contatto con acqua e alimenti, deve essere effettuata la procedura di lavaggio o seguendo le procedure indicate dal costruttore.

7. PULIZIA

Esclusa la pulizia del gruppo erogatore (6), ed evidenziato sulla tabella che segue, qualsiasi tipo di pulizia deve essere eseguita a stato energetico zero (spina disinserita dalla rete) e con le parti calde a temperatura ambiente, secondo questa tabella.

N°	Tipo di pulizia	N° Parte	FREQUENZA		
			Subito dopo l'uso	Giornalmente	Settimanalmente
1	Pulizia lancia	5	■	■	■
2	Pulizia filtro e porta filtro	b2, b0, b6	■	■	■
3	Pulizia esterna macchina	a		■	■
4	Pulizia griglia	8		■	■
5	Pulizia vaschetta portaliqidi	7	■	■	■
6	Pulizia serbatoio acqua	1			■
7	Pulizia doccia	6		■	
8	Pulizia guarnizione gruppo erogatore	6		■	■
9	Pulizia gruppo erogatore	6			■

1. Pulizia della lancia:

Utilizzare un panno leggermente imbevuto di acqua calda e/o di detergente neutro.

2. Pulizia del filtro e porta filtro:

- Eventualmente aiutandosi con un attrezzo separare il filtro (b0/b6) dal porta filtro (b2).
- Pulire con un getto d'acqua (rubinetto) e asciugare.
- All'occorrenza con un spazzolino pulire il filtro.

3. Pulizia della superficie esterna della macchina:

- Per la pulizia esterna della macchina non usare nessun tipo di solvente ma unicamente un panno leggermente imbevuto d'acqua calda e sapone neutro.

4) Pulizia della griglia:

- Pulire la griglia con acqua calda e sapone utilizzando una spazzola.

5) Pulizia vaschetta portaliqidi:

- Pulire la vaschetta portaliqido con acqua calda e sapone utilizzando eventualmente una spazzola.

NOTA: la vaschetta portaliqido può essere

usata in lavastoviglie.

ATTENZIONE: non utilizzare mai nessun tipo di solvente.

6. Pulizia serbatoio acqua:

- Utilizzare acqua e sapone e risciacquare bene.
- NOTA:** se per qualche ragione l'acqua ha lasciato dei depositi non desiderati eseguire il lavaggio con uno scovolino.

7. Pulizia doccia:

- **ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE:** operazione eseguita a macchina accesa, quindi prestare la massima attenzione.
- Pulire i fori della doccia di erogazione con un spazzolino a setole leggermente rigide.
- Premere il pulsante di erogazione (19) per liberare i forellini.

8. Pulizia guarnizione gruppo:

- Con l'utilizzo di uno spazzolino, pulire da incrostazioni o residui di caffè la guarnizione del gruppo erogatore.

9. Pulizia gruppo erogatore:

- Con l'utilizzo di uno spazzolino pulire da incrostazioni e residui di caffè la doccetta del gruppo erogatore.

8. ANOMALIE E RIMEDI

Se la vostra macchina per caffè espresso non sta funzionando correttamente provate a vedere fra le cause e rimedi qui sotto elencati.
Riguardate anche le corrispondenti sezioni del manuale d'uso.


Anomalie	Rimedi
La macchina non prepara l'espresso.	Verificare se è accesa la spia mancanza acqua: manca acqua nel serbatoio o il serbatoio non è inserito correttamente. Il caffè è stato macinato troppo fino o è stato troppo pressato. La doccetta è otturata. La macchina deve essere decalcificata.
Il caffè esce dai lati del portafiltro.	Il portafiltro non è stato inserito correttamente. Il portafiltro non è stato stretto abbastanza. Bisogna pulire dai depositi di caffè la guarnizione (vedi sez. pulizia).
La “crema” è troppo poca o manca del tutto.	Verificare la dose di caffè: il dosatore deve essere raso. La macchina non è calda: la spia resistenza si è spenta? Il caffè macinato ha una grana troppo grossa. Il caffè non è stato pressato bene nel filtro. Il caffè non è fresco. L'acqua non è fresca.
La “crema” è troppo scura e/o il caffè ha un sapore di bruciato.	Il caffè è macinato troppo fine. Il caffè è stato pressato troppo. La dose di caffè è eccessiva.
Il caffè non è abbastanza caldo.	L'acqua calda passa attraverso il filtro troppo velocemente. Per fare 2 tazze occorrono 25- 40 secondi. Il caffè nel filtro non è stato pressato correttamente. Il caffè è stato macinato troppo grosso. Il portafiltro è freddo. Il portafiltro va sempre lasciato inserito nella macchina durante il riscaldamento e l'uso x mantenerlo caldo. Le tazze sono fredde. Le tazze devono essere poste sul piano scaldatasse o preriscaldate con acqua calda prima di usarle. È intervenuto il termostato di sicurezza caldaia: rivolgersi al centro assistenza più vicino.
La pompa non pesca acqua dal serbatoio.	Aprire la lancia vapore (2) ed agire ripetutamente sul tasto caffè (18).

SAFETY INDICATIONS

 The present manual is an integral and essential part of the product and is to be delivered to the user. Carefully read all warnings in the manual as they provide important information required to install, use and maintain the unit safely. Keep this manual in a safe place for further consultation.

 After having removed the packaging, make certain that the unit is not damaged in any way. If you have any doubts, do not use the unit and contact a professionally qualified person. Always keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) out of the reach of children as they are a potential source of danger and never loiter the environment with such materials.

 **DANGER OF POLLUTION**



 The machine can be installed in staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses by clients in hotels, motels and other residential type environments bed and breakfast type environments.

 Before turning on the unit make certain that the rating indicated on the label matches the available power supply. The label is located under the machine work base. Installation must be performed following the standards in force in the country where it is being installed and following the manufacturer's instructions. Only skilled personnel can install this unit. The manufacturer cannot be held responsible for any damages incurred if the system is not grounded. For electrical safety, this machine requires a ground system. Contact a technically certified electrician who must check that the line electrical capacity is adequate for the maximum capacity indicated on the unit label.



 The electrician must also check that the line cables have adequate section to handle the power absorbed by the unit. Never use adapters, multiple jacks or extension cords. When such items prove absolutely necessary, call in a qualified electrician.

 When installing the device, it is necessary to use the parts and materials supplied with the device itself. Should it be necessary to use other parts, the

installation engineer needs to check their suitability for use in contact with water for human consumption.

 The machine must be installed in compliance with the local health standards in force for plumbing systems. Therefore, contact an authorized plumber.

 The device needs to be supplied with water that is suitable for human consumption and compliant with the regulations in force in the place of installation. The installation engineer needs confirmation from the owner/manager of the system that the water complies with the requirements and standards stated above. The machine with water main connection must be installed using a new pipe furnished with the machine. Never use old pipings to connect the machine.

 This unit must only be used for the purposes described in the present manual. The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, mistaken and unreasonable use.

 The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children don't have to play with this appliance. Cleaning and maintenance don't have to be performed by unsupervised children.

☞ This appliance is for professional use only.

☞ The operating temperature must be within the range of $[+5, +35]^{\circ}\text{C}$.

☞ At the end of installation, the device is switched on and taken to rated operating conditions, leaving it in a state in which it is "ready for operation".

The device is then switched off and the whole hydraulic circuit is bled of the first lot of water in order to remove any initial impurities.

The device is then refilled and taken to rated operating conditions.

After reaching the "ready for operation" condition, the following dispensing operations are carried out:

- 100% of the coffee circuit through the coffee dispenser (for more than one dispenser, this is divided equally);
- 100% of the hot water circuit through the water dispenser (for more than one dispenser, this is divided equally);
- opening of each steam outlet for 1 minute.

At the end of installation, it is good practice to draw up a report of the operations.



WARNING

Before using the machine, read this manual in its entirety or, at the very least, read the safety and set up instructions.

☞ There are some basic rules for the use of any electrical appliance.

In particular:

- never touch the unit with wet hands or feet;
- never use the unit with bare feet;
- never use extension cords in areas equipped with baths or showers;
- never pull on the power supply cord to unplug the unit;
- never leave the unit exposed to atmospheric agents (rain, direct sunlight, etc.);
- never let children, unauthorized personnel or anyone who has not read this manual operate the unit.




Fig. 3




Fig. 4

☞ Before performing any sort of maintenance, the authorized technician must turn off the unit and unplug it from the mains.




Fig. 5

☞ Before cleaning the unit set it in a state of "0" energy: that is, "MACHINE SWITCHED OFF AND UNPLUGGED". Follow the instructions given in this manual carefully.

☞ For cleaning and maintenance please refer to chapter 7.

☞ In case of breakdown or poor function, turn off the unit. Never tamper with the unit. Contact only professionally qualified personnel.


Only the manufacturer or an authorized service center can make repairs and only using original spare parts.

Non compliance with the above can compromise machine safety.

☞ Upon installation, the qualified electrician must arrange for an omnipolar switch, as called for by the safety regulations in force and which performs a complete disconnection under the conditions of over tension category III. When open, the contacts must be 3 mm or more apart.

☞ To prevent dangerous overheating, it is advisable to fully extend the power supply cord.

☞ Never block the intake and/or heat dissipation grills, in particular those for the cup warmer.



☞ The user must never replace the unit's power supply cord. If this cord is damaged, turn off the unit and have it replaced by a professionally qualified technician.

☞ Should you decide to stop using this type of unit, we suggest you render it inoperable by unplugging it and cutting the power supply cord.

WARNING
DANGER OF POLLUTION



☞ Never dispose of the machine in the environment: to dispose of the machine, contact an authorized center or contact

the manufacturer for pertinent indications.

☞ To facilitate aeration of the unit, position the aeration portion of the machine 15 cm (5,9 in) from walls or other machinery.


☞ Once you have started washing the machine, complete the job or residues of detergent could be left inside the dispensing assembly.

☞ Do not plunge the appliance in water during cleaning.

WARNING
DANGER OF INTOXICATION

☞ Be extremely careful when using the steam nozzle. Never place your hands under the nozzle and never touch it right after use.

CAUTION
DANGER OF BURNS



☞ Remember that to install, maintain, unload and regulate the unit, the qualified operator must always wear work gloves and safety shoes.

☞ When adding the coffee, the operator must never put his hands into the container.

☞ The noise level of the machine is less than 70db.

☞ For machines connected to the main water supply, this connection must be made in compliance with current standards in the country of installation and the maximum pressure for the correct operation of the machine must not exceed 0.6 MPa.

CAUTION



INFORMATION TO THE USERS

Under the senses of art. 13 of Law Decree 25th July 2005, n. 151 "Implementation of the Directives/Guidelines 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, concerning the reduction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment, as well as the disposal of wastes".

The symbol of the crossed large rubbish container that is present on the machine points out that the product at the end of its life cycle must be collected separately from the other wastes. The user for this reason will have to give the equipment that got to its life cycle to the suitable separate waste collection centres of electronic and electrotechnical wastes, or to give it back to the seller or dealer when buying a new equipment of equivalent type, in terms of one to one. The suitable separate waste collection for the following sending of the disused equipment to recycling, the dealing or handling and compatible environment disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and on the people's health and helps the recycling of the materials the machine is composed of. The user's illegal disposal of the product implies the application of administrative fines as stated in Law Decree n.22/1997" (article 50 and followings of the Law Decree n.22/1997).

SHIPPING AND HANDLING

MACHINE ID

When communicating with the manufacturer Nuova Simonelli, always cite the machine ID number.




Fig. 9

The machine is transported on pallets containing several machines inside cartons strapped to the pallet.

Operators performing any shipping or handling operations must:

- wear gloves, safety shoes and overalls with elasticized cuffs.

Always move pallets using adequate equipment (i.e. fork lift trucks).



CAUTION
DANGER OF IMPACT
OR PINCHING

During handling, the operator must make certain that there are no persons, things or objects in the vicinity. Slowly lift the pallet approximately 30 cm (11,8 in) off the ground and drive to the loading zone. After having made certain that there are no obstacles, things or persons in the way, proceed with loading.

Once the destination has been reached, again using adequate lifting equipment (i.e. fork lift truck) and after having made certain that there is nothing and no one in the unloading area, set the pallet on the ground and move it to the storage area; always carry the load at a height of approximately 30 cm (11,8 in) from the ground.



CAUTION
DANGER OF IMPACT
OR PINCHING

Before performing the following operations, make certain that the load is in stable and will not fall when the straps are cut.

Wearing gloves and safety shoes, the operator must cut the straps and store the product.

During this operation, see the product technical features for the weight of the machine being stored and proceed as necessary.



CAUTION
DANGER OF POLLUTION





Fig. 10

Once the machine has been released from the pallet or container, do not pollute the environment with these items.




Congratulations,
upon the wise choice you have made by purchasing the **MUSICA** model.
In fact, you are now the owner of not just a simple coffee dispenser, but a true espresso coffee-making machine which is fully automatic and completely controlled by a microprocessor. This means absolute reliability and simple to use.
We are certain that our **MUSICA** model will increase your confidence in **Nuova Simonelli** and that you will undoubtedly recommend others to purchase this coffee-making machine, since the **MUSICA** model has been chosen to increase the profitability of the coffee shop, thus fully optimising running costs.
This machine has been manufactured in compliance with the EEC directives 89/392, 89/336, 73/23, 89/109 and subsequent modifications.
With best wishes

Nuova Simonelli S.p.a.

ENGLISH

TECHNICAL CHARACTERISTICS



MODELS	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	HEATING CAPACITY	DIMENSION		
				A	B	C
MUSICA	20 Kg	23 Kg	1200W	320 mm	400 mm	430 mm
	44.1 lb	50.7 lb		12.6 inc	15.7 inc	16.9 inc

CONTENTS

TECHNICAL CHARACTERISTICS	page	19
1. DESCRIPTION	page	21
1.1 Description of control panel.....	page	22
2. INSTALLATION	page	23
2.1 Water specifications	page	23
3. PROGRAMMING	page	24
3.1 Programming doses	page	24
3.2 Coffee dose programming	page	24
3.3 Programming hot water.....	page	24
3.4 Programming standard doses.....	page	24
3.5 Additional functions	page	24
4. USE	page	25
4.1 Switching the machine on/off	page	25
4.2 Making coffee	page	25
4.3 Using steam	page	25
4.4 Making cappuccino	page	26
4.5 Hot water selection.....	page	26
4.6 Tank filling.....	page	26
5. SWITCHING OFF THE MACHINE	page	26
6. MAINTENANCE	page	26
7. CLEANING	page	27
8. TROUBLESHOOTING	page	28
ELECTRICAL SYSTEM	page.	71
CONTROL UNIT	page.	75
PLUMBING SYSTEM	page.	77

1. DESCRIPTION

ENGLISH




Fig. 11

LEGEND

- b0** Two-cup filter.
- b1** Spring.
- b2** Filter holder.
- b3** Coffee nozzle.
- b4** Coffee measure.
- b5** Coffee press.
- b6** Single-cup filter.

LEGEND

- 1** Water reservoir.
The reservoir can hold 2.3 liters of water.
Although the unit can operate with any type of water, the lower the water hardness the longer the unit will last.
- 2** Steam knob.
Turn the knob and adjust the jet of steam.
- 3** Control panel.
- 4** Insulating socket.
- 5** Moveable steam nozzle.
Delivers steam to heat liquids in containers.
- 6** Delivery assembly attachment.
Filter holder housing (**b1**).
- 7** Water drain tank.
- 8** Cup support grill.
- 9** Pressure gauge.
- 10** Machine power switch.
- 11** Light switch.
- 12** Hot water dispenser wand.
- 13** Cup warming shelf.
- 14** Water reservoir hatch.

1.1 DESCRIPTION OF CONTROL PANEL

ENGLISH



Fig. 12

LEGEND

- 15 Boiler tank heating element indicator light.
- 16 Machine on/off switch.
Hold down for 2 seconds to switch the machine on or off.
- 17 2 coffee dispensing button.

- 18 Continuous coffee dispensing button.
Press to dispense coffee.
Press again to stop dispensing coffee.
- 19 1 coffee dispensing button.
- 20 Hot water dispensing button.
- 21 Water tank indicator light.

2. INSTALLATION

Before installing the unit, carefully read the safety instructions at the beginning of this manual.

1. Once the machine has been withdrawn from the packaging, follow the instructions given in the "GENERAL DELIVERY NOTES".
2. Position the unit on a horizontal surface.

Arrange the accessories as follows:

3. Insert the ring (b1) inside the seat of the filter holder.
4. Insert one of the two filters (b0 or b6).

Tank Model

5. Open the hatch (14) and take out the reservoir (1).
6. Especially the first time, wash the reservoir with soap and water.
7. Fill the reservoir with water and make certain that the outside of the reservoir is dry.
8. Return the reservoir (1) to its housing and close the hatch (14).

Model for Direct connection to the water mains



WARNING

When connecting the mains water supply, always use a new pipe, suitable for this purpose.

5. Remove the tube from the hatch (14) on the top part of the machine.
6. Connect the end of the pipe to the fitting on the base of the machine.

7. Connect the other end of the tube with the 1/8" union to the mains water supply.
8. Make certain that the water drain tank (7) has been inserted.

Make certain that the cup support grill (8) is positioned squarely and is level.

9. Make sure that the steam knob (2) is closed, facing down.
10. Make certain that the line voltage corresponds to the requirements indicated on the label.
11. Only insert the plug in the socket if the steam knob (2) is closed and the mains voltage is the correct one.

12. The preliminary operations have been completed and the machine is ready to be set up.

NOTE: At the start of the day's activities and in any case, if there are any pauses of more than 8 hours, then it is necessary to change 100% of the water in the circuits, using the relevant dispensers.

NOTE: In case of use where service is continuous, make the above changes at least once a week.

2.1 WATER SPECIFICATIONS

Monitoring of water recipe to keep it within required levels and maintenance of filtration system is the user's responsibility.

Failing to meet and maintain water at the following levels will void the entire warranty:

- total hardness 50-60 ppm (parts per million);
- water line pressure between 2 – 4bar and water to be cold;
- min flow rate: 200 l/hr;
- filtration level below 1.0 micron;
- tds (total dissolved solids) level between 50 – 250 ppm;
- alkalinity level between 10 – 150 ppm;
- chlorine level less than 0.50 mg/l;
- Ph level between 6.5 and 8.5.

3. PROGRAMMING

3.1 PROGRAMMING DOSES

To enter the programming mode, proceed as follows:

NOTE: the procedure can be carried out with the machine on.

- To enter the dose programming mode, it is necessary to press and hold down the continuous dispensing key  for 5 sec.
- The delivery keys will begin to flash.

3.2 COFFEE DOSE PROGRAMMING

To programme the amount of water for each of the delivery keys, proceed as follows:

- fill the filter holder with the right amount of coffee (the double or single filter holder can be used, according to the key to be programmed).
- Place the filter holder in the group.
- Press one of the delivery keys:



- Dispensing will commence; once the required quantity has been poured, press the same key again.



- Press the  key to quit the programming mode.

3.3 PROGRAMMING HOT WATER

- Use the relevant procedure to enter the programming function.
- Press the hot water selection key .
- Hot water delivery will begin.
- Decide the required amount of hot water and then press the key  again.
- Press the  key to quit the programming mode.

3.4 PROGRAMMING STANDARD DOSES

- It is possible to enter pre-set values for the group doses and hot water. To do this, it is necessary to press the key  and hold it down for at least 10 seconds until the flashing keys switch off.

The doses are:

1CN	2CN	CONT.	WATER
80 cc	120 cc	160 cc	45 sec.

NOTE: Setting a time of 0 seconds for the water causes it to operate in continuous mode.

3.5 ADDITIONAL FUNCTIONS

Also within the programming function (while no pouring is in progress), pressing the  key and then holding it down and pressing the , opens the page for setting the parameters:

- Software block activation to enter the dose programming mode.
- Keypad brightness adjustment.
- Dose pre-infusion activation.

- The  key serves to enable the software block to enter the dose programming mode (key lit) or disable it (key off). To remove a software block for programming, it is necessary to quit the dose programming mode and follow these steps: from OFF status, switch the control unit to ON and as soon as the Lamp-test begins, release the  key and press the  and  keys together, holding them down until the Lamp-test is complete.

- The  key, which flashes, is used to choose the brightness of the keys from the 9 pre-set levels. Pressing the  key will reduce the brightness setting as far as minimum, to then start again from the maximum value.

- Pressing the  key will start the pre-infusion (approx. 3 sec.) for dispensing (key lit) or it will switch it off (key off).

Pressing the  key will quit the parameter setting functions and return to the dose programming mode.

4. USE

Before starting to use any functions, the operator must first be sure to have read and understood the safety guidelines in this manual.

4.1 SWITCHING THE MACHINE ON/OFF

- Plug the machine into the mains socket; the LED of the on switch  will begin to flash.
- Hold down the on switch  for 2 seconds.
- The fact that the machine is operating is shown by the LED of the on switch  and all delivery keys, which remain lit.

For creamy coffee, wait about 25 minutes after switching on the machine.




Fig. 13

NOTE: once the auto diagnosis has been completed all the keys are activated.



WARNING

For electronic card maintenance, turn the machine off by means of the external main switch or disconnect the plug.

- To switch off the machine, hold down the on switch  for 5 seconds; the LEDs on the delivery keys will switch off and the on switch LED will flash.

4.2 MAKING COFFEE

Unhitch the filter-holder and fill it with one or two doses of ground coffee depending on the filter used.

Replace, if necessary, using the relevant tool.




Fig. 14

The coffee doser (b4) when filled to the brim, provides the right amount for a single coffee. Put the coffee in the doser (b4) into the single filter (b6) or put 2 lots of coffee from the doser (b4) into the double filter (b0).

Press the coffee with the provided coffee presser, dust off any coffee residue from the rim of the filter (this way the rubber gasket will last longer).




Fig. 15

Insert the filter in its unit.

Press the desired coffee button:



1 coffee



2 coffees



continued coffee

By starting up the coffee brewing procedure the unit's pump is activated and the unit's solenoid valve is opened.

By pressing it, the button will turn on and signal the operation.

NOTE: when in pause, leave the filter-holder inserted in the unit so that it will keep warm. To guarantee the utmost thermic stability during use, the delivery units are thermo-compensated with complete hot water circulation.

4.3 USING STEAM



**CAUTION
DANGER OF BURNS**

While using the steam nozzle, you must pay attention to not place your hands beneath it or touch just after it has been used.

The steam wand can be used continuously for a maximum time of 45 secs.

To use the steam function, simply push the relevant lever (Fig. 16).

When pushed all the way, the lever remains blocked in the maximum dispensing position; when pulled, the lever automatically returns to its place.




Fig. 16

NOTE: Before using the steam wand, always bleed out any condensation for at least 2 seconds or according to the manufacturer's instructions.

4.4 MAKING CAPPUCCINO

To obtain the typical cappuccino foam, immerse the nozzle all the way into a container 1/3 full of milk (preferably cone-shaped).

Turn on the steam. Before the milk starts to boil, pull the nozzle slightly up and lightly move it vertically across the surface of the milk.

When you have completed the procedure, clean the nozzle carefully with a soft cloth.




Fig. 17

4.5 HOT WATER SELECTION



CAUTION
RISK OF BURNS OR SCALDING

While using the hot water nozzle, pay careful attention not to place your hands beneath it or touch it just after it has been used.

This nozzle delivers hot water to make tea or herb teas.

Place a container under the hot water wand and

press the hot water select key



Make sure the button lights up. Water will be delivered from the hot water nozzle for as long as the set time indicates.

NOTE: It is not possible to dispense hot water at the same time as coffee.

4.6 TANK FILLING

When the tank no longer has any water, the indicator



light on the control panel will switch on.

To reset correct appliance operation, proceed as follows:

- Open the door and remove the tank.




Fig. 18

- Fill the tank with mineral water (low lime content).

At the end of the operation, it is sufficient to refit the tank inside its compartment and close the door to restore the machine to the correct operating status.

NOTE: It is also possible to take out the tank when it is not empty; at this point, the liquid inside cannot come out from the bottom.

5. SWITCHING OFF THE MACHINE

To switch off the machine, press the (16) key, which will begin to flash.

It is also possible to switch the machine's main breaker (10) to off, causing all of the indicator lights to switch off.

NOTE: For long pauses and in the interests of safety, it is advisable to unplug the machine from the power mains.

6. MAINTENANCE

If the above-mentioned cleaning operations are performed, no other maintenance is required.

Contact the dealer where you purchased the unit for any operations required.

During maintenance/repairs, the parts used must be able to guarantee compliance with the safety and hygiene requirements envisaged for the device. Original replacement parts can offer this guarantee.

After repairs to/replacement of a part that comes into contact with foods or water, it is necessary to carry out a washing procedure or to follow the steps indicated by the manufacturer.

7. CLEANING

Except for cleaning of dispensing assembly (6) - shown in the table below – any other form of cleaning must be performed when the unit is in a condition of zero energy (off and unplugged from the power supply) and only after the hot parts have cooled to room temperature. See the table below:

N°	Item to be cleaned	Part N°	FREQUENCY		
			immediately after use	daily	weekly
1	Steam nozzle	5	■	■	■
2	Filter and filter holder	b2, b0, b6	■	■	■
3	Outside of the machine	a		■	■
4	Grill	8		■	■
5	Liquid tank	7	■	■	■
6	Water reservoir	1			■
7	Dispensing spout	6		■	
8	Gasket on the dispenser assembly	6		■	■
9	Dispenser assembly	6			■

1. Cleaning the steam nozzle.

Use a cloth dipped in hot water and/or a neutral detergent.

2. Cleaning the filter and filter holder.

- If necessary use a tool to pry the filter (b0/b6) out of the filter holder (b2).
- Rinse under a jet of water (tap) and dry.
- If necessary, use a small brush to clean out the filter.

3. Cleaning the outside of the machine.

- Never use any sort of solvent to clean the outside of the machine; use only a cloth dipped in hot water and a neutral soap.

4) Cleaning the grill.

- Brush the grill clean with hot water and soap.

5) Cleaning the liquid tank:

- Clean the liquid tank with hot water and soap, if necessary using a brush.
- NOTE:** the liquid tank can be washed in the dishwasher.

CAUTION: never use any sort of solvent.

6. Cleaning the water reservoir.

- Use soap and water and rinse thoroughly.
- NOTE:** if for any reason the water has left undesired scale, wash out with a swab.

7. Cleaning the dispensing spout.

- **CAUTION: DANGER OF BURNS:** this operation is performed with the unit on and for this reason requires utmost care.
- Clean the holes in the dispensing spout using a brush with slightly stiff bristles.
- Press the dispensing button (19) to unplug the holes.

8. Cleaning the gasket on the dispenser assembly.

- Use a small brush to clean away any scale or coffee residues from the gasket on the dispenser assembly.

9. Cleaning the dispenser assembly.

- Use a small brush to clean away any scale or coffee residues from the dispenser assembly spout.

8. TROUBLESHOOTING

If your espresso coffee maker is not functioning properly, see if you can find the problem in the troubleshooting list below.
Also reread the corresponding sections in the user's manual.

Problem	Remedy
The machine does not prepare the espresso coffee.	Check whether the reservoir empty light is on: no water in the reservoir, or reservoir not inserted correctly. The coffee has been ground too fine or has been pressed too hard. The spout is plugged. Scale must be removed from the machine.
The coffee comes out of the sides of the filter holder.	The filter holder was not inserted correctly. The filter holder was not tightened enough. Clean coffee grinds away from the gasket (see the section on cleaning).
There is too little or no "cream".	Check the amount of coffee: the measure must be filled level. The machine is not hot: is the heating element off? The coffee has not been ground fine enough. The coffee in the filter has not been pressed correctly. The coffee is not fresh. The water is not fresh.
The "cream" is too dark and/or the coffee has a burnt flavor.	The coffee has been ground too fine. The coffee has been pressed too hard. Too much coffee has been measured.
The coffee is not hot enough.	The hot water passes through the filter too quickly. It takes 25-40 seconds to make 2 cups. The coffee in the filter has not been pressed correctly. The coffee has not been ground fine enough. The filter holder is cold. The filter holder should always left inserted in the machine while the unit is heating up and during use so it remains hot. The cups are cold. The cups must be placed on the heated shelf or preheated with hot water prior to use. The boiler safety thermostat has cut in: contact the nearest service center.
The pump does not suck water from the tank.	Open the steam nozzle (2) and press the coffee key (18) repeatedly.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

☞ Ce livret fait partie intégrante et essentielle du produit et doit être remis à l'utilisateur. Lire attentivement les avertissements se trouvant dans ce livret car ils fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Conserver avec soin ce livret pour pouvoir le consulter à tout moment.

☞ Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer que l'appareil est en bon état. En cas de doute ne pas l'utiliser et s'adresser à un personnel professionnellement qualifié. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc..) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont dangereux, ni être jetés dans la nature.



DANGER DE POLLUTION




Fig. 1

☞ La machine peut être installée au domicile des particuliers aussi bien que dans des espaces de convivialité et chez les professionnels du café.

☞ Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les données figurant sur la plaque correspondent à celles du secteur électrique. La plaque se trouve sous le plan de travail de la machine en haut à droite. L'installation doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays où est installée la machine, selon les instructions du constructeur et par un personnel qualifié. Le constructeur décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages découlant d'une absence de mise à la terre de l'installation. Pour la sécurité électrique de cet appareil il faut obligatoirement installer une mise à la terre, en s'adressant à un électricien certifié, qui devra contrôler que la capacité électrique de l'installation est appropriée à la puissance maximale de l'appareil, figurant sur la plaque signalétique.



Fig. 2

☞ Il devra plus particulièrement s'assurer que la section des câbles de l'installation est appropriée à la puissance absorbée par l'appareil. Il est interdit d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples ou des rallonges. S'il faut obligatoirement en utiliser, faire appel à un électricien muni d'une autorisation provisoire.

☞ Durant l'installation du dispositif, utiliser les composants et les matériaux fournis en dotation avec le dispositif. Si l'utilisation de composants supplémentaires s'avère nécessaire, l'installateur doit vérifier l'adéquation de ces derniers pour un emploi au contact de l'eau pour la consommation humaine.

☞ La machine doit être installée conformément aux normes en vigueur, en matière de santé, pour les installations hydrauliques. Il faut donc que l'installation hydraulique soit réalisée par un technicien autorisé.

☞ L'alimentation du dispositif doit être effectuée avec de l'eau adéquate pour la consommation humaine conformément aux dispositions en vigueur dans le pays d'installation. L'installateur doit recevoir de la part du propriétaire/gérant de l'installation, une confirmation écrite indiquant que l'eau respecte les caractéristiques susmentionnées.

☞ Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'utilisation décrite dans ce livret. Le constructeur décline toute responsabilité pour d'éventuelles détériorations découlant d'utilisations inadéquates, erronées et déraisonnables.

☞ L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, ni par les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas les connaissances adéquates, sauf sous supervision ou après avoir reçu les instructions nécessaires.

☞ Cet appareil est destiné à un usage domestique autant que professionnel.

☞ La température de fonctionnement doit être comprise entre $[+5, +35]^{\circ}\text{C}$.

☞ Au terme de l'installation, le dispositif doit être actionné jusqu'à ce qu'il atteigne la condition nominale de travail en le laissant en condition de "prêt au fonctionnement". Éteindre ensuite le dispositif et vider entièrement le circuit hydraulique de sa première eau afin d'éliminer toute impureté éventuelle. Le dispositif doit être ensuite à nouveau chargé et actionné jusqu'aux conditions nominales de fonctionnement.

Lorsqu'on atteint la condition "prêt au fonctionnement", effectuer les distributions suivantes:

- 100% du circuit café à travers le distributeur de café (pour

plusieurs distributeurs, diviser en mesures égales);
- 100% du circuit eau chaude à travers le distributeur d'eau (pour plusieurs distributeurs, diviser en mesures égales);
- ouverture de chaque sortie vapeur pendant 1 minute.

Au terme de l'installation, il serait préférable de rédiger un rapport des opérations effectuées.

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser la machine lire entièrement et attentivement la notice d'utilisation ou au moins les consignes de sécurité et la mise au point.

☞ L'utilisation de tout appareil électrique comporte le respect de certaines règles fondamentales.

En particulier:

- ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés;
- ne pas utiliser l'appareil lorsqu'on est pieds nus;
- ne pas utiliser de rallonge dans des endroits réservés au bain et à la douche;
- ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur d'alimentation;
- ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.);
- ne pas laisser des enfants ou des personnes non autorisées, n'ayant pas lu et bien compris cette notice, utiliser l'appareil.




Fig. 3




Fig. 4

☞ Le technicien autorisé doit, avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher la fiche après avoir arrêté l'interrupteur de la machine.




Fig. 5

☞ Pour les opérations de nettoyage placer la machine en situation énergétique "O", c'est-à-dire "INTERRUPTEUR MACHINE ÉTEINT ET FICHE DÉBRANCHÉE" et respecter exclusivement ce qui est prévu dans ce livret.


En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, l'arrêter. Il est strictement interdit d'intervenir. Il faut s'adresser exclusivement à un personnel professionnel qualifié.

L'éventuelle réparation des produits doit être effectuée uniquement par le constructeur ou par le centre d'assistance conventionné et en utilisant exclusivement des pièces détachées d'origine. Le non-respect de ce qui est indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil.

Lors de l'installation, l'électricien muni d'une autorisation provisoire, doit installer un interrupteur omnipolaire conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité, avec une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.

Pour éviter des échauffements dangereux il est recommandé de dérouler le câble d'alimentation sur toute sa longueur.


Ne pas boucher les grilles d'aspiration et/ou de dissipation en particulier du chauffe-tasses.



Le câble d'alimentation de cet appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de détérioration, arrêter l'appareil et pour le remplacer s'adresser uniquement à un personnel professionnel qualifié.

Dès que l'on décide de ne plus utiliser un appareil de ce genre il est recommandé de le rendre inopérant après avoir débranché la fiche, couper le câble d'alimentation.

**AVERTISSEMENT
DANGER DE POLLUTION**



Ne pas jeter la machine dans la nature: pour l'élimination s'adresser à un centre autorisé ou contacter le constructeur qui vous fournira les indications nécessaires à ce sujet.

Pour favoriser l'aération de la machine la placer à 15 cm (5,9 in) de murs ou d'autres machines du côté de l'aération.


Après avoir commencé le nettoyage de la machine, ne pas l'arrêter, car des résidus de détergent peuvent rester à l'intérieur du groupe de distribution.

L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau pendant le nettoyage.

**AVERTISSEMENT
RISQUE D'INTOXICATION**

Pendant l'utilisation de la buse vapeur, faire très attention, ne pas mettre les mains sous cette dernière et ne pas la toucher immédiatement après l'utilisation.

**AVERTISSEMENT
RISQUE DE BRÛLURE**



Ne pas oublier qu'avant d'effectuer toute opération d'installation, d'entretien, de vidange, de réglage, l'opérateur qualifié doit porter des gants de travail et des chaussures contre les accidents.

L'opérateur, lorsqu'il rajoute du café, ne doit pas mettre les mains à l'intérieur du conteneur.

Le niveau sonore de la machine est inférieur à 70db.

 En cas de machine reliée directement au réseau d'arrivée d'eau, le branchement doit être fait selon les normes en vigueur dans le pays d'installation et, en outre, la pression maximum pour le fonctionnement correct de la machine ne doit pas dépasser 0.6 MPa.

ATTENTION



RENSEIGNEMENT AUX UTILISATEURS

Aux sens de l'art. 13 du Décret Législatif du 25 juillet 2005, n. 151 "Réalisation des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'enlèvement des ordures".

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareillage indique que le produit, à la fin de sa propre vie utile, doit être recueilli séparément d'autres ordures. L'utilisateur devra, donc, transmettre l'appareillage arrivé à la fin de sa vie aux centres aptes à la récolte différenciée des déchets électroniques et électrotechniques, ou le rendre au détaillant au moment de l'achat d'un nouvel appareillage de même type, à raison d'échange un à un. La récolte différenciée propre pour le départ successif de l'appareillage laissé au recyclage, au traitement et à l'enlèvement compatible d'un point de vue de l'environnement, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur le milieu et sur la santé et il favorise le recyclage des matériels dont l'appareillage se compose. L'enlèvement illégal du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives dont au D.Lgs.n. 22/1997" (article 50 et suivants du D.Lgs.n.22/1997).

tion de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'enlèvement des ordures".

TRANSPORT ET MANUTENTION

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Pour toute communication avec le constructeur Nuova Simonelli ou l'un de ses représentants, il faut toujours préciser le numéro de série de la machine.




Fig. 9

La machine est transportée sur une palette avec plusieurs machines dans des boîtes assurées à la palette avec des sangles. Avant toute opération de transport ou de manutention, l'opérateur doit:

- mettre des gants, des chaussures contre les accidents et une combinaison ayant des élastiques aux extrémités. Le transport de la palette doit être effectué à l'aide d'un engin de levage approprié (type chariot élévateur).

ATTENTION RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT

L'opérateur, pendant toute la manutention, doit faire attention que des personnes, des choses ou des objets ne se trouvent pas dans la zone d'opération. Lever lentement la palette à environ 30 cm (11,8 in) du sol et aller dans la zone de chargement. Après avoir contrôlé qu'il n'y a pas d'obstacles, de choses ou de personnes, procéder au chargement. Une fois arrivée à destination, toujours avec un moyen de levage approprié (ex. chariot élévateur), après s'être assuré qu'il n'y a pas de choses ou des personnes dans la zone de déchargement, amener la

palette vers le sol en la manutentionnant à environ (11,8 in) du sol, jusqu'à la zone de stockage.



ATTENTION RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT

Avant l'opération suivante, contrôler que la charge est en place et qu'en coupant les sangles elle ne tombe pas. L'opérateur, avec des gants et des chaussures contre les accidents, doit couper les sangles et stocker le produit.

Pendant cette opération consulter les caractéristiques techniques du produit pour voir le poids de la machine à stocker et pouvoir se comporter en conséquence.



ATTENTION DANGER DE POLLUTION





Fig. 10



Lorsque la machine est libérée de la palette ou du conteneur, ne pas jeter le conditionnement dans la nature, danger de pollution.



Toutes nos félicitations,
En choisissant le modèle **MUSICA**, vous avez fait un excellent achat.
Vous disposez en effet à présent d'une véritable machine à café expresso, entièrement automatique et gérée par microprocesseur, garantie de fiabilité et d'une extrême facilité d'emploi.
Nous sommes convaincus que notre modèle **MUSICA** renforcera votre confiance envers **Nuova Simonelli** et que vous recommanderez à vos amis et proches l'achat de cette machine, car le modèle **MUSICA** a été conçu pour satisfaire les amateurs de café les plus exigeants.
Cette machine a été fabriquée conformément aux normes CEE 89/392, CEE 89/336, CEE 73/23, CEE 89/109 et modifications successives.
Bien cordialement,

Nuova Simonelli S.p.a.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLES	POIDS NET	POIDS BRUT	PUISS. THERMIQUE	DIMENSIONS		
				A	B	C
MUSICA	20 Kg	23 Kg	1200W	320 mm	400 mm	430 mm
	44.1 lb	50.7 lb		12.6 inc	15.7 inc	16.9 inc

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	page	33
1. DESCRIPTION	page	35
1.1 Description du tableau des commandes	page	36
2. INSTALLATION	page	37
2.1 Caractéristiques eau.....	page	37
3. PROGRAMMATION	page	38
3.1 Programmation doses.....	page	38
3.2 Programmation doses café	page	38
3.3 Programmation eau chaude	page	38
3.4 Programmation doses standard	page	38
3.5 Fonction supplémentaires	page	38
4. UTILISATION	page	39
4.1 Mise en marche/arrêt de la machine	page	39
4.2 Préparation du café	page	39
4.3 Utilisation de la vapeur	page	39
4.4 Préparation du cappuccino	page	40
4.5 Sélection eau chaude	page	40
4.6 Remplissage réservoir	page	40
5. ARRÊT	page	40
6. ENTRETIEN	page	40
7. NETTOYAGE	page	41
8. ANOMALIES ET REMÈDES	page	42
 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	 page.	 71
CENTRALE	page.	75
INSTALLATION HYDRAULIQUE	page.	77

1. DESCRIPTION




Fig. 11

LÉGENDE

- b0** Filtre double.
- b1** Ressort.
- b2** Porte-filtre.
- b3** Bec débit.
- b4** Doseur café.
- b5** Presse café.
- b6** Filtre simple.

LÉGENDE

- 1** Réservoir d'eau.
Le réservoir contient 2,3 litres d'eau.
Même si la machine fonctionne avec n'importe quel type d'eau, plus l'eau a un faible degré de dureté, plus la machine fonctionnera longtemps.
- 2** Manette vapeur.
Ouvre le robinet et règle la quantité de vapeur distribuée.
- 3** Panneau de commande.
- 4** Prise isolante.

- 5** Buse articulée de distribution vapeur.
Sortie vapeur pour chauffage à vapeur de liquides dans des récipients.
- 6** Raccord groupe distribution.
Logement du porte-filtre (**b1**).
- 7** Bac récupération d'eau.
- 8** Plan chauffe-tasses.
- 9** Manomètre.
- 10** Commutateur alimentation machine.
- 11** Commutateur éclairage.
- 12** Lance de distribution eau chaude.
- 13** Grilles de chauffage des tasses.
- 14** Porte réservoir d'eau.

1.1 DESCRIPTION DU TABLEAU DES COMMANDES



Fig. 12

LÉGENDE

- | | |
|--|---|
| <p>15 Voyant lumineux résistance chaudière</p> <p>16 Interrupteur marche/arrêt machine
Appuyer sur cet interrupteur pendant 2 sec.
pour allumer ou éteindre la machine</p> <p>17 Poussoir de distribution 2 cafés</p> | <p>18 Poussoir de distribution continue café
Appuyer sur une fois ce poussoir pour la
distribution du café
Appuyer sur deux fois ce poussoir pour
interrompre la distribution du café</p> <p>19 Poussoir de distribution 1 café</p> <p>20 Poussoir de distribution eau chaude</p> <p>21 Voyant lumineux réservoir eau</p> |
|--|---|

2. INSTALLATION

Avant l'installation lire attentivement les consignes de sécurité au début de cette notice.

1. Après avoir sorti la machine de son emballage, se conformer à ce qui est décrit dans le chapitre "REMARQUES GÉNÉRALES À LA LIVRAISON".
2. La placer sur un plan horizontal.

Installer les accessoires comme suit:

3. Introduire la bague (b1) à l'intérieur du logement porte-filtre.
4. Introduire l'un des deux filtres (b0 ou b6).

Version Réservoir

5. Ouvrir la porte (14) et extraire le réservoir (1).
6. Surtout la première fois, laver le réservoir avec de l'eau et du savon.
7. Remplir le réservoir d'eau et s'assurer que l'extérieur du réservoir soit sec.
8. Replacer le réservoir (1) dans son logement et refermer la porte (14).

Version branchement direct au réseau de distribution d'eau



ATTENTION

Pour le branchement au réseau d'arrivée d'eau, utiliser toujours un tuyau neuf et adapté à cet usage.

5. Extraire le tube de la trappe située (14) sur la partie supérieure de la machine.

6. Relier l'extrémité du tube au raccord situé sur le base de la machine.
7. Brancher l'autre extrémité du tube avec raccord 1/8" au réseau de distribution d'eau.
8. S'assurer que le bac de récupération d'eau (7) est bien introduit.

S'assurer que la grille repose tasses (8) est bien droite et à plat.

9. Vérifier que la poignée vapeur (2) soit fermée vers le bas.
10. Contrôler que la tension du secteur correspond aux indications figurant au dos.
11. Seulement si la poignée vapeur (2) est fermée et si la tension de réseau est appropriée, brancher la fiche dans la prise de courant.
12. Fin des opérations préliminaires, la machine est prête pour la mise au point.

NOTE: En début de journée et en cas de pauses dépassant les 8 heures, il est nécessaire de procéder à la vidange complète de l'eau (100%) contenue dans les circuits, à travers les distributeurs respectifs.

NOTE: En cas d'utilisation continue et intensive de la machine, effectuer les vidanges susmentionnées au moins une fois par semaine.

2.1 CARACTÉRISTIQUES EAU

L'utilisateur est responsable de l'entretien du système de filtrage et du monitoring des caractéristiques de l'eau afin de les maintenir dans les limites des niveaux requis.

Si l'eau n'est pas maintenue dans les limites des caractéristiques reportées ci-dessous, la garantie cesse entièrement:

- Dureté totale 50-60 ppm (parties par million);
- Pression réseau hydrique entre 2 et 4 bars; eau froide;
- Flux minimum: 200 l/heure;
- Filtrage inférieure à 1.0 microns;
- Résidu fixe (tds = total dissolved solids) entre 50 et 250 ppm;
- Alcalinité entre 10 et 150 ppm;
- Chlore inférieur à 0.50 mg/l;
- Ph entre 6.5 et 8.5.

3. PROGRAMMATION

3.1 PROGRAMMATION DOSES

Pour accéder à Programmation, procéder comme suit:

NOTE: Cette opération peut être effectuée avec la machine allumée.

- Pour accéder à la Programmation doses, appuyer pendant 5 secondes sur la touche distribution continue .
- Les touches de distribution se mettent à clignoter.

3.2 PROGRAMMATION DOSES CAFÉ

Pour programmer la dose d'eau relative à l'une des touches de distribution, procéder comme suit:

- Remplir avec la juste dose de café le porte filtre (le porte filtre peut être simple ou double, selon la touche que l'on désire programmer).
- Enclencher le porte filtre sur le groupe.
- Appuyer sur l'un des poussoirs distributeurs:



- La distribution démarre, quand la quantité désirée est atteinte, appuyer sur à nouveau cette touche.



- Pour quitter la Programmation, appuyer sur la touche .

3.3 PROGRAMMATION EAU CHAUDE

- Entrer dans la page de programmation selon la procédure relative.
- Appuyer sur la touche sélection eau chaude



- La distribution de l'eau chaude commence.
- Établir la dos d'eau chaude désirée et appuyer



sur à nouveau la touche

- Pour quitter la Programmation, appuyer sur la touche .

3.4 PROGRAMMATION DOSES STANDARD

- Il est possible de programmer des valeurs prédéterminées pour les doses du groupe et pour l'eau chaude.

Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche



pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que les touches clignotantes s'éteignent.

Les doses sont:

1CN	2CN	CONT.	EAU
80 cc	120 cc	160 cc	45 sec.

NOTE: Un temps de 0 secondes pour l'eau détermine son fonctionnement en mode continu.

3.5 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Toujours à l'intérieur de la programmation (alors qu'aucune distribution n'est active), en appuyant sur



la touche "STOP" puis, en maintenant cette touche



toujours appuyée, en frappant la touche "Coffin", on accède à la page de programmation des paramètres:

- Actionnement bloc logiciel pour l'accès à la programmation des doses.
- Réglage luminosité clavier.
- Actionnement pré-infusion dosage.



- La touche  permet d'actionner le bloc logiciel pour la programmation des doses (touche allumée) ou on l'exclut (touche éteinte). Pour remplacer bloc logiciel par programmation, il suffit de quitter la modalité de programmation des doses et de suivre la procédure suivante: depuis l'état de OFF, positionner la centrale sur ON; dès que le Lamp-test démarre,



relâcher la touche et appuyer sur simul-



tanément les touches et jusqu'au terme du Lamp-test.



- La touche , qui clignote, est utilisée pour régler la luminosité des touches parmi 9 niveaux



préétablis. La pression de la touche  provoque la diminution de la valeur de luminosité jusqu'au minimum, pour revenir ensuite à la valeur maximum.



- La touche  permet d'actionner la pré-infusion (d'environ 3 sec) sur les distributions (touche allumée) ou de le désactiver (touche éteinte).



En frappant la touche  on quitte la programmation des paramètres et on revient sur la programmation des doses.

4. UTILISATION

L'opérateur doit, avant d'utiliser la machine, avoir lu et compris parfaitement les prescriptions de sécurité contenues dans ce manuel.

4.1 MISE EN MARCHÉ/ ARRÊT DE LA MACHINE

- Brancher la machine à la prise électrique, la diode lumineuse de la touche de mise en marche  commence à clignoter.
- Appuyer sur la touche de mise en marche  pendant 2 secondes.
- L'état de machine en fonction est indiqué par l'allumage permanent de la diode lumineuse de la touche de mise en marche  et de toutes les diodes des touches de distribution.

A partir de la mise en marche, attendre 25 minutes environ pour obtenir un café crémeux.




Fig. 13

NOTA: toutes les touches de sélection sont validées dès la fin du diagnostic.



ATTENTION

En cas de manipulation de la carte électronique, éteindre la machine à l'aide de l'interrupteur général et débrancher le câble d'alimentation.

- Pour éteindre la machine, appuyer sur la touche de mise en marche  pendant 5 secondes; les diodes des touches de distribution s'éteignent et la diode de la touche de mise en marche se remet à clignoter.

4.2 PRÉPARATION DU CAFÉ

Dégager le support à filtre et remplir l'une ou les deux doses de café moulu selon le filtre utilisé.

Si nécessaire, le remplacer à l'aide d'un outil.




Fig. 14

Le doseur de café (b4) rempli au ras fournit la juste quantité pour obtenir un simple café. Mettre le café contenu dans le doseur (b4) dans le filtre individuel (b6) ou mettre 2 fois le café contenu dans le doseur (b4) dans le filtre double (b0).

Presser le café avec le presseur fourni en dotation, nettoyer le bord annulaire du filtre des résidus de poudre de café (pour garantir une meilleure tenue et une moindre usure de la garniture du filtre).




Fig. 15

Emboîter alors le support à filtre sur le groupe. Appuyer sur la touche café désirée:



1 Café



2 Café



Café Continu

La pompe s'actionne et l'électrovanne du groupe s'ouvre, en faisant démarrer l'infusion du café. L'opération est indiquée par l'allumage de la touche frappée.

NOTE: lors des pauses, laisser le support à filtre emboîté afin qu'il reste chaud. Les groupes de distribution sont compensés thermiquement par circulation totale d'eau chaude, afin de garantir le maximum de stabilité thermique pendant le service.

4.3 UTILISATION DE LA VAPEUR



**ATTENTION
RISQUE DE BRÛLURES**

Pendant l'utilisation de la vapeur, veiller à ne pas mettre les mains sous la vapeur et à ne pas toucher tout de suite la lance.

La lance vapeur peut être utilisée de façon continue pendant une durée maximum de 45 secondes.

Pour utiliser la vapeur, il suffit de pousser le levier respectif (Fig. 16).

En poussant le levier à fond, il reste bloqué sur la position de distribution maximum; en tirant sur le levier, son retour est automatique.




Fig. 16

NOTE: L'utilisation de la lance vapeur doit être précédée d'une purge d'au moins 2 secondes de l'eau de condensation ou selon les instructions du constructeur.

4.4 PRÉPARATION DU CAPPUCCINO

Pour obtenir la mousse typique du cappuccino, plonger le bec de la vapeur au fond du récipient qui doit être rempli d'un tiers (il est préférable que le récipient soit conique et allongé).
Ouvrir la vapeur. Avant que le lait n'ait atteint l'ébullition, positionner le bec de la vapeur à la surface en effleurant le lait par des petits mouvements dans le sens vertical. A la fin de l'opération, nettoyer soigneusement la lance avec un chiffon souple.




Fig. 17

4.5 SÉLECTION EAU CHAUDE



**ATTENTION
RISQUE DE BRÛLURES**

Pendant l'utilisation de la lance à eau chaude, veiller à ne pas mettre les mains sous la vapeur et à ne pas toucher tout de suite la lance.

Permet la distribution de l'eau chaude pour la préparation du thé, de la camomille et des tisane.

Positionner sous la lance de l'eau chaude un récipient et appuyer sur le poussoir de sélection de l'eau



chaude

Vérifier que le poussoir s'allume.

La lance à eau chaude distribue de l'eau pendant le temps programmé.

NOTE: La distribution de l'eau chaude peut se faire de façon non simultanée à celle du café.

4.6 REMPLISSAGE RÉSERVOIR

Quand l'eau du réservoir est terminée, le voyant



lumineux s'allume sur le panneau de commande.

Pour rétablir le fonctionnement correct de l'appareil, agir de la façon suivante:

- Ouvrir le portillon et extraire le réservoir.




Fig. 18

- Remplir le réservoir avec de l'eau minérale (à bas contenu de calcaire).

Au terme de l'opération, il suffit de remettre le récipient dans son emplacement et de refermer le portillon pour remettre la machine en condition de fonctionnement correct.

NOTE: Le récipient peut être extrait même s'il n'est pas vide; en effet, le liquide ne peut pas fuir par dessous.

5. ARRÊT

Pour éteindre la machine, appuyer sur la touche (16) qui se met à clignoter.

Il est possible aussi de commuter l'interrupteur machine (10); dans ce cas, tous les voyants lumineux s'éteignent.

NOTE: Pour les longues pauses et pour plus de sécurité, il est conseillé de débrancher la fiche de la prise de courant.

6. ENTRETIEN

Si les nettoyages, indiqués dans la partie précédente, sont exécutés comme il se doit il n'y a aucun entretien à effectuer.

Pour toute intervention sur la machine contacter le concessionnaire où a été achetée la machine.

Durant l'entretien/réparation, les composants utilisés doivent garantir le maintien des conditions d'hygiène et de sécurité prévues pour le dispositif. Les pièces de rechange originales fournissent cette garantie.

Après une réparation ou une substitution de composants qui concernent des parties qui sont en contact avec l'eau et les aliments, il faut effectuer la procédure de lavage ou suivre les procédures indiquées par le constructeur.

7. NETTOYAGE

Sauf le nettoyage du groupe de distribution (6), et indiqué sur le tableau qui suit, tout type de nettoyage doit être effectué en situation énergétique zéro (fiche débranchée du secteur) et avec les parties chaudes à température ambiante, suivant ce tableau.

N°	Types de nettoyage	N° pièce	FRÉQUENCE		
			Immédiatement après utilisation	tous les jours	toutes les semaines
1	Nettoyage buse	5	■	■	■
2	Nettoyage filtre et porte-filtre	b2, b0, b6	■	■	■
3	Nettoyage extérieur machine	a		■	■
4	Nettoyage grille	8		■	■
5	Nettoyage bac porte-liquides	7	■	■	■
6	Nettoyage réservoir d'eau	1			■
7	Nettoyage douche	6		■	
8	Nettoyage joint groupe distribution	6		■	■
9	Nettoyage groupe distribution	6			■

1. Nettoyage de la buse.

Utiliser un chiffon légèrement humidifié d'eau chaude et/ou de détergent neutre.

2. Nettoyage du filtre et porte-filtre.

- Éventuellement en s'aidant d'un outil, séparer le filtre (b0/b6) du porte filtre (b2).
- Nettoyer avec un jet d'eau (robinet) et essuyer.
- Le cas échéant, nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse.

3. Nettoyage de la surface extérieure de la machine.

- Pour le nettoyage extérieur de la machine n'utiliser aucun type de solvant, mais uniquement un chiffon légèrement humidifié d'eau chaude et de savon neutre.

4) Nettoyage de la grille.

- Nettoyer la grille à l'eau chaude et au savon avec une brosse.

5) Nettoyage bac porte-liquide.

- Nettoyer le bac porte-liquide à l'eau chaude et au savon en utilisant éventuellement une brosse.

REMARQUE: le bac porte-liquide peut être utilisé en lave-vaisselle.

ATTENTION: ne jamais utiliser de solvant.

6. Nettoyage réservoir d'eau.

- Utiliser de l'eau et du savon, puis bien rincer.
- REMARQUE:** si par hasard l'eau a laissé des dépôts indésirés, laver à l'aide d'un goupillon.

7. Nettoyage douche.

- **ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE:** opération effectuée avec la machine allumée, il faut donc faire particulièrement attention.
- Nettoyer les trous de la douche de distribution à l'aide d'une brosse en soie légèrement rigide.
- Appuyer sur le bouton distribution (19) pour libérer les petits trous.

8. Nettoyage joint groupe distribution.

- A l'aide d'une petite brosse, éliminer les incrustations ou les résidus de café du joint du groupe de distribution.

9. Nettoyage groupe distribution.

- A l'aide d'une petite brosse, éliminer les incrustations et les résidus de café de la douche du groupe de distribution.

8. ANOMALIES ET REMÈDES

Votre machine à café expresso ne fonctionne pas correctement, essayez de voir parmi les causes et remèdes indiqués ci-dessous. Consultez également les chapitres concernés dans la notice d'utilisation.

Anomalies	Remèdes
La machine ne prépare pas l'expresso.	Vérifier si le témoin lumineux, manque d'eau, est allumé: il n'y a plus d'eau dans le réservoir ou le réservoir n'est pas remplacé correctement. Le café a été moulu trop fin ou a été trop pressé. La douche est bouchée. Il faut éliminer le calcaire de la machine.
Le café sort sur les côtés du porte-filtre.	Le porte-filtre n'a pas été introduit correctement. Le porte-filtre n'a pas été assez serré. Il faut enlever les dépôts de café du joint (voir chap. Nettoyage).
La "crème" est insuffisante ou inexistante.	Contrôler la dose de café: le doseur doit être rempli au ras. La machine n'est pas chaude: le témoin lumineux résistance est éteint? Le café moulu a un grain trop gros. Le café n'a pas été bien pressé dans le filtre. Le café n'est pas frais. L'eau n'est pas fraîche.
La "crème" est trop foncée et/ou le café a un goût de brûlé.	Le café est moulu trop fin. Le café a été trop pressé. La dose de café est excessive.
Le café n'est pas assez chaud.	L'eau chaude passe à travers le filtre trop rapidement. Pour faire 2 tasses il faut de 25 à 40 secondes. Le café dans le filtre n'a pas été pressé correctement. Le café a été moulu trop gros. Le porte-filtre est froid. Le porte-filtre doit toujours rester inséré dans la machine pendant le chauffage et l'utilisation pour le conservé chaud. Les tasses sont froides. Les tasses doivent être placées sur le plan chauffe-tasses ou préchauffées avec de l'eau chaude avant de les utiliser. Le thermostat de sécurité de la chaudière est intervenu: contacter le centre d'assistance le plus proche.
La pompe ne prend pas l'eau du réservoir.	Ouvrir la lance vapeur (2) et agir de façon répétée sur la touche café (18).

SICHERHEIT- SVORSCHRIFTEN

Das vorliegende Bedienungshandbuch stellt einen wesentlichen Bestandteil des Produkts dar und muß dem Bediener zusammen mit dem Produkt ausgehändigt werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, da sie Ihnen wichtige Hinweise bezüglich der Sicherheit bei der Installation, beim Gebrauch und bei der Wartung der Maschine gibt. Bewahren Sie dieses Handbuch bitte gut auf, damit Sie es jederzeit zu Rate ziehen können.

Versichern Sie sich nach Entfernen der Verpackung, daß die Maschine unversehrt ist. In Zweifelsfällen darf das Gerät nicht benutzt werden und muß einem Fachmann vorgelegt werden. Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Polystyrolschaum, Nägel usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie eine Gefahrenquelle darstellen. Bitte sorgen Sie für deren ordnungsgemäße Entsorgung.



Abb. 1

Die Maschine ist für die Installation in Dienstbereichen für das Personal in Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen, in Agritourbetrieben, in Gemeinschaftsräumen in Hotels, Motels, Bed & Breakfast und sonstigen Aufenthaltsräumen geeignet.

Kontrollieren Sie vor Anschluß, ob die technischen Daten des Typenschilds mit denen Ihres Stromversorgungsnetzes übereinstimmen. Die Platte wird unter dem Topf mit Wasser entfernt. Die Installation des Geräts ist entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften und unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers durch einen ausgebildeten Fachmann vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die bei nicht erfolgter Erdung der häuslichen Anlage entstehen. Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit der Maschine ist eine Erdung der Anlage unbedingt erforderlich. Wenden Sie sich ggf. an einen qualifizierten Elektriker, um zu prüfen, ob die häusliche Elektroanlage den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Leistungsdaten des Geräts gemessen ist.



Abb. 2

Der Elektriker muss auch sicherstellen, dass der Querschnitt der Leitungen ist geeignet für die durch absorbierte Leistung. Keinesfalls dürfen Adapter,

Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel benutzt werden. Bei Bedarf ist ein entsprechend ausgebildeter Elektriker zu rufen, der die notwendigen Änderungen vornimmt.

Zur Installation des Geräts sind die Bauteile und Materialien zu verwenden, die dem Gerät mitgeliefert werden. Sollte die Verwendung anderer Bauteile notwendig sein, so muss der Installationstechniker deren Eignung für die Verwendung im Kontakt mit Wasser prüfen, das für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

Die Espressomaschine muß unter Beachtung der jeweils geltenden Vorschriften für die Wasserversorgung installiert werden. Wenden Sie sich bezüglich des Anschlusses an die Wasserleitung bitte an einen entsprechend ausgebildeten Flaschner. Für den Wasseranschluss Verwenden Sie immer eine neue Rohrleitung zugeführt wird, müssen die alten Rohre nicht verwendet werden.

Das Gerät muss mit Wasser versorgt werden, das entsprechend den am Installationsort geltenden einschlägigen Bestimmungen für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Der Installationstechniker muss beim Inhaber/Betreiber der Anlage die Bestätigung einholen, dass das Wasser die genannten Voraussetzungen erfüllt.

Die Maschine darf nur für die im Handbuch angegebenen Zwecke benutzt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge

unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauchs.

☞ Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen ohne ausreichende Kenntnisse nur unter Aufsicht oder nach vorheriger Einweisung benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

☞ Dieses Gerät ist für professionelle Verwendung bestimmt.

☞ Die Betriebstemperatur muss zwischen +5 und +35°C liegen.

☞ Nach erfolgter Installation wird das Gerät eingeschaltet, in den normalen Betriebszustand gebracht und im Zustand der "Betriebsbereitschaft" belassen. Danach wird das Gerät ausgeschaltet und das erste Füllwasser aus dem Wasserkreislauf abgelassen, um eventuelle anfängliche Unreinheiten zu beseitigen. Das Gerät wird dann neu gefüllt und in den normalen Betriebszustand gebracht. Nach Erreichen der Betriebsbereitschaft ist wie folgt vorzugehen:

- 100%iges Leeren der Kaffee-Kreisläufe über den Ausgusschnabel (wenn mehrere Schnäbel vorhanden sind, die Menge gleichmäßig aufteilen);

- 100%iges Leeren des Heißwasserkreislaufs über das Wasserrohr (wenn mehrere Rohre vorhanden sind, die Menge gleichmäßig aufteilen);
- Öffnen aller Dampfrohre für die Dauer einer Minute

Nach erfolgter Installation sollte ein Bericht über die vorgenommenen Arbeiten erstellt werden.





ACHTUNG


Lesen Sie vor Benutzung der Espressomaschine bitte das Bedienungshandbuch vollständig, zumindest aber die Sicherheitsvorschriften sowie die Hinweise zur Einstellung der Maschine durch.

☞ Bei Gebrauch eines jeden Elektrogeräts sind bestimmte grundlegende Regeln zu beachten. Hierzu zählen insbesondere:

- Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren;
- benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Füße naß sind;
- benutzen Sie keine Verlängerungskabel in Badezimmern oder Duschräumen;
- ziehen nicht am Netzkabel, sondern am Stecker, um das Gerät stromfrei zu machen;
- schützen Sie das Gerät vor Wettereinflüssen (Regen, Sonne usw.);
- lassen Sie das Gerät nicht von Kindern, Unbefugten oder sonstigen Personen bedienen, die die vorliegende Bedienungsanleitung nicht gelesen und vollständig verstanden haben.



☞ Vor Ausführung der Wartungsmaßnahmen seitens eines autorisierten Fachmanns ist das Gerät durch Betätigen des entsprechenden Schalters auszuschalten und das Netzkabel zu ziehen.



☞ Zur Reinigung und routinemäßigen Wartung, siehe Kapitel 7.


 Vor Durchführung der Reinigungsarbeiten ist das Gerät auf den Energiezustand "0" einzustellen, d.h. "GERÄTESCHALTER AUSSCHALTEN UND NETZSTECKER HERAUSZIEHEN". Halten Sie sich strikt an die Anweisungen des vorliegenden Handbuchs.

 Bei eventuellen Ausfällen oder Betriebsstörungen muß das Gerät ausgeschaltet werden. Jede Art von Eingriff ist ausdrücklich untersagt. Wenden Sie sich bitte ausschließlich an einen entsprechend qualifizierten Fachmann. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Kundendienstzentrum vorgenommen werden. Es dürfen hierzu nur Originalersatzteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der o.g. Hinweise kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden.

 Bei der Montage Muss Qualifizierter Elektriker Ein für den Einbau Eines laut den geltenden Sicherheitsvorschriften vorgeschriebenen, allpoligen Stecker mit Einer Kontaktöffnungsdistanz ermöglicht vollständige Trennung in Überspannungskategorie III Bedingungen. Im geöffneten Zustand sind die Kontakte zu 3 mm oder mehr geöffnet werden.

 Zur Vermeidung von Überhitzung sollte das Versorgungskabel vollständig abgerollt werden.


 Belüftungs - und / oder Wärmeableitgitter, insbesondere der Tassenvorwärmrost, dürfen nicht bedeckt werden.



 Das Versorgungskabel des Geräts darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sollte es beschädigt sein, ist das Gerät auszuschalten. Der Austausch des Kabels darf nur vom Fachmann vorgenommen werden.

 Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, ist dafür zu sorgen, daß es gebrauchsunfähig gemacht wird. Hierzu ist das Netzkabel nach Herausziehen des Steckers durchzuschneiden.

 **ACHTUNG
GEFAHR DER UMWELT
VERSCHMÜTZUNG**



 Werfen Sie das Gerät nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es indem Sie sich an ein autorisiertes Zentrum oder an den Hersteller wenden, der Ihnen entsprechende Hinweise gibt.

 Zur Gewährleistung einer guten Belüftung des Geräts ist dieses so aufzustellen, daß die Belüftungsseite des Geräts 15 cm (5,9 in) von der Wand oder anderen Geräten entfernt aufzustellen.


 Nach Starten des Spülvorgangs der Maschine darf dieser nicht unterbrochen werden, um zu vermeiden, daß Spülmittelreste in der Ausgabegruppe zurückbleiben.

 Das Gerät ins Wasser nicht tauchen.

 **ACHTUNG
VERGIFTUNGSGEFAHR**

 Während des Gebrauchs der Dampfdüse ist besonders darauf zu achten, die Hände nicht in den Dampf zu halten und die Düse nicht unmittelbar danach zu berühren.

 **ACHTUNG
GEFÄHRDUNG DURCH VERBRÜHEN**



 Denken Sie bei allen Installations-, Wartungs-, Ablauf- und Einstellarbeiten stets daran, daß der Fachmann Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen muß.

 Beim Nachfüllen des Kaffees darf der Bediener nicht mit den Händen in den Behälter fassen.

 Der Geräuschpegel der Maschine liegt unter 70db.

 Bei Maschinen mit Anschluss an das Wassernetz muss dieser aufgrund der einschlägigen, im Installationsland geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Um eine einwandfreie Funktion der Maschine zu gewährleisten darf der Druck 0.6 Mpa nicht überschreiten.



ACHTUNG



INFORMATION AN BENUTZER

Im Sinne von Art. 13 der gesetzestretenden Rechtsverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005, „Durchführung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG über die Verringerung

der Verwendung von gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie über Abfallentsorgung“.

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf dem Gerät bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer in den zugelassenen Sammelstellen für getrennte Abfallsammlung von elektronischen und elektrotechnischen Abfällen beseitigen oder es dem Verkäufer zurückgeben, falls er ein ähnliches Gerät kauft, so dass ein Verhältnis 1 zu 1 entsteht. Die angemessene getrennte Abfallsammlung vor der Lieferung des alten Gerätes zu umweltfreundlichen Recycling-, Behandlungs- und Entsorgungsanlagen trägt dazu bei, eventuelle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und unterstützt das Recycling von Stoffen, die das Gerät beinhaltet. Die unzulässige Entsorgung des Produktes hat die Verhängung einer Strafe im Sinne der gesetzestretenden Rechtsverordnung Nr.

22/1997 (Artikel 50 ff. der gesetzestretenden Rechtsverordnung Nr. 22/1997) zur Folge.

TRANSPORT UND AUFSTELLUNG

MASCHINEN-KENNZEICHNUNG

Im Schriftverkehr mit dem Hersteller Nuova Simonelli ist stets die Typennummer der Espressomaschine anzugeben.




Abb. 9

Das Gerät wird auf Paletten geliefert, die jeweils mehrere Kartons mit Espressomaschinen umfassen. Die Kartons sind mit Transportbändern an der Palette befestigt. Beim Transport und sämtlichen Verschiebungsarbeiten muß der Bediener:

- Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe sowie einen Arbeitsanzug mit elastischen Bündchen tragen. Der Transport der Paletten muß mit einem geeigneten Hebewerkzeug (z.B. Gabelstapler) vorgenommen werden.



ACHTUNG: GEFÄHRDUNG DURCH STOSS ODER QUETSCHEN.

Während des Bewegens der Maschine hat der Bediener darauf zu achten, daß sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich der Maschine befinden. Heben Sie die Palette langsam etwa 30 cm (11,8 in) vom Boden hoch und bewegen Sie sich in die Ladezone. Wenn Sie sich versichert haben, daß sich keine Personen oder Gegenstände in der Ladezone befinden, beginnen Sie mit dem Laden.

Wenn Sie den Bestimmungsort erreicht und sich wiederum versichert haben, daß sich weder Personen noch Gegenstände in der Abladezone befinden, bringen Sie die Palette (mittels Hebewerkzeug) auf eine Höhe von ca. 30 cm (11,8 in) über dem Boden und bewegen Sie sie anschließend an ihren Lagerort.



ACHTUNG: GEFÄHRDUNG DURCH STOSS ODER QUETSCHEN.

Versichern Sie sich vor der nachstehend beschriebenen Maßnahme, daß die Ladung sicher steht und auch bei Durchtrennen der Transportbänder nicht fällt. Der Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragende Bediener, der für das Durchtrennen der Transportbänder und die Einlagerung der Maschinen zu sorgen hat, muß die technischen Daten der Artikel einsehen, so daß eine korrekte Handhabung unter Berücksichtigung des Gewichts der Maschine gewährleistet ist.



ACHTUNG: GEFAHR DER UMWELTVERSCHMUTZUNG.





Abb. 10


Nach Entfernen der Maschine von den Paletten oder den Behältern, darf das Verpackungsmaterial aus Umweltschutzgründen nicht einfach weggeworfen, sondern muß ordnungsgemäß entsorgt werden.



Herzlichen Glückwunsch,
mit dem Kauf des Modells **MUSICA** haben sie eine optimale Wahl getroffen.
Hiermit steht Ihnen nicht nur eine einfache Kaffeemaschine zur Verfügung, sondern eine wirklich vollautomatische und computergesteuerte Espressomaschine. Dies bedeutet absolute Zuverlässigkeit und einfache Handhabung.
Wir sind sicher, dass unser Modell **MUSICA** Ihr Vertrauen in die Firma **Nuova Simonelli** bestärken wird und Sie sicherlich auch anderen den Kauf dieses Kaffeeautomaten empfehlen werden, sobald Sie erkannt haben, dass Sie mit dem Gerät die Rentabilität des Cafferteria-Services erhöhen und die Betriebskosten optimieren können.
Diese Maschine wurde gemäß den Richtlinien CEE 89/392, CEE 89/336, CEE 73/23, CEE 89/109 sowie der nachfolgenden Veränderungen hergestellt.
Mit freundlichen Grüßen

Nuova Simonelli S.p.a.

TECHNISCHE DATEN



MODELLE	NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	WÄRMELEISTUNG	ABMESSUNGEN		
				A	B	C
MUSICA	20 Kg	23 Kg	1200W	320 mm	400 mm	430 mm
	44.1 lb	50.7 lb		12.6 inc	15.7 inc	16.9 inc

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN		seite	47
1. BESCHREIBUNG		seite	49
1.1 Beschreibung des bedienfeldes		seite	50
2. INSTALLATION		seite	51
2.1 Wassereigenschaften		seite	51
3. PROGRAMMIERUNG		seite	52
3.1 Zeichenerklärung		seite	52
3.2 Programmierung der kaffee- dosismengen		seite	52
3.3 Heisswasserpro-grammierung		seite	52
3.4 Programmierung der standarddosen		seite	52
3.5 Zusatzfunktionen		seite	52
4. GEBRAUCH DER MASCHINE		seite	53
4.1 Ein-/ ausschaltung der maschine		seite	53
4.2 Espressozuberei-tung		seite	53
4.3 Udampfgebrauch		seite	53
4.4 Cappuccino-zubereitung		seite	54
4.5 Heisswasserwähler		seite	54
4.6 Füllen des wassertanks		seite	54
5. AUSSCHALTEN DER MASCHINE		seite	54
6. WARTUNG		seite	54
7. REINIGUNG		seite	55
8. STÖRUNGEN UND PROBLEMLÖSUNGEN		seite	56
 ALEKTRISCHE ANLAGE		seite	71
STEUERUNG		seite	75
HYDRAULIKANLAGE		seite	77

1. BESCHREIBUNG




Abb. 11

LEGENDE

- b0** Doppelfilter.
- b1** Feder.
- b2** Filterhalter.
- b3** Kaffeeauslauf.
- b4** Kaffeedosierlöffel.
- b5** Kaffeepresser.
- b6** Einzelfilter.

LEGENDE

- 1** Wassertank.
Der Tank enthält 2,3 Liter Wasser. Obwohl die Espressomaschine mit jeder Art von Wasser betrieben werden kann, empfiehlt sich die Verwendung von kalkarmem Wasser zur Erhöhung der Lebensdauer des Geräts.
- 2** Dampfausgabeknopf.
Öffnet den Hahn und reguliert die Menge des abgegebenen Dampfes.
- 3** Bedienfeld.
- 4** Wärmeisolierter Bereich.

- 5** Schwenkbare Dampfausgabedüse
Dampfaustritt zum Erhitzen von Flüssigkeiten in Gefäßen mittels Dampf.
- 6** Anschluß für Ausgabegruppe Sitz des Filterhalters (**b1**).
- 7** Tassenabstellrost.
- 8** Tassenwärmfläche.
- 9** Manometer.
- 10** Hauptschalter der Maschine.
- 11** Schalter Beleuchtung.
- 12** Heißwasserrohr.
- 13** Tassenvorwärmrost.
- 14** Wassertankdeckel.

1.1 BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES



Abb. 12

LEGENDE

- 15 Kontrollleuchte Heizwiderstand Kessel
- 16 Ein-/Ausschalttaste der Maschine
2 Sekunden gedrückt halten, um die
Maschine ein- oder auszuschalten
- 17 Abgabetaste für 2 Tassen Kaffee

- 18 Taste für kontinuierliche Kaffeeabgabe
Bei Betätigung dieser Taste wird Kaffee
abgegeben.
Bei nochmaliger Betätigung wird die
Kaffeeabgabe unterbrochen.
- 19 Abgabetaste für 1 Tasse Kaffee
- 20 Taste für Abgabe von Heißwasser
- 21 Kontrollleuchte Wassertank

2. INSTALLATION

Lesen Sie vor Installation des Geräts die in diesem Handbuch eingangs aufgeführten Sicherheitshinweise.

1. Gehen Sie nach Auspacken des Geräts bitte gemäß den Anweisungen im Kapitel "ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSLIEFERUNG" vor.
2. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf.

Montieren Sie die Zubehörteile wie folgt:

3. Den Dichtring (b1) in seine Aufnahme am Filterhalter einsetzen.
4. Montieren Sie einen oder zwei Filter (b0 oder b6).

Kanister- Ausführung

5. Deckel öffnen (14) und Tank herausnehmen (1).
6. Besonders vor dem ersten Gebrauch, den Tank gründlich mit Spülmittel und Wasser reinigen.
7. Tank mit Wasser füllen und vergewissern, dass die Außenseite des Tanks trocken ist.
8. Tank (1) in seine Halterung einsetzen und Deckel (14) schließen.

Ausführung mit Direktanschluss an das Wassernetz



ACHTUNG

Für den Anschluss an das Wassernetz immer einen neuen, für diesen Zweck geeigneten Schlauch verwenden.

5. Den Schlauch aus der Klappe am oberen Teil der Maschine herausziehen.

6. Das Rohr an den auf der Maschinenbasis positionierten Anschluss anschließen.
7. Das andere Ende mit 1/8"- Verschraubung am Wassernetz anschließen.
8. Versichern Sie sich, daß die Wassersammelschale (7) richtig eingesetzt ist.

Versichern Sie sich, daß der Tassenauflegerost (8) flach aufliegt.

9. Kontrollieren, dass die Dampfabetaste (2) geschlossen, d.h. nach unten gedrückt ist.
10. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung den Angaben auf der Geräterückseite entspricht.
11. Wenn die Dampfabetaste (2) geschlossen ist und die richtige Netzspannung vorliegt, kann der Stecker in die Dose gesteckt werden.
12. Die Vorbereitungsmaßnahmen sind hiermit beendet und das Gerät ist bereit, die Einstellarbeiten vorzunehmen.

HINWEIS: Bei Beginn des täglichen Geschäftsbetriebs bzw. bei Unterbrechungen von mehr als 8 Stunden Dauer muss das im Kreislauf der Maschine enthaltene Wasser mithilfe der entsprechenden Vorrichtungen abgelassen und vollständig gewechselt werden.

HINWEIS: Bei Lokalen mit durchgängigem Betrieb muss der vorstehend genannte Wechsel des Wassers mindestens einmal wöchentlich vorgenommen werden.

2.1 WASSEREIGENSCHAFTEN

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, für die Instandhaltung des Filtersystems und die Überwachung der Eigenschaften des Wassers bzw. die Einhaltung der diesbezüglichen Vorschriften zu sorgen.

Sofern die nachstehend aufgeführten Merkmale nicht eingehalten werden, wird die Garantie der Maschine sofort und vollständig hinfällig:

- Gesamthärte 50-60 ppm (Partikel pro Million);
- Druck des Wassernetzes 2 bis 4 bar; Kaltwasser;
- Mindestdurchsatz: 200 l/Std;
- Filterung unter 1.0 micron;
- Feststoffgehalt (tds = total dissolved solids) 50 bis 250 ppm;
- Alkalinität 10 bis 150 ppm;
- Chlorgehalt unter 0.50 mg/l;
- PH-Wert 6.5 bis 8.5;
- Chlorgehalt unter 0.50 mg/l;
- Ph tra 6.5 e 8.5.

3. PROGRAMMIERUNG

3.1 ZEICHENERKLÄRUNG

Zur Programmierung ist wie folgt vorzugehen:

HINWEIS: Dieser Vorgang ist bei eingeschalteter Maschine ausführbar.

- Zum Aufruf der Dosis- Programmierung muss die Taste für kontinuierliche Abgabe  5 Sek. lang gedrückt gehalten werden.
- Die Ausgabetasten beginnen zu blinken.

3.2 PROGRAMMIERUNG DER KAFFEE-DOSISMENGEN

Um die Wasserdosis im Hinblick auf eine der Ausgabetasten programmieren zu können, ist wie folgt vorzugehen:

- Den Filterhalter (dieser kann einzeln als auch doppelt vorliegen, je nach zu programmieren-der Taste) mit der richtigen Kaffeedosis füllen.
- Den Filterhalter in die Gruppe einführen.
- Eine der Ausgabetasten drücken:



- Damit beginnt die Abgabe. Nach Erreichen der gewünschten Menge, nochmals die gleiche Taste betätigen.



- Zum Verlassen der Programmierung ist die Taste  zu betätigen

3.3 HEISSWASSERPROGRAMMIERUNG

- In den Programmierstatus gelangen; hierzu die jeweilige Vorgehensweise befolgen.
- Die Auswahlstaste Heißwasser  drücken.
- Die Heißwasserausgabe beginnt.
- Die gewünschte Heißwasserdosis festlegen
- und erneut die Taste  betätigen.
- Zum Verlassen der Programmierung ist die Taste  zu betätigen

3.4 PROGRAMMIERUNG DER STANDARDDOSEN

- Es können vorgegebene Werte für die Dosismengen der Gruppe und für das Heißwasser eingestellt werden.

Hierzu die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich die blinkenden Tasten ausschalten.

Die Dosen sind:

1CN	2CN	Dauer.	WASSER
80 cc	120 cc	160 cc	45 sec.

HINWEIS: die Eingabe von 0 Sekunden für das Wasser bewirkt eine Dauerfunktion

3.5 ZUSATZFUNKTIONEN

Innerhalb der Programmierung (wenn keine Ausgabe aktiv ist), die Taste  drücken und gedrückt

halten, dann die Taste  drücken. So erhält man Zugriff auf die Seite mit der Parametereinstellung:

1. Aktivierung der Software- Sperre zwecks Aufruf der Dosis- Programmierung.
2. Helligkeitseinstellung der Tastatur.
3. Aktivierung der Vorinfusion Dosierung.

- Durch Betätigen der Taste  wird die Software- Sperre zwecks Dosis- Programmierung aktiviert (Taste leuchtet) bzw. deaktiviert (Taste erloschen). Um die Software- Sperre für die Dosis- Programmierung wieder aufzuheben, muss die Dosis- Programmierung verlassen und dann wie folgt vorgegangen werden: das Gerät von OFF auf ON umschalten. Sobald der Lampentest beginnt, die Taste  loslassen und gleichzeitig die Tasten  und  betätigen, bis der Lampentest beendet ist.

- Die blinkende Taste  dient zur Einstellung der Helligkeit der Tasten auf eine der 9 voreingestellten Stufen. Durch Betätigen der Taste  wird die Helligkeit auf das Minimum reduziert und steigt dann wieder bis zum Maximalwert an.

- Durch Betätigen der Taste  wird die Vorinfusion (ca. 3 Sekunden) an den Brühgruppen aktiviert (Taste leuchtet) bzw. deaktiviert (Taste erloschen).

Durch Betätigen der Taste  wird die Parameter- Eingabe verlassen und wieder zur Dosis- Programmierung übergegangen.

4. GEBRAUCH DER MASCHINE

Vor Beginn des Maschinenbetriebs muss der Bediener sich vergewissern, dass er die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorschriften gelesen und richtig verstanden hat.

4.1 EIN-/ AUSSCHALTUNG DER MASCHINE

- Die Maschine an die Steckdose anschließen, die LED der Einschalttaste  beginnt zu blinken.

- Die Einschalttaste  2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Die Dauereinschaltung der LED Einschalttaste  und aller LEDs der Ausgabetasten zeigt an, dass sich die Maschine im eingeschalteten Zustand befindet.

Um einen cremigen Kaffee zu erzielen, muss ab dem Einschalten etwa 25 Minuten abgewartet werden.




Abb. 13

HINWEIS: Alle Auswahlkosten sind am Ende des Diagnosevorgangs aktiviert.



ACHTUNG

Bei Wartungseingriffen an der Elektronikarte ist die Maschine anhand des externen Hauptschalters auszuschalten oder das Speisekabel aus der Steckdose zu ziehen.

- Die Einschalttaste  5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Maschine abzuschalten. Die LEDs der Ausgabetasten schalten sich aus. Die LED der Einschalttaste geht wieder in den Blinkzustand über.

4.2 ESPRESSOZUBEREITUNG

Siebrträger abnehmen und mit einer oder zwei Dosen gemahlenem Kaffee (vom verwendeten Filter abhängig) füllen.

Falls erforderlich, eventuell mithilfe eines geeigneten Werkzeugs austauschen.




Abb. 14

Der gestrichen volle Dosierer (b4) liefert die richtige Menge für einen einzelnen Kaffee. Den Inhalt des Dosierers (b4) in den Einzelfilter (b6) bzw. den zweifachen Inhalt des Dosierers (b4) in den Doppelfilter (b0) geben.

Den Kaffee mit dem mitgelieferten Stopfer pressen, die Kaffeepulverreste auf dem ringförmigen Siebrand entfernen (dies gewährleistet eine bessere Abdichtung und eine geringere Abnutzung der Dichtung).




Abb. 15

Nun den Siebrträger in die Brühgruppe einsetzen und die gewünschte Espressoart drücken:



1 Kaffee



2 Kaffee



Kaffee

kontinuierliche

Die Pumpe schaltet sich ein und das Elektroventil der Brühgruppe öffnet sich, was die Espressoabgabe ermöglicht.

Dieser Vorgang wird durch die Einschaltung der gedrückten Taste angezeigt.

HINWEIS: Den Siebrträger in den Pausen in der Brühgruppe eingesteckt lassen, damit dieser warm bleibt.

Die Brühgruppen sind zur Gewährleistung der thermischen Höchststabilität während des Betriebs mit einem Heißwasserumlauf thermokompensiert.

4.3 DAMPFGEBRAUCH



**ACHTUNG
VERBRÜHUNGSGEFAHR**

Beim Gebrauch der Dampfdüse dürfen die Hände nicht unter die Düse gestellt oder diese gleich nach der Benutzung angefasst werden.

Der Dampfhebel darf kontinuierlich nur für maximal 45 Sekunden bedient werden.

Zur Nutzung des Dampfs muss lediglich der zugehörige Hebel (Abb. 16) gedrückt werden.

Wenn er vollständig hinein gedrückt wird, bleibt der Hebel in der Stellung der maximalen Öffnungsweite blockiert. Wenn daran gezogen wird, läuft der Hebel automatisch wieder in seine Ausgangsstellung zurück.




Abb. 16

HINWEIS: Der Verwendung des Dampfrohrs muss immer ein mindestens 2 Sekunden langes bzw. den Anweisungen des Herstellers entsprechendes Ablassen des Kondensats vorausgehen.

4.4 CAPPUCCINO-ZUBEREITUNG

Zur Erzielung der typischen Crema ist die Dampftülle bis zum Boden des zu 1/3 gefüllten Behälters (vorzugsweise kegelstumpfartig) zu führen und der Dampf zu öffnen. Dampftülle zur Oberfläche führen, bevor die Milch den Siedepunkt erreicht hat. Dabei senkrecht verlaufende Bewegungen ausführen und nur wenig in die Milch eintauchen. Düse anschließend mit einem weichen Tuch reinigen.




Abb. 17

4.5 HEISSWASSERWÄHLER



Beim Gebrauch der Heißwasserdüse dürfen die Hände nicht unter die Düse gestellt oder diese gleich nach der Benutzung angefasst werden.

Ermöglicht die Heißwasserabgabe für die Zubereitung von Tee und Aufgüssen.

Einen Behälter unter das Heißwasserrohr stellen und

die Auswahl taste für Heißwasser  betätigen.

Sicherstellen, dass sich die Taste einschaltet. Nun strömt aus der Heißluftdüse Wasser heraus; die Dauer dieses Vorgangs entspricht dem programmierten Wert.

HINWEIS: Es ist möglich, dass kein Heißwasser abgegeben wird, wenn gleichzeitig Kaffee gebrüht wird.

4.6 FÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn das Wasser im Tank verbraucht ist, leuchtet

die Kontrolllampe  am Bedienfeld auf.

Um die einwandfreie Funktion des Geräts wieder herzustellen ist wie folgt vorzugehen:

- Die Klappe öffnen und den Tank herausnehmen.




Abb. 18

- Den Tank mit Mineralwasser (mit niedrigem Kalkgehalt) füllen.

Danach muss lediglich der Tank wieder in seine Aufnahme gesetzt und die Klappe geschlossen werden, um die Maschine wieder in den ordnungsgemäßen Betriebszustand zu versetzen.

HINWEIS: Der Tank kann auch entnommen werden, wenn er nicht leer ist. Das dort enthaltene Wasser kann nicht nach unten ablaufen.

5. AUSSCHALTEN DER MASCHINE

Zum Abschalten der Maschine, die Taste (16) betätigen, die dann zu blinde beginnt.

Es besteht auch die Möglichkeit, den Hauptschalter der Maschine (10) auszuschalten. In diesem Fall erlöschen alle Kontrolllampen.

HINWEIS: Bei längeren Pausen ist es sicherheitshalber zu empfehlen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

6. WARTUNG

Wenn die im obigen Abschnitt beschriebenen Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, sind keine weiteren Wartungsmaßnahmen erforderlich. Für alle übrigen Eingriffe an der Espressomaschine wenden Sie sich bitte an den Händler, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben.

Im Fall von Instandhaltungs-/Reparaturarbeiten müssen die jeweils verwendeten Bauteile die gleichen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen gewährleisten, die für diese Maschine vorgesehen sind. Originalersatzteile bieten diese Gewähr.

Nach Reparatur oder Austausch von Bauteilen, die mit Wasser und Nahrungsmitteln in Berührung kommen, muss deren Reinigung vorgenommen werden, wie vom Hersteller vorgeschrieben.

7. REINIGUNG

Mit Ausnahme der Reinigung der Ausgabegruppe 9 (siehe nachfolgende Tabelle) sind sämtliche Reinigungsmaßnahmen im "Energiezustand null", d.h. bei herausgezogenem Netzstecker und nach Abkühlung der erhitzten Teile auf Umgebungstemperatur so durchzuführen, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben ist.

N°	Art der reinigung	Teile-Nr	HÄUFIGKEIT		
			Unmittelbar nach Gebrauch	täglich	täglich
1	Reinigung der Düse	5	■	■	■
2	Reinigung des Filters und Filterhalters	b2, b0, b6	■	■	■
3	Reinigung des Maschinengehäuses	a		■	■
4	Reinigung des Rostes	8		■	■
5	Reinigung des Flüssigkeitsbehälters	7	■	■	■
6	Reinigung des Wassertanks	1			■
7	Reinigung der Dusche	6		■	
8	Reinigung der Dichtung der Ausgabegruppe	6		■	■
9	Reinigung der Ausgabegruppe	6			■

1. Reinigung der Düse.

Verwenden Sie hierzu ein mit etwas warmem Wasser angefeuchtetes Tuch und/oder Neutralreiniger.

2. Reinigung des Filters und Filterhalters.

- Benutzen Sie ggf. ein Werkzeug, um den Filter (b0/b6) vom Filterhalter (b2) zu trennen.
- Unter fließendem Wasser reinigen und anschließend trocknen.
- Filter ggf. mit einer Bürste putzen.

3. Reinigung des Gehäuses der Espressomaschine.

- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenfläche der Espressomaschine keinesfalls Lösungsmittel, sondern ausschließlich ein mit Neutralreiniger und warmem Wasser leicht angefeuchtetes Tuch.

4. Reinigung des Rostes.

- Reinigen Sie den Rost mit warmem Wasser und Reinigungsmittel unter Verwendung einer Bürste.

5. Reinigung des Flüssigkeitsbehälters.

- Reinigen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit warmem Wasser und Reinigungsmittel. Benutzen Sie ggf. eine Bürste.

ANMERKUNG: Der Flüssigkeitsbehälter kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel.

6. Reinigung des Wassertanks.

- Verwenden Sie hierzu Wasser und Reinigungsmittel. Anschließend gründlich mit klarem Wasser spülen.

ANMERKUNG: Bei eventuell vorhandenen, unerwünschten Ablagerungen im Wassertank ist der Reinigungsvorgang mit einer Flaschenbürste durchzuführen.

7. Reinigung der Dusche.

- **ACHTUNG: GEFÄHRDUNG DURCH VERBRÜHEN:** Da dieser Reinigungsvorgang bei eingeschaltetem Gerät vorgenommen wird, ist äußerste Vorsicht geboten!
- Reinigen Sie die Löcher der Ausgabedusche mit Hilfe einer Bürste mit harten Borsten.
- Drücken Sie die Ausgabetaste (19), um die Löcher zu öffnen.

8. Reinigung der Dichtungsgruppe.

- Entfernen Sie eventuell vorhandene Ablagerungen oder Kaffeerückstände mit Hilfe einer Bürste von der Dichtung.

9. Reinigung der Ausgabegruppe.

- Entfernen Sie eventuell vorhandene Ablagerungen oder Kaffeerückstände mit Hilfe einer Bürste von der Dusche der Ausgabegruppe.

8. STÖRUNGEN UND PROBLEMLÖSUNGEN

Falls Ihre Espressomaschine einmal nicht einwandfrei funktionieren sollte, prüfen Sie bitte, ob eventuell die nachstehend genannten Störungen vorliegen und versuchen Sie, diese wie beschrieben zu beheben. Beachten Sie bitte auch die betreffenden Abschnitte im Bedienungshandbuch.

Störungen	Problemlösungen
Das Gerät bereitet keinen Espresso zu	Kontrollieren Sie, ob die Kontrolleuchte "Wassermangel" eingeschaltet ist: Kein Wasser im Tank oder Tank nicht richtig eingesetzt. Der Kaffee wurde zu fein gemahlen oder zu stark gepreßt. Die Duschse ist verstopft. Das Gerät muß entkalkt werden.
Der Kaffee läuft an den Seiten des Filterhalters heraus.	Der Filterhalter wurde nicht richtig eingesetzt. Der Filterhalter wurde nicht ausreichend festgedreht. Eventuell vorhandene Kaffeerückstände von der Dichtung entfernen (siehe Abschnitt Reinigung).
Unzureichende oder fehlende "Cremebildung"	Kontrollieren Sie die verwendete Kaffeemenge: der Dosierlöffel muß randvoll sein. Die Espressomaschine ist nicht heiß genug: Kontrollieren Sie, ob die Kontrolleuchte des Heizwiderstands ausgeschaltet ist. Die Körnung des verwendeten Kaffee ist zu groß. Der Kaffee wurde nicht richtig in den Filter gepreßt. Der Kaffee ist nicht frisch. Das verwendete Wasser ist nicht frisch.
Die "Kaffeecreme" ist zu dunkel und/oder der Kaffee schmeckt verbrannt	Der Kaffee wurde zu fein gemahlen. Der Kaffee wurde zu stark gepreßt. Die verwendete Kaffeedosis ist zu groß.
Der Espresso ist nicht heiß genug.	Das heiße Wasser läuft zu schnell durch den Filter. Die Zubereitung von 2 Tassen Espresso erfordert etwa 25-40 Sekunden. Der Kaffee im Filter wurde nicht richtig gepreßt. Der Kaffee wurde zu grob gemahlen. Der Filterhalter ist kalt. Der Filterhalter muß während des Aufheizens und des Gebrauchs. stets in der Espressomaschine belassen werden, damit er warm bleibt. Die Tassen sind kalt. Die Tassen sind auf die Tassenwärmläche zu stellen oder in heißem Wasser zu erwärmen, bevor sie verwendet werden. Der Sicherheitsheißschalter des Kessels ist in Aktion getreten: bitte wenden Sie sich an das nächste Kundendienstzentrum.
Die Pumpe bekommt kein Wasser vom Tank.	Das Dampfrohr (2) öffnen und mehrmals die Kaffee- Taste (18) betätigen.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

El presente manual constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Leer detenidamente las advertencias incluidas en el mismo, dado que ofrecen importantes indicaciones concernientes la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. Conservar con atención este manual para consultas futuras.

Tras haber quitado el embalaje, cerciorarse de la integridad del aparato. En caso de dudas, no utilizarlo y consultar personas profesionalmente cualificadas. Los elementos del embalaje (sacos de plástico, poliestireno celular, clavos, etc.) no deben ser dejados al alcance de los niños, dado que constituyen una potencial fuente de peligro, ni ser desechados en el medio ambiente.



La máquina es adecuada para instalarla en ambientes como áreas de servicio para el personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, en casas rurales,

en espacios para clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y otros ambientes residenciales.

Antes de conectar el aparato, cerciorarse de que los datos de la placa coincidan con los de la red de distribución eléctrica. La placa se encuentra debajo de la cacerola con agua. La instalación debe ser efectuada en conformidad con las normas vigentes en el país donde se instala la máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante y por personal cualificado. El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños a causa de la falta de puesta a tierra de la instalación eléctrica. Para la seguridad eléctrica de este aparato, es obligatorio preparar una instalación de puesta a tierra, dirigiéndose a un electricista con idoneidad técnica certificada, quien deberá controlar que la capacidad eléctrica de la instalación sea adecuada a la potencia máxima del aparato, indicada en la placa.



El electricista también debe asegurarse de que la sección de los cables es adecuado para la potencia absorbida por el aparato. Se prohíbe el uso de adaptadores, tomas múltiples y cables de prolongación. Si su empleo fuera indispensable,

entonces es necesario llamar a un electricista patentado.

Durante la instalación del dispositivo se tienen que usar los componentes y los materiales en dotación con el mismo dispositivo. Si fuera necesario emplear otros componentes, el instalador tiene que verificar la idoneidad de los mismos para utilizarlos en contacto con el agua para consumo humano.

El instalador debe realizar las líneas hidráulicas respetando las normas de higiene y seguridad hidráulica a la protección del medio ambiente vigentes en el lugar de instalación. Por tanto para ello es necesario llamar a un técnico autorizado. Para la conexión de agua utilice siempre una nueva tubería suministrada, no se deben utilizar las viejas tuberías.

La alimentación del dispositivo se tiene que efectuar con agua idónea para el consumo humano conforme a las disposiciones vigentes en el lugar de instalación. El instalador tiene que adquirir del propietario/gestor del sistema confirmación de que el agua respeta los requisitos arriba mencionados.

Este aparato debe ser destinado exclusivamente al uso descrito en este manual. El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños ocasionados por un uso impropio, erróneo e irrazonable.

☞ Niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de los conocimientos adecuados no deben usar el aparato a menos que sean supervisados o instruidos. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento No se deben hacer por los niños sin supervisión.

☞ Este aparato está destinado a un uso profesional.

☞ La temperatura de funcionamiento tiene que estar comprendida entre $[+5, +35]^{\circ}\text{C}$.

☞ Al acabar la instalación, el dispositivo es activado y llevado hasta la condición nominal de trabajo dejándolo en condiciones de "listo para el funcionamiento".

Sucesivamente el dispositivo es apagado y todo el circuito hidráulico es vaciado de la primera agua introducida para eliminar eventuales impurezas iniciales.

A continuación el dispositivo es de nuevo cargado y llevado hasta las condiciones nominales de funcionamiento.

Después de alcanzar el estado de "listo para el funcionamiento" se efectúan las siguientes erogaciones:

- 100% del circuito café a través del erogador café (para más erogadores hay que dividir en igual medida);
- 100% del circuito agua caliente a través del erogador agua (para más erogadores hay que dividir en igual medida);

- abertura de cada una de las salidas vapor durante 1 minuto
Al acabar la instalación sería una buena norma redactar un informe de todo lo efectuado.



ADVERTENCIA

☞ Antes de utilizar la máquina, leer completamente el manual de uso, o al menos las prescripciones de seguridad y la puesta a punto.

El uso de cualquier aparato eléctrico comporta la observancia de algunas reglas fundamentales. En particular:

- no tocar el aparato con las manos o los pies mojados;
- no usar el aparato mientras se está descalzo;
- no usar cables de prolongación en ambientes de baño o duchas;
- no tirar del cable de alimentación para desconectar el aparato de la red de alimentación;
- no dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.);
- No permitir que el aparato sea usado por los niños, por personal no autorizado ni por quienes no hayan leído y comprendido este manual.




Fig. 3




Fig. 4

☞ Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, el técnico autorizado debe desenchufar la máquina tras haber apagado el interruptor general de la misma.




Fig. 5

☞ Para las operaciones de limpieza, llevar la máquina al estado energético "0", es decir con el "INTERRUPTOR A PAGADO Y ELENCHUFE DESCONECTADO" y atenerse exclusivamente a las indicaciones incluidas en el presente manual.

☞ Para la limpieza y el mantenimiento de rutina, consulte el Capítulo 7.

➡ En caso de avería o mal funcionamiento, apagar el aparato. Está terminantemente prohibido intentar cualquier tipo de reparación. Dirigirse exclusivamente a personal profesionalmente cualificado. La eventual reparación de los productos deberá ser efectuada sólo por la casa fabricante o por un cenro de asistencia autorizado, utilizando exclusivamente repuestos originales. Si no se respetan estas indicaciones se puede comprometer la seguridad del aparato.

➡ En el momento de la instalación, el electricista patentado deberá instalar un interruptor onnipolar con una distancia de abertura de los contactos que permite la desconexión completa en categoría de sobretensión condiciones III. Cuando está abierto, los contactos se deben abrir a 3 mm o más.

➡ Para evitar recalentamientos peligrosos, se recomienda desplegar completamente el cable de alimentación.

➡ No obstruir as rejillas de aspiración y/o de disipación térmica, especialmente la del calentador de tazas.




Fig. 6

➡ El cable de alimentación de

este aparato no debe ser cambiado por el usuario. En caso de daños, apagar el aparato y para su sustitución dirigirse exclusivamente a personal profesionalmente cualificado.

➡ Cuando se decida dejar de utilizar un aparato de este tipo, se recomienda ponerlo fuera de uso cortando el cable de alimentación tras haber desconectado el enchufe.

**ADVERTENCIA
PELIGRO DE
CONTAMINACIÓN**




Fig. 7

➡ No desechar la máquina en el medio ambiente; para su eliminación dirigirse a un centro autorizado o ponerse en contacto con el fabricante, que dará las indicaciones necesarias.

➡ Para favorecer la aireación de la máquina, colocar su lado de aireación a 15 cm (5,9 in) de las paredes o de otras máquinas.

➡ Una vez iniciado el lavado de la máquina es importante no interrumpirlo, dado que pueden quedar residuos de detergente dentro del grupo de erogación.

➡ El electrodomestico no debe ser sumergido en agua durante la limpieza.

**ADVERTENCIA
PELIGRO DE INTOXICACIÓN**

➡ Durante el uso de la lanza del vapor, prestar suma atención en no poner las manos debajo del mismo y en no tocar la lanza enseguida después del uso.

**ADVERTENCIA
PELIGRO DE QUEMADURA**




Fig. 8

➡ Recordar que, antes de efectuar cualquier operación de instalación, mantenimiento, descarga o regulación, el operador cualificado debe ponerse guantes y calzado de protección.

➡ En el momento de cargar el café, el operador no debe poner las manos dentro del recipiente.

➡ El nivel sonoro de la máquina es inferior a 70 db.

➡ En el caso de máquina con conexión hídrica a la red, la conexión se tiene que hacer siguiendo las normas vigentes en los países de instalación y además la presión máxima para el correcto funcionamiento de la máquina no tiene que superar 0.6 MPa.



ATENCIÓN



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Bajo los sentidos del art. 13 del Decreto Ley del 25 de julio de 2005, n. 151 "realización de las Normas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso

de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además del vaciado de los residuos y desechos".

El símbolo del contenedor listado, indicado sobre la instrumentación, indica que el producto al final de su vida útil tiene que ser recogido separadamente de los demás residuos o desechos. El usuario deberá, por tanto, entregar la instrumentación junta al fin vida a los idóneos centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o bien recobrarla al detallista al momento del adquiero de una nueva instrumentación de tipo equivalente, en razón de uno a uno. La adecuada recogida selectiva para el envío siguiente de la instrumentación cesada al reciclaje, al trato y al vaciado ecológicamente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el entorno y sobre la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen la instrumentación.

El vaciado abusivo del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas establecidos por Decreto Ley .22/1997" (art. 50 y siguientes del Decreto Ley n.22/1997).

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

IDENTIFICACIÓN MÁQUINA

Siempre que se comunique con la fábrica Nuova Simonelli, se ruega citar el número de matrícula de la máquina.




Fig. 9

La máquina es transportada sobre paletas con otras máquinas, dentro de cajas aseguradas por medio de flejes.

Antes de proceder a cualquier operación de transporte o desplazamiento, el operador deberá:

- Ponerse guantes y calzado de protección y un mono con elásticos en los puños y tobillos.

El transporte de la paleta debe ser efectuado con un medio de elevación adecuado (tipo carretilla elevadora).



ATENCIÓN: PELIGRO DE CHOQUE O APLASTAMIENTO

Durante todo el desplazamiento, el operador debe prestar atención en que no hayan personas, cosas o objetos en el área de maniobra.

Levantar la paleta lentamente a aproximadamente 30 cm (11,8 in) del piso y llegar a la zona de carga. Tras haber controlado que no hayan obstáculos, sean cosas o personas, proceder a la carga.

Una vez llegado a destino, también con un medio de elevación adecuado (p.ej. carretilla elevadora) y tras haberse cerciorado de que no hayan personas o cosas en el área de des-

carga, poner la paleta en el piso y desplazarla a una altura de aproximadamente 30 cm (11,8 in) hasta el área de almacenaje.



ATENCIÓN: PELIGRO DE CHOQUE O APLASTAMIENTO

Antes de proceder a la siguiente operación, controlar que la carga se encuentre en su sitio y que no caiga cuando se corten los flejes.

El operador, usando guantes y calzado de protección, debe proceder al corte de los flejes y al almacenaje del producto.

Consultar las características técnicas de este último para saber el peso de la máquina que se debe almacenar y poder regularse en base a ello.



ATENCIÓN PELIGRO DE CONTAMINACIÓN.





Fig. 10

Una vez extraída la máquina de la paleta o de la caja, no desechar estos últimos en el medio ambiente dado que existe el peligro de contaminación.



¡Enhorabuena!

Con la compra del modelo **MUSICA** usted ha hecho una óptima elección. Es por esto que usted ahora no tiene un simple erogador de café, sino una verdadera y propia máquina para café expreso completamente automática y enteramente dirigida por un microprocesador. Esto quiere decir extremada fiabilidad y facilidad de uso.


Estamos seguros que nuestro modelo **MUSICA** aumentará la confianza hacia la **Nuova Simonelli** y Usted seguramente aconsejará a otros la adquisición de esta máquina de café, desde el momento que el modelo **MUSICA** ha sido elegido para aumentar la rentabilidad del servicio cafetería optimizando al máximo los costes del ejercicio.

Esta máquina ha sido construida siguiendo las directivas CEE 89/392, CEE 89/336, CEE 89/109 y sucesivas modificaciones.

Cordialmente

Nuova Simonelli S.p.a.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELOS	PESO NETO	PESO BRUTO	POT. TERMICA	DIMENSIONES		
				A	B	C
MUSICA	20 Kg	23 Kg	1200W	320 mm	400 mm	430 mm
	44.1 lb	50.7 lb		12.6 inc	15.7 inc	16.9 inc

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pág.	61
1. DESCRIPCIÓN	pág.	63
1.1 Descripción del panel de mandos	pág.	64
2. INSTALACIÓN	pág.	65
2.1 Características del agua	pág.	65
3. PROGRAMACIÓN	pág.	66
3.1 Programación dosis	pág.	66
3.2 Programación dosis cafés	pág.	66
3.3 Programación agua caliente	pág.	66
3.4 Programación dosis estándar	pág.	66
3.5 Funciones adicionales	pág.	66
4. UTILIZACIÓN	pág.	67
4.1 Encendido/ apagado de la máquina	pág.	67
4.2 Preparación del café	pág.	67
4.3 Utilización del vapor	pág.	67
4.4 Preparación del cappuccino	pág.	68
4.5 Selección de agua caliente	pág.	68
4.6 Llenado del recipiente	pág.	68
5. PARADA	pág.	68
6. MANTENIMIENTO	pág.	68
7. LIMPIEZA	pág.	69
8. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	pág.	70
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	 pág.	 71
CENTRALITA	pág.	75
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	pág.	77

1. DESCRIPCIÓN




Fig. 11

LEYENDA

- b0** Filtro doble.
- b1** Resorte.
- b2** Portafiltro.
- b3** Salida erogación.
- b4** Dosificador café.
- b5** Prensa café.
- b6** Filtro simple.

LEYENDA

- 1** Depósito agua.
El depósito tiene una capacidad de 2,3 litros de agua. Si bien la máquina funciona con cualquier tipo de agua, cuanto menos dura es esta última, mayor es la duración de la máquina.
- 2** Empuñadura vapor.
Abre el erogador y regula la cantidad de vapor suministrado.
- 3** Panel mandos.
- 4** Toma aislante.

- 5** Lanza articulada de erogación vapor
Salida vapor para calentamiento de líquidos en recipientes.
- 6** Conexión grupo erogación.
Cavidad para el portafiltro (**b1**).
- 7** Bandeja colectora agua.
- 8** Rejilla de apoyo para tazas.
- 9** Manómetro.
- 10** Conmutador alimentación máquina.
- 11** Conmutador encendido luces.
- 12** Lanzador erogación agua caliente.
- 13** Plano calentador de tazas.
- 14** Postigo depósito agua.

1.1 DESCRIPCION DEL PANEL DE MANDOS



Fig. 12

LEYENDA

- | | |
|---|--|
| <p>15 Luz indicadora resistencia caldera</p> <p>16 Interruptor encendido/apagado máquina.
Mantener apretado 2 seg. para encender o apagar la máquina.</p> <p>17 Pulsador de erogación 2 cafés.</p> | <p>18 Pulsador de erogación continuada café.
Apretado permite la erogación del café.
Volviéndolo a apretar suspende la erogación del café.</p> <p>19 Pulsador de erogación 1 café.</p> <p>20 Pulsador erogación agua caliente.</p> <p>21 Luz indicadora depósito agua.</p> |
|---|--|

2. INSTALACIÓN

Antes de proceder a la instalación, leer detenidamente las prescripciones de seguridad al inicio de este manual.

1. Una vez extraída la máquina de su embalaje, seguir las indicaciones descritas en las "NOTAS GENERALES DE ENTREGA".
2. Emplazarla sobre una superficie horizontal.

Preparar los accesorios de la siguiente manera:

3. Introducir el anillo (b1) dentro del alojamiento del portafiltro.
4. Colocar uno de los dos filtros (b0 ó b6).

Versión Bidón

5. Abrir el postigo (14) y extraer el depósito (1).
6. Lavar el depósito con agua y jabón, especialmente la primera vez.
7. Llenar el depósito de agua y cerciorarse de que su parte exterior esté seca.
8. Colocar nuevamente el depósito (1) en su sitio y cerrar el postigo (14).

Versión Conexión directa a la red hidráulica



ATENCIÓN

Para la conexión a la red hídrica utilizar siempre un tubo nuevo e idóneo para el empleo.

5. Extraer el tubo de la compuerta (14) en la parte superior de la máquina.
6. Conectar la extremidad del tubo en la junta situada en la base de la máquina.
7. Conecte la otra extremidad del tubo con racor

1/8" a la red hidráulica.

8. Cerciorarse de que la bandeja colectora (7) se encuentre bien colocada.
Cerciorarse de que la rejilla apoya tazas (8) se encuentre ubicada en posición recta y horizontal.
9. Controlar que el pomo vapor (2) esté cerrado hacia abajo.
10. Controlar que la tensión de red coincida con las indicaciones del lado posterior de la máquina.
11. Sólo si el pomo vapor (2) está cerrado y la corriente de red corresponde, enchufar en la toma.
12. Una vez finalizadas estas operaciones preliminares, la máquina está lista para su puesta a punto.

NOTA: Al principio de la actividad diaria y de todas formas en el caso en que haya pausas mayores de 8 horas hay que proceder a efectuar el recambio del 100% del agua contenida en los circuitos utilizando los erogadores adjudicados.

NOTA: En el caso de ejercicios en que el servicio es continuado efectuar los recambios de arriba descritos por lo menos con frecuencia semanal.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

Es responsabilidad del usuario el mantenimiento del sistema de filtración y el control de las características del agua para mantenerlas dentro de los niveles requeridos.

Si no se mantiene el agua dentro de las características indicadas a continuación esto com-porta el total vencimiento de la garantía:

- Dureza total 50-60 ppm (partes por millón);
- Presión de la red hídrica, entre 2 y 4 bar; agua fría;
- Flujo mínimo: 200 l/hora;
- Filtración inferior a 1.0 micrón;
- Residuo fijo (tds = total dissolved solids) entre 50 y 250 ppm;
- Alcalinidad entre 10 y 150 ppm;
- Cloro inferior a 0.50 mg/l;
- Ph entre 6.5 y 8.5.

3. PROGRAMACIÓN

3.1 PROGRAMACIÓN DOSIS

Para entrar en programación, operar como se ha descrito:

NOTA: operación que se debe realizar con la máquina encendida.

- Para entrar en el estado de programación dosis es necesario apretar durante 5 segundos la tecla distribución continua .
- Los botones erogación empezarán a destellar.

3.2 PROGRAMACIÓN DOSIS CAFÉS

Para programar la dosis de agua relativa a uno de los botones erogación, proceder como se dice a continuación:

- llenar con la dosis adecuada de café el portafiltro (el portafiltro puede ser sencillo o doble, según el botón que se desee programar).
- Poner el portafiltro en el grupo.
- Apretar uno de los pulsantes erogadores:



- La erogación empieza; una vez alcanzada la cantidad deseada volver a apretar la misma tecla.



- Para salir de la programación apretar la tecla .

3.3 PROGRAMACIÓN AGUA CALIENTE

- Entrar en programación según el procedimiento correspondiente.



- Apretar el botón selección agua caliente.
- Empieza la erogación del agua caliente.
- Establecer la dosis de agua caliente deseada y



apretar de nuevo el botón

- Para salir de la programación apretar la tecla



3.4 PROGRAMACIÓN DOSIS ESTÁNDAR

- Se pueden ajustar valores predeterminados para las dosis del grupo y para el agua caliente. Para hacer esto hay que apretar el botón  y mantenerlo apretado durante al menos 10 segundos hasta que los botones intermitentes se apaguen.

Las dosis son:

1CN	2CN	CONT.	AGUA
80 cc	120 cc	160 cc	45 sec.

NOTA: Un tiempo de 0 segundos para el agua determina el funcionamiento en continuo.

3.5 FUNCIONES ADICIONALES

Dentro de la programación (mientras no esté activa



ninguna erogación), presionando la tecla “” y sucesivamente, teniéndola presionada, presionando



la tecla “”, se accede a la página para el ajuste de los parámetros:

1. Activación bloque software para la entrada programación dosis.
2. Regulación luminosidad teclado.
3. Activación pre-infusión dosificación.



- Con la tecla  se activa el bloque software para la programación de las dosis (tecla encendido) o se desactiva (tecla apagada). Para eliminar el bloque software para la programación, hay que salir de la programación dosis y seguir el siguiente procedimiento: desde OFF llevar la centralita al estado ON; en cuanto empieza el



“Lamp-test” soltar la tecla  y apretar las



teclas  y  contemporáneamente hasta que acabe el “Lamp-test”.

- La tecla , que parpadea, se utiliza para la luminosidad de las teclas entre 9 niveles



preestablecidos. La presión de la tecla  provoca la bajada del valor de luminosidad hasta el mínimo para después volver al valor máximo.

- Mediante la tecla  se activa la pre-infusión (de aproximad. 3 seg.) en las erogaciones (tecla encendido) o se desactiva (tecla apagado).



Apretando la tecla  salimos del ajuste de los parámetros y se vuelve a la programación dosis.

4. UTILIZACIÓN

El operador tiene, antes de empezar el trabajo, que asegurarse de haber leído y entendido bien los requisitos de seguridad de este manual.

4.1 ENCENDIDO/ APAGADO DE LA MÁQUINA

- enchufar la máquina a la red eléctrica, el led del botón encendido  empezará a destellar.
- Mantener apretado el botón de encendido  durante 2 segundos.
- Cuando la máquina está en marcha se indica con el encendido permanente del led botón encendido  y de todos los led de los botones de erogación.

A partir del encendido de la máquina, para obtener un café cremoso, esperar aproximadamente 25 minutos





Fig. 13

NOTA: todos los botones de selección están habilitados desde el final del diagnóstico.



ATENCIÓN

En caso de mantenimiento de la placa electrónica, apagar la máquina con el interruptor general externo o desconectar el cable de alimentación.

- Para apagar la máquina, mantener apretado el botón de encendido  durante 5 segundos; los led de los botones de erogación se apagan y vuelve a destellar el led del botón de encendido.

4.2 PREPARACIÓN DEL CAFÉ

Desenganchar el portafiltro y llenar con una o dos dosis de café molido según el filtro utilizado.

Si es el caso sustituirlo ayudándose con una herramienta.




Fig. 14

El dosificador de café (**b4**) llenado a ras da la cantidad justa para un único café. Poner el café contenido en el dosificador (**b4**) dentro del filtro para una dosis (**b6**) o bien poner 2 veces el café contenido en el dosificador (**b4**) dentro del filtro doble (**b0**).

Prensar el café con la prensa del equipamiento, limpiar los restos de polvo de café del borde periférico del filtro (para garantizar un mejor cierre y un menor desgaste de la junta).




Fig. 15

Luego acoplar el portafiltro en el grupo. Presionar el pulsador del café deseado:



1 Café



2 Café



Café continuo

Se activa la bomba y se abre la electroválvula del grupo dando inicio a la infusión del café. La operación se evidencia por el encendido del botón presionado.

NOTA: en las fases de pausa, dejar el portafiltro acoplado al grupo para que permanezca siempre caliente. Los grupos de erogación son compensados térmicamente con circulación total de agua caliente, para garantizar la máxima estabilidad térmica durante el funcionamiento.

4.3 UTILIZACIÓN DEL VAPOR



ATENCIÓN
PELIGRO DE QUEMADURAS

Durante el uso de la lanza del vapor, prestar mucha atención a no colocar las manos debajo de la misma y a no tocarla enseguida luego de su uso.

La boquilla vapor se puede utilizar continuamente durante un tiempo máximo de 45segs.

Para utilizar el vapor es suficiente empujar la palanca correspondiente (Fig. 16). Empujando completamente, la palanca permanece bloqueada en la posición de máxima erogación, tirando, la vuelta de la palanca es automática.




Fig. 16

NOTA: El empleo del lanzador vapor tiene que ser siempre precedido por la operación de purga de la condensación durante al menos 2 segundos o siguiendo las instrucciones del fabricante.

4.4 PREPARACIÓN DEL CAPPUCCINO

Para obtener la típica espuma sumergir el pico del vapor en el fondo del recipiente lleno por 1/3 (preferiblemente en forma tronco-cónico).

Abrir el vapor. Antes que la leche llegue al punto de ebullición, llevar el pico del vapor hasta la superficie haciendo descremar la leche con pequeños desplazamientos en sentido vertical. Al final de la operación limpiar cuidadosamente la lanza con un paño suave.




Fig. 17

4.5 SELECCIÓN DE AGUA CALIENTE



ATENCIÓN
PELIGRO DE QUEMADURAS

Durante el uso de la lanza del vapor, prestar mucha atención a no colocar las manos debajo de la misma y a no tocarla enseguida luego de su uso.

Permite la erogación de agua caliente para preparar té, manzanilla y tisanas.

Colocar debajo del lanzador de agua caliente un recipiente y apretar el pulsador selección agua



caliente

Asegurarse de que dicho pulsador se ilumine. La lanza de agua caliente erogará agua durante el tiempo programado.

NOTA: La erogación del agua caliente puede no tener lugar contemporáneamente a aquella del café.

4.6 LLENADO DEL RECIPIENTE

Cuando el agua en el recipiente se acaba se encien-



de la luz indicadora en el panel de mandos.

Para restablecer el correcto funcionamiento del aparato hay que hacer lo siguiente:

- Abrir la puerta y extraer el recipiente.




Fig. 18

- Llenar el recipiente con agua mineral (con bajo contenido de cal).

Al acabar la operación es suficiente volver a acoplar el recipiente en el correspondiente compartimento y cerrar la puerta para llevar a la máquina al estado de correcto funcionamiento.

NOTA: El recipiente se puede extraer también cuando no está vacío; el líquido que está dentro no se puede salir por debajo.

5. PARADA

Para apagar la máquina apretar la tecla (16) y empezará a parpadear.

ES POSIBLE TAMBIÉN conmutar el interruptor máquina (10); en este caso todas las luces indicadoras se apagarán.

NOTA: Para las largas pausas y para una mayor seguridad es mejor desconectar el enchufe de la toma de corriente.

6. MANTENIMIENTO

Una vez efectuadas las operaciones de limpieza señaladas anteriormente, no se necesita ninguna otra operación de mantenimiento.

Para cualquier intervención en la máquina, se ruega llamar al concesionario donde se ha comprado la misma.

Durante el mantenimiento/repación los componentes utilizados tienen que garantizar mantener los requisitos de higiene y seguridad previstos por el dispositivo. Los recambios originales dan esta garantía.

Después de una reparación o una sustitución de componentes que afectan partes en contacto con agua y alimentos, se tiene que efectuar el procedimiento de lavado o siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante.

7. LIMPIEZA

Excepto la limpieza del grupo erogador (6), cualquier tipo de limpieza debe ser efectuada con la máquina en estado energético cero (enchufe desconectado de la red) y con las piezas calientes a temperatura ambiente, en base a la siguiente tabla:

N°	Tipo de limpieza	N° pieza	FRECUENCIA		
			enseguida después del uso	diariamente	semanalmente
1	Limpieza lanza	5	■	■	■
2	Limpieza filtro y portafiltro	b2, b0, b6	■	■	■
3	Limpieza externa máquina	a		■	■
4	Limpieza rejilla	8		■	■
5	Limpieza bandeja colectora	7	■	■	■
6	Limpieza depósito agua	1			■
7	Limpieza pico	6		■	
8	Limpieza junta grupo erogador	6		■	■
9	Limpieza grupo erogador	6			■

1. Limpieza de la lanza.

Utilizar un paño apenas embebido en agua caliente y/o detergente neutro

2. Limpieza del filtro y portafiltro.

- Eventualmente con el auxilio de una herramienta, separar el filtro(b0/b6) del portafiltro (b2).
- Limpiar con un chorro de agua (bajo el grifo) y secar.
- Limpiar el filtro con un cepillito cuando sea necesario.

3. Limpieza de la superficie externa de la máquina.

- Para la limpieza externa de la máquina no utilizar ningún tipo de disolvente, sino exclusivamente un paño apenas embebido en agua caliente y jabón neutro.

4) Limpieza de la rejilla.

- Limpiar la rejilla con agua caliente y jabón, utilizando un cepillo.

5) Limpieza bandeja colectora.

- Limpiar la bandeja colectora con agua caliente y jabón, utilizando un cepillo si fuera necesario.

NOTA: La bandeja colectora puede ser lavada

en el lavavajillas.

ATENCION: Nunca utilizar disolventes de ningún tipo.

6. Limpieza depósito agua.

- Utilizar agua y jabón y enjuagar bien.

NOTA: Si, por cualquier razón, el agua ha dejado depósitos, efectuar el lavado con un cepillo tubular.

7. Limpieza pico erogador.

- **ATENCION: PELIGRO DE QUEMADURA:** Esta operación debe ser efectuada con la máquina encendida, por tanto es necesario prestar suma atención.
- Limpiar los orificios del pico de erogación con un cepillito de cerdas semirrígidas.
- Presionar el pulsador de erogación (19) para liberar los orificios.

8. Limpieza junta grupo.

- Con el auxilio de un cepillito, eliminar las incrustaciones o los residuos de café de la junta del grupo erogador.

9. Limpieza grupo erogador.

- Con el auxilio de un cepillito, eliminar las incrustaciones o los residuos de café del pico del grupo erogador.


8. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Si su máquina de café expreso no está funcionando correctamente, pruebe con las causas y soluciones señaladas a continuación.
Lea también nuevamente las correspondientes secciones del presente manual.

Anomalías	Soluciones
La máquina no prepara el café.	Controlar si está encendida la luz testigo de falta de agua: Falta agua en el depósito o este último no está correctamente colocado. El café ha sido molido demasiado fino o ha sido prensado demasiado. El pico erogador está obturado. La máquina debe ser decalcificada.
El café sale por los lados del portafiltro.	El portafiltro no ha sido colocado correctamente. El portafiltro no ha sido ajustado lo suficiente. Es necesario eliminar los depósitos de café de la junta (véase Limpieza).
La “crema” es demasiado poca o falta del todo.	Controlar la dosis de café: El dosificador debe estar al ras. La máquina no está caliente: ¿Se ha apagado la luz testigo de resistencia? El café molido presenta un grano demasiado grueso. El café no ha sido bien prensado en el filtro El café no es fresco El agua no es fresca
La “crema” es demasiado oscura y/o el café tiene gusto a quemado.	El café ha sido molido demasiado fino El café ha sido prensado demasiado La dosis de café es excesiva
El café no resulta lo suficientemente caliente	El agua caliente pasa a través del filtro demasiado rápidamente. Para hacer 2 tazas se necesitan 25-40 segundos. El café en el filtro no ha sido prensado correctamente. El café ha sido molido demasiado grueso. El portafiltro está frío. El portafiltro debe dejarse siempre en la máquina durante el calentamiento y el uso, para que se mantenga caliente. Las tazas están frías. Las tazas deben ser colocadas sobre el plano calentador o calentadas con agua caliente antes del uso. Ha intervenido el termostato de seguridad de la caldera. Ponerse en contacto con el centro de asistencia más cercano.
La bomba no saca agua del embalse.	Abrir el lanzador vapor (2) y usar repetidamente la tecla café (18).

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM / INSTALLATION ELECTRIQUE / ALEKTRISCHE ANLAGE / INSTALACIÒN ELÈCTRICA

Versione con serbatoio / Tank version / Version avec le réservoir / Tank-Version / Versión con tanque



IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM / INSTALLATION ELECTRIQUE / ALEKTRISCHE ANLAGE / INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**Versione con serbatoio / Tank version / Version avec le réservoir
/ Tank-Version / Versión con tanque**

LEGENDA

A.S. SENSORE AUTO LIVELLAMENTO
M.S. INTERRUTTORE PRINCIPALE
L.S. INTERRUTTORE LUCE
E.U. UNITA' ELETTRONICA
F.M. MISURATORE DI PORTATA
T.L. SENSORE LIVELLO SERBATOIO
PU. POMPA
H.W. ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA
DE. ELETTROVALVOLA EROGATORE
CAFFÈ
LE. ELETTROVALVOLA LIVELLO
PR. PRESSOSTATO
T.F. FUSIBILE
EL. ELEMENTO
T.P. SENSORE PRESENZA SERBATOIO

LEGEND

A.S. AUTO LEVEL SENSOR
M.S. MAIN SWITCH
L.S. LIGHT SWITCH
E.U. ELECTRONIC UNIT
F.M. FLOW METER
T.L. TANK LEVEL SENSOR
PU. PUMP
H.W. HOT WATER ELECTROVALVE
DE. COFFEE DELIVERY ELECTROVALVE
LE. LEVEL ELECTROVALVE
PR. PRESSURE SWITCH
T.F. THERMAL FUSE
EL. ELEMENT
T.P. TANK PRESENCE SENSOR

LÉGENDE

A.S. CAPTEUR MISE A NIVEAU
AUTOMATIQUE
M.S. INTERRUPTEUR PRINCIPAL
L.S. INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE
E.U. UNITÉ ÉLECTRONIQUE
F.M. MESUREUR DE DÉBIT
T.L. CAPTEUR NIVEAU RÉSERVOIR
PU. POMPE
H.W. ÉLECTROVANNE EAU CHAUDE
DE. ÉLECTROVANNE DISTRIBUTEUR
CAFÉ
LE. ÉLECTROVANNE NIVEAU
PR. PRESSOSTAT
T.F. FUSIBLE
EL. ÉLÉMENT
T.P. CAPTEUR PRÉSENCE RÉSERVOIR

LEGENDE


A.S. SELBSTNIVELLIERUNGSSENSOR
M.S. HAUPTSCHALTER
L.S. SCHALTER BELEUCHTUNG
E.U. ELEKTRONISCHE STEÜREINHEIT
F.M. DURCHFLUSSMESSER
T.L. FÜLLSTANDSENSOR TANK
PU. PUMPE
H.W. MAGNETVENTIL HEISSWASSER
DE. MAGNETVENTIL KAFFEEAUSGUSS
LE. MAGNETVENTIL FÜLLSTAND
PR. DRUCKSCHALTER
T.F. SCHMELZSICHERUNG
EL. ELEMENT
T.P. TANK ANWESENHEITSSENSOR

LEYENDA

A.S. SENSOR AUTO NIVELADO
M.S. INTERRUPTOR PRINCIPAL
L.S. INTERRUPTOR LUZ
E.U. UNIDAD ELECTRÓNICA
F.M. MEDIDOR DE CAPACIDAD
T.L. SENSOR NIVEL DEPÓSITO
PU. BOMBA
H.W. ELECTROVÁLVULA AGUA
CALIENTE
DE. ELECTROVÁLVULA EROGADOR
CAFÉ
LE. ELECTROVÁLVULA NIVEL
PR. PRESOSTATO
T.F. FUSIBLE
EL. ELEMENTO
T.P. SENSOR PRESENCIA TANQUE

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM / INSTALLATION ELECTRIQUE / ALEKTRISCHE ANLAGE / INSTALACIÒN ELÈCTRICA

Versione ad attacco diretto / Direct connection version / Version branchement direct / Version Direkt fit / Versión de conexión directa



IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM / INSTALLATION ELECTRIQUE / ALEKTRISCHE ANLAGE / INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**Versione ad attacco diretto / Direct connection version / Version branche-
ment direct / Version Direkt fit / Versión de conexión directa**

LEGENDA

A.S. SENSORE AUTO LIVELLAMENTO
M.S. INTERRUTTORE PRINCIPALE
L.S. INTERRUTTORE LUCE
E.U. UNITA' ELETTRONICA
F.M. MISURATORE DI PORTATA
W.S. VALVOLA CHIUSURA ACQUA
PU. POMPA
H.W. ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA
DE. ELETTROVALVOLA EROGATORE
CAFFÈ
LE. ELETTROVALVOLA LIVELLO
PR. PRESSOSTATO
T.F. FUSIBILE
EL. ELEMENTO

LEGEND

A.S. AUTO LEVEL SENSOR
M.S. MAIN SWITCH
L.S. LIGHT SWITCH
E.U. ELECTRONIC UNIT
F.M. FLOW METER
W.S. WATER STOP VALVE
PU. PUMP
H.W. HOT WATER ELECTROVALVE
DE. COFFEE DELIVERY ELECTROVALVE
LE. LEVEL ELECTROVALVE
PR. PRESSURE SWITCH
T.F. THERMAL FUSE
EL. ELEMENT

LÉGENDE

A.S. CAPTEUR MISE A NIVEAU
AUTOMATIQUE
M.S. INTERRUPTEUR PRINCIPAL
L.S. INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE
E.U. UNITÉ ÉLECTRONIQUE
F.M. MESUREUR DE DÉBIT
W.S. VANNE D'ARRÊT DE L'EAU
PU. POMPE
H.W. ÉLECTROVANNE EAU CHAUDE
DE. ÉLECTROVANNE DISTRIBUTEUR
CAFÉ
LE. ÉLECTROVANNE NIVEAU
PR. PRESSOSTAT
T.F. FUSIBLE
EL. ÉLÉMENT


LEGENDE

A.S. SELBSTNIVELLIERUNGSSENSOR
M.S. HAUPTSCHALTER
L.S. SCHALTER BELEUCHTUNG
E.U. ELEKTRONISCHE STEÜREINHEIT
F.M. DURCHFLUSSMESSER
W.S. WASSER ABSPERRVENTIL
PU. PUMPE
H.W. MAGNETVENTIL HEISSWASSER
DE. MAGNETVENTIL KAFFEEAUSGUSS
LE. MAGNETVENTIL FÜLLSTAND
PR. DRUCKSCHALTER
T.F. SCHMELZSICHERUNG
EL. ELEMENT

LEYENDA

A.S. SENSOR AUTO NIVELADO
M.S. INTERRUPTOR PRINCIPAL
L.S. INTERRUPTOR LUZ
E.U. UNIDAD ELECTRÓNICA
F.M. MEDIDOR DE CAPACIDAD
W.S. VALVULA DE PARADA DE AGUA
PU. BOMBA
H.W. ELECTROVÁLVULA AGUA
CALIENTE
DE. ELECTROVÁLVULA EROGADOR
CAFÉ
LE. ELECTROVÁLVULA NIVEL
PR. PRESOSTATO
T.F. FUSIBLE
EL. ELEMENTO

CENTRALINA / CONTROL UNIT / CENTRALE / STEUERUNG / CENTRALITA



CENTRALINA / CONTROL UNIT / CENTRALE / STEUERUNG / CENTRALITA

LEGENDA

SL
SP
GND
IMP
+12V
F
N(Comune)
EV LIVELLO
EV EROGAZIONE
VAP/H2O
POMPA
RESISTENZA
PRESSOSTATO

LEGEND

SL
SP
GND
IMP
+12V
F
N (Common)
LEVEL ELECTROVALVE
DELIVERY ELECTROVALVE
STEAM/WATER
PUMP
ELEMENT
PRESSURE SWITCH

LÉGENDE

SL
SP
GND
IMP
+12V
F
N(Commun)
EV NIVEAU
EV DISTRIBUTION
VAP/H2O
POMPE
RÉSISTANCE
PRESSOSTAT


LEGENDE

SL
SP
GND
IMP
+12V
F
N(Nullleiter)
EV FÜLLSTAND
EV AUSGUSS
VAP/H2O (DAMPF/WASSER)
PUMPE
WIDERSTAND
DRUCKSCHALTER

LEYENDA

SL
SP
GND
IMP
+12V
F
N (Común)
EV NIVEL
EV EROGACIÓN
VAP/H2O
BOMBA
RESISTENCIA
PRESOSTATO

IMPIANTO IDRAULICO / PLUMBING SYSTEM / INSTALLATION HYDRAULIQUE /HYDRAULIKANLAGE / INSTLACIÓN HIDRÁULICA



IMPIANTO IDRAULICO / PLUMBING SYSTEM / INSTALLATION HYDRAULIQUE /HYDRAULIKANLAGE / INSTLACIÓN HIDRÁULICA

LEGENDA

1. SERBATOIO ACQUA
2. SONDE SERBATOIO
3. POMPA
4. VALVOLA DI NON RITORNO
5. ELETTROVALVOLA LIVELLO
6. SCAMBIATORE DI CALORE
7. BOILER
8. ELEMENTO RISCALDANTE
9. VALVOLA DI SISTEMA
10. VALVOLA DI SICUREZZA
11. PRESSOSTATO
12. VALVOLA ANTI-VUOTO
13. SONDA DI LIVELLO
14. ELETTROVALVOLA EROGAZIONE
15. GRUPPO
16. VALVOLA DI ESPANSIONE
17. ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA
18. MANOMETRO BOILER
19. MISURATORE DI PORTATA

LEGEND

1. WATER TANK
2. PROBES TANK
3. PUMP
4. RETAINING VALVE
5. LEVEL SOLENOID
6. HEAT EXCHANGER
7. BOILER
8. HEATING ELEMENT
9. SYSTEM VALVE
10. SAFETY VALVE
11. PRESSOSTAT
12. ANTI-VACUUM VALVE
13. LEVEL PROBE
14. DELIVERY SOLENOID
15. GROUP
16. EXPANSION VALVE
17. HOT WATER SOLENOID
18. BOILER PRESSURE METER
19. FLOW METER

LÉGENDE

1. RÉSERVOIR EAU
2. SONDES RÉSERVOIR
3. POMPE
4. SOUPAPE DE NON RETOUR
5. ÉLECTROVANNE NIVEAU
6. ÉCHANGEUR DE CHALEUR
7. CHAUFFE-EAU
8. ÉLÉMENT DE RÉCHAUFFEMENT
9. SOUPAPE DE SYSTÈME
10. SOUPAPE DE SÛRETÉ
11. PRESSOSTAT
12. SOUPAPE ANTI-VIDE
13. SONDÉ DE NIVEAU
14. ÉLECTROVANNE DISTRIBUTION
15. GROUPE
16. SOUPAPE D'EXPANSION
17. ÉLECTROVANNE EAU CHAUDE
18. MANOMÈTRE CHAUFFE-EAU
19. MESUREUR DE DÉBIT

LEGENDE

1. WASSERTANK
2. SONDEN TANK
3. PUMPE
4. RÜCKSCHLAGVENTIL
5. MAGNETVENTIL FÜLLSTAND
6. WÄRMEAUSTAUSCHER
7. BOILER
8. HEIZELEMENT
9. SYSTEMVENTIL
10. SICHERHEITSVENTIL
11. DRUCKSCHALTER
12. ANTIVAKUUM- VENTIL
13. FÜLLSTANDSONDE
14. MAGNETVENTIL AUSGUSS
15. GRUPPE
16. AUSDEHNUNGSVENTIL
17. MAGNETVENTIL HEISSWASSER
18. MANOMETER BOILER
19. DURCHFLUSSMESSER

LEYENDA

1. DEPÓSITO AGUA
2. SONDAS DEPÓSITO
3. BOMBA
4. VÁLVULA SIN RETORNO
5. ELE ELECTROVÁLVULA NIVEL
6. INTERCAMBIADOR DE CALOR
7. CALENTADOR
8. ELEMENTO CALENTADOR
9. VÁLVULA DE SISTEMA
10. VÁLVULA DE SEGURIDAD
11. PRESOSTATO
12. VÁLVULA ANTI-VACÍO
13. SONDA DE NIVEL
14. ELE ELECTROVÁLVULA EROGACIÓN
15. GRUPO
16. VÁLVULA DE EXPANSIÓN
17. ELE ELECTROVÁLVULA AGUA CALIENTE
18. MANÓMETRO CALENTADOR
19. MEDIDOR DE CAPACIDAD

NOTE / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ATTREZZATURA A PRESSIONE

EC DECLARATION OF CONFORMITY PRESSURE EQUIPMENT

DECLARATION DE CONFORMITE MACHINE SOUS PRESSION

EU-KONFORMITÄTSERKLARUNG UNTER DRUCK BETRIEBENES GERÄT

DECLARACION DE CONFORMIDAD MÁQUINAS A PRESIÓN

- La Nuova Simonelli S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina per caffè espresso sotto identificata è conforme alle seguenti direttive CEE sotto riportate e soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato A. Valutazione di conformità: categoria 1 modulo A. Per la verifica della conformità a dette direttive sono state applicate le norme armonizzate riportate in tabella.
- Nuova Simonelli S.p.A. declares under its own responsibility that the espresso coffee machine identified as below complies with the directives specified below and meets the essential requirements indicated in attachment A. Conformity evaluation: category 1, form A. The following harmonized standards have been applied following the provisions of the directives specified below.
- Nuova Simonelli S.p.A. déclare sous sa propre responsabilité que la machine pour café espresso (identifiée par le modèle et le numéro de série indiqués ci-après) est conforme aux directives suivantes: 89/392/CEE; et satisfait les conditions requises essentielles citées dans l'Annexe A, évaluation de conformité: catégorie 1 modulo A. La vérification de la conformité à ces directives a été effectuée en appliquant les normes harmonisées suivantes:
- Die Firma Nuova Simonelli S.p.A. erklärt eigenverantwortlich, das die Espresso Kaffeemaschine, wie folgt identifiziert, den folgenden EG-Richtlinien entspricht und die folgenden wesentlichen Erfordernisse der Beilage A erfüllt. Übereinstimmungs-Überprüfung: Kategorie 1, Formblatt A. Zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien wurden die folgenden, angeglichenen Normen angewendet:
- Nuova Simonelli S.p.A. declara por la presente que la máquina espresso identificó a continuación cumple con las siguientes directrices de la CEE a continuación y cumple los requisitos esenciales establecidos en el anexo A. Evaluación de la conformidad: categoría 1 módulo A. Para la verificación del cumplimiento de dichas Directivas se aplicaron las normas armonizadas indicadas en la tabla.

Il fascicolo tecnico è depositato presso la sede legale di cui all'indirizzo sul retro, il responsabile incaricato della costituzione e gestione del fascicolo tecnico è l'Ing. *Lauro Fioretti*.
The technical file has been deposited at the company headquarters, at the address on the back. The person in charge of collating and managing the technical file is Mr. *Lauro Fioretti*.
Le dossier technique est déposé auprès du siège légal dont l'adresse est indiquée au dos, le responsable chargé de la constitution et de la gestion du dossier technique est M. *Lauro Fioretti*.
Die technischen Unterlagen sind bei dem auf der Rückseite angegebenen rechtlichen Geschäftssitz hinterlegt. Verantwortlich für die Erstellung und Verwahrung der technischen Unterlagen ist Herr Ing. *Lauro Fioretti*.
El archivo técnico se encuentra en la sede legal con la dirección indicada en la parte trasera, el responsable encargado de la constitución y gestión del archivo técnico es el Ing. *Lauro Fioretti*.

89/392/CEE, 2006/42/CEE	Direttiva macchine	Machinery Directive	Directive machines	Maschinenrichtlinie	Directiva "Máquinas"
2006/95/CEE, 93/68/CEE	Direttiva bassa tensione	Low Voltage Directive	Directive basse tension	Niederspannungsrichtlinie	Directiva "baja tensión"
89/336/CEE, 2004/108/CEE	Direttiva compatibilità elettromagnetica		Electromagnetic Compatibility Directive		Directive compatibilité électromagnétique
	Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit		Directiva "compatibilidad electromagnética"		
89/109/CEE, 2004/1935/CEE	Direttiva materiali per alimenti		Directive for Materials and Articles intended to come into contact with foodstuffs		
	Directive matériaux pour contact alimentaire		Richtlinie für Materialien die mit Lebensmitteln in Berührung kommen		Directiva "materiales para alimentos"
97/23/CEE	Direttiva attrezzature a pressione	Pressurized Equipment Directive	Directive équipements sous pression		
	Druckgeräte-Richtlinie	Directiva "equipos a presión"			
D. Lgs. 25/7/06 n° 151	Direttiva ROHS	ROHS Directive	Directive ROHS	ROHS- Richtlinie	Directiva ROHS
(CE) No 2023/2006	Regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari G.U. L384 del 22.12.2006, p.75. Guideline about good manufacturing practices of materials and articles destined to come into contact with foodstuffs - Commission Regulation L384 dated 22/12/2006, page 75. Règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Journal Officiel Loi 384 du 22.12.2006, p.75. Verordnung über die gute Fertigungspraxis von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Nahrungsmitteln in Berührung zu kommen, G.U. (Ital. Amtsblatt) L384 vom 22.12.2006, S.75. Reglamento del buen hacer de fabricación de los materiales y de los objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios G.U. L384 del 22.12.2006, p.75.				
D. M. 21/03/1973	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Hygienic discipline regarding packaging, containers and utensils that are destined to come into contact with food substances or with substances of personal use. Discipline hygiénique des emballages, récipients, ustensiles, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des substances d'usage personnel. Hygienevorschriften für Verpackungen, Behälter und Gerätschaften, die dazu bestimmt sind, mit Nahrungsmitteln oder Körperpflegeprodukten in Berührung zu kommen. Disciplina higiénica de los embalajes, recipientes, utensilios, destinados a entrar en contacto con las sustancias alimentarias o con sustancias de uso personal.				
10/2011/CEE	Direttiva materie plastiche	Plastics directive	Matériau plastique directive	Kunststoff material richtlinie	Directive material plastico
85/572/CEE, 82/71/CEE	Direttive metalli e leghe	Metals and alloys directives	Métaux et alliages directives	Directiva metales y aleaciones	Richtlinie metalle und legierungen

Modello e anno di fabbricazione: Vedi targa dati su macchina **Model and production:** See label on machine **Modèle et année de fabrication:** Contrôler les données sur la machine
Modell und Baujahr: siehe Etikette auf der Maschine **Modelo y año de fabricación:** Véase ficha técnica en la máquina
Matricola • Serial number • Matricule • Seriennummer • Número de serie:

Caldia • Boiler • Chaudière • Herstell • Caldera:

Lt.	0,6*	1,7	2,0	3,8	4,2	4,8	5,4	7,0	9,3	11,1	11,3	14,7	17,0	20,3	23,1
MPa max.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
T max (C°)	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5
Kg/h	0,8	2,3	1,0	1,3	1,3	1,3	2,3	2,3	2,6	3,6	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
P (W)	1000	2600	1200	1800	1800	1800	2600	2700	3000	4500	4500	5000	5000	5000	5000

* Boiler in zona di applicazione articolo 3, comma 3 97/23/CE

* Boiler in application area, article 3, section 3 97/23/EC

* Chauffe-eau en zone d'application article 3, alinéa 3 97/23/CE

* Boiler in Anwendungsbereich Artikel 3 Komma 3, Richtlinie 97/23/EG

* Calentador en zona de aplicación artículo 3, párrafo 3 97/23/CE

Norme applicate: Raccolte M,S, VSR edizione '78 e '95 conservate presso la sede legale.

Applied regulations: Collections M,S, VSR editions '78 and '95 and available in the registered office.

Normas appliquées: Recaltes M, S, VSR edition '78 et '95 gardées chez la siège legale.

Angewendeten Normen: Sammlungen M, S, VSR '78 und '95, die beim Rechtsitz erhältlich sind.

Normas aplicadas: Recogidas M, S, VSR edición 78 y '95 conservadas e n la sede legai.

Disegno n°: (Vedi parte finale del Libretto Istruzioni)

Drawing No.: (See the end of the Instruction Booklet)

Dessin n°: (Voir la fin du livret d'instructions)

Zeichnungs-Nr.: (Siehe Ende der Gebrauchsanleitung)

Dibujo n.: (Ver al final del Manual de Instrucciones)

Amministratore delegato • Managing Director • Administrateur délégué • Geschäftsführer • Administrator delegado:

Ottavi Nando

Belforte del Chienti, 12/01/2015

ATTENZIONE: La presente dichiarazione va conservata e deve accompagnare sempre l'attrezzatura. Ogni uso dell'attrezzatura diverso da quello previsto dal progetto é vietato. L'integrità e l'efficienza dell'attrezzatura e degli accessori di sicurezza sono a cura dell'utente. La presente dichiarazione perde la sua validità nel caso in cui l'apparecchio venga modificato senza espressa autorizzazione del costruttore oppure se installato o utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nel manuale d'uso e nelle istruzioni.

ATTENTION: This declaration is to be kept with the equipment at all times and must always go together with the equipment. Any use of the equipment than for the purposes for which it was designed is prohibited. The integrity and efficiency of the equipment of the safety devices are the responsibility of the user. The declaration is null and void if the machine is modified without the express authorization of the manufacturer or if improperly installed and used in such a way that does not comply with indications in the user's manual and the instructions.

ATTENTION: Cette déclaration doit être conservée et doit toujours aller avec la machine. Toute utilisation de la machine différente de celle qui este prévue par le projet est interdite. L'intégrité et l'efficacité de la machine et des accessoires de sécurité sont à la charge de l'utilisateur. La présente déclaration perd toute validité dans le cas où l'appareil est modifié sans l'autorisation du constructeur ou si l'appareil est installé ou utilisé de façon non conforme à ce qui est indiqué dans le manuel et dans le mode d'emploi.

ZU BEACHTEN: Diese Erklärung ist gemeinsam mit dem Gerät aufzubewahren. Jeder andere als der vorgesehene Gebrauch des Gerätes ist verboten. Die Erhaltung der Unversehrtheit, die Leistungsfähigkeit des Gerll. tes sowie seiner Sicherheitzubehöre obliegt dem Benutzer. Die vorliegende Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit, falls das Gerät oh ne ausdrückliche Genehmigung des Hersteller modifiziert werden sollte oder falls es nicht entsprechend der im Bedienungs- und Wartungshandbuch aufgeführten Anleitungen installiert oder benutzt werden sollte.

ATENCIÓN: Esta declaración debe ser conservada y debe acompañar siempre la máquina. Queda prohibido utilizar la máquina con una función distinta a la prevista en el proyecto. La integridad y la eficiencia da la máquina y de los acesorios de seguridad son a cargo del usuario. La presente declaración pierde su validez en el caso de que el aparato sea modificado sin expresa aulorización del constructor, o bien si ha sido instalado o utilizado de forma no conforme a lo indicado e n el manual de uso y en las



Nuova Distribution Centre
LLC 6940Salashan PKWY BLDG A 98248 Ferdale, WA
Tel. +1.360.3662226
Fax +1.3603664015
videoconf.+1.360.3188595
www.nuovasimonelli.it
info@nuovasimonelli.com



Via M. d'Antegiano, 6
62020 Belforte del Chienti
Macerata Italy
Tel. +39.0733.9501
Fax +39.0733-950242
www.nuovasimonelli.it
E-mail: n.simonelli@nuovasimonelli.it