

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X - FEB229X EX:1



MAGNIFICA START





MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi



DeLonghi

A

B-C**D*****E**

50°C	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SOMMAIRE

1. Introduction	5	9.7 Distribution de la boisson à base de lait.....12	
1.1 Lettres entre parenthèses	5	9.8 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation	12
1.2 Problèmes et réparations.....	5	9.9 Personnaliser la quantité en tasse	13
2. Description	5	10. Distribution d'eau chaude.....	13
2.1 Description de l'appareil - A.....	5	10.1 Personnaliser la quantité d'eau chaude.....13	
2.2 Description panneau de contrôle - B.....	5	11. Conseils pour économiser l'énergie.....	13
2.3 Description des voyants - C.....	5	12. Menu paramètres.....	14
2.4 Description des accessoires - D*	5	12.1 Réinitialisation des valeurs d'usine.....16	
2.5 Description carafe à lait - E	6	13. Nettoyage de l'appareil	17
3. Première mise en marche de l'appareil	6	14. Nettoyage complet de la carafe à lait	19
4. Filtre adoucisseur.....	6	15. Nettoyage du groupe infuseur	20
4.1 Remplacement du filtre.....	7	16. Détartrage	20
4.2 Retrait du filtre	7	17. Signification des voyants	22
5. Mesure de la dureté de l'eau	8	18. Résolution des problèmes	25
6. Allumage de l'appareil.....	8	19. Données techniques	27
7. Arrêt de l'appareil	8		
7.1 Arrêt de l'appareil pendant de longues pé- riodes	8		
8. Distribution de boissons à base de café.....	8		
8.1 Préparation du café avec du café en grains	8		
8.2 Préparation de 2 tasses de café	9		
8.3 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu	9		
8.4 Indications générales pour la préparation de boissons au café.....	9		
8.5 Variation de l'intensité du café.....	10		
8.6 Rinçage	10		
8.7 Conseils pour un café plus chaud	10		
8.8 Réglage du moulin à café	10		
8.9 Personnaliser la quantité en tasse	10		
9. Préparation de boissons au lait	11		
9.1 Quel lait utiliser ?	11		
9.2 Combien de lait faut-il verser ?	11		
9.3 Remplir et accrocher la carafe à lait.....	11		
9.4 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café pré-moulu	12		
9.5 Distribution de la boisson lactée.....	12		
9.6 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café prémoulu.....	12		

Avant d'utiliser l'appareil toujours lire la brochure des consignes de sécurité.

1. INTRODUCTION

Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Vous évitez ainsi de vous exposer à des risques ou d'endommager la machine.

Les leds et les voyants sur le panneau de votre machine vous aideront à interagir correctement avec la machine :

	Éteint	--
	Allumé	Fonction disponible
	Clignotant	Fonction en cours
	Clignotant rapide	L'appareil requiert l'intervention de l'utilisateur

Cette symbolique est aussi utilisée dans le Quick Guide joint au produit.

1.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses correspondent à la description de l'appareil (p. 2-3).

1.2 Problèmes et réparations

En cas de problèmes, essayez avant tout de les résoudre en suivant les instructions fournies dans les chapitres « 17. Signification des voyants » et « 18. Résolution des problèmes ».

Si celles-ci s'avèrent inefficaces ou pour des précisions supplémentaires, il est recommandé de consulter le service clients aux numéros indiqués sur le site www.delonghi.com.

Pour d'éventuelles réparations, s'adresser exclusivement à l'Assistance Technique De'Longhi. Les adresses peuvent être consultées sur le site www.delonghi.com.

2. DESCRIPTION

2.1 Description de l'appareil - A

- A1. Couvercle du réservoir à grains
- A2. Bouton de réglage du moulin à café
- A3. Bac à grains
- A4. Entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu
- A5. Volet infuseur
- A6. Infuseur extractible

- A7. Cordon d'alimentation
- A8. Couvercle réservoir d'eau
- A9. Réservoir d'eau
- A10. Tiroir à marc de café
- A11. Plateau d'appui pour tasses
- A12. Grille égouttoir
- A13. Flotteur niveau d'eau dans l'égouttoir
- A14. Égouttoir
- A15. Coupelle de condensation
- A16. Buse à café réglable en hauteur
- A17. Volet pour accéder au connecteur accessoires
- A18. Plateau d'appui tasses

2.2 Description panneau de contrôle - B

- B1. Touche On/veille avec voyant led intégré
- B2. Touche X2 avec voyant intégré (appuyer dessus pendant 5 secondes pour accéder au menu paramètres)
- B3. Touche de sélection cycle de Détartrage
- B4. Touche Clean (nettoyage carafe à lait) avec voyant led intégré (si on appuie dessus pendant 5 secondes, elle active le Rincage manuel)
- B5. Touche de sélection Intensité ou prémoulu
- B6. Voyant led sélection Intensité
- B7. Led sélection prémoulu
- B8. Touche de sélection boisson (*Le type et le nombre de boissons diffèrent suivant le modèle)

2.3 Description des voyants - C

- C1. Voyant filtre usagé :
- C2. Voyant fixe : il faut remplacer le filtre
- C3. Voyant clignotant : installation du filtre en cours
- C4. Voyant manque d'eau :
- C5. Voyant fixe : l'eau dans le réservoir est insuffisante (A9)
- C6. Voyant clignotant : le réservoir n'est pas inséré
- C7. Voyant alarme générale
- C8. Voyant tiroir à marc de café :
- C9. Voyant fixe : le tiroir à marc (A10) doit être vidé
- C10. Voyant clignotant : le tiroir à marc n'est pas inséré
- C11. Voyant détartrage :
- C12. Voyant fixe : il faut détartrer la machine
- C13. Voyant clignotant : détartrage en cours

2.4 Description des accessoires - D*

(ils diffèrent par type et par nombre selon les modèles)

- D1. Bande réactive « Total Hardness Test »
- D2. Cuillère-doseuse pour café prémoulu
- D3. Détartrant
- D4. Filtre adoucisseur
- D5. Buse à eau chaude

2.5 Description carafe à lait - E

- E1. Bouton de réglage mousse
- E2. Couvercle de la carafe à lait
- E3. Connecteur carafe à lait
- E4. Bouton de décrochage du couvercle
- E5. Connecteur tube de distribution du lait (non amovible)
- E6. Tube de distribution du lait mousseux
- E7. Carafe à lait
- E8. Tube plongeur lait



3. PREMIÈRE MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL





Nota Bene :

- À la première utilisation,rincer à l'eau chaude tous les accessoires amovibles qui sont destinés à entrer en contact avec du lait ou de l'eau. Il est recommandé de laver la carafe à lait (E) (voir chapitre « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait »).
- D'éventuelles traces de café dans le moulin à café sont dues aux tests de fonctionnement de la machine avant la mise en commerce et sont la preuve du soin méticuleux que nous apportons à nos produits.
- À la première utilisation le circuit d'eau est vide, c'est pourquoi la machine pourrait être très bruyante : le bruit s'atténuerait au fur et à mesure que le circuit se remplirait.
- Pour effectuer le premier démarrage, s'assurer que la buse à eau (D5) est insérée dans la machine.



1. Brancher l'appareil sur secteur (fig. 1).



2. Le voyant (C4) s'allume sur le panneau de contrôle (B) (fig. 2) : extraire le réservoir d'eau (A9) (fig. 3), le remplir d'eau fraîche potable jusqu'au signe MAX (fig. 4), remettre le réservoir en place.



3. Le voyant (B2) clignote rapidement sur le panneau de contrôle.
4. Mettre un récipient sous les buses à café (A16) et à eau ;(D5) (fig. 5).



5. Appuyer sur la touche (fig. 6) : l'appareil remplit d'eau les circuits internes et distribue de l'eau chaude par la buse à eau ;
6. La distribution s'interrompt : après quelques secondes, la machine distribue de l'eau chaude par la buse à café.

Une fois la distribution terminée, la machine est prête à l'emploi.

Nota Bene :

- À la première utilisation de la machine, il faut faire 4-5 capuccinos avant d'obtenir un résultat satisfaisant en tasse.
- Il est recommandé d'installer immédiatement le filtre à eau fourni. Lorsque les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au remplacement ou au retrait du filtre, même si le voyant correspondant (C1) n'est pas allumé.
- Personnaliser au plus tôt la dureté de l'eau (chapitre « 5. Mesure de la dureté de l'eau »).



4. FILTRE ADOUCISSEUR

Pour maintenir les performances de la machine constantes dans le temps, nous vous recommandons d'utiliser le filtre adoucisseur De'Longhi.



Pour de plus amples informations consulter le site www.delonghi.com.

Pour une utilisation correcte du filtre, suivre les instructions indiquées ci-après.


1. Enlever le filtre (D4) de son emballage et tourner le dateur jusqu'à l'apparition des 2 prochains mois (fig. 7) ;



2. Pour activer le filtre, faire couler de l'eau potable dans l'orifice central du filtre jusqu'à ce que l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 8) ;
3. Extraire le réservoir d'eau (A9) de la machine (fig. 4) et le remplir d'eau fraîche potable ; insérer le filtre dans le réservoir d'eau et le plonger entièrement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en appuyant légèrement dessus pour permettre aux bulles d'air de sortir (fig. 9) ;



4. Insérer le filtre dans son logement et l'enfoncer à fond (fig. 10) ;
5. Refermer le réservoir à l'aide du couvercle (A8), puis réinsérer le réservoir dans la machine ;
6. Si elle n'est pas présente, insérer la buse à eau (D5).
7. Placer un récipient vide ayant une capacité minimale de 0,5 litres sous la buse à eau chaude (fig. 5).
8. Voir les instructions du chapitre « 12. Menu paramètres » pour installer le filtre ;
9. Sur le panneau de contrôle, le voyant du filtre (C1) clignote et le voyant correspondant à la touche nettoyage carafe/rincage manuel (B4) clignote rapidement.
10. Appuyer sur la touche nettoyage carafe/rincage manuel (fig. 11) ;



11. L'appareil fait couler de l'eau chaude et s'interrompt automatiquement ;
12. Une fois la distribution terminée, le voyant filtre s'éteint, le filtre est activé et il est possible d'utiliser la machine.

Nota Bene :

- Si le voyant  correspondant à la touche (B4) clignote rapidement, appuyer sur la touche. De cette manière la machine remplit les circuits internes en éliminant les bulles d'air qui se sont créées et poursuit l'installation décrite ci-dessus.
- Au terme de l'installation, les voyants led des boissons clignotent pour indiquer que la machine est en chauffe pour être à nouveau prête à l'emploi.

4.1 Remplacement du filtre

Remplacer le filtre (D4) lorsque le voyant  (C1) s'allume.

1. Extraire le réservoir d'eau (A9) et le filtre usagé ;
2. Suivre les opérations illustrées au paragraphe précédent pour activer le filtre ;
3. Voir les instructions du chapitre « 12. Menu paramètres » pour programmer la machine et répéter les points de 9 à 12 du paragraphe précédent.

Nota Bene :

Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au retrait du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.

4.2 Retrait du filtre

Pour continuer à utiliser l'appareil sans le filtre (D4), il faut le retirer et signaler son retrait.



1. Extraire le réservoir d'eau (A9) et le filtre usagé ;
2. Voir les instructions du chapitre « 12. Menu paramètres » pour programmer la machine.

Nota Bene :

Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au retrait du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.

5. MESURE DE LA DURETÉ DE L'EAU

En programmant tout de suite la dureté de l'eau, la machine pourra réduire la fréquence du détartrage. Le voyant de détartrage [C11] s'allumera donc lorsque nécessaire, selon la dureté réelle de l'eau distribuée dans les différentes régions. Procéder de la manière suivante :



1. Si fournie avec votre modèle, retirer la bande réactive (D1) de son emballage.
2. Plonger complètement la bande dans un verre d'eau pendant environ une seconde (fig. 12).
3. Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement (fig. 13). Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré correspond à 1 un niveau.

Total Hardness Test	Dureté
	1 Basse
	2 Cuisson moyenne
	3 Moyenne/Haute
	4 Haute

Voir les instructions du chapitre « 12. Menu paramètres » pour programmer la machine.

6. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule (A16) des becs verseurs de café. Veiller à ne pas entrer en contact avec les éclaboussures d'eau. Pour éviter de vider fréquemment le bac égouttoir (A14), il est recommandé de récupérer l'eau des rinçages dans un récipient.

- Pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche (B1) : le voyant de la touche s'allume et, sur le panneau de contrôle (B), les voyants des boissons clignotent pour indiquer que la machine est en train de chauffer.

A cours du chauffage, la machine procède à un rinçage. De cette façon, en plus de chauffer la chaudière, l'appareil fait circuler de l'eau chaude dans les conduits internes pour qu'ils se réchauffent.

L'appareil est prêt quand les voyants led de boissons et intensité restent allumés fixes.

7. ARRÊT DE L'APPAREIL

À chaque arrêt, l'appareil effectue un rinçage automatique, à condition qu'un café ait été préparé.

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule (A16) des becs verseurs de café. Veiller à ne pas entrer en contact avec les éclaboussures d'eau. Pour éviter de vider fréquemment le bac égouttoir (A14), il est recommandé de récupérer l'eau des rinçages dans un récipient.

- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche (B1) ;
- les voyants des touches boissons clignotent sur le panneau de contrôle : si cela est prévu, l'appareil effectue le rinçage puis s'éteint (veille).

7.1 Arrêt de l'appareil pendant de longues périodes :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées (ex. avant des vacances), procéder de la manière suivante :

- éteindre l'appareil en appuyant sur la touche (B1) ;
- vider et nettoyer le tiroir à marc de café (A10) et le réservoir d'eau (A9) ;
- débrancher le cordon d'alimentation (A7) de la prise.

Nota Bene :

Lorsque l'on rallume la machine, remplir le réservoir d'eau et, avant de distribuer la boisson, effectuer 3 rinçages comme indiqué au paragraphe « 8.6 Rinçage (8) ».

8. DISTRIBUTION DE BOISSONS À BASE DE CAFÉ



8.1 Préparation du café avec du café en grains



Attention !

Ne pas utiliser de grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Introduire le café en grains dans le récipient prévu à cet effet (A3)(fig. 14) ;



2. Placer une tasse sous les bacs verseurs de café (A16) (fig. 15).
3. Baisser la buse de sorte à l'approcher le plus possible de la tasse : la crème sera ainsi meilleure (fig. 15) ;
4. Sélectionner la boisson souhaitée :

Boisson (*)	Quantité par défaut (ml)	Quantité pro- grammable (ml)
	Espresso	40
	Café	180
	Doppio+	120
	Filter Style	160
		de \approx 20 à \approx 180
		de \approx 100 à \approx 240
		de \approx 80 à \approx 180
		de \approx 115 à \approx 250

(*) Le type et le nombre d'accessoires diffèrent selon les modèles.

5. La préparation commence et le voyant led correspondant à la boisson en cours de préparation clignote sur le panneau de contrôle (B).

Attention !

- Lors de la préparation du café Filter Style : au milieu de la préparation quand le voyant led (B7) clignote, introduire une autre cuillère doseuse rase de café pré-moulu et presser à nouveau la touche Long.
- Il n'est pas possible de préparer le café Doppio+ en utilisant le café pré-moulu.

8.2 Préparation de 2 tasses de café

1. Placer les tasses sous les bacs verseurs de la buse à café (A16) ;
2. Baisser la buse pour l'approcher le plus possible des tasses : la crème obtenue sera ainsi meilleure ;
3. Appuyer sur la touche x2 (B2) : le voyant correspondant s'allume ;
4. Appuyer sur le bouton Espresso (B8) ;
5. La préparation commence et le voyant led correspondant à la touche Espresso clignote sur le panneau de contrôle (B).

8.3 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu



Attention !


- Ne jamais introduire le café pré-moulu quand la machine est éteinte, pour éviter qu'il ne se répande à l'intérieur de la machine et qu'il ne la salisse. Dans ce cas, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire plus d'une dose rase (D2), l'intérieur de la machine pourrait se salir ou l'entonoir pourrait se boucher (A4).



Nota Bene :

L'utilisation du café pré-moulu, ne permet pas de préparer plus d'une tasse de café à la fois.

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche (B5) jusqu'à ce que le voyant (B7) s'allume.
2. S'assurer que l'entonoir ne soit pas bouché, puis introduire une cuillère-doseuse rase de café pré-moulu (fig. 16).



3. Placer une tasse sous les bacs verseurs de café (A16) (fig. 15).
4. Sélectionner la boisson souhaitée (B8) ;
5. La préparation commence et le voyant led correspondant à la boisson en cours de préparation clignote sur le panneau de contrôle (B).

Attention !

- Il n'est pas possible de préparer le café Doppio+ en utilisant le café pré-moulu.

8.4 Indications générales pour la préparation de boissons au café

- Durant l'utilisation, des voyants pourront s'éclairer sur le panneau de contrôle (B) ; leur signification est détaillée dans le chapitre « 17. Signification des voyants ».
- Pour obtenir un café plus chaud, consulter le paragraphe « 8.7 Conseils pour un café plus chaud ».
- Si le café sort au goutte-à-goutte ou s'il est trop liquide, pas assez crémeux ou trop froid, consulter les conseils indiqués dans le chapitre « 18. Résolution des problèmes ».


- Pour personnaliser les boissons selon ses propres goûts, consulter les paragraphes « 8.5 Variation de l'intensité du café » et « 8.9 Personnaliser la quantité en tasse ».

Nota Bene :

En mode d'économie d'énergie, la machine nécessite quelques secondes d'attente avant de faire couler le premier café car elle doit chauffer.

8.5 Variation de l'intensité du café

- Appuyer sur la touche  (B5) jusqu'à ce que les voyants correspondants s'allument à l'intensité souhaitée (B6) :



- Sélectionner la boisson à base de café souhaitée.

Nota Bene :

- Lors de la prochaine préparation, la machine proposera la dernière intensité sélectionnée.
- En cas de coupure du courant, la machine repasse au niveau moyen par défaut.

8.6 Rinçage

Cette fonction permet de faire sortir de l'eau chaude par le bec verseur de café, de façon à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

- Placer un récipient ayant une capacité minimale de 100ml sous la buse à café (A16) (fig. 5).
- Maintenir la touche  (B4) enfoncée pendant au moins 5 secondes : la distribution commence et s'interrompt automatiquement (si l'on souhaite interrompre avant, presser à nouveau la même touche).

Nota Bene :

- Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours, il est vivement conseillé d'effectuer, après avoir allumé la machine, 2/3 rinçages avant de l'utiliser ;
- Il est tout à fait normal, après avoir effectué cette opération, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc de café (A10).

8.7 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, il est recommandé de :

- effectuer un rinçage (voir paragraphe « 8.6 Rinçage  ») ;
- chauffer les tasses en préparant la boisson Hot water (eau

chaude) ;

- Régler à partir du menu une température plus élevée (voir par. « 12. Menu paramètres »).

8.8 Réglage du moulin à café

Le moulin à café ne doit pas être réglé, du moins au début, car il a été déjà préréglé en usine pour obtenir une distribution correcte de café.

Nota Bene :

Le bouton de réglage doit être tourné quand le moulin à café est en marche, durant la phase initiale de préparation des boissons à base de café.

Pour effectuer une correction, durant le fonctionnement du moulin à café, tourner le bouton de réglage (A2) comme suit :

Si le café sort trop lentement ou ne sort pas du tout.	Turner d'un cran vers le numéro 7
L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés.	

Pour une distribution du café plus dense et améliorer l'aspect de la crème	Turner d'un cran vers le numéro 1
L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés.	

Nota Bene :

- Pour interrompre la distribution : appuyer sur une touche de boisson quelconque.
- Dès la fin de la distribution, si l'on souhaite augmenter la quantité de café dans la tasse, il suffit de maintenir enfoncée (dans les 3 secondes) la touche boisson qui clignote rapidement.

8.9 Personnaliser la quantité en tasse

- Maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche relative à la boisson à programmer : quand le voyant led de la boisson sélectionnée clignote rapidement, la machine est en mode programmation. La distribution commence ;
- Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.

Nota Bene :

Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson.

9. PRÉPARATION DE BOISSONS AU LAIT

Nota Bene :

- Pour utiliser la carafe, vérifier que tous les composants sont propres et réinsérés comme indiqué au chapitre « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait ».
- Pour éviter d'obtenir un lait peu mousseux, ou avec de grosses bulles, toujours nettoyer le couvercle du lait (E1) et le connecteur de la carafe (E3) comme décrit dans les paragraphes « 9.8 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation », et « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait ».

9.1 Quel lait utiliser ?

La qualité de la mousse peut varier en fonction de :

- la température du lait ou de la boisson végétale (pour de meilleurs résultats, utilisez toujours du lait ou des boissons végétales à la température du réfrigérateur, 5°C) ;
- type de lait ou boisson végétale ;
- marque utilisée ;
- ingrédients et valeurs nutritives.

LatteCrema HOT	
Lait de vache	
Entier (matières grasses >3,5%)	
Demi-écrémé (matières grasses entre 1,5 et 1,8%)	✓
Écrémé (Graisse <0,5 %)	
Boissons végétales	
Soja	✓
Amande	✓
Avoine	✓


Nota Bene :

En cas de boissons végétales, il est recommandé d'utiliser des versions « Barista » pour optimiser la qualité de la mousse.

9.2 Combien de lait faut-il verser ?

Sur la carafe à lait (E7) il y a une échelle graduée (fig. 17) qui vous aidera à verser la quantité idéale pour la préparation de la boisson.

Les encoches intermédiaires correspondent à = 20 ml.




17

Nota Bene :


- Selon le type et la température du lait utilisé, la recette peut s'avérer légèrement différente.
- Si le lait dans la carafe est insuffisant, une bouffée s'échaperera du tube de distribution du lait.

9.3 Remplir et accrocher la carafe à lait

- Appuyer sur le bouton de décrochage (E4) et soulever le couvercle (E2) (fig.18) ;




18




19

- Remplir la carafe à lait (E7) avec une quantité suffisante de lait (fig. 17 et 19) ;
- S'assurer que le tube d'aspiration du lait (E8) est bien inséré dans le logement prévu sur le fond du couvercle de la carafe à lait (fig. 20) ;



20



21

- Remettre le couvercle sur la carafe à lait ;
- Abaissir le volet et fixer la carafe au connecteur en la pous-


- sant à fond (fig. 21). La machine émet un signal sonore (si la fonction signal sonore est active).
- S'assurer que le bouton de réglage (E1) est en position Mousse .

9.4 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café pré-moulu

Après avoir préparé la carafe à lait, et avant de sélectionner la boisson lactée souhaitée, il est possible de personnaliser l'intensité du café comme indiqué au paragraphe « 8.5 Variation de l'intensité du café » ou de sélectionner l'utilisation de café pré-moulu (dans ce cas, introduire une dose de café comme indiqué au paragraphe « 9.4 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café pré-moulu »).

9.5 Distribution de la boisson lactée

- Placer une tasse suffisamment grande sous les bacs verseurs de café (A16) et sous la buse de distribution du lait (E6) (fig. 22).



- Sélectionner la boisson à base de lait depuis le panneau de contrôle.

Nota Bene :

Si le mode « Économie d'énergie » est activé (voir chapitre « 12. Menu paramètres »), la distribution de la boisson pourrait demander quelques secondes d'attente.

9.6 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café prémoulu

Après avoir préparé la carafe à lait, et avant de sélectionner la boisson lactée souhaitée, il est possible de personnaliser l'intensité du café comme indiqué au paragraphe « 8.5 Variation de l'intensité du café » ou de sélectionner l'utilisation de café pré-moulu (dans ce cas, introduire une dose de café comme indiqué au paragraphe « 8.3 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu  »).

9.7 Distribution de la boisson à base de lait

- Placer une tasse suffisamment grande sous les bacs ver-

seurs de café (A16) et sous la buse de distribution du lait (E6) (fig. 23).

- Sélectionner la boisson à base de lait depuis le panneau de contrôle.




Nota Bene :

Si le mode « Économie d'énergie » est activé (voir chapitre « 12. Menu paramètres »), la distribution de la boisson pourrait demander quelques secondes d'attente.

9.8 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation

Après chaque distribution de boissons lactées, sur le panneau de contrôle (B4), le voyant correspondant à la touche  CLEAN clignote (fig. 24).



- Laisser la carafe à lait en place dans la machine (il n'est pas nécessaire de vider la carafe à lait) ;
- Placer une tasse ou un autre récipient sous le tube de sortie du lait mousseux (fig. 25).
- Appuyer sur la touche  CLEAN : de l'eau chaude et de la vapeur sortent du tube de distribution du lait. Le nettoyage s'interrompt automatiquement ;

En cas de plusieurs préparations à la suite :

- Procéder au nettoyage de la carafe à lait après la dernière préparation.

À la fin des préparations, la carafe à lait est vide ou le lait est insuffisant pour d'autres recettes

- Après avoir effectué le nettoyage avec la touche  CLEAN, démonter la carafe à lait et nettoyer tous les composants en suivant la procédure du paragraphe « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait ».

À la fin des préparations, il y a encore suffisamment de lait dans la carafe pour d'autres recettes

- Après avoir effectué le nettoyage avec la touche  CLEAN, extraire la carafe à lait et la remplacer immédiatement au réfrigérateur. La carafe peut être conservée au réfrigérateur au maximum 2 jours ; procéder ensuite au nettoyage de tous les composants en suivant la procédure illustrée dans le paragraphe « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait ».

Attention :

Si la carafe à lait est restée hors du réfrigérateur pendant plus de **30 minutes**, démonter et nettoyer tous les composants conformément à la procédure indiquée au paragraphe « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait ».

Notes générales après la préparation des boissons à base de lait :

- Dans certains cas, pour effectuer le nettoyage, il faut attendre que la machine se réchauffe.
- Attendre la fin du nettoyage. La fonction s'arrête automatiquement.

9.9 Personnaliser la quantité en tasse

1. Maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche relative à la boisson à programmer : quand le voyant led de la boisson sélectionnée clignote rapidement, la machine est en mode programmation. La distribution du premier ingrédient commence ;
2. Lorsque la quantité souhaitée aura été atteinte dans la tasse, appuyer à nouveau sur la touche de la boisson : la distribution du premier ingrédient s'interrompt et celle du second commence ;
3. Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.

Nota Bene !



- Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson.

10. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Risque de brûlures !

Ne jamais laisser la machine sans surveillance durant la distribution d'eau chaude.

1. Abaisser le volet et insérer la buse à eau chaude (fig. 26)



2. Mettre une tasse sous la buse à eau chaude (fig. 27) (le plus près possible pour éviter les éclaboussures).
3. Appuyer sur la touche Eau chaude .
4. La distribution s'interrompt automatiquement. Si l'on souhaite interrompre avant, appuyer à nouveau sur la touche .

Nota Bene :

Lorsque la machine est en mode d'économie d'énergie elle nécessite quelques secondes d'attente avant de commencer la distribution.

10.1 Personnaliser la quantité d'eau chaude

1. Maintenir la touche  Hot water enfoncée pendant quelques secondes : lorsque le voyant clignote rapidement, on se trouve dans le menu programmation. La distribution commence ;
2. Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.

	Par défaut (ml)	Programmable (ml)
	250	de ≈ 20 à ≈ 420

Nota Bene !


Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson

11. CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Pour réduire la consommation d'énergie, après la distribution d'une ou plusieurs boissons, enlever la carafe à lait ;
- Programmer larrêt automatique à 15 minutes (voir « 12. Menu paramètres ») ;
- Activer l'Économie d'Énergie (voir « 12. Menu paramètres ») ;
- Quand la machine l'exige, effectuer le cycle de détartrage.


12. MENU PARAMÈTRES

Une fois entrés dans le menu, les touches qui restent actives permettent de sélectionner les fonctions correspondantes :



(*) Les boissons diffèrent suivant le modèle

1. Entrer dans le menu :



Maintenir la touche $\otimes \times 2$ enfoncée pendant quelques secondes :
les touches relatives aux paramètres s'allument.
Procéder en appuyant sur la touche relative à la programmation à modifier.

2.Modifier les paramètres de la machine :

Filtre adoucisseur



Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer les voyants relatifs à la programmation souhaitée.



FILTRE INSÉRÉ



(Réf. : « 4. Filtre adoucisseur » et « 4.1 Remplacement du filtre »)





FILTRE RETIRÉ



(Réf. « 4.2 Retrait du filtre »)

Confirmer la sélection



Signal sonore	Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer les voyants relatifs à la programmation souhaitée.	ACTIVÉ  NON ACTIVÉ 	Confirmer la sélection
Température café 	Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer les voyants relatifs à la programmation souhaitée.	BASSE  MOYENNE  ÉLEVÉE 	Confirmer la sélection 
Économie d'énergie	Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer les voyants relatifs à la programmation souhaitée.	ACTIVÉE  NON ACTIVÉE 	Confirmer la sélection
Dureté de l'eau 	Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer le voyant led correspondant au niveau à programmer	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Confirmer la sélection 

Arrêt automatique	Appuyer sur la touche intensité jusqu'à allumer le voyant led correspondant au temps à programmer	15 MINUTES 30 MINUTES 1 HEURE 3 HEURES 	Confirmer la sélection
--------------------------	--	---	-------------------------------

3. Quitter le menu :

	Appuyer sur la touche x2 : La machine est à nouveau prête à l'emploi. Nota Bene ! La machine quitte automatiquement le menu paramètres après 30 secondes d'inutilisation.
--	---

12.1 Réinitialisation des valeurs d'usine

Vérifier que la machine est en veille (éteinte, mais branchée sur secteur).	
Maintenir les touches correspondantes aux boissons 1, 2 et x2 enfoncées pendant 5 secondes : tous les réglages et les quantités des boissons reprennent les valeurs par défaut.	
La machine émet un bip prolongé et tous les voyants clignotent pour confirmer la réinitialisation	

13. NETTOYAGE DE L'APPAREIL



Attention !




- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou de l'alcool. Avec les super-automatiques De'Longhi, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'adjutants chimiques pour le nettoyage de la machine.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour éliminer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.



40-50 °C	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Composant	Fréquence	Procédure
Tiroir à marc de café	Lorsque le voyant s'allume, il est nécessaire de vider le tiroir à marc de café : la machine ne peut pas préparer de café.	<ul style="list-style-type: none"> Extraire l'égouttoir, le vider et le nettoyer. Vider et nettoyer soigneusement le tiroir à marc en prenant soin d'enlever tous les résidus qui peuvent se déposer au fond. Contrôler la coupeuse de condensation (rouge) et, si elle est pleine, la vider. <p>Tant que le tiroir à marc de café n'est pas nettoyé, la machine ne peut pas faire de café. L'appareil signale le besoin de vider le bac même s'il n'est pas plein, si 72 heures se sont écoulées depuis la première préparation (pour que le décompte des 72 heures s'effectue correctement, la machine ne doit jamais être débranchée de l'alimentation).</p>

... ➤

Composant	Fréquence	Procédure
	<p>L'égouttoir est pourvu d'un flotteur (de couleur rouge) indiquant le niveau d'eau présent.</p> <p>Avant que cet indicateur ne commence à dépasser du plateau d'appui pour tasses, il faut vider l'égouttoir et le nettoyer.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Extraire l'égouttoir et le tiroir à marc de café ; • Retirer le plateau d'appui pour tasses, la grille égouttoir, vider ensuite l'égouttoir et le tiroir à marc de café et laver tous les éléments ; • Contrôler la coupelle de condensation (rouge) et, si elle est pleine, la vider ; • Remettre en place l'égouttoir, la grille et le tiroir à marc de café. <p>Lorsque l'on extrait le bac égouttoir, il faut toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli.</p>
	<p>Contrôler régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible une fois l'égouttoir enlevé) n'est pas sale.</p>	<p>Éteindre et débrancher la machine du secteur. Ne jamais plonger la machine dans l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éliminer les dépôts de café avec un pinceau et une éponge ; • Aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur
	<p>Nettoyer périodiquement (une fois par mois) les bacs verseurs de café</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer périodiquement les bacs verseurs de café à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon ; • Contrôler que les trous des bacs verseurs de café ne soient pas bouchés. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent.


14. NETTOYAGE COMPLET DE LA CARAFÉ À LAIT

TRÈS IMPORTANT


Pour que le système Lattecrema maintienne des résultats optimaux dans le temps, procéder régulièrement au nettoyage complet de la carafe.

Nettoyer la carafe à lait comme décrit ci-dessous :

1. Appuyer sur les boutons de décrochage (E4) et soulever le couvercle (E2) (fig.18) ;
2. Faire pivoter la buse à lait (E6) en position verticale et l'extraire jusqu'à ce qu'elle se décroche (fig. 28) ; libérer le tuyau d'aspiration (E8) (fig. 28).




3. Retirer le connecteur (E3) en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant délicatement vers l'extérieur (fig. 29).
4. Tourner le bouton de réglage (E1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer délicatement vers l'extérieur (fig. 30).




5. Laver au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main, en respectant les modalités suivantes :

- **Au lave-vaisselle :** Rincer tous les composants décrits ci-dessus et la carafe à lait à l'eau chaude du robinet (au moins 40 °C) : les placer ensuite en position verticale sur le panier supérieur du lave-vaisselle et placer les pièces les plus petites (bouton de réglage de la mousse, buse de dis-


tribution et tuyau d'aspiration du lait et connecteur) dans le panier des couverts (fig. 31). Exécuter un programme de lavage à 50 °C, par exemple ECO standard.



- **À la main :** Rincer soigneusement tous les composants et la carafe à lait à l'eau chaude du robinet (au moins 40 °C) afin d'éliminer tout résidu de lait visible, en prenant soin de faire passer l'eau par tous les trous du couvercle (fig. 32). Laisser tremper les composants dans l'eau chaude (minimum 40 °C) avec du liquide vaisselle pendant au moins 30 minutes. Rincer ensuite abondamment tous les composants à l'eau chaude potable comme décrit ci-dessus, en les frottant individuellement à la main.



6. Rincer soigneusement le connecteur de la carafe à lait (E3) (fig. 33).
7. Faire particulièrement attention à ce qu'aucun résidu de lait ne reste dans le creux et dans la rainure situés sous le bouton de réglage (fig. 34) : Si nécessaire, le nettoyer à l'aide d'un cure-dent.



34

8. Essuyer tous les composants avec un chiffon sec et propre ;
9. Remonter tous les composants de la carafe à lait.


15. NETTOYAGE DU GROUPE INFUSEUR

Pour nettoyer le groupe infuseur extractible (au moins une fois par mois), procéder de la manière suivante :


Attention !

L'infuseur (A6) ne peut pas être extrait quand la machine est allumée.

- Appuyer sur la touche  (B1) pour éteindre la machine ;
10. Extraire le réservoir d'eau (A9) ;
 11. Ouvrir le volet de l'infuseur situé du côté droit (fig. 35) ;
 12. Pousser les deux touches colorées de décrochage (fig. 36) vers l'intérieur, tout en extrayant l'infuseur ;



35



36

13. Rincer le groupe infuseur à l'eau courante, sans détergent. En cas de saleté tenace, laisser tremper l'infuseur dans l'eau potable pendant 5 minutes, puis éliminer d'éventuels résidus avec une brosse ;


Attention !

RINCER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU
PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE


14. À l'aide d'un pinceau, éliminer d'éventuels résidus de café du logement de l'infuseur, visibles à travers le volet ;
15. Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en l'enfiant dans le support ; puis appuyer sur l'inscription PUSH jusqu'au « clic » d'accrochage ;

Nota Bene :

Si l'infuseur est difficile à insérer, il est nécessaire (avant l'insertion) de l'amener en position correcte en appuyant sur les deux leviers (fig. 37).



37



38

16. Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges aient joué vers l'extérieur (fig. 38) ;
17. Fermer le volet du groupe infuseur ;
18. Réinsérer le réservoir d'eau.

Une fois le groupe infuseur extractible propre, la machine peut être allumée pour la prochaine utilisation.

16. DÉTARTRAGE

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette du détartrant reportées sur l'emballage du détartrant.
- Il est recommandé d'utiliser exclusivement le détartrant De'Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, ainsi que le détartrage non régulièrement effectué, peut entraîner l'apparition de défauts non couverts par la garantie du fabricant.
- Le détartrant peut abîmer les surfaces délicates. Si le produit est renversé accidentellement, essuyer immédiatement.

Pour effectuer le détartrage

Détartrant	Détartrant De'Longhi
Récipient	Capacité conseillée : 2 l
Temps	~30min
Accessoire	Buse à eau chaude (D5)

Attention :

Si le filtre adoucisseur est installé, il faut le retirer avant de verser la solution détartrante.

Ensuite, réinsérer le filtre au début de la phase 3.

Détartrer la machine lorsque le voyant  (C8) s'allume sur le panneau de contrôle. Le même voyant clignotera pour indiquer que le cycle de détartrage est en cours.

Nota Bene :


- Une fois le cycle de détartrage lancé, il n'est pas possible de l'interrompre et il doit être complété par le cycle de rinçage complet. C'est pourquoi il faut s'assurer d'avoir le détartrant.

Procéder de la manière suivante :


1. S'assurer que la buse à eau (D5) est insérée ;

Phase 1 : Action détartrante


2. Maintenir la touche (B5) enfoncée pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant clignote rapidement. Le voyant (C11) clignotant confirme que le programme de détartrage est en cours. Le voyant led relatif à l'intensité légère s'allume pour indiquer la phase 1 du détartrage ;
3. Vider le bac égouttoir (A14) et le tiroir à marc de café (A10) et les réinsérer ; vider complètement le réservoir d'eau (A9) et retirer le filtre adoucisseur (le cas échéant) ;
4. Verser le détartrant dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 100 ml) imprimé sur le côté interne du réservoir (fig. 39) ; ajouter ensuite de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 40) ; remettre le réservoir d'eau en place ;



5. Placer un récipient ayant une capacité minimale de 2 litres sous les buses à café (A16) et à eau (D5) (fig. 41).




6. Appuyer sur la touche pour lancer le programme de détartrage ; le voyant clignote pour indiquer que la phase 1 est en cours ;
7. Pendant environ 15 minutes la machine alterne automatiquement des pauses et des distributions par la buse à eau chaude et par la buse à café.

Le voyant manque d'eau (C4)s'allume à la fin de la première phase du cycle de détartrage.

Phase 2 : Premier rinçage


8. Vider le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante. Extraire le réservoir d'eau, le vider, le rincer à l'eau courante, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche potable (fig. 42) et l'insérer dans la machine : replacer le récipient sous les buses ;



9. Appuyer sur la touche (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage : le voyant correspondant à l'intensité moyenne clignote pour indiquer que la phase 2 du détartrage est en cours ;
10. La machine procède automatiquement au rinçage des buses à café et à eau chaude ;

Le voyant manque d'eau (C4)s'allume à la fin de la deuxième phase du cycle de détartrage.

Phase 3 : Second rinçage


11. Vider le récipient utilisé pour recueillir l'eau du premier rinçage. Extraire le réservoir d'eau, le vider, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche potable (fig. 44) et réinsérer le filtre adoucisseur, le cas échéant ; réinsérer le réservoir dans la machine et replacer le récipient sous les buses.
12. Appuyer sur la touche (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage : le voyant correspondant à l'intensité forte clignote pour indiquer que la phase 3 du détartrage est en cours : le rinçage a lieu par les buses ; (*)

Phase 4 : Achèvement du détartrage


13. Quand le voyant led relatif à la fonction prémoulu s'allume, le détartrage s'est achevé correctement ;
 14. Le voyant tiroir à marc (C8) s'allume : enlever et vider le récipient de récupération de l'eau de rinçage, extraire l'égouttoir et vider le tiroir à marc, où s'accumule une partie de l'eau du rinçage. Tout réinsérer dans la machine ;
 15. Le voyant manque d'eau (C4) s'allume : retirer et remplir le réservoir d'eau potable fraîche. Réinsérer le réservoir d'eau.
- La machine est prête à l'emploi.






Nota Bene :

- Il est tout à fait normal, après avoir effectué le détartrage, de trouver de l'eau dans le bac récupérateur de marcs de café.
- (*) Le système demande un troisième rinçage, si le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX : ceci pour s'assurer que la solution détartrante a été complètement vidée des circuits internes de l'appareil. Dans ce cas, répéter à partir du point 11 de la phase 3.

17. SIGNIFICATION DES VOYANTS







Voyant/Led	Description
Les voyants relatifs aux boissons clignotent	La machine est en train de chauffer : attendre.
Les voyants relatifs aux boissons et à leurs paramétrages sont allumés fixes	La machine est prête à l'emploi : sélectionner la boisson à préparer et les options correspondantes.
	Remplacer le filtre (voir chapitre « 4. Filtre adoucisseur »).



Voyant/Led	Description
	L'eau dans le réservoir n'est pas suffisante : remplir le réservoir.
	Le réservoir d'eau n'est pas inséré dans la machine ou n'est pas inséré correctement : insérer correctement le réservoir.
	Alarme générique : l'intérieur de la machine est très sale. Nettoyer soigneusement la machine. Si après le nettoyage la machine affiche encore le message, contacter le service clients et/ou un Centre d'Assistance agréé.
	L'infuseur n'a pas été inséré après le nettoyage : insérer l'infuseur comme indiqué au chapitre « 15. Nettoyage du groupe infuseur ».
	Manque de grains de café : remplir le réservoir à grains, puis appuyer sur une touche quelconque pour acquitter l'alarme.



Voyant/Led	Description	Voyant/Led	Description
	La mouture est trop fine et le café sort par conséquent trop lentement ou ne sort pas du tout. Réglér le moulin à café (A2) (par. « 8.8 Réglage du moulin à café »).		Une boisson à base de lait doit être préparée, mais le connecteur (E3) n'est pas inséré correctement : vérifier que la carafe à lait est munie de tous les composants correctement insérés (voir par. « 14. Nettoyage complet de la carafe à lait »)
	La préparation avec le café pré-moulu a été sélectionnée sans que le café n'ait été versé dans l'entonnoir (A4) prévu à cet effet.		La carafe à lait a été extraite durant la distribution de lait. Réinsérer la carafe à lait : la machine est à nouveau prête à l'emploi.
	Trop de café a été utilisé. Sélectionner une intensité plus légère ou réduire la quantité de pré-moulu.		Une boisson à base de lait doit être préparée, mais la quantité de lait dans la carafe est insuffisante (voir par. « 9.2 Combien de lait faut-il verser ? »)
	Le café sort trop lentement ou goutte à goutte. Le café est moulu trop finement. Utiliser du café pour machines à café espresso.		De l'eau chaude doit être distribuée, mais la buse n'est pas insérée : insérer la buse à eau chaude.
→			Le circuit hydraulique est vide. Distribuer de l'eau chaude en appuyant sur la touche correspondante
→			Eau chaude.

Voyant/Led	Description	Voyant/Led	Description
	Il est nécessaire de vider le tiroir à marc de café (A10).		Installation/Remplacement filtre adoucisseur en cours.
	Le tiroir à marc de café (A10) n'est pas inséré ou pas correctement : insérer le bac égouttoir avec le tiroir à marc de café en poussant à fond.		
	Il faut procéder au détartrage (« 16. Détartrage »)		
	Le détartrage a été interrompu. Compléter le cycle en reprenant depuis la phase indiquée par les voyants led relatifs à la sélection intensité.		
	Détartrage en cours.		



18. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Ci-après sont énumérés certains dysfonctionnements possibles.

Si le problème ne peut pas être résolu de la façon décrite, contacter l'Assistance Technique.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	La fiche n'est pas branchée sur la prise.	Brancher la fiche à la prise.
Le café n'est pas chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	Chauder les tasses en les rinçant avec de l'eau chaude (N.B. il est possible d'utiliser la fonction eau chaude).
	Les circuits internes de la machine ont refroidi parce que 2-3 minutes se sont écoulées depuis la préparation du dernier café.	Avant de faire le café, chauffer les circuits internes par un rinçage, en maintenant la touche  (B4) enfoncée pendant quelques secondes.
	La température du café définie est trop basse.	Programmer une température du café plus élevée dans le menu paramètres (voir « 12. Menu paramètres »).
	Il faut détartrer la machine.	Effectuer un détartrage. Successivement vérifier le niveau de dureté de l'eau (« 5. Mesure de la dureté de l'eau ») et vérifier que l'appareil soit programmé selon la dureté réelle (« 12. Menu paramètres »).
Le café est trop liquide ou n'a pas assez de crème.	Le café est moulu trop grossièrement.	Régler la mouture (« 8.8 Réglage du moulin à café »). L'effet n'est visible qu'après la préparation d'au moins 2 cafés.
	Le café n'est pas approprié.	Utiliser du café pour machines à café espresso.
	Le café n'est pas frais.	L'emballage du café est ouvert depuis trop longtemps et a perdu son goût.
Le café sort trop lentement ou bien au goutte-à-goutte	Le café est moulu trop finement.	Régler la mouture (« 8.8 Réglage du moulin à café »). L'effet n'est visible qu'après la préparation d'au moins 2 cafés.
La machine ne distribue pas de café.	La machine détecte des impuretés à l'intérieur.	Attendre que la machine soit à nouveau prête à l'emploi et sélectionner la boisson souhaitée. Si le problème persiste, s'adresser au Centre d'Assistance Agréé.
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs de la buse.	Les gicleurs de la buse à café sont bouchés.	Nettoyer les gicleurs à l'aide d'un chiffon. Si nécessaire, utiliser un cure-dent pour éliminer d'éventuelles incrustations.
Le café préparé est trop liquide.	L'entonnoir pour le café pré-moulu est bouché.	Ouvrir le volet, nettoyer l'entonnoir à l'aide d'un pinceau.
L'infuseur ne peut pas être extrait.	L'arrêt n'a pas été effectué.	Éteindre en appuyant sur la touche  .



Problème	Cause	Solution
Au terme du détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage.	Durant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Reprendre l'opération de détartrage depuis la « Phase 3 : Second rinçage ».
Le lait contient de grosses bulles, sort par jets de la buse à lait (E6) ou bien est peu mousseux.	Le lait n'est pas suffisamment froid ou n'est pas partiellement écrémé ou entièrement écrémé.	Utiliser de préférence soit du lait écrémé soit demi-écrémé, à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Si le résultat n'est pas encore le résultat souhaité, essayer de changer de marque de lait.
	Le couvercle de la carafe à lait est sale.	Démonter les composants et les nettoyer soigneusement, comme indiqué au chap. « 9.8 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation ». Prêter une attention particulière au nettoyage du connecteur de la carafe à lait (E3).
	On utilise des boissons végétales.	Le résultat varie beaucoup en fonction des caractéristiques nutritionnelles des boissons. L'utilisation de versions « Barista » est recommandée.
Les boissons lactées ne sont pas activées.	La carafe à lait n'est pas insérée ou n'est pas insérée correctement.	Préparer la carafe à lait et l'insérer correctement dans la machine.
	De nombreuses boissons à base de lait ont été préparées à la suite et la machine doit revenir à la température idéale pour préparer les prochaines.	Attendre que les boissons à base de lait soient à nouveau activées sur le panneau de commande.
Le plan d'appui pour tasses sur la machine est chaud.	Plusieurs boissons ont été préparées à la suite.	
La machine n'est pas utilisée et émet des bruits ou de petits nuages de vapeur.	La machine est prête à l'emploi ou a été éteinte depuis peu et des gouttes de condensation tombent à l'intérieur du vaporisateur encore chaud.	Ce phénomène fait partie du fonctionnement normal de l'appareil ; pour limiter le phénomène, vider l'égouttoir.
Des nuages de vapeur s'échappent du bac égouttoir et/ou il y a de l'eau sur la surface où est posé l'appareil.	Après le nettoyage, la grille de l'égouttoir n'a pas été réinsérée.	Remettre la grille égouttoir dans l'égouttoir.

19. DONNÉES TECHNIQUES

Tension :	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Puissance :	1450W
Pression :	1,5 MPa (15 bar)
Capacité réservoir d'eau :	1,8 l
Dimensions LxPxH :	240x440x350 mm
Longueur du cordon :	1250 mm
Poids (différent selon le modèle) :	8,8 kg
Capacité max bac à grains :	250 g

De'Longhi se réserve le droit de varier, à tout moment, les caractéristiques techniques et esthétiques, sans pour autant altérer le fonctionnement et la qualité des produits.

