

jura®



GIGA 6 (EA/SA/INTA)
Mode d'emploi

Votre GIGA 6

Eléments de commande	4
Remarques importantes	6
Utilisation conforme	6
Pour votre sécurité	6
1 Préparation et mise en service	11
JURA sur Internet	11
Commande par visuel à écran tactile et Rotary Switch	11
Installation de la machine	12
Remplissage du récipient à grains	12
Détermination de la dureté de l'eau	13
Première mise en service	13
Raccordement du lait	15
Connexion au refroidisseur de lait Cool Control (par liaison radio)	16
Connexion de la machine à un réseau WiFi	16
2 Préparation	18
Préparations possibles	19
Préparation de spécialités de café	19
Préparation de deux spécialités de café	19
Préparation de spécialités de café au lait	20
Caffè Barista et lungo Barista	20
Café moulu	21
Eau chaude	22
3 Fonctionnement quotidien	23
Remplissage du réservoir d'eau	23
Allumage de la machine	23
Entretien quotidien	24
Entretien régulier	25
Extinction de la machine	25
4 Réglages durables en mode de programmation	26
Réglages produits	27
5 Entretien	29
Rinçage de la machine	29
Rinçage automatique du système de lait	30
Nettoyage du système de lait	30
Démontage et rinçage de l'écoulement combiné	31
Mise en place/remplacement du filtre	33
Nettoyage de la machine	34
Détartrage de la machine	35
Nettoyage du récipient à grains	37
Détartrage du réservoir d'eau	38

6	Messages sur le visuel	39
7	Dépannage	41
8	Transport et élimination écologique	43
	Transport / Vidange du système43
	Elimination43
9	Caractéristiques techniques	44
10	Index	45
11	Contacts JURA / Mentions légales	48

Description des symboles


Mises en garde

⚠ AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés

►	Demande d'action. Une action vous est demandée.
ℹ	Remarques et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre GIGA.
« Espresso »	Affichage

Éléments de commande



- | | |
|---|---|
| 1 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme | 8 Entonnoir de remplissage pour café moulu |
| 2 Couvercle du réservoir d'eau | 9 Lamelles d'aération (Venti Ports) |
| 3 Réservoir d'eau | 10 Couvercle du compartiment à accessoires |
| 4 Interrupteur d'alimentation et câble secteur enfichable (arrière de la machine) | 11 Doseur pour café moulu |
| 5 Récipient à marc de café | 12 Ecoulement combiné réglable en hauteur et en largeur |
| 6 Bac d'égouttage | 13 Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur |
| 7 Plate-forme pour tasses | 14 Couvercle du bac d'égouttage (pivotante) |
| | 15 Insert pour le bac d'égouttage |



- 1 Rotary Switch
- 2 Touche Marche/Arrêt ⏹ (sous le cache)
- 3 Visuel à écran tactile



Arrière de la machine

- | | |
|--|---|
| 1 Couvercle de service (ouverture par pression du doigt) | 3 Coulisseau |
| 2 Dispositif de verrouillage | 4 Port de service avec le JURA WiFi Connect |

Accessoires



Récipient pour le nettoyage du système de lait

Remarques importantes

Utilisation conforme Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.

Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble secteur spécifique disponible directement auprès de JURA ou d'un centre de service agréé JURA.



- Assurez-vous que la GIGA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez et ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord votre GIGA avec la touche Marche/Arrêt , puis au niveau de l'interrupteur d'alimentation. Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.
- Assurez-vous que l'écoulement combiné est correctement monté et propre. En cas de montage incorrect ou de bouchage, certaines de ses pièces peuvent se détacher. Il existe un risque d'ingestion.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la GIGA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas la GIGA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas la GIGA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Sur les modèles avec plate-forme pour tasses en verre : évitez de faire subir des chocs ou des heurts à la plate-forme pour tasses en verre.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez votre GIGA à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Essuyez votre GIGA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre GIGA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Raccordez la GIGA directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressé-

ment recommandés par JURA peuvent endommager la machine.

- N'employez pas de détergent alcalin. Utilisez uniquement un chiffon doux avec un détergent non agressif.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Maintenez les enfants en dessous de huit ans à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les enfants à partir de huit ans peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance uniquement s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre. Ils doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Smart :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.
- La cartouche filtrante CLARIS Smart communique avec votre GIGA via la technologie RFID (bande de fréquence 13,56 MHz). Cette liaison radio n'est utilisée que lors d'une préparation pendant 3 secondes au maximum. La puissance d'émission maximale est ici inférieure à 1 mW.


1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Retrouvez-nous sur Internet. Sur le site web de JURA (jura.com), vous pouvez télécharger un **mode d'emploi sommaire** de votre machine. Vous y trouverez également des informations intéressantes et actuelles sur votre GIGA et tout ce qui concerne le café.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur jura.com/service.

Commande par visuel à écran tactile et Rotary Switch



Vous pouvez commander votre GIGA de façon pratique et intuitive à l'aide du visuel à écran tactile et du Rotary Switch :


- **Visuel à écran tactile : appui/balayage**
Appuyez sur le visuel avec le doigt, par exemple pour lancer la préparation d'un café ou effectuer différents réglages en mode de programmation. Balayez le visuel avec le doigt de gauche à droite ou de haut en bas (ou inversement). Vous pouvez ainsi, par exemple, modifier les quantités pendant la préparation ou basculer entre les rubriques de programme en mode de programmation.
- **Commande par Rotary Switch : utilisez en plus le Rotary Switch.** Dès que vous le faites pivoter, le menu tournant des produits s'affiche. Il vous permet également de naviguer dans les rubriques de programme en mode de programmation et de modifier différents réglages.
- **Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au tableau de bord** de votre GIGA :
Le tableau de bord contient deux rubriques : « Statut d'entretien » et « Réglages machine » .
- Si vous devez lancer un programme d'entretien, un message sur fond rouge apparaît sur le tableau de bord. Appuyez sur ce message pour accéder directement au programme d'entretien demandé. Une barre à l'intérieur des messages indique les programmes d'entretien que vous devrez bientôt exécuter sur votre GIGA.

- Autres symboles du tableau de bord :
-  : Mode filtre
-  : Le « Mode intelligent » est activé (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Mode intelligent »).
-  : Votre GIGA est connectée au réseau via le JURA WiFi Connect.
-  : Le mode d'économie d'énergie est activé.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre GIGA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la GIGA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre GIGA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les lamelles d'aération ne soient pas obstruées.



Remplissage du récipient à grains

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.

-
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
 - ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
 - ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer. Pour ce faire, utilisez la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.



Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

ATTENTION


Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

Condition : les récipients à grains sont remplis.

- ▶ Reliez le câble secteur à la machine.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Allumez votre GIGA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.





- ▶ Ouvrez le cache de la touche Marche/Arrêt.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la GIGA.
- ▶ **« Sprachauswahl » / « Deutsch »**

i Pour afficher d'autres langues, balayez la liste de sélection avec le doigt de haut en bas (ou inversement) jusqu'à ce que la langue souhaitée se place au centre (par exemple **« Français »**).

- ▶ Appuyez sur **« Enregistrer »**.
- ▶ **« Enregistré »** apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
- ▶ **« Date »**
- ▶ Saisissez la date du jour (format AAAA/MM/JJ).
- ▶ Appuyez sur **« Enregistrer »**.
- ▶ **« Format du temps »**
- ▶ Sélectionnez le format de l'heure (**« 24 h »** ou **« AM / PM »**).
- ▶ Appuyez sur **« Enregistrer »**.
- ▶ **« Heure »**
- ▶ Saisissez l'heure actuelle.
- ▶ Appuyez sur **« Enregistrer »**.
- ▶ **« Dureté de l'eau »**

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 **« Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »**).

- ▶ Balayez le visuel pour modifier le réglage de la dureté de l'eau, par exemple sur **« 25 °dH »**.
- ▶ Appuyez sur **« Enregistrer »**.
- ▶ **« Placez le filtre »**
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus de la cartouche filtrante CLARIS Smart.





- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Mode filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

« Remplissage du système », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.

« Appareil accessoire »

- ▶ Appuyez sur **« Connexion »**, pour connecter votre GIGA à votre réseau.

- ▶ Scannez le code QR avec votre appareil mobile pour télécharger votre appli JURA (J.O.E.®).

- ▶ Appuyez sur **« Connexion »**.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.

« Chauffage machine »


« Rinçage machine », **« Rinçage du système de lait »**. Le rinçage s'arrête automatiquement. L'écran d'accueil s'affiche. Votre GIGA est prête à l'emploi.



Raccordement du lait

Votre GIGA prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait.

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.
- ▶ Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou un refroidisseur de lait.



Connexion au refroidisseur de lait Cool Control (par liaison radio)

Votre GIGA est équipée du WiFi Connect de JURA. Ce dispositif vous permet de connecter la machine sans fil au refroidisseur de lait Cool Control.

La bande de fréquence 2,4 GHz est utilisée pour cette liaison radio. La puissance d'émission maximale est ici inférieure à 100 mW.

i Le WiFi Connect peut être protégé contre les accès non autorisés par un code PIN. Activez la fonction de code PIN via l'appli JURA. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse jura.com/wificonnect.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur « P ».
- « Réglages machine »
- ▶ Appuyez sur « Réglages machine ».
- « Extinction après »
- ▶ Balayez le visuel jusqu'à ce que « Appareil accessoire » s'affiche au centre.
- ▶ Appuyez sur « Appareil accessoire ».
- ▶ Appuyez sur « Connexion » et suivez les instructions sur le visuel.

Connexion de la machine à un réseau WiFi

Si plusieurs utilisateurs souhaitent accéder en même temps à votre GIGA ou au refroidisseur de lait Cool Control via J.O.E.* votre appli JURA, connectez d'abord votre GIGA à un réseau WiFi.

La bande de fréquence 2,4 GHz est utilisée pour cette liaison radio. La puissance d'émission maximale est ici inférieure à 100 mW.

i Le WiFi Connect peut être protégé contre les accès non autorisés par un code PIN. Activez la fonction de code PIN via l'appli JURA. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse jura.com/wificonnect.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- Appuyez sur le Rotary Switch.
- Appuyez sur le symbole « Réglages machine » .
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Connexion Wi-Fi » s'affiche.
- Appuyez sur « Connexion Wi-Fi ».
- Appuyez sur « Connexion » et suivez les instructions sur le visuel.

2 Préparation

Principes de base concernant la préparation :

- Vous pouvez modifier l'intensité du café des **produits individuels** pendant le broyage. Pour ce faire, balayez le visuel avec le doigt ou tournez le Rotary Switch.
- Vous pouvez modifier les **quantités** préréglées (par exemple la quantité d'eau et de mousse de lait) pendant la préparation. Pour ce faire, balayez le visuel avec le doigt ou tournez le Rotary Switch.
- Vous pouvez arrêter la préparation à tout moment. Pour ce faire, appuyez sur la touche « **Arrêter** » ou sur le Rotary Switch.
- Vous pouvez enregistrer tous les produits mémorisés par défaut dans votre GIGA comme favoris à l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil. Lors de cette opération, copiez et personnalisez les spécialités de café souhaitées en leur attribuant un nouveau nom et des réglages personnels (par exemple, la quantité et l'intensité du café) (voir Chapitre 4 « **Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits** »). Veuillez noter que les descriptions figurant dans les chapitres qui suivent se rapportent toujours aux réglages standard.
- Votre GIGA possède un « **Mode intelligent** ». Lorsque ce mode est activé, les produits affichés sur l'écran d'accueil sont réorganisés au bout d'un certain temps selon la fréquence à laquelle vous les préparez. Le nombre de produits qui s'affichent sur l'écran d'accueil diffère selon vos habitudes de dégustation. L'**étoile** sur le tableau de bord indique que le « **Mode intelligent** » est activé.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

Préparations possibles

La GIGA propose plusieurs moyens de préparer une spécialité de café, du lait ou de l'eau chaude.

Préparation via l'écran d'accueil : appuyez simplement sur le produit affiché sur l'écran d'accueil que vous souhaitez préparer (page « ●○ » ou « ○● »).

Préparation à l'aide du menu tournant : vous pouvez préparer d'autres produits que ceux affichés sur l'écran d'accueil. Dès que vous tournez le Rotary Switch, des produits supplémentaires s'affichent dans un **menu tournant**. Tournez le Rotary Switch ou balayez le visuel avec le doigt pour placer le produit souhaité au centre du menu. Appuyez sur le produit ou le Rotary Switch pour lancer la préparation.

- i** Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 10 secondes.
- i** Le menu tournant affiche toujours en première position le dernier produit sélectionné.

Préparation de spécialités de café



Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche (page « ●○ »)

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur « Café ».
- La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
- La préparation s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Préparation de deux spécialités de café



Exemple : voici comment préparer **deux espresso**.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche (page « ○● »).

- ▶ Placez deux tasses sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur « 2 x Espresso » pour lancer la préparation.
- La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans les tasses. La préparation s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Préparation de spécialités de café au lait

Votre GIGA vous prépare un latte macchiato, un cappuccino, un flat white et d'autres spécialités de café au lait par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.

Exemple : voici comment préparer un latte macchiato (page « ●○ »)

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- ▶ Placez un verre sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur « Latte macchiato ».
- ▶ « Latte macchiato », la quantité de lait et de mousse de lait prétréglée coule dans le verre.

i Une petite pause suit, pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato.

La préparation du café commence. La quantité d'eau prétréglée pour l'espresso coule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

i Le système de lait est rincé automatiquement 15 minutes après la préparation (voir Chapitre 5 « Entretien – Rincage automatique du système de lait »). Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Caffè Barista et lungo Barista

Pour le « caffè Barista » et le « lungo Barista », la GIGA mélange le café à de l'eau chaude selon une méthode de préparation spéciale, afin de créer une spécialité de café ample en bouche et particulièrement digeste. Vous pouvez modifier la quantité de cette eau ajoutée (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

i Il est impossible de modifier la quantité d'eau de dérivation pendant la préparation.

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser un autre café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

Principes de base concernant le café moulu :

- Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, « **Pas assez de café moulu** » s'affiche et la GIGA interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, la GIGA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.
- La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit toujours le même modèle.

Exemple : voici comment préparer un café à partir de café moulu.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▶ « **Versez du café moulu** »
- ▶ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Les spécialités de café que vous pouvez préparer à partir de café moulu s'affichent.
- ▶ Appuyez sur « **Café** ».
- ▶ La préparation commence. « **Café** » et la quantité s'affichent. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.



Eau chaude

La GIGA vous permet de préparer différents types d'eau chaude :

- « Eau chaude »
- « Eau pour thé vert »

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.

Exemple : voici comment préparer de l'eau pour un thé vert.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche (page «  »).

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur « Eau pour thé vert ».
« Eau pour thé vert », la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse.
- La préparation s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.



3 Fonctionnement quotidien

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.



- Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.

- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Allumage de la machine

Condition : votre GIGA est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Ouvrez le cache de la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏪ pour allumer la GIGA.

« Bienvenue chez JURA »

« Chauffage machine »

« Rincage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre GIGA est prête à l'emploi.



Entretien quotidien



Pour pouvoir profiter longtemps de votre GIGA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.

- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.

i Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée**. C'est la seule façon de réinitialiser le compteur de marc.

i L'insert pour le bac d'égouttage, le bac d'égouttage et le récipient à marc de café peuvent passer au lave-vaisselle.

- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.

- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.

- ▶ Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.

- ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).

- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

i Pour nettoyer correctement le visuel, vous pouvez le verrouiller dans la rubrique « Statut d'entretien » ▲ sous « **Verrouiller écran** ».

Vous trouverez également des informations concernant l'entretien de votre GIGA en mode de programmation dans la rubrique « Statut d'entretien » sous « **Informations concernant l'entretien** ».

Entretien régulier

Effectuez les actions d'entretien suivantes **régulièrement** ou **en fonction des besoins** :

- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait et les écoulements de lait interchangeable. Les accessoires de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur agréé. Votre GIGA est équipée du système de lait **HP2**.
- Nettoyez les parois intérieures du réservoir d'eau, avec une brosse par exemple. Vous trouverez d'autres informations relatives au réservoir d'eau dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
- Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Dans ce cas, nettoyez la plate-forme pour tasses.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre GIGA.

- i** Si vous avez préparé du lait, la machine vous demande également de nettoyer le système de lait. Dans ce cas, suivez les indications du visuel.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Ouvrez le cache de la touche Marche/Arrêt.
 - Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
- « Rincage machine »**, le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre GIGA est éteinte.

4 Réglages durables en mode de programmation

Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au tableau de bord. Dans la rubrique « Réglages machine » , vous trouverez diverses possibilités de réglage pour votre GIGA. Balayez le visuel avec le doigt ou tournez le Rotary Switch pour naviguer dans les rubriques de programme, puis enregistrez durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Explication
« Extinction après »	Régler l'arrêt automatique pour économiser l'énergie (la machine s'éteint au bout de 15 minutes, 30 minutes ou 1 à 9 heures après la dernière action)
« Heure », « Date »	Régler l'heure et la date
« Minuterie »	Régler l'heure d'allumage et d'extinction pour tous les jours de la semaine
« Finesse de mouture »	Adapter séparément la finesse de mouture des deux broyeurs aux grains de café utilisés
« Economie d'énergie »	Activer « 1 » ou désactiver « 0 » le mode d'économie d'énergie. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, le symbole « ESM » (Energy Save Mode, E.S.M.®) s'affiche sur le tableau de bord JURA Cockpit 5 minutes environ après la dernière préparation.
« Mode intelligent »	Au bout d'un certain temps, les produits se disposent sur l'écran d'accueil selon leur fréquence de préparation (le symbole ★ sur le tableau de bord indique que le « Mode intelligent » est activé)
« Nom du produit »	Afficher les images des produits sur l'écran d'accueil avec/sans le nom correspondant
« Configuration standard »	Rétablir la configuration standard de la GIGA (votre GIGA s'éteint ensuite)
« Unité »	Régler l'unité de quantité d'eau (ml ou oz)
« Format du temps »	Régler le format de l'heure (« 24 h » / « AM/PM »)
« Visuel »	Modifier la luminosité du visuel
« Dureté de l'eau »	Régler la dureté de l'eau utilisée (de 1 °dH à 30 °dH) pour éviter l'entartrage de votre machine
« Langue »	Régler la langue
« Connexion Wi-Fi » (Ne s'affiche que lorsque le WiFi Connect JURA est utilisé.)	Etablir une connexion radio avec l'appli JURA (J.O.E.®) ou couper la connexion

Rubrique de programme	Explication
« Appareil accessoire » (Ne s'affiche que lorsque le WiFi Connect JURA est utilisé.)	Etablir une connexion sans fil avec un appareil accessoire JURA ou couper la connexion
« Vidanger le système »	Vidanger le système pour protéger la GIGA du gel pendant le transport
« Compteur de préparations »	Consulter le compteur de préparations
« Compteur d'entretien »	Consulter le compteur d'entretien
« Version »	Consulter la version du logiciel

Réglages produits Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un produit pendant **2 secondes environ** pour accéder à la vue d'ensemble des possibilités de réglage correspondantes :

Possibilité de réglage	Explication
« Réglages produits »	Effectuer des réglages personnels comme l'intensité du café, la quantité d'eau, etc.
« Initiales » (ou « Nom du produit »)	Modifier les initiales (ou le nom) du produit
« Effacer »	Retirer un produit de l'écran d'accueil
« Remplacer le produit »	Remplacer les produits figurant sur l'écran d'accueil par vos favoris
« Copier le produit »	Copier un produit, par exemple pour créer une variante avec un nouveau nom de produit et des réglages personnels
« Dupliquer le produit » (fonction non disponible pour l'eau chaude)	Créer un double produit avec la spécialité souhaitée

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un espresso.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur « Espresso » pendant **2 secondes environ** jusqu'à ce que la vue d'ensemble des réglages possibles s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Réglages produits ».
- ▶ « Espresso »
- ▶ Balayez le visuel jusqu'à ce que « **Intensité du café** » s'affiche au centre.

- ▶ Déplacez votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour modifier le réglage de l'intensité du café.
- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur « **Retour** » pour revenir à l'écran d'accueil.

5 Entretien

Principes de base concernant l'entretien :

- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au tableau de bord. Il contient une rubrique « Statut d'entretien »  et une rubrique « Réglages machine » . Pour piloter l'entretien de votre GIGA, utilisez la rubrique « Statut d'entretien » .
- Si vous devez lancer un programme d'entretien, un message sur fond rouge apparaît sur le tableau de bord. Appuyez sur ce message ou sur le Rotary Switch pour accéder directement au programme d'entretien correspondant. Si plusieurs programmes d'entretien sont en attente, plusieurs messages sur fond rouge apparaissent. Une barre à l'intérieur des messages indique les programmes d'entretien que vous devrez bientôt exécuter sur votre GIGA.
- Sur la page d'accueil, le symbole  indique qu'il faut procéder à un nettoyage, un détartrage ou un remplacement du filtre. Pour lancer le programme d'entretien, appuyez sur le symbole  ou sur le Rotary Switch.
- i** Effectuez le programme d'entretien correspondant dès que la machine vous le demande.
- i** Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** le système de lait si vous avez préparé du lait.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur le symbole .
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « **Rinçage** » s'affiche au centre.
- ▶ Appuyez sur « **Rinçage** » pour lancer le cycle de rinçage. « **Rinçage machine** », « **Rinçage du système de lait** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.



Rinçage automatique du système de lait

Le système de lait est **automatiquement rincé 15 minutes** après chaque préparation de lait. Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

i Pour le nettoyage du système de lait, utilisez le récipient fourni.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur « Nettoyage du système de lait ».
- ▶ Appuyez sur « Suite ».
 - « Détergent pour système de lait » / « Connecter le tuyau à lait »
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou du refroidisseur de lait.
- ▶ Versez une dose de détergent pour système de lait dans le compartiment frontal du récipient.
- ▶ Versez ensuite de l'eau chaude jusqu'au repère supérieur.



- ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné et reliez le tuyau de lait au récipient.

i Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord.

- ▶ Appuyez sur « Démarrage ».
- ▶ « Nettoyage du système de lait », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau de lait commence.


L'opération s'interrompt, « Eau pour nettoyage de système de lait » / « Connecter le tuyau à lait »

- ▶ Rincez soigneusement le récipient et versez de l'eau fraîche dans le compartiment frontal jusqu'au **repère supérieur**.
 - ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné et reliez le tuyau de lait au récipient.
 - ▶ Appuyez sur « Suite ».
 - ▶ « Nettoyage du système de lait »
- L'opération s'arrête automatiquement. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.



- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et retirez le couvercle de l'écoulement combiné par le haut.



- ▶ Tirez avec précaution la partie inférieure du système de lait vers le bas.



- Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.




- Retirez la buse d'aspiration d'air.



- Désassemblez le système de lait.


► Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau chaude et une dose de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.



- Réassemblez le système de lait. Lors de cette opération, tenez compte des flèches qui figurent sur les pièces constitutives (entourées en rouge sur l'illustration).




- Mettez la buse d'aspiration d'air en place.




- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.



- ▶ Insérez la partie inférieure du système de lait par le bas dans la partie déjà en place.



- ▶ Replacez le couvercle de l'écoulement combiné. Il s'enclenche avec un clic audible.



- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.

Mise en place/ remplacement du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre GIGA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart.

- i** Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la GIGA demande le remplacement du filtre.
- i** Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : le symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil (si vous utilisez déjà un filtre).

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- Le message « **Remplacer filtre** » s'allume en rouge.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Smart ainsi que la rallonge.
- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre en place/remplacer la cartouche filtrante.

« **Mode filtre** » / « **Enregistré** »

« **Rinçage du filtre** », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

« **Videz le bac d'égouttage** »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

L'écran d'accueil s'affiche. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la GIGA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.



Condition : le symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
Le message « Nettoyage » s'allume en rouge.
- ▶ Appuyez sur « Nettoyage ».
- ▶ Appuyez sur « Démarrage ».
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Presser Rotary Switch »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « Insérez une pastille détergente ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« Presser Rotary Switch »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.



Détartrage de la machine

La GIGA s'entartrera au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION	<p>Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux. ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
ATTENTION	<p>L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.
ATTENTION	<p>L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.
ATTENTION	<p>Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : le symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- Le message « **Détartrage** » s'allume en rouge.
- ▶ Appuyez sur « **Détartrage** ».
- ▶ Appuyez sur « **Démarrage** ».
- « **Videz le bac d'égouttage** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Détartrant dans réservoir d'eau** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.
- « **Presser Rotary Switch** »



3x



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois, directement dans le bac d'égouttage et depuis l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « **Remplissez le réservoir d'eau** »
 - ▶ Videz les récipients et replacez-les sous l'écoulement combiné et sous l'écoulement d'eau chaude.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - « **Presser Rotary Switch** »
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « **Détartrage machine** », le cycle de détartrage se poursuit.
De l'eau coule plusieurs fois, directement dans le bac d'égouttage et depuis l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.
 - « **Videz le bac d'égouttage** »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Le détartrage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois des récipients à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer les récipients à grains de temps en temps.

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour éteindre la GIGA.
- ▶ Eteignez la machine en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.



- ▶ Ouvrez le couvercle de service à l'arrière de la machine en appuyant au-dessus du logo JURA.
- ▶ Poussez complètement le coulissoeau rouge vers l'arrière pour verrouiller le récipient à grains.



- ▶ Tournez le dispositif de verrouillage bleu vers l'extérieur.
- ▶ Retirez le récipient à grains.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Videz le récipient à grains.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Replacez le récipient à grains.
- ▶ Tournez le dispositif de verrouillage bleu vers l'intérieur.
- ▶ Tirez complètement le coulissoeau rouge vers l'avant.
- ▶ Replacez le couvercle de service et fixez-le en appuyant au-dessus du logo JURA. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.



Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, retirez-la.
- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

Messages sur l'écran d'accueil

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider récipient marc de café » / « Videz le bac d'égouttage »	Le récipient à marc de café est plein. / Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Fermer le capot avant »	Le couvercle du récipient à marc de café est ouvert. Aucune préparation n'est possible.	► Fermez le couvercle.
« Le bac d'égouttage est absent »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
« Remplir le récipient à grains gauche » / « Remplir le récipient à grains droit »	Un récipient à grains est vide. Vous ne pouvez préparer aucune spécialité de café nécessitant des grains de café de ce récipient à grains. Il est possible de préparer de l'eau chaude ou du lait.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Pas assez de café moulu »	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, la GIGA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).
« Le couvercle de service est absent »	Le couvercle de service à l'arrière de la machine n'est pas en place. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le couvercle de service en place.
« L'écoulement est absent »	Le couvercle de l'écoulement combiné n'est pas en place.	► Replacez correctement le couvercle de l'écoulement combiné.

Messages sur le tableau de bord

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Nettoyage du système de lait »	La GIGA demande un nettoyage du système de lait.	► Effectuez le nettoyage du système de lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).
« Remplacer filtre »	La cartouche filtrante a perdu son efficacité. La GIGA demande un remplacement du filtre.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Smart (voir Chapitre 5 « Entretien – Mise en place/remplacement du filtre »).
« Nettoyage »	La GIGA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
« Détartrage »	La GIGA demande un détartrage.	► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Vider récipient marc de café »	Le récipient à marc de café est plein.	Videz le récipient à marc de café (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »). Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
	La température réglée pour le lait et la mousse de lait est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez une température plus basse pour le lait et la mousse de lait du produit concerné.
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La dureté de l'eau n'a peut-être pas été réglée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglage de la finesse de mouture »). Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Remplissez le réservoir à grains » ne s'affiche pas alors que le récipient à grains est vide.	Le contrôle des grains est encrassé.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le récipient à grains (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du récipient à grains »).
La préparation s'interrompt, « Remplissez le réservoir à grains » s'affiche brièvement alors que le récipient à grains est plein.	Le coulisseau du récipient à grains n'est pas ou pas complètement tiré.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le couvercle de service à l'arrière de la machine et tirez complètement le coulisseau (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du récipient à grains »).
« Remplissez le réservoir d'eau » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> Détardez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
« Videz le bac d'égouttage » s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	► Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
« Error 2 » ou « Error 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	► Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « Error » s'affichent.	-	► Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de la GIGA. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger la GIGA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Retirez le tuyau de lait de l'écoulement combiné.
 - ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - ▶ Appuyez sur le symbole « Réglages machine » 
 - ▶ « Extinction après »
 - ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Vidanger le système » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur « Vidanger le système ».
 - ▶ « Vidanger le système » / « Retirez le réservoir d'eau »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ « Presser Rotary Switch »
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- De l'eau et de la vapeur s'échappent de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude jusqu'à ce que le système soit vide.
- Votre GIGA est éteinte.

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.



9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	2300 W
Marque de conformité	CE
Consommation d'énergie	8 Wh environ
« Economie d'énergie » / « 1 »	
Consommation d'énergie	26 Wh environ
« Economie d'énergie » / « 0 »	
Pression de la pompe	statique, 15 bars max.
Contenance du réservoir d'eau	2,6 l
Contenance du récipient à grains	2 × 280 g
Contenance du récipient à marc de café	20 portions max.
Longueur du câble	1,2 m environ
Poids	18 kg environ
Dimensions (l × h × p)	32 × 41,5 × 49,7 cm

Liaisons radio:

Cartouche filtrante CLARIS Smart (technologie RFID)	Bande de fréquence 13,56 MHz Puissance d'émission max. < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi)	Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission max. < 100 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth)	Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission max. < 1 mW

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702): le point de masse central se trouve à l'avant de la machine, sous le logo JURA (tournez le logo JURA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

10 Index

A

Adresses 48
Allumage 23

B

Bac d'égouttage 4
Insert 4

C

Câble secteur 4
Café 19
 Deux cafés 19
Café au lait 20
Café en poudre
 Café moulu 21
Café moulu 21
 Doseur pour café moulu 4
Caffè Barista 20
Cappuccino 20
Caractéristiques techniques 44
Cartouche filtrante CLARIS Smart
 Mise en place 33
 Remplacement 33
Connecter un appareil accessoire 16
Contacts 48
Coulisseau 5
Couvercle
 Compartiment à accessoires 4
 Couvercle de service 5
 Réservoir d'eau 4
Couvercle de service 5
Couvercle protecteur d'arôme
 Récipient à grains avec couvercle
 protecteur d'arôme 4

D

Déclaration de conformité 48
Déclaration UE de conformité 48
Dépannage 41
Description des symboles 3
Détartrage
 Machine 35
 Réservoir d'eau 38
Deux produits 19
Dispositif de verrouillage 5
Doseur pour café moulu 4
Double produit 19

Dureté de l'eau

Détermination de la dureté de l'eau 13

E

Eau chaude 22
Ecoulement
 Ecoulement combiné réglable en hauteur
 et en largeur 4
 Ecoulement d'eau chaude réglable en
 hauteur 4
Ecoulement combiné
 Démontage et rinçage 31
 Ecoulement combiné réglable en hauteur
 et en largeur 4
Ecoulement d'eau chaude
 Ecoulement d'eau chaude réglable en
 hauteur 4
Elimination 43
Entonnoir de remplissage
 Entonnoir de remplissage pour café
 moulu 4
Entretien 29
 Entretien quotidien 24
 Entretien régulier 25
Entretien quotidien 24
Entretien régulier 25
Espresso 19
 Deux expressi 19
Espresso macchiato 20
Extinction 25

F

Filtre
 Mise en place 33
 Remplacement 33
Flat white 20

H

Hotline 48

I

Insert pour le bac d'égouttage 4
Installation
 Installation de la machine 12
 Internet 11
Interrupteur d'alimentation 4

J**JURA**

- Contacts 48
- Internet 11

L**Lait**

- Raccordement du lait 15
- Lamelles d'aération 4
- Latte macchiato 20
- Liaison radio 10, 13, 16, 33, 44

M**Machine**

- Allumage 23
- Détartrage 35
- Entretien quotidien 24
- Entretien régulier 25
- Extinction 25
- Installation 12
- Nettoyage 34
- Rinçage 29

Maintenance

- Entretien quotidien 24
- Entretien régulier 25

Menu tournant 19**Messages sur le visuel** 39**Mise en service, première** 13**Mode d'emploi sommaire** 11**Mode de programmation** 26

- Réglages produits 27

N**Nettoyage**

- Machine 34
- Récipient à grains 37

Nettoyage Cappuccino

- Nettoyage du système de lait 30

P**Page d'accueil** 11**Petit pot de café** 19**Plate-forme pour tasses** 4**Port de service** 5**Possibilités de préparation** 19**Pour votre sécurité** 6**Première mise en service** 13**Préparation** 18, 20

- A l'aide du menu tournant 19

Café 19**Café au lait** 20**Café moulu** 21**Cappuccino** 20**Deux cafés** 19**Deux espresso** 19**Deux spécialités de café** 19**Eau chaude** 22**Espresso** 19**Espresso macchiato** 20**Flat white** 20**Latte macchiato** 20**Lungo Barista** 20**Par simple pression d'une touche** 19**Petit pot de café** 19**Thé vert** 22**Problème****Dépannage** 41**Q****Quantité d'eau de dérivation** 20**R****Récipient à grains****Nettoyage** 37**Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme** 4**Rémplissage** 12**Récipient à marc de café** 4**Réglages****Réglages durables en mode de programmation** 26**Réglages produits** 27**Rémplissage****Réservoir d'eau** 23**Rémplissage****Récipient à grains** 12**Réseau WiFi** 16**Réservoir d'eau** 4**Réservoir d'eau****Détartrage** 38**Rémplissage** 23**RFID** 44**Rinçage****Machine** 29**Rinçage du système de lait** 30**Rotary Switch** 5, 11

S

Sécurité 6
Service clients 48
Site Internet 11
Système de lait
 Nettoyage 30

T

Tableau de bord 11, 26, 29
Téléphone 48
Thé vert 22
Touche
 Touche Marche/Arrêt 5
Transport 43

U

Utilisation conforme 6

V

Venti Ports
 Lamelles d'aération 4
Vidange du système 43
Visuel
 Visuel à écran tactile 5, 11
 Visuel à écran tactile 5, 11
 Visuel, messages 39

W

WiFi Connect 5, 16

Z

Zone de configuration 26

11 Contacts JURA / Mentions légales

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tél. +41 (0)62 38 98 233

- i** Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur jura.com.
- i** Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur jura.com/service.

Directives Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2014/35/UE – directive basse tension
- 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/UE – directive RoHS
- 2014/53/UE – directive relative aux équipements radioélectriques

Vous trouverez une déclaration UE de conformité détaillée pour votre votre GIGA sous jura.com/conformity.

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre GIGA peut différer par certains détails.

Vos réactions Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact disponibles sur jura.com.

Copyright Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.